
# **M-01** (ANSYS)

#### Формулировка задачи:



Дано: E,  $I_Z$ , q, l.


Простая плоская рама под распределённой нагрузкой q.

E – модуль упругости материала;

 $I_Z$  – изгибный момент инерции.

Эпюру внутреннего изгибающего момента  $M_{\rm Z}$ .

Аналитический расчёт (см. М-01) даёт следующие решения:




$$\Theta_{B} = \frac{4}{21} \cdot \frac{q \cdot l^{3}}{E \cdot I_{z}} = 0,1905 \cdot \frac{q \cdot l^{3}}{E \cdot I_{z}} - \ddot{\imath} \, \hat{\imath} \, \div \grave{a}\tilde{n}\hat{\imath} \, \hat{a}\hat{\imath} \, \acute{e} \, \, \tilde{n} \grave{o} \, \, \check{o} \, \mathring{a} \, \ddot{e} \, \mathring{e} \, \mathring{a}.$$
 Puc. 1.

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же результаты методом конечных элементов.

## Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:




С меню M\_M и U\_M работают мышью, выбирая нужные опции.

B окно  $C_P$  вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Чёрное рабочее поле не всегда приятно для глаза. Кроме того, оно неудобно для печати рисунков. Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U\_M > PlotCtrls > Style > Colors
> Reverse Video



Убрать пункты меню, относящиеся к расплавам, магнитам и так далее, оставить только относящиеся к прочностным расчётам:

 $M_M$  > Preferences > Отметить "Structural" > ОК




При построениях полезно видеть номера точек и линий твердотельной модели а также номера узлов модели конечноэлементной:

U\_M > PlotCtrls > Numbering >
OTMETHTE KP, LINE, NODE;

УСТАНОВИТЕ Elem на "No numbering";


УСТАНОВИТЕ [/NUM] на "Colors & numbers"
> OK



### Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

U\_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22» > OK

U\_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22» > OK




Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

# Решение задачи:

Приравняв E,  $I_z$ , q и l к единице, результаты получим в виде чисел, обозначенных на puc. 1. синим цветом.


No	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта — базовые величины задачи:  U_M > Parameters > Scalar Parameters > E=1 > Accept > A=1e6 > Accept > Iz=1 > Accept > q=1 > Accept > l=1 > Accept > nu=0.3 > Accept > > Close	Scalar Parameters
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — плоский балочный тип BEAM3:  M_M > Preprocessor  C_P > ET,1,BEAM3 > Enter  Посмотрим таблицу конечных элементов:  M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	Connect Types  Defined Element Types:  USE 1
3	Первая строчка в таблице параметров («реальных констант») выбранного типа конечного элемента: площадь поперечного сечения = $A$ ; момент инерции = $Iz$ ; высота = $l/100$ .  С_P> R,1,A,Iz,L/100 > Enter  Посмотрим таблицу реальных констант:  M_M > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	Defined Real Constant Sets  Set 1  Add Edit Delete  Close Help

No	Действие	Результат
4	Coйства материала стержня — модуль упругости и коэффициент Пуассона:  M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models > Structural > Linear > Elastic > Isotropic > B окошке EX пишем "E", в окошке PRXY пишем "nu" > ОК Закрываем окно «Deine Material Model Behavior».	Add Temporature Decide Temporature  Ox. Cend No.
	Твердотельное моделирование	
5	Координаты узлов рамы: Определяемся с положением рамы относительно глобальнй декартовой системы координат.	$B (-l; 2 \cdot l)$ $2 \cdot l$ $A (-l; 0)$
6	Ключевые точки — границы участков: $A \to 1$ , $B \to 2$ и $C \to 3$ :  M_M> Preprocessor> Modeling> Create> Keypoints> In Active CS> NPT пишем 1  X,Y,Z пишем $-l$ ,0,0 > Apply > NPT пишем 2  X,Y,Z пишем $-l$ ,2· $l$ ,0 > Apply > NPT пишем 3  X,Y,Z пишем 0,2· $l$ ,0 > OK  Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	POINTS  2  3  PLOT NO. 1



No	Действие	Результат
10	Стойка нагружена распределённой поперечной силой, её нужно разбить несколькими конечными элементами; ригель без распределённых нагрузок можно бить одним конечным элементом:  М_M > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls > ManualSize > Lines > Picked Lines > Левой кнопкой мыши кликаем на линию L1 > OK NDIV пишем 10 > Apply > Левой кнопкой мыши кликаем на линию L2 > OK NDIV пишем 1> OK NDIV пишем 1> OK Oбновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots	L-K PLOT NO. 1  ROT  2
11	Указываем, что именно нужно теперь прорисовывать по команде Multi-Plots:  U_M > PlotCtrls > Multi-Plot Controls >  Появляется первое окно Multi-Plotting > OK >  Появляется второе окно Multi-Plotting >  Оставляем в нём отметки только напротив Nodes и Elements > OK	Cancel Help   Cancel Help
12	Рабиваем линии на элементы:M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh > Lines > Pick AllОбновляем изображение:U_M > Plot > Multi-PlotsБирюзовым цветом изображены балочные элементы. Чёрные точки - это их узлы.	E-N  2

Nº	Действие	Результат
13	Переносим на конечноэлементную модель нагрузки и закрепления с модели твердотельной:  M_M > Loads > Define Loads > Operate > Transfer to FE > All Solid Lds  > OK	E-N PLOT NO. 1  11  10  9  8  7  6  5  4  3
14	Поперечная распределённая нагрузка ·q:  M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Pressure > On Beams > Левой кнопкой мыши отмечаем 10 элементов стойки > Apply > LKEY пишем 1 VALI пишем q > OK  Обновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots	E-N  2 12 PRES 11 11 10 987654311X
	Расчёт	
15	Запускаем расчёт:  М_М > Solution > Solve > Current LS  Синхронно появляются два окна: белое информационное и серое исполнительное. Белое закрываем, на сером нажимаем ОК. Расчёт пошёл.  Когда он закончится, появится окно «Solution is done!». Закройте это окно. Расчёт окончен.	A CADAL Comment    Comment



No	Действие	Результат
17	Изометрия: До сих пор модели мы рассматривали, используя фронтальный вид («сбоку»). Вектор изгибающего момента при этом виден плохо, а его направление не определяется вовсе. Меняем угол зрения: справа от рабочего поля нажимаем кнопки  □ - изометрия; □ - автоформат (размер изображения по размеру окна рабочего поля).	E-N PLOT NO. 1  PROR PRIS NOW  11  10  9  15/1428
18	Возвращаемся к фронтальному виду: - вид спереди; - автоформат (размер изображения по размеру окна рабочего поля).	E-N RECR RECR RECR PRES-NORM 11 10 9
19	Цветовая шкала будет состоять из десяти цветов:  U_M > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours > NCONT пишем 10  > OK	Various   Vari

№	Действие	Результат
20	Cocmaвление эпюры внутреннего изгибающего момента:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "6"  > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "12"  > OK >  > Close  Смотрим таблицу результатов:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Close	A Contra Additional Theoret Tains Brow    A Contra Additional Theoret Tains Brow
21	Прорисовка эпюры внутреннего изгибающего момента:  М_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "SMIS6" LabJ установить "SMIS12" Fact пишем 1 > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 1. (только числа, выделенные синим цветом). Значения показывает цветовая шкала.  Можете рисунок эпюры сделать крупнее: коэффициент Fact установите 2 или 3.	LINE STRESS SUB =1 TIME=1 SMIS6 SMIS12 MIN =-1.42857 EIFM=1 MX =.571428 EIFM=10 RFOR RROM  8 7 -1.42857 -1.02857628572228572 .171428 .571428


No	Действие	Результат
22	$Y$ гол поворота точки $B$ :  Видно, что в точке $B$ располагается узел $2$ конечноэлементной модели. Посмотрим углы поворота всех узлов модели вокруг оси $Z$ и среди них найдём узел $2$ : $M$ $M$ $>$ General Postproc $>$ List Results $>$ Nodal Solution $>$ Nodal Solution $>$ OK  Получаем методом конечных элементов: $\Theta_2 = \Theta_B = 0.1905 \cdot \frac{q \cdot l^3}{E \cdot I_X}$ $\ddot{\imath} \hat{\imath} \div \grave{a}\tilde{m} \hat{\imath} \hat{a} \hat{\imath} \hat{e} \tilde{n} \hat{o} \delta \mathring{a} \ddot{e} \hat{a} \hat{a} \hat{i} \hat{o} \delta \mathring{e} \ddot{o} \hat{o} \delta \ddot{e} \ddot{o} \hat{a} \dot{e} \ddot{u} \hat{u} \hat{e});$ что в точности совпадает с результатом аналитического расчёта $(puc.\ l.)$ .	FILE  PRINT ROT NODAL SOLUTION PER NODE  ******* POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOH LISTING *******  LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 1     TIME= 1.0000 LOAD CASE= 0  THE FOLLOHING DEGREE OF FREEDOH RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM  NODE

#### Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

### Закройте ANSYS:

 $U_M > File > Exit > Quit - No Save! > OK$ 



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.