
# **B-17** (ANSYS)

#### Формулировка задачи:

Дано: При сборке фермы с жёстким брусом обнаружен монтажный зазор. Зазор принудительно стягивают, за счёт чего в стержнях фермы изначально возникают напряжения.




E — модуль упругости материала;

 $\Delta$  — стягиваемый монтажный зазор.

*Haŭmu:*  $V_O$ ,  $V_B$ ,  $V_C$ , Ni,  $\sigma i$ ,  $[\Delta]$ .

Аналитический расчёт (см. В-17) даёт следующие решения: при ликвидации зазора точки С и С" стягиваются в единую




$$\begin{split} N_{l} &= -\frac{2}{5} \cdot \frac{E \cdot A}{l} \cdot \Delta = -0, 4 \cdot \frac{E \cdot A}{l} \cdot \Delta \quad ; \qquad \sigma_{l} = -\frac{2}{5} \cdot \frac{E}{l} \cdot \Delta = -0, 4 \cdot \frac{E}{l} \cdot \Delta \quad ; \\ N_{2} &= -\frac{1}{5} \cdot \frac{E \cdot A}{l} \cdot \Delta = -0, 2 \cdot \frac{E \cdot A}{l} \cdot \Delta \quad ; \qquad \sigma_{2} = -\frac{1}{5} \cdot \frac{E}{l} \cdot \Delta = -0, 2 \cdot \frac{E}{l} \cdot \Delta \quad . \end{split}$$

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же решения методом конечных элементов.

### Предварительные настройки:

#### Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню М\_М и U\_М работают мышью, выбирая нужные опции.

B окно  $C_P$  вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

#### Меняем чёрный цвет фона на белый:

U M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

Скрываем пункты меню, не относящиеся к прочностным расчётам:

 ${\tt M\_M}$  > Preferences > Отметить "Structural" > OK

При построениях полезно видеть номера узлов и номера конечных элементов (один участок – один конечный элемент):

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
OTMETUTЬ NODE;

Установить Elem на "Element numbers";
Установить [/NUM] на "Colors&numbers"
> OK
```

## Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22» > ОК
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22» > ОК
```

Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.


## Решение задачи:

Приравняв  $E, A, \Delta$  и l, к единице, результаты получим в виде чисел, обозначенных на  $puc.\ 1.$  синим цветом.

№	Действие	Результат
№	Задаём параметры расчёта— базовые величины задачи:  U_M > Parameters > Scalar Parameters > E=1	Scalar Parameters
	nu=0.3 > Accept > > Close	Selection
	ЕВАР, ABAR, IZBAR и AL – модуль упругости материала, площадь поперечного сечения, изгибный момент инерции и длина пролёта жёсткого бруса; nu – коэффициент Пуассона для металлов.	Accept Delete Close Help

№	Действие	Результат
№	ДействиеПервая строчка в таблице конечных элементов – плоский балочный BEAM3, вторая строчка – плоский фермовый LINKI, третья – контактный элемент CONTA178:М_М > PreprocessorC_P > ET,1, BEAM3 > EnterC_P > ET,2,LINK1 > EnterM_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > AddElement reference number пишем 3В левом окошке выбираем "Contact"В правом окошке "nd-to-nd 178"> OK >В окошке Element types отметить третью строчку "3 CONTA178"> Options >К2 установить "Penalty method"К4 установить "Real const GAP"К5 установить "Nodal coor - Y"> ОК >> CloseПосмотрим таблицу конечных элементов:М М > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	Pesyльтат  Defined Element Types: Type 1 BEAM3 Type 2 LINK1 Type 3 CONTA178  Add Options Delete  Close Help


No	Действие	Результат
3	Таблица реальных констант:Площадь, изгибный момент инерции и высота для поперечного сечения жёсткого бруса:С_P > R,1, ABAR, IzBAR, I/20 > EnterПлощадь поперечного сечения остальных стержней:С_P > R,2,A > EnterЖёсткость контакта и величина зазора:М_M > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > AddВ окошке Element Type for Real Constants выбрать CONTA178> OK >В поле FKN пишем 1e12В поле GAP пишем -Delta> OKПосмотрим таблицу реальных констант:М_M> Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	Real Constants  Defined Real Constant Sets  Set 1 Set 2 Set 3  Add Edit Delete  Close Help





No	Действие	Результат
	Конечноэлементная модель	
6	Узлы 1, 2, 3, 4, 5 и 6 в точках О, В, С, С'', G и D соответственно:М_М> Preprocessor> Modeling> Create> Nodes> In Active CS >NODE пишем 1X, Y, Z пишем 0,0,0> Apply >NODE пишем 2X, Y, Z пишем al,0,0> Apply >NODE пишем 3X, Y, Z пишем 2*al,0,0> Apply >NODE пишем 4X, Y, Z пишем 2*al, Delta,0> Apply >NODE пишем 5X, Y, Z пишем 5X, Y, Z пишем 6X, Y, Z пишем 6X, Y, Z пишем al,l,0> OKПрорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-PlotsСправа от рабочего поля нажимаем кнопку Fit	1 NODES 5
7	Скрываем оси системы координат:         U_M> PlotCtrls> Window Controls> Window Options>         [/Triad] установить "Not Shown"         > ОК     Anti-taped Made to Expert Anti-taped Point Miles (Liqued Made to Liqued Anti-taped Point Miles)  IEEE Centrol Apped Point (Liqued Made to Point Miles (Liqued Made to Point Miles) (Liqued Made to Point Miles) (Liqued Made to Point Miles) (Miles Expert Miles) (Miles Miles) (Miles) (Miles Miles) (Miles)	1 NODES .5

№	Действие				Pe	зультат	Γ		
	Конечные элементы — упругие стержни фермы:  M_M> Preprocessor> Modeling> Create> Elements> Elem Attributes  [TYPE] установить "2 LINK1"	1 E-	N					,5	
	[MAT] установить "2"   Помента и по							2	
8	<pre>M_M &gt; Preprocessor &gt; Modeling &gt; Create &gt; Elements &gt; &gt; Auto Numbered &gt; Thru Nodes</pre>					.6		4	
	Левой кнопкой мыши последовательно кликаем узлы 6 и 2 > Apply >					1			
	5 и 4 > OK Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots		.1	-		2		.3	
	Конечные элементы – отрезки жёсткого бруса:								1
	M_M> Preprocessor> Modeling> Create> Elements> Elem Attributes	1 E-	N					.5	
	TYPE] yctahobuth "1 BEAM3"								
	[MAT] установить "1" [REAL] установить "1" ) ОК							2	
9	<pre>M_M &gt; Preprocessor &gt; Modeling &gt; Create &gt; Elements &gt;</pre>					.6		4	
	Левой кнопкой мыши последовательно кликаем узлы					1			
	1 и 2 > Apply >								
	2 и 3 > ОК		1		3	2	4	3	
	Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots					V.	-1		

No	Действие	Результат
10	Контактный конечный элемент в зазоре (протягиваем по направлению оси Y):  Свойства элемента:  M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Elements >  ElemAttributes >  [ТҮРЕ]установить "3 CONTA178"  [МАТ ]установить "2"  [REAL]установить "3"  > ОК  Протягиваем контакный элемент между узлами 4 и 3 (против направления оси Y):  M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Elements >  > Auto Numbered > Thru Nodes  Левой кнопкой мыши последовательно кликаем на узлы 4 и 3  > ОК  Прорисовываем всё, что есть:  U_M > Plot > Multi-Plots	1







M M > Solution > Solve > Current LS

Синхронно появляются два окна: белое информационное и серое исполнительное.


Белое закрываем, на сером нажимаем ОК.

В окне "Verify" нажмите "Yes".

Расчёт пошёл.

Когда он закончится, появится окно «Solution is done!». Закройте это окно.

Расчёт окончен.



13

№	Действие	Результат
	Просмотр результатов	
14	Деформированная форма конструкции:  M_M > General Postproc > Plot Results >	DISPLACEMENT  STEP=1 SUB =1 TIME=1 DMX = .8  6 4 1 5 1 3 2 4 3
15	Вертикальные перемещения точек жёсткого бруса: $ M\_M > \text{General Postproc} > \text{List Results} > \text{Nodal Solution} > \\ > \text{Nodal Solution} > \text{Y-Component of displacement} \\ > \text{OK} $ Вертикальное перемещение точки $O$ (узла №1) $ UY = 0 , $ вертикальное перемещение точки $B$ (узла №2) $ UY = 0, 4 \cdot \frac{E \cdot A}{l} \cdot \Delta \text{ (положительное, то есть вверх)} , $ и вертикальное перемещение точки $C$ (узла №3) $ UY = 0, 8 \cdot \frac{E \cdot A}{l} \cdot \Delta \text{ (положительное, то есть вверх)} $ совпадают с результатом аналитического расчёта (рис. $I$ ., числа, выделенные синим цветом).	PRINT U MODAL SOLUTION PER NODE  ******* POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOH LISTING ******  LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 1  TIHE= 1.0000 LOAD CASE= 0  THE FOLLOHING DEGREE OF FREEDOH RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM  NODE UY 1 0.0000 2 0.40000 3 0.80000 4 -0.20000 5 0.0000 6 0.0000  HAXIHUH ABSOLUTE VALUES NODE 3 VALUE 0.80000

№	Действие	Результат
	Из всех конечных элементов конструкции выделяем только фермовые:	1
	Прорисовываем все конечные элементы элементы:	ELEMENTS
	U_M > Plot > Elements	ELEM NUM
	Выделяем нужные:	2
16	U_M > Select > Entities > Устанавливаем "Elements" и "By Num/Pick" Селектор на "From Full" > OK	6 4
	Кликаем левой кнопкой мыши на упругие стержни- элементы 1 и 2 > OK	
	Прорисовываем:	2
	U_M > Plot > Replot	
17	Pacчёт внутренних осевых растягивающих сил в фермовых элементах:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "1"	E-N  Currently Defined Data and Status:  Luckel Data Reserved Table Been Corno Time Starro Status  Life Currently Defined Data and Status:  Life Data Reserved Table Been Corno Time Starro Status  Life Currently Data Reserved Table Been Corno Time Starro Status  Life Currently Data Reserved Table Been Corno Time Starro Status  Life Currently Data Reserved Table Been Corno Time Starro Status  Life Currently Data Reserved Table Been Corno Time Starro Starr
	> OK > > Close	Add Update Delete  Add Update Delete

№	Действие	Результат
18	$P$ аспечатка значений внутренних осевых растягивающиз сил $N_i$ в конечных элементах:  М_M > General Postproc > List Results > Elem Table Data > Отметить мышью строчку SMIS1 > ОК  Получаем тот же результат, что и на $puc.\ I$ (числа, выделенные синим цветом): $N_I = -0.4 \cdot \frac{E \cdot A}{l} \cdot \Delta$ ; $N_2 = 0.2 \cdot \frac{E \cdot A}{l} \cdot \Delta$ .	PRETAB Command  File  PRINT ELEMENT TABLE ITEMS PER ELEMENT  ****** POST1 ELEMENT TABLE LISTING ******  STAT CURRENT ELEM SMIS1 1 -0.40000 2 0.20000  HINIHUM VALUES ELEM 1 VALUE -0.40000  HAXIHUM VALUES ELEM 2 VALUE 0.20000
19	Pacчёт осевых напряжений в фермовых элементах:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "LS,", "1"  > OK > > Close	Currently Defined Data and Status:  Label Item Comp Time Stamp Status  SMIS1 SMIS 1 Time= 1,0000 (Current)  I.S1 I.S 1 Times 1,0000 (Current)  Add Update Delete  Close Help


№	Действие	Результат
20	$P$ аспечатка значений осевых напряжений $\sigma_i$ в конечных элементах: М_M > General Postproc > List Results > Elem Table Data > ОТМЕТИТЬ МЫШЬЮ СТРОЧКУ LS1 > ОК С точностью до сотых долей процента получаем тот же результат, что и на $puc.\ 1$ : $\sigma_1 = -0.4 \cdot \frac{E}{l} \cdot \Delta$ ; $\sigma_2 = 0.2 \cdot \frac{E}{l} \cdot \Delta$ .	PRETAB Command  File  PRINT ELEMENT TABLE ITEMS PER ELEMENT  ******** POST1 ELEMENT TABLE LISTING *******  STAT CURRENT ELEM LS1 1 -0.40000 2 0.20000  HINIHUM VALUES ELEM 1 VALUE -0.40000  HAXIHUM VALUES ELEM 2 VALUE 0.20000
21	Допустимое значение зазора [ $\Delta$ ] соответствует достижению максимальным (по модулю) напряжением в стержнях фермы значения, раного пределу текучести $\sigma_T$ : $\sigma_{max} = max\Big(\left \sigma_I\right , \left \sigma_2\right \Big) = \left \sigma_I\right  = 0, 4 \cdot \frac{E}{l} \cdot \Delta  ;$ $[\Delta] \rightarrow \sigma_{max} = \sigma_T$ $0, 4 \cdot \frac{E}{l} \cdot [\Delta] = \sigma_T$ $[\Delta] = \frac{l \cdot \sigma_T}{0, 4 \cdot E}  .$	

### Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

## Закройте ANSYS:

U M > File > Exit > Quit - No Save! > OK



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.