Аналоговая электроника.

Преобразование Лапласа.
Применение спектральных и операторных методов анализа электрических цепей.

Преобразование Лапласа

$$S(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$$

Расширим область аргументов на верхнюю комплексную полуплоскость: $s = \sigma + j\omega$

$$\int_{0}^{+\infty} f(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}dt = \int_{0}^{+\infty} f(t)e^{-(\sigma+j\omega)t}dt = F(\sigma+j\omega)$$

$$F(s) = \int_{0}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$$
$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\sigma-\infty}^{\sigma+\infty} F(s)e^{st}ds$$

Свойства изображений

Переменная s называется оператором Лапласа. Если $f(t) \doteqdot F(s)$, то

$$\sum_{k=1}^{n} f_k(t) \doteqdot \sum_{k=1}^{n} \int_{0}^{+\infty} f_k(t) e^{-st} dt = \sum_{k=1}^{n} F_k(s)$$

$$Af(t) \doteqdot A \int_{0}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt = AF(s)$$

Предельные соотношения:

$$f(0) = \lim_{s \to \infty} sF(s) \qquad f(\infty) = \lim_{s \to 0} sF(s)$$

Теоремы подобия и смещения.

Теорема подобия (масштаба). Если $f(t) \doteqdot F(s)$, то

$$f(\alpha t) \doteqdot \frac{1}{\alpha} F\left(\frac{s}{\alpha}\right)$$

Теорема смещения (запаздывания). Если $f(t) \doteqdot F(s)$, то:

Для оригиналов:

$$f(t-\tau) \doteqdot e^{-s\tau}F(s)$$

Для изображений:

$$F(s-\lambda) \doteqdot e^{\lambda t} f(t)$$

Изображение производной.

$$\int_{0}^{+\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt = \int_{0}^{+\infty} e^{-st} df(t) = e^{-st} f(t) \Big|_{0}^{\infty} - \int_{0}^{+\infty} f(t) de^{-st} =$$

$$= 0 - f(0) + s \int_{0}^{+\infty} f(t) e^{-st} dt = sF(s) - f(0)$$

Операция дифференцирования, при нулевых начальных условиях, в области изображений вырождается в произведение изображения функции на оператор. Изображение второй производной:

$$\frac{d^2f(t)}{dt^2} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

Изображение интеграла.

$$\int_{0}^{+\infty} \left[\int_{0}^{t} f(t)dt \right] e^{-st}dt = -\frac{1}{s} \int_{0}^{+\infty} \left[\int_{0}^{t} f(t)dt \right] de^{-st} = \frac{F(s)}{s} + \frac{f(0)}{s}$$

Интегрирование, при нулевых начальных условиях, в области изображений вырождается в деление изображения функции на оператор.

Свойства изображений для производной и интеграла показывают что назначение преобразований Лапласа и Фурье - решение дифференциальных и интегральных уравнений.

Изображение для периодической функции.

Представим периодическую функцию как бесконечную сумму интервалов, равных периоду функции и определим результат преобразования с использованием теоремы смещения и свойства суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии:

$$F(s) = \int_{0}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{nT}^{(n+1)T} f(t)e^{-st}dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{0}^{T} f(\tau + nT)e^{-s(\tau + nT)}d\tau$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-snT} \int_{0}^{T} e^{-s\tau} f(\tau)d\tau = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_{0}^{T} e^{-s\tau} f(\tau)d\tau = \frac{F_{1}(s)}{1 - e^{-sT}}$$

 $F_1(s)$ - изображение одного периода функции

Операторный метод анализа переходных процессов в электрических цепях.

Пусть имеется участок цепи охваченный переходным процессом. Для такого участка можно записать по второму правилу Кирхгофа:


$$u_{ab}(t) = i(t)R + L\frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C}\int_{0}^{t}i(t)dt - e(t) \qquad \text{and} \qquad \text{R} \qquad \text{L} \qquad \text{C} \qquad \text{e(t)} \qquad \text{b} \qquad \text{C} \qquad \text{e(t)} \qquad \text{b} \qquad \text{C} \qquad \text$$

Применим к уравнению преобразование Лапласа, с учетом свойств преобразования производных и интегралов, рассмотренных ранее:

$$U_{ab}(s) = I(s)\left(R + sL + \frac{1}{sC}\right) - Li(0) + \frac{u_C(0)}{s} - E(s)$$

Закон Ома в операторной форме

По полученному уравнению построим электрическую схему:



$$U_{ab}(s) = I(s)\left(R + sL + \frac{1}{sC}\right) - Li(0) + \frac{u_C(0)}{s} - E(s)$$

Выражение выше называется **законом Ома для участка цепи в операторной форме**, а схема — **схемой замещения в операторном пространстве**.

Изображение тока для такой цепи:

$$I(s) = \frac{U_{ab}(s) + Li(0) - \frac{u_C(0)}{s} + E(s)}{Z(s)}$$

Здесь $Z(s) = R + sL + \frac{1}{sC}$ - операторное сопротивление участка цепи.

Обратный переход от изображений к оригиналам

Оригинал	A	$e^{-\alpha t}$	sinωt	coswt	$\frac{1}{\alpha}$ (1- $e^{-\alpha t}$)	$\frac{1}{b-\alpha}(e^{-\alpha t}-e^{-bt})$
Изображение	\boldsymbol{A}	1	ω	<u>S</u>	1	1
	S	$\frac{1}{s+\alpha}$	$s^2 + \omega^2$	$s^2 + \omega^2$	$\overline{s(s+\alpha)}$	$\overline{(s+\alpha)(s+b)}$

Формула разложения

$$F(s) = \frac{F_1(s)}{F_2(s)}$$

$$F(s) = \frac{F_1(s)}{F_2(s)} \qquad F(s) = \sum_{k=1}^n A_k \frac{1}{s - s_k} \qquad A_k = \frac{F_1(s_k)}{F'_2(s_k)}$$

$$A_k = \frac{F_1(s_k)}{F'_2(s_k)}$$

 s_k - корни полинома $F_2(s)$

$$\frac{F_1(s)}{F_2(s)} = \sum_{k=1}^n A_k \frac{1}{s - s_k} \\ = \sum_{k=1}^n A_k e^{s_k t}$$

$$f(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{F_1(s_k)}{F'_2(s_k)} \cdot e^{s_k t}$$

Порядок действий при решении задач операторным методом:

- 1. Определение независимых начальных условий путем расчета режима работы цепи до момента коммутации.
- 2. Составление *операторной схемы замещения после момента коммутации*. Запись уравнений по правилам Кирхгофа или другим методам расчета линейных цепей в операторной форме.
- 3. Решение полученных уравнений относительно изображений искомых величин.
- 4. Определение оригиналов (с помощью формулы разложения или таблиц соответствия оригиналов и изображений) по найденным изображениям.

Пример расчета переходного процесса операторным методом.

Определить ток индуктивности. Ключ замыкается.

В начальный момент ток в цепи был равен нулю.




Запишем выражение по второму правилу Кирхгофа:

$$I(s)(R+sL) = \frac{E}{s}$$

Выразим ток

$$I(s) = \frac{E/L}{s(R/L + s)}$$




Выполним обратное преобразование используя таблицу изображений:

$$I(s) \doteqdot i_L(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

Импульсные функции. Функция Хэвисайта.

Функция Хэвисайта (единичная ступенчатая функция):

$$1(t) = \begin{cases} 1, t \ge 0, \\ 0, t < 0; \end{cases}$$



Изображение по Лапласу:

$$1(t) \doteqdot \int_{0}^{\infty} 1(t)e^{-st}dt = \frac{1}{s}$$

При смещении относительно нулевого момента, изображение определяется по теореме смещения оригинала:


$$1(t-\tau) \doteqdot \frac{1}{s}e^{-s\tau}$$

Применение функции Хэвисайта: описание коммутации в цепи без применения ключа, представление сигналов как суммы элементарных воздействий (ступенек) и т.д.

Импульсные функции. Функция Дирака.

Функция Дирака

$$\delta(t) = \frac{d}{dt} 1(t) = \begin{cases} +\infty, t = 0, \\ 0, t \neq 0; \end{cases}$$



Изображение по Лапласу:

$$\delta(t) \doteqdot \int_{0}^{\infty} \frac{d1(t)}{dt} e^{-st} dt = 1$$


При смещении относительно нулевого момента, изображение определяется по теореме смещения оригинала:

$$\delta(t-\tau) \doteqdot e^{-s\tau}$$

Пример. Применение функции Хевисайта.

Изображение прямоугольного импульса при помощи функции Хевисайта

$$f(t) = U_m[1(t) - 1(t - t_1)] = U_m \frac{1 - e^{-st_1}}{s}$$




Отсюда видно, что последовательность прямоугольных импульсов (цифровой сигнал) всегда можно представить как сумму ступенчатых функций.

Стандартные воздействия

Функция линейного наклона:

$$\int_{-\infty}^{t} 1(t)dt = t \cdot 1(t) = \begin{cases} t, t \ge 0, \\ 0, t < 0; \end{cases}$$



Продолжая интегрировать полеченную функцию далее получим виды стандартных воздействий:


$$\frac{t^2}{2} \cdot 1(t), \qquad \frac{t^3}{6} \cdot 1(t), \qquad \dots$$


Аппроксимируя анализируемые сигналы с помощью стандартных воздействий, можно упростить работу по получению изображений реальных сигналов.


Применение функции Дирака.

1. Описание короткого импульса

$$f(t) \approx t_1 \cdot U_m \, \delta\left(\frac{t_1}{2}\right)$$







2. Производная функции с разрывами первого рода

$$\int_{t}^{t} f'(t) = U_1 \delta(t - t_1) + (U_2 - U_1) \delta(t - t_2)$$

$$\int_{-\infty}^{t} f'(t) dt = U_1 1(t - t_1) + (U_2 - U_1) 1(t - t_2)$$

Т.е. при анализе ступенчатых сигналов появляется возможность упрощения работы по получению изображений.

Кусочно-линейное воздействие.

Треугольный импульс


$$f(t) = U_m \frac{t}{t_1} \left[1(t) \frac{t}{t_1} - 2 \cdot 1(t - t_1) \frac{t - t_1}{t_1} + 1(t - 2t_1) \frac{t - 2t_1}{t_1} \right]$$

Получить изображение напрямую сложно, но если взять две производные и воспользоваться свойством интегрирования оригинала (интегрирование в операторном методе это просто деление на оператор):

$$F(s) = \frac{1}{s^2} L\{f''(t)\} = \frac{1}{s^2 t_1} U_m (1 - 2e^{-st_1} + e^{-2st_1})$$

В общем случае кусочно-линейного импульса:


$$F(s) = \frac{1}{s^2} L \left\{ \sum A_k \delta(t - t_k) \right\}$$



Изображение для периодической функции. Пример.

Изображение одного периода


$$f(\tau) = U_m \left[1(\tau) - 2 \cdot 1 \left(\tau - \frac{T}{2} \right) + 1(\tau - T) \right]$$



$$F(s) = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_{0}^{T} e^{-s\tau} f(\tau) d\tau = \frac{U_m}{1 - e^{-sT}} \int_{0}^{T} e^{-s\tau} \left[1(\tau) - 2 \cdot 1 \left(\tau - \frac{T}{2} \right) + 1(\tau - T) \right] d\tau = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_{0}^{T} e^{-s\tau} \left[1(\tau) - 2 \cdot 1 \left(\tau - \frac{T}{2} \right) + 1(\tau - T) \right] d\tau = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_{0}^{T} e^{-s\tau} \left[1(\tau) - 2 \cdot 1 \left(\tau - \frac{T}{2} \right) + 1(\tau - T) \right] d\tau = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_{0}^{T} e^{-s\tau} \left[1(\tau) - 2 \cdot 1 \left(\tau - \frac{T}{2} \right) + 1(\tau - T) \right] d\tau = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_{0}^{T} e^{-s\tau} \left[1(\tau) - 2 \cdot 1 \left(\tau - \frac{T}{2} \right) + 1(\tau - T) \right] d\tau = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_{0}^{T} e^{-s\tau} \left[1(\tau) - 2 \cdot 1 \left(\tau - \frac{T}{2} \right) + 1(\tau - T) \right] d\tau = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_{0}^{T} e^{-s\tau} \left[1(\tau) - 2 \cdot 1 \left(\tau - \frac{T}{2} \right) + 1(\tau - T) \right] d\tau = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_{0}^{T} e^{-s\tau} \left[1(\tau) - 2 \cdot 1 \left(\tau - \frac{T}{2} \right) + 1(\tau - T) \right] d\tau = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_{0}^{T} e^{-s\tau} \left[1(\tau) - 2 \cdot 1 \left(\tau - \frac{T}{2} \right) + 1(\tau - T) \right] d\tau = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_{0}^{T} e^{-s\tau} \left[1(\tau) - 2 \cdot 1 \left(\tau - \frac{T}{2} \right) + 1(\tau - T) \right] d\tau = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_{0}^{T} e^{-s\tau} \left[1(\tau) - 2 \cdot 1 \left(\tau - \frac{T}{2} \right) + 1(\tau - T) \right] d\tau$$

$$= \frac{U_m}{1 - e^{-sT}} \cdot \frac{1 - 2 \cdot e^{-s\frac{T}{2}} + e^{-sT}}{s}$$

Динамическое звено.



Динамическое звено – четырехполюсник (в общем случае не симметричный и не взаимный) для которого мы определили направление прохода сигнала. В общем случае работа звена будет описана уравнением следующего вида:

$$a_n \frac{d^n U_{\text{вых}}}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} U_{\text{вых}}}{dt^{n-1}} + \dots + a_0 U_{\text{вых}} = b_m \frac{d^m U_{\text{вх}}}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} U_{\text{вх}}}{dt^{m-1}} + \dots + b_0 U_{\text{вх}}$$

Понятие передаточной функции

Преобразуем с помощью интеграла Лапласа уравнение с предыдущего слайда:

$$(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0) U_{\text{BMX}}(s) = (b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0) U_{\text{BX}}(s)$$

Передаточная функция динамического звена определяется как отношение изображения (по Лапласу) выходного напряжения к изображению входного:

$$\frac{U_{\text{BMX}}(s)}{U_{\text{BX}}(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0} = W(s)$$

$$\begin{array}{c|c} U_{ex}(s) & & U_{ebbx}(s) \\ \hline & W(s) & & \end{array}$$

Свойства передаточной функции

- В физически реализуемых системах всегда *т*≤*n* .
- Корни полинома в числителе называются нулями передаточной функции, корни полинома в знаменателе соответственно полюсами передаточной функции.
- При формальной замене $s=j\omega$ получается комплексная передаточная функция описывающая одновременно амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики системы (АФЧХ или ЧПФ частотная передаточная функция цепи).

$$W(s)|_{s=j\omega} = H(j\omega) = A(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)} = \sqrt{Re(W)^2 + Im(W)^2} \cdot e^{jarctg\frac{Im(W)}{Re(W)}}$$

$$A(\omega)$$
 - АЧХ, $\varphi(\omega)$ - ФЧХ

 При известном изображении входного сигнала и передаточной функции звена, определяется выходной сигнал (реакция на входное воздействие)

$$U_2(t) = L^{-1}\{W(s)U_1(s)\}$$

Построение передаточной функции.

$$U_{\text{BX}}(t) = i_{C}R + U_{\text{BHX}}(t)$$
$$i_{C} = C \frac{dU_{\text{BHX}}(t)}{dt}$$

$$U_{\text{BX}}(s) = RI(s) + U_{\text{BHX}}(s) = (RCs + 1)U_{\text{BHX}}(s)$$

$$I(s) = sCU_{\text{BMX}}(s)$$


$$W(s) = \frac{U_{\text{вых}}(s)}{U_{\text{вх}}(s)} = \frac{1}{sRC + 1} = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$$

Из приведённого видно что правила Кирхгофа можно записать в операторной форме (при нулевых начальных условиях) используя операторные величины сопротивлений, токов и ЭДС. Решение этой задачи можно получить используя задачу о делителе напряжения и операторные сопротивления.

Частотная функция.

Построение частотно-передаточной функции

$$W(s) = \frac{U_{\text{BMX}}(s)}{U_{\text{BX}}(s)} = \frac{1}{sRC + 1}$$



Для получения ЧПФ выполним замену $s=j\omega$ и преобразуем:

$$W(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \cdot e^{-jarctg(\omega RC)}$$

Реакция цепи на импульсное воздействие. Операторный метод.

Передаточная функция звена:

$$W(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$$


Воздействие – прямоугольный импульс (изображение):


$$U_1(s) = U_m \frac{1 - e^{-st_1}}{s}$$


Реакция обратное преобразование от произведения:

$$U_2(t) = L^{-1}\{W(s)U_1(s)\} = L^{-1}\left\{U_m \frac{1}{RC} \frac{1 - e^{-st_1}}{s(s + \frac{1}{RC})}\right\}$$

$$= U_m \left[1(t) \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) - 1(t - t_1) \left(1 - e^{-\frac{t - t_1}{RC}} \right) \right]$$









Последовательное и параллельное соединение звеньев.

$$W(s) = \prod_{i=1}^{n} W_i(s)$$




$$W(s) = \sum_{i=1}^{n} W_i(s)$$



Временная характеристика

Временная или импульсная характеристика - реакция динамического звена на сигнал в виде $\delta(t)$.




$$L\{w(t)\} = W(s)L\{\delta(t)\} = W(s)$$

$$w(t)=L^{-1}\{W(s)\}$$

Физический смысл передаточной функции - изображение по Лапласу временной характеристики звена.

Переходная характеристика динамического звена - реакция динамического звена на 1(t).



$$L\{h(t)\} = W(s)L\{1(t)\} = W(s)\frac{1}{s}$$

$$h(t) = \int_{0}^{t} w(t)dt, \qquad w(t) = \frac{dh(t)}{dt}$$

Временная и переходная характеристики

Следует обратить внимание на то, что на вид временной и переходной характеристик звена накладывает ограничение принцип причинности — peakqushe может появиться pahbue воздействия, следовательно значения характеристик при t < 0 должны быть равны нулю. Это правило справедливо и для реакции цепи на импульсные воздействия.


$$h(t) = h^*(t) \cdot 1(t)$$

 $h^{st}(t)$ - аналитическое продолжение переходной характеристики.

$$w(t) = \frac{d(h^*(t) \cdot 1(t))}{dt} = \frac{dh^*(t)}{dt} \cdot 1(t) + h^*(t) \cdot \delta(t) = w^*(t) \cdot 1(t) + h^*(0_+)\delta(t)$$

Построение временной и переходной характеристик

$$W(s) = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$$



$$h(t) = L^{-1} \left\{ \frac{\frac{1}{RC}}{s(s + \frac{1}{RC})} \right\} = 1(t)(1 - e^{-\frac{1}{RC}t})$$

$$w(t) = L^{-1} \left\{ \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}} \right\} = 1(t) \frac{1}{RC} e^{-\frac{1}{RC}t}$$

Спектр и частотная характеристика

Частотно-передаточная функция получается из передаточной функции.

$$H(j\omega) = W(s)|_{s=j\omega} = \int_{0}^{+\infty} w(t)e^{-j\omega t}dt$$

При t < 0, импульсная характеристика w(t) = 0, тогда нижний предел интеграла можно расширить до $-\infty$.

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} w(t)e^{-j\omega t}dt = S(j\omega)$$

Частотная характеристика звена это спектр импульсной характеристики.

Спектр и изображение по Лапласу

Из написанного выше видно, что спектр сигнала можно получить из изображения сигнала по Лапласу, заменой $s=j\omega$:

$$S(j\omega) = F(s)|_{s=j\omega}$$

Непрерывный спектр одиночного импульса является огибающей периодической последовательности этих импульсов. Коэффициенты для дискретного разложения (в случае периодической последовательности импульсов) можно определить как:


$$\dot{C}_k = \frac{\omega_0}{2\pi} F(s)|_{s=jk\omega_0}$$


Прямоугольный импульс.

Спектр прямоугольного импульса получим из изображения:

$$U_{m} \frac{1 - e^{-st_{1}}}{s}|_{s=j\omega} = U_{m} \frac{1 - e^{-j\omega t_{1}}}{j\omega} = \frac{U_{m}}{j\omega} e^{-j\frac{\omega t_{1}}{2}} \left(e^{j\frac{\omega t_{1}}{2}} + e^{-j\frac{\omega t_{1}}{2}}\right)$$

$$=\frac{2U_m}{j\omega}e^{-j\frac{\omega t_1}{2}}sin\left(\frac{\omega t_1}{2}\right)$$





Амплитудный и фазовый спектры:

$$A(\omega) = \frac{2U_m}{\omega} \left| sin\left(\frac{\omega t_1}{2}\right) \right|, \qquad \varphi(\omega) = -\frac{\omega t_1}{2} + Arg(\sin(\frac{\omega t_1}{2})) \right|_{-\pi}$$

 $\frac{1}{0}$

Начальное значение определим из соотношения о синусе малого угла:

$$A(0) = U_m t_1 = S_f$$

Реакция цепи на импульсное воздействие. Спектральный метод.

Частотно-передаточная функция

$$W(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$



$$U_1(j\omega) = U_m \frac{1 - e^{-j\omega t_1}}{j\omega}$$

Реакция получается через обратное преобразование Фурье:

$$\mathcal{F}^{-1}[U_{1}(j\omega)W(j\omega)] = \mathcal{F}^{-1}\left[U_{m}\frac{1 - e^{-j\omega t_{1}}}{j\omega(j\omega RC + 1)}\right] = U_{m}\left[1(t)\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) - 1(t - t_{1})\left(1 - e^{-\frac{t - t_{1}}{RC}}\right)\right]$$

