

I-04 (ANSYS)

Формулировка задачи:



Найти: I_X , I_Y , σ_{max} .

Аналитический расчёт (см. <u>I-04</u>) даёт следующие решения:



Главные моменты инерции поперечного сечения:


$$I_{\scriptscriptstyle X} = 0.35 \cdot 10^{-5} \ {\rm m}^{\, 4} \, ; \quad I_{\scriptscriptstyle Y} = 0.135 \cdot 10^{-5} \ {\rm m}^{\, 4} \, .$$

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же результаты методом конечных элементов.

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

В окно С_Р вручную вводят текстовые команды, потом Enter.

Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U_M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

Оставить в меню пункты, относящиеся только к прочностным расчётам:

M M > Preferences > Отметить "Structural" > ОК

Нумеровать ключевые точки, линии, поверхности узлы и элементы:

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
Отметить KP, LINE, AREA, NODE
Установить Elem на "Element numbers"
Установить [/NUM] на "Colors & numbers" > OK
```

Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls> Font Controls> Legend Font>
«Размер» устанавливаем «22»


> OK


U_M > PlotCtrls> Font Controls> Entity Font>
«Размер» устанавливаем «22»


> OK
```


Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.


Решение задачи:



















№	Действие	Результат
14	Tpu yчастка — тpu линии; пpoтягиваем их пo направлению ocu z: M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines > Straight Line > Левой кнопкой мыши последовательно нажать на ключевые точки: 1 и 2 2 и 3 3 и 4 > OK Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	1 L-K .5 L2 X A
15	Onopы:M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply >Structural > Displacement > On Keypoints >Левой кнопкой мыши нажать на 1 ключевую точку> OK >Lab2 установить "UX", "UY" и "UZ"> Apply >Левой кнопкой мыши нажать на 4 ключевую точку> OK >Lab2 установить "UX" и "UY"> OKПрорисовываем всё, что есть:U_M > Plot > Multi-Plots	1 L-K U .5 12 14



http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/



Рабиваем линию на элементы:


 ${\tt M_M} > {\tt Preprocessor} > {\tt Meshing} > {\tt Mesh} > {\tt Lines} > {\tt Pick} \; {\tt All}$

Обновляем изображение:

U M > Plot > Multi-Plots

• автоформат.

Видим сразу две модели – твердотельную и конечноэлементную.



Указываем, что именно нужно теперь прорисовывать по команде Multi-Plots:

U_M > PlotCtrls > Multi-Plot Controls >
Появляется первое окно Multi-Plotting >
> OK >
Появляется второе окно Multi-Plotting >
Ставим отметки только напротив Nodes и Elements

A MAIN Printing

Fill Mindows
Fill Mindows


Обновляем изображение:


> OK

21

U_M > Plot > Multi-Plots


Теперь видим только конечноэлементную модель: чёрные точки с номерами — узлы модели (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7), цветные линии — балочные конечные элементы, рядом с их центрами тяжести видим номера этих элементов(1, 2 и 3).








Действие No Результат Просмотр результатов: Силовая схема: U M > PlotCtrls > Symbols > [/РВС] устанавливаем в положение "For Individual" Убираем галочку с "Miscellaneous" Surface Load Symbols устанавливаем Pressures ELEMENTS Show pres and convect as устанавливаем Arrows ELEM NUM ESYS устанавливаем в положение"on" > OK > В окне "Applied Boundary Conditions" U установить "Off" Rot установить "Off" F установить "Symbol+Value" М установить "Symbol+Value" 24 > OK > В окне "Reactions" NFOR установить "Off" NMOM установить "Off" Puc. 2. RFOR установить "Symbol+Value" Для коррекции изображения используйте RMOM установить "Symbol+Value" кнопки на панели справа от рабочего поля: > OK > Обновляем изображение: U M > Plot > Elements В рабочем поле видим следующее: - Красным цветом начерчены внешние силы; - Малиновым цветом начерчены реактивные силы Реакции в заделках совпадают с результатами аналитического расчёта, показанными на рис. 1. Минус означает направление вектора против глобальной декартовой оси.


No	Действие	Результат
25	Определяемся с индексами внутренних изгибающих моментов: Ещё раз смотрим на рабочее поле. Над балочными элементами показаны их ориентационные узлы, а на них - локальные системы координат. Запоминаем: ось z (синяя чёрточка) лежит в вертикальной плоскости, ось у (зелёная чёрточка) — в горизонтальной. Значит: — горизонтальная эпюра внутреннего момента будет M_z (момент вокруг оси z); — вертикальная эпюра внутреннего момента будет M_y (момент вокруг оси y). Не совсем понятно, что означают цифры 8, 9 и 10 возле центров тяжести конечных элемнтов 1, 2 и 3. Вероятно, это «глюк» ANSYS-а.	1 ELEMENTS ELEM NUM F RFOR 1333.33 2000 666.667
26	Цветовая шкала будет состоять из десяти цветов: U_M > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours > NCONT пишем 10 > OK	UcONI Indexes UcoNI In












Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

 $U_M > File > Exit > Quit - No Save! > OK$



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst", ".stat" и "SECT".

Интерес представляют ".db" (файлы модели), ".rst" (файл результатов расчёта) и файл ".SECT" (поперечное сечение), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.