
L-06 (ANSYS)

Формулировка задачи:

E — модуль упругости материала;

 I_z – упругий изгибный момент инерции;

 $M_{np} = M_L -$ предельный внутренний изгибающий момент.



Требуется: Определить предельное значение параметра нагрузки F_{np} и форму потери балкой несущей способности.

Аналитический расчёт (см. <u>L-06</u>) показывает следующее предельное состояние:

$$P_{np} = 1 \cdot \frac{M_L}{l}$$

$$M_L$$

$$M_L$$

$$M_L$$

$$M_L$$

$$M_L$$

$$M_L$$

$$M_L$$


$$M_L$$

Puc. 1.

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить это же значение предельной нагрузки и эту же форму потери несущей способности.

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

В окно С_Р вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U_M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

B меню оставить только пункты, относящиеся к прочностным расчётам: M M > Preferences > Отметить "Structural" > OK

При построениях полезно видеть номера точек и линий твердотельной модели:

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
Отметить KP, LINE ;
Установить Elem на "No numbering";
Установить [/NUM] на "Colors & numbers"> ОК
```

Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22»> ОК
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22»> ОК
```

Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.


http://www.tychina.pro

<u>Решение задачи</u> Приравняв M_L и l к единице, результат получим в виде числа, обозначенного на рис. 1. сиреневым цветом.


Конкретные значения модуля упругости E, площади поперечного сечения A, изгибного момента инерции сечения I_z и коэффициента Пуассона \mathbf{v} на результат не влияют, они должны быть ненулевыми. Но A формально зададим существенно больше I_z для того, чтобы гнулся стержень легче, чем растягивался.


Диапазон поиска предельной нагрузки P_{np} должен заведомо содержать её значение. Ориентируемся на значение P_{np} , вычисленное аналитически: $l \cdot \frac{M_L}{l}$. Диапазон выбираем в несколько раз больший, с верхней границей $P_{max} = 5 \cdot \frac{M_L}{l}$. Нижняя граница диапазона поиска — нуль.

№		Действие	Результат
1	U_M > Par ML=1 l=1 E=1 nu=0.3 A=1e6 Iz=1	метры расчёта — базовые величины задачи: ameters > Scalar Parameters >	Scalar Parameters




№	Дей	и ́ствие	Результат
№	T аблица реальных констант: Первая строчка - набор реальных колоперечного сечения A ; момент инерции $C_P>R$, 1 , A , Iz , $L/100>$ Enter Вторая строчка - набор реальных консжесткость K_I [H : M /радиан] до достиж момент M_L в качестве «трения скольжени механизма после образования второго дополнительную маленькую угловую жёс M_M > Preprocessor > Real Constant Const	Real Constants Defined Real Constant Sets Set 1 Set 2 Add Edit Delete	
	В графе K2 пишем 1e-3 > OK >	Spring constant K1 [1e12] Damping coefficient C [Mass M	Close Help
	> Close	Gap size GAP Limiting sliding force FSLIDE Spring const (par to slide) K2 OK Apply Cancel Help	






№	Дейс	гвие	Результат
9	Рабиваем линии на элементы:M_M > Preprocessor > Meshing >Показываем обе модели, твердотельную и иU_M > Plot > Multi-Plots		Y R X T.1 2 T.2 3 T.3 4
10	Onopы: M_M > Preprocessor > Loads > De > Structural > Displacement > O Левой кнопкой мыши нажать на уз > OK > Lab2 установить "All DOF" > Apply > Левой кнопкой мыши нажать на уз > OK > Lab2 установить "UY" > OK Прорисовываем всё, что есть:	eл Nodes > eл в ключевой точке 1 **Apply U,ROT on Nodes** [D] Apply Displacements (U,ROT) on Nodes Lab2 DOFs to be constrained D) Apply as Constant value Property	X I.1 2 I.2 3 I.3 4
	U_M > Plot > Multi-Plots		

№	Действие	Результат
11	Hazpyзка — внешние cocpedomoченные силы: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > > Structural > Force/Moment > On Nodes > Левой кнопкой мыши нажать на узлы в ключевых точках 2 и 3 > OK > Lab установить "FY" VALUE установить "-Pmax" > OK	X I.1 2 I.2 3 I.3 4
12	<pre>U_M > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours > NCONT пишем 10 > OK</pre>	
	Поиск первого пластического шарнира в диапазоне на	лгрузок $P = (05) \cdot M_L / l$
13	Расчёт упругой балки при возрастающей нагрузке: Производим 500 расчётов упругой балки под нагрузкой P, которая равномерно увеличивается от 0 до P _{max} М_М > Solution > Analysis Type > Sol'n Controls В графе Analysis Options выбираем Large Displacement Static В графе Time at end of loadstep пишем Pmax Левый селектор ставим на Number of substeps В графах Number of substeps, Max no. of substeps и Min no. of substeps пишем 500 Правый селектор ставим на All solution items В графе Frequency выбираем Write every substep > ОК Запускаем расчёт: М_М > Solution > Solve > Current LS > ОК Когда он закончится, появится окно «Solution is done!». Закройте это окно.	Basic Transient Sofn Options Nonlinear Advanced NL Analysis Options Large Displacement Static Productive Displacement Displ





Ветавка первого пласти теского шар

Unselect

Sele All Invert


Plot | Replot

Cancel Help

OK Apply


Reset Cancel

Pick All Help




В графе окна Select elements пишем 1

Перерисовываем изображение: U M > Plot > Replot




> OK


> OK >




Лействие Результат No Поиск второго пластического шарнира в диапазоне нагрузок $P = (0...5) \cdot M_I / l$ Расчёт балки с одним пластическим шарниром при возрастающей нагрузке: Basic Transient Sol'n Options Nonlinear Advanced NL Множество расчётов ANSYS позволяет только в нелинейной задаче, поэтому в Small Displacement Station □ Calculate prestress effects Basic quantities упругую балку мы привнесли геометрическую нелинейность учётом больших Time Control Time at end of loadstep перемещений (опция Large Displacement Static, действие 13). Теперь Number of substens нелинейность в задачу итак вносит пластический шарнир. Отказываемся от учёта Write every substep Number of substeps больших перемещений для лучшего совпадения с результатами аналитического Max no. of substeps расчёта: M M > Solution > Analysis Type > Sol'n Controls OK Cancel Help 19 В графе Analysis Options выбираем Small Displacement Static Time = 10 > OK Запускаем расчёт: M M > Solution > Solve > Current LS > OK В окне Verify нажмите кнопу ОК Solution is done! A check of your model data produced 1 warnings.

SHOULD THE SOLV COMMAND BE EXECUTED? Yes No Когда он закончится, появится окно «Solution is done!». Закройте это окно. 1010 Cumulative Iteration Number T Element Table Data Currently Defined Data and Status: Составление эпюры внутреннего изгибающего момента на первом шаге: M M > General Postproc > Read Results > First Set 20 M M> General Postproc > Element Table > Define Table > Update Add... Update Delete > Close Close Help








№	Действие	Результат	
	Форма потери несущей способности		
25	Расчёт балки с двумя пластическими шарнирами при возрастающей до Р _{тах} нагрузке: М_М > Solution > Solve > Current LS > OK В окне Verify нажмите кнопу ОК Когда он закончится, появится окно «Solution is done!». Закройте это окно.	Time = 5 1.08-01 1.08-02 1.08-03 1.08-04 1.08-05 1.08-05 1.08-06 1.08-06 1.08-07 1.08-06 1.08-06 Cumulative Iteration Number	
26	Форма потери несущей способности: Финальный шаг: М_М > General Postproc > Read Results > Last Set Масштаб перемешений выбирается автоматически: U_M > PlotCtrls > Style > Displacement Scaling > DMULT устанавливаем "Auto calculated" > ОК Прорисовывать деформированную и недеформированную формы: М_М > General Postproc > Plot Results > > Deformed Shape > КUND установить Def + undeformed > ОК Некоторые символы пропадают. Восстановим их: U_M > PlotCtrls > Symbols > Воиndary condition устанавливаем "All Applied BCs" > ОК	Полное совпадение с формой потери несущей способности, показанной на рис. 1.	

Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

 $U_M > File > Exit > Quit - No Save! > OK$



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.