

H-02 (ANSYS)

Формулировка задачи:

В соответствии с формулами, изложенными в конспектах <u>H-02</u>, <u>Кручение</u> и данными стандарта <u>ГОСТ8240-72</u>, попытаемся аналитически получить геометрические характеристики нескольких поперечных сечений:



Puc. 2.:



Puc. 3.:

Швеллер №14 с прямыми полками, ГОСТ 8240-72:


$$A = 15,6 \text{ cm}^2 = 1560 \text{ mm}^2 ;$$

$$I_x = 493 \text{ cm}^4 = 4930000 \text{ mm}^4 ;$$


$$I_y = 51,5 \text{ cm}^4 = 515000 \text{ mm}^4 .$$

$$I_K = \sum_i \frac{1}{3} \cdot S_i \cdot \delta_i^3 = 2 \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot 58 \cdot 8, 1^3\right) + \frac{1}{3} \cdot 140 \cdot 4, 9^3 = 20549 + 5490 = 26039 \text{ mm}^4.$$


Puc. 4.:



Puc. 5.:




Puc. 6.:



Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics рассчитать эти же геометрические характеристики численно.

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

B окно C_P вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Меняем чёрный цвет фона на белый:

U_M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

Увеличить размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22» > ОК
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22» > ОК
```

Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

Решение задачи:

Приравняв a к единице, результаты получим в виде коэффициентов перед формулами, обозначенных синим цветом.

№	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта— базовые величины задач: U_M > Parameters > Scalar Parameters > A=1 > Accept > > Close	Scalar Parameters Items A = 1 Selection Accept Delete Close Help

No	Действие	Результат
2	Задаём nonepeчнoe ceчeниe №1 — сплошной прямоугольник: М_М > Preprocessor > Sections > Beam > Common Sections ID пишем 1 NAME пишем, например, SolidRt Sub-Type установить изображение сплошного прямоугольника Offset To установить "Centroid" В пишем а Н пишем 2*а Nb пишем, например, 4 (разбиение фигуры по горизонтали) Nh пишем, например, 8 (разбиение фигуры по вертикали) > OK	Geam Tool
3	Получаем геометрические характеристики сечения №1: М_М > Preprocessor > Sections > Beam > Plot Section [Secplot] установить "1 SolidRt" Show section mesh? установить "Yes" > OK ANSYS разбивает площадь сечения на плоские четырёхсторонние неисполняемые конечные элементы. Для каждого такого элемента отработаны формулы поиска площади, центра тяжести и т.д. Оперируя этими величинами, программа ищет геометрические характеристики всего сечения. Смотрим результаты: $A = 2 \cdot a^2; \qquad \text{Аналитически: } A = 2 \cdot a^2, \text{ погрешность: } \Delta = 0 \%.$ $I_x = 0.6667 \cdot a^4; \qquad \text{Аналитически: } I_x = 0.6667 \cdot a^4, \text{ погрешность: } \Delta = 0 \%.$ $I_{xy} = 0; x'_c = 0; y'_c = 0; \text{Так и должно быть в главных центральных осях.}$ $I_y = 0.1667 \cdot a^4; \qquad \text{Аналитически: } I_y = 0.1667 \cdot a^4, \text{ погрешность: } \Delta = 0 \%.$ $I_k = 0.458 \cdot a^4. \qquad \text{Аналитически: } I_k = 0.492 \cdot a^4. \text{ погрешность: } \Delta = 7 \%.$	SECTION ID 1 DATA SUMMARY Section Name = SolidRt Area = 2 Iyy = .666667 Iy= IZZ = .166667 Warping Constant = .458368 XIC= XIC= YIC= XIC= XIC= XIC= XIC= XIC= XIC= XIC= X

№	Действие	Результат
4	Задаём nonepeчнoe ceчeнue №2 — moнкосmeнный прямоугольник: М_М > Preprocessor > Sections > Beam > Common Sections ID пишем 2 NAME пишем, например, HollowRt Sub-Type установить изображение пустого прямоугольника Offset To установить Centroid W1 пишем a+a/20 W2 пишем 2*a+a/20 t1 пишем a/20 t1 пишем a/20 t2 пишем a/20 t3 пишем a/20 t4 пишем a/20 Бегунок Coarse/Fine устанавливаем в положение "Fine" > OK	Beam Tool ID Name Sub-Type Offset To Offset Y Offset
5	Получаем геометрические характеристики сечения №2: M_M > Preprocessor > Sections > Beam > Plot Section [Secplot] установить "2 HollowRt" Show section mesh? установить "Yes" > OK Смотрим результаты: $A = 0.3 \cdot a^2$;	SECTION ID 2 DATA SUMMARY

№		Действие	Результат
6	ID пишем 3 NAME пишем, наприм Sub-Type установит Offset To установи W1 пишем 58 W2 пишем 58 W3 пишем 140 t1 пишем 8.1 (чере t2 пишем 8.1 t3 пишем 4.9	r > Sections > Beam > Common Sections мер, Channel	Beam Tool
7	M_M > Preprocesso [Secplot] установ	? установить "Yes" $(\Delta\!=\!0.9\%);$	SECTION ID 3

№	Действие	Результат
8	Задаём nonepeunoe ceuenue №4 — круг: M_M > Preprocessor > Sections > Beam > Common Sections ID пишем 4 NAME пишем, например, SolidC Sub-Туре установить изображение круга Offset To установить "Centroid" R пишем a/2 (это радиус круга) N пишем, например, 36 (на сколько секторов бить фигуру) T пишем, например, 18 (на сколько колец бить фигуру) > OK	Beam Tool ID 4 Name SilidC Sub-Type Offset To Centroid Offset Y 4.34842e-01 Offset Z 1.05001e-01 R R a/2 N 36 T 18 OK Apply Close Preview Help Meshview
9	Получаем геометрические характеристики сечения №4: М_М > Preprocessor > Sections > Beam > Plot Section [Secplot] установить "4 SolidC" Show section mesh? установить "Yes" > ОК Смотрим результаты: $A = 0.7854 \cdot a^2; \qquad (\Delta = 0\%);$ $I_x = I_y = 0.4909 \cdot a^4; \qquad (\Delta = 0\%);$ $I_{xy} = 0; x_c' = 0; y_c' = 0; \text{Так и должно быть};$ $I_k = 0.09817 \cdot a^4. \qquad (\Delta \approx 0\%).$	X = Centroid

№	Действие	Результат
10	Задаём nonepeчнoe ceчение №5 — noлый круг: M_M > Preprocessor > Sections > Beam > Common Sections ID пишем 5 NAME пишем, например, HollowC Sub-Type установить изображение кольца Offset To установить "Centroid" Ri пишем a/4 (это внутренний радиус кольца) Ro пишем a/2 (это наружный радиус кольца) N пишем 72 (это количество сегментов при разбиении) > OK	Beam Tool ID 5 Name HollowC Sub-Type O Offset To Centroid Offset Y D Offset Z D Ri a/4 Ro a/2 N 72 OK Apply Close Preview Help Meshview
11	Получаем геометрические характеристики сечения №5: М_М > Preprocessor > Sections > Beam > Plot Section [Secplot] установить "5 HollowC" Show section mesh? установить "Yes" > ОК Смотрим результаты: $A = 0.5890 \cdot a^2; \qquad (\Delta \approx 0 \%);$ $I_x = I_y = 0.04602 \cdot a^4; \qquad (\Delta = 0 \%);$ $I_{xy} = 0; x_c' = 0; y_c' = 0; \qquad \text{Так и должно быть;}$ $I_k = 0.09204 \cdot a^4. \qquad (\Delta = 0 \%).$	SECTION ID 5

No	Действие	Результат
12	Задаём nonepeчнoe ceчeние №6 — кольцо: M_M > Preprocessor > Sections > Beam > Common Section ID пишем 6 NAME пишем, например, Ring Sub-Type установить изображение кольца Offset To установить "Centroid" Ri пишем a/2-a/60 Ro пишем a/2+a/60 N пишем 72 > OK	Beam Tool ID Ring Sub-Type Offset To Offset Y Offset Z II Offset Z Off al2+a/60 Ro a/2+a/60 N 72 OK Apply Close Preview Help Meshview
13	Получаем геометрические характеристики сечения \mathcal{N}_{2} 6: М_М > Preprocessor > Sections > Beam > Plot Section [Secplot] установить "6 Ring" Show section mesh? установить "Yes" > ОК Смотрим результаты: $A = 0,1047 \cdot a^{2};$	SECTION ID 6 DATA SUMMARY Section Name = Ring Area = .10472 Iyy = .013105 Iyz = .710E-18 Izz = .013105 Warping Constant = .026209 Centroid Y = .146E-15 Centroid Y = .146E-15 Centroid Z =271E-16 Shear Center Y =650E-16 Shear Center Z = .321E-15

Выводы можно сделать следующие:


- 1) ANSYS вполне удовлетворительно рассчитывает площадь A, координаты центра тяжести x_{Ic} , y_{Ic} , осевые I_x , I_y и, очевидно, центробежный I_{xy} моменты инерции сечения любой геометрии;
- 2) Геометрическую жёсткость при кручении I_{κ} ANSYS считает хорошо только для круглых и кольцевых поперечных сечений, I_{κ} для остальных фигур подсчитывается с погрешностью до 8%. Возможно "Torsion constant" это полярный момент инерции?

Сохраняем проделанную работу:

U_M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

U M > File > Exit > Quit - No Save! > OK



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".db", ".err", ".log", ".loc", ".page" и ".tmp".

Интерес представляет ".db" (файл модели), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.