
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Полевой транзистор

Полевой транзистор Лилиенфельда

В 1925 г. Юлий Эдгар Лилиенфельд

предложил идею полевого транзистора






(18 апреля 1882, Львов — 28 августа 1963, Шарлотта-Амалия, Виргинские острова), физик, изобретатель транзистора.

Иллюстрация из патента США 1745 175 на «метод и устройство управления электрическими токами» с приоритетом от 8 октября 1926 года (выдан 28 января 1930 года).

В 1772, после Первого раздела Польши, **Львов** стал **столицей австрийской** провинции — формально независимого Королевства Галиции и Лодомерии. С 1772 по 1918 год город **официально** носил название **Лемберг**. Языком администрации после вхождения Львова в состав Австрии стал немецкий, а большинство должностей городского управления заняли немцы и чехи.

Полевой транзистор Лилиенфельда



Первый патент на полевой транзистор (комбинация металла и полупроводника) заявлен в 1926 г. (№1745175 от 1928 г.).

Второй патент заявлен в 1928-м (№1900018 от 1933 г.): полевой транзистор, работающий в режиме обеднения.

Схема из патента США

1 745 175 на «метод и устройство управления электрическими токами» с приоритетом от 8 октября 1926 года (выдан 28 января 1930 года).

Через плёнку сульфидированной меди CuS протекает ток при приложении напряжения к электродам (в патенте CuS наносится поверх электродов, но сути это не меняет).

Приложение напряжения к металлической фольге (предпочтительно из алюминиевой фольги), электроны электростатически отталкиваются или притягиваются к нему. В итоге ток через контакты модулируется напряжением U_{α} .

Полевой транзистор Лилиенфельда




Схема из патента США 1 745 175 на «метод и устройство управления электрическими токами» с приоритетом от 8 октября 1926 года (выдан 28 января 1930 года).

Первый патент на полевой транзистор (комбинация металла и полупроводника) заявлен в 1926 г. (№1745175 от 1928 г.).

Второй патент заявлен в 1928-м (№1900018 от 1933 г.): полевой транзистор, работающий в режиме обеднения.


Идея так и не была реализована.

Причина: поверхностные состояния.

Через плёнку сульфидированной меди CuS протекает ток при приложении напряжения к электродам (в патенте CuS наносится поверх электродов, но сути это не меняет).

На самом деле в CuS образуется зона обеднения, размер которой модулируется приложенным напряжением. В результате геометрические размеры проводящего канала изменяются => меняется сопротивление плёнки. Работающий прибор был создан в 1966 г.

Полевой транзистор Шокли




Идея Уильяма Шокли, 1952 г.

Рабочий канал должен быть повещён во внутрь п/п → поверхностные состояния не играют роли.

$$I_{SD} = f(U_1, U_2)$$

«... неожиданно Шокли потребовал монопольные права на изобретение. Формально он руководил работой, основанной на его же патенте. Однако патентные эксперты из Bell Laboratories выяснили, что патент Шокли практически повторяет патенты Лилиенфельда, поэтому никаких привилегий на полевой транзистор этой группе учёных вообще не было выдано.»

Junction Field-Effect Transistor (JFET)




Junction Field-Effect Transistor (JFET)




Junction Field-Effect Transistor (JFET)




Junction Field-Effect Transistor (JFET)







Junction Field-Effect Transistor (JFET)




Junction Field-Effect Transistor (JFET)





НО! Реальная картина более сложна



Реальная картина такова:


по мере приближения к стоку потенциал U(z) растёт

$$dR = \frac{dz}{L} \frac{1}{G_0} \left(1 - \sqrt{\frac{\Phi_{i}/q - U_{g} + U(z)}{U_{orc}}} \right)^{-1}$$

$$U_{\text{orc}} = \frac{q N_{\text{d}} t^2}{2 \varepsilon \varepsilon_0} \qquad \varphi_{\text{i}} = \Phi_{\text{i}} / \varepsilon_0$$

$$dU(z) = I_{DS} dR = \frac{dz}{L} \frac{1}{G_0} \left(1 - \sqrt{\frac{\varphi_i - U_g + U(z)}{U_{orc}}} \right)^{-1}$$

$$\left(1 - \sqrt{\frac{\varphi_{i} - U_{g} + U(z)}{U_{orc}}}\right) dU(z) = \frac{I_{DS}}{G_{0}} \frac{dz}{L} \int z = 0...L, U(z) = 0...U_{d}$$



$$U_{\rm d} = \frac{1}{3} \frac{1}{\sqrt{U_{\rm orc}}} \left(\left(\varphi_{\rm i} - U_{\rm g} + U_{\rm d} \right)^{3/2} - \left(\varphi_{\rm i} - U_{\rm g} \right)^{3/2} \right) = \frac{I_{\rm DS}}{G_0}$$


$$I_{\rm DS} = G_0 \left(U_{\rm d} - \frac{2}{3} \frac{1}{\sqrt{U_{\rm orc}}} \left(\left(\varphi_{\rm i} - U_{\rm g} + U_{\rm d} \right)^{3/2} - \left(\varphi_{\rm i} - U_{\rm g} \right)^{3/2} \right) \right)$$

Область обеднения смыкается → насыщение → рабочий режим

$$t = x_{d} = \sqrt{\frac{2 \varepsilon \varepsilon_{0} (\varphi_{i} - U_{g} + U_{d})}{q N_{d}}} \Rightarrow U_{d} = U_{g} - \varphi_{i} + \frac{q N_{d} t^{2}}{2 \varepsilon \varepsilon_{0}}$$

$$U_{d} = U_{g} - \varphi_{i} + U_{orc}$$

$$I_{\rm DS} = G_0 \left(U_{\rm g} - \varphi_{\rm i} + U_{\rm orc} - \frac{2}{3} \left(U_{\rm orc} - \frac{(\varphi_{\rm i} - U_{\rm g})^{3/2}}{\sqrt{U_{\rm orc}}} \right) \right)$$




+U_d сток Область обеднения смыкается → насыщение → рабочий режим


$$I_{\mathrm{DS}} = G_0 \left(U_{\mathrm{g}} - \varphi_{\mathrm{i}} + U_{\mathrm{orc}} - \frac{2}{3} \left(U_{\mathrm{orc}} - \frac{(\varphi_{\mathrm{i}} - U_{\mathrm{g}})^{3/2}}{\sqrt{U_{\mathrm{orc}}}} \right) \right)$$

$$S = \frac{dI_{DS}}{dU_{g}} = G_{0} \left(1 + \frac{2}{3} \left(-\frac{3}{2} \right) \sqrt{\frac{\varphi_{i} - U_{g}}{U_{orc}}} \right)$$

$$S = G_0 \left(1 - \sqrt{\frac{\varphi_{\mathrm{i}} - U_{\mathrm{g}}}{U_{\mathrm{orc}}}} \right)$$




Эквивалентные схемы ПТУП



ВЧ

Сзи, Сзс, Сси — межэлектродные ёмкости из-за слоёв обеднения, геометрии



Транзистор с изолированным затвором

Паразитное сопротивление затворсток в ПТУП приводит к большим (относительно) токам утечки → надо увеличить сопротивление. Например, добавить диэлектрик.

- МДП транзистор
- МДП (MOS) структура
- MOSFET транзистор

Полевой транзистор Хайля

В 1934 г. немецкий изобретатель **Оскар Хайль (Oskar Heil)**

предложил свой вариант полевого транзистора, а в 1935 г. в Англии получил патент на него





Иллюстрация из патента на полевой транзистор О. Хайля №439457 (1935 г.). Прототип полевого транзистора с изолированным затвором

(20 марта 1908, Лангвиден, Рейнланд-Пфальц — 15 мая 1994, Сан-Матео) — немецкий инженер-электрик и изобретатель.

Изучал физику, химию, математику и музыку в Гёттингенском университете и получил докторскую степень в 1933 году за работы по молекулярной спектроскопии.

Изобрел технологию аудио колонок «преобразователь движения воздуха», ставшую известной благодаря динамику amt1 компании ESS в начале 1970-х годов.

Полевой транзистор Хайля




Прототип полевого транзистора с изолированным затвором.

При приложении напряжения к конденсатору к поверхности приходят или уходят электроны, образуя область обогащения или обеднения.

В итоге сопротивления п/п изменяется.

Полевой транзистор Хайля



Прототип полевого транзистора с изолированным затвором.

При приложении напряжения к конденсатору к поверхности приходят или уходят электроны, образуя область обогащения или обеднения.

В итоге сопротивления п/п изменяется.


Идея так и не была реализована.


Причина: поверхностные состояния.


Паразитное сопротивление затвор-сток в ПТУП приводит к большим (относительно) токам утечки → надо увеличить сопротивление. Например, добавить диэлектрик.


При приложении напряжения к конденсатору к поверхности приходят или уходят электроны, образуя область обогащения или обеднения.


В итоге сопротивления п/п изменяется.






















Проводящий канал



 $np = n_i^2$ n > 0

МДП транзистор с индуцированным каналом



МДП транзистор с встроенным каналом


МДП транзистор с индуцированным



$$\varepsilon(SiO_2)=3,9$$

$$\varepsilon(\mathrm{Si}) = 11,7$$

МДП транзистор с индуцированным



энергия электрона в 2DEG

Ёмкость МДП структур. ВФХ

$$p$$
-Si/SiO₂/Me: • V_g < 0 — обогащение, C = const = C_{ox}

- $V_{\rm q} = 0$?
- $V_0 > 0$ обеднение, $C << C_{ox}, C \approx 0$
- $V_{\rm g} > V_{\rm t}$ инверсия, $C \approx C_{\rm ox}$

$$x_{\rm d} \sim 100 \,{\rm HM}$$

$$C_{\text{ox}} = \frac{\mathcal{E}_{\text{SiO}_2} \mathcal{E}_0}{t_{\text{ox}}}$$


$$C_{\text{OII3}} = \frac{\mathcal{E}_{\text{Si}} \mathcal{E}_{0}}{X_{d}}$$

$$\frac{1}{C_{\rm d}} = \frac{1}{C_{\rm ox}} + \frac{1}{C_{\rm OII3}} \Rightarrow C_{\rm d} = \frac{C_{\rm ox}C_{\rm OII3}}{C_{\rm ox} + C_{\rm OII3}} = \frac{\varepsilon_0 \,\varepsilon_{\rm SiO_2} \,\varepsilon_{\rm Si} \,\frac{1}{t_{\rm ox}} \,\frac{1}{x_{\rm d}}}{\frac{\varepsilon_{\rm SiO_2}}{t_{\rm ox}} + \frac{\varepsilon_{\rm Si}}{x_{\rm d}}} \approx \frac{\varepsilon_0 \,\varepsilon_{\rm SiO_2} / t_{\rm ox} \,\varepsilon_{\rm Si} / x_{\rm d}}{\varepsilon_{\rm SiO_2} / t_{\rm ox}} \approx \frac{\varepsilon_{\rm Si} \,\varepsilon_0}{x_{\rm d}} = C_{\rm OII3} \ll C_{\rm ox}$$

Емкость МДП структур. ВФХ

p-Si/SiO₂/Me: • V_0 < 0 – обогащение, C = const = C_{ox}

• $V_{\rm g} > 0$ — обеднение, $C << C_{\rm ox}, C \approx 0$ • $V_{\rm g} > V_{\rm t}$ — инверсия, $C \approx C_{\rm ox}$




$$C_{\text{ox}} = \frac{\varepsilon_{\text{SiO}_2} \varepsilon_0}{t_{\text{ox}}}$$
$$C_{\text{OII3}} = \frac{\varepsilon_{\text{Si}} \varepsilon_0}{x_{\text{d}}}$$


МДП транзистор с **индуцированным** каналом

МДП транзистор


МДП транзистор с **встроенным** каналом


b)





a)







МДП транзистор с **индуцированным** каналом

МДП транзистор

МДП транзистор с **встроенным** каналом



Полевые транзисторы



КМОП – комплементарная пара


1963 г. Фрэнк Вонлас из «Fairchild Semicondictors» продемонстрировал КМОП пару. **1968 г.** первая КМОП микросхема.

Энергосберегающая, но медленная альтернатива ТТЛ, ДТЛ, ДДЛ.

Применение: наручные часы, калькуляторы и другие приборы на батарейках.

1990 г. КМОП выигрывает гонку у ТТЛ за счёт степени интеграции и низкого энергопотребления.


КМОП инвертор




Токи у цепях $+E_c$ и земли:


- малы во время работы
- существенны во время переключения из-за перезарядки емкостей и формирования каналов

КМОП 2И-НЕ





КМОП 2И-НЕ



KMOII SRAM

