
B-06 (ANSYS)

Формулировка задачи:

Дано: Стержень между двумя заделками.



$$E = 2 \cdot 10^{5} M\Pi a;$$

$$A = 100 \quad MM^{2};$$


$$F = 40 \quad \kappa H;$$

$$l = 250 \quad MM;$$

$$\Delta = \frac{3}{2} \cdot \frac{F \cdot l}{F \cdot A} = 0,75 MM.$$

Hайти: эпюры N , σ , ε , w.


Аналитический расчёт (см. В-06) даёт следующие решения:



Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же решения методом конечных элементов.

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

B окно C_P вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Меняем чёрный цвет фона на белый:

U M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

Скрываем пункты меню, не относящиеся к прочностным расчётам:

 ${\tt M_M}$ > Preferences > Отметить "Structural" > OK

При построениях полезно видеть номера узлов и номера конечных элементов (один участок – один конечный элемент):

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
OTMETUTЬ NODE;

Установить Elem на "Element numbers";
Установить [/NUM] на "Colors&numbers"
> OK
```


Для большей наглядности увеличим размер шрифта:


```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > 
Установить «Размер» на «22» > ОК
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > 
Установить «Размер» на «22» > ОК
```

Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

Решение задачи:


№	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта — базовые величины задачи (задаём):U_M > Parameters > Scalar Parameters >F=40e3	Comparison Com
2	Таблица элементов:Первая строчка в таблице конечных элементов – плоский балочный тип BEAM3.М_М > PreprocessorС_Р > ET, 1, BEAM3 > EnterВторая строчка — контактный элемент CONTA178:М_М > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > AddЕlement reference number пишем 2В левом окошке выбираем "Contact"В правом окошке "nd-to-nd 178"> ОК >В окошке Element types отметить вторую строчку "2 CONTA178"> Орtions >К2 установить "Penalty method"К4 установить "Real const GAP"К5 установить "Nodal coor - X"> ОК > Close	Defined Element Types: Type 1 BEAM3 Type 2 CONTA178 Add Options Delete Close Help







No	Действие		Результат
7	Скрываем оси системы координат: U_M > PlotCtrls > Window Controls > Options > [/Triad] установить "Not Shown" > OK	Window Options IPF CPTS Window Options IPF CPTS WINDow Options	1 NODES NODE NUM 1 2 4

No	Действие	Результат
	Балочные конечные элементы (протягиваем по направлению оси X): Свойства участка стержня площалью A: M_M> Preprocessor> Modeling> Create> Elements> ElemAttributes> [TYPE]установить "1 ВЕАМЗ" [MAT]установить "1" [REAL]установить "1" > ОК	
8	Участок ① - часть стержень площалью A:M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Elements >> Auto Numbered > Thru NodesЛевой кнопкой мыши последовательно кликаем на узлы1 и 2> ОКПримечание: Узлы 2 и 3 расположены оченьблизко, поэтому при клике по месту ихрасположения следите за тем, чтобы впанели выбора строчка "Node No.="заканчивалась номером 2 а не 3.Свойства участка стержня площалью 2A:М_M> Preprocessor> Modeling> Create> Elements> ElemAttributes>[REAL]установить "2" > ОК	1 E-N 1 1 2 2 .4
	Участок ② - часть стержня площалью 2A: M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Elements > > Auto Numbered > Thru Nodes Левой кнопкой мыши последовательно кликаем на узлы 3 и 4 > ОК Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	





Лействие No Просмотр результатов Силовая схема: U M > PlotCtrls > Symbols > [/РВС] устанавливаем в положение "For Individual" Убираем галочку с "Miscellaneous" Surface Load Symbols устанавливаем Pressures Show pres and convect as устанавливаем Arrows > OK > В окне "Applied Boundary Conditions" U установить "Off" Rot установить "Off" F установить "Symbol+Value" М установить "Symbol+Value" 14 > OK > В окне "Reactions" NFOR установить "Off" NMOM установить "Off" RFOR установить "Symbol+Value" RMOM установить "Symbol+Value" > OK > Обновляем изображение: U M > Plot > Elements В рабочем поле видим следующее: - Красным цветом начерчена внешняя сила; - Малиновым цветом начерчены реактивные силы Минусы означают направление векторов против оси X.



Результат

Левая реакция равна 799,60 H, аналитический расчёт (*puc. 1a.*) показал её значение 800 H. Расхождение:

$$\Delta = \left| \frac{800 - 799,60}{800} \right| \cdot 100 \% = 0,05 \%$$


Правая реакция равна 400,40 H, аналитический расчёт (*puc. 1a.*) показал её значение 400 H. Расхождение:


$$\Delta = \left| \frac{400 - 400, 40}{400} \right| \cdot 100 \% = 0,1 \%$$

№	Действие	Результат
15	<pre>U_M > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours > NCONT пишем 10 > OK</pre>	
16	Cocmaвление эпюры внутренней растягивающей осевой силы: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "1" > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "7" > OK > > Close	A construction of the cons
17	Прорисовка эпюры внутренней растягивающей осевой силы: M_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "SMIS1" LabJ установить "SMIS7" > OK Получаем тот же результат, что и на рис. 16. Видим эпюру, состоящую из двух прямоугольников. Высоту каждого можно определить по его цвету.	LINE STRESS STEP=1 SUB =1 TIMP=1 SMIS1 SMIS1 SMIS7 MIN =-40040 ELEM=3 MAX =79960 ELEM=1 2 4

No	Действие	Результат
18	Cocmaвление эпюры осевого напряжения: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "LS,", "1" > Apply > "By sequence num", "LS,", "4" > OK > > Close	A
19	Прорисовка эпюры осевого напряжения: M_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "LS1" LabJ установить "LS4" > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 1в.	LINE STRESS STEP=1 SUB =1 TIME=1 LS1
20	Cocmaвление эпюры линейной осевой деформации: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "LEPEL,", "1" > Apply > "By sequence num", "LEPEL,", "4" > OK > > Close	Current value bias

№	Действие	Результат
21	Прорисовка эпюры линейной осевой деформации: M_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "LEPE1" LabJ установить "LEPE4" > OK Получаем тот же результат, что и на рис. 1г. (только числа, выделенные на рис. 1г. синим цветом).	LINE STRESS STEP=1 SUB =1 TIME=1 LEPE1 LEPE4 MIN = .001001 ELFM=2 MAX = .003998 ELFM=1 2 4
22	Осевые перемещения сечений стержня (таблица): М_М > General Postproc > List Results > Nodal Solution > Nodal Solution > DOF Solution > X-Component of displacement> > OK Получаем окно "PRNSOL Command" с табличкой, где NODE — номер узла конечноэлементной модели, а UX — его перемещение по горизонтали. Погрешности вычисления перемещений узлов составляют: Узел №2 (это точка В'): $\Delta = \left \frac{1-0.9995}{1} \right \cdot 100\% = 0.05\%$ Узел №3 (это точка В''): $\Delta = \left \frac{0.25-0.2495}{0.25} \right \cdot 100\% = 0.2\%$	PRINT U NODAL SOLUTION PER NODE ****** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOH LISTING ****** LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 1 TIME= 1.0000 LOAD CASE= 0 THE FOLLOHING DEGREE OF FREEDOH RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM NODE UX 1 0.0000 2 0.99950E-03 3 0.24950E-03 4 0.0000 MAXIMUM ABSOLUTE VALUES NODE 2 VALUE 0.99950E-03






Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

U M > File > Exit > Quit - No Save! > OK



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.