
M-02 (ANSYS)

Формулировка задачи:



Найти: Линейное перемещение точки $K: \mathcal{V}_{K:}$;

Угловое перемещение точки L: Θ_L ;

Эпюру внутреннего изгибающего момента $M_{\rm Z}$.

Аналитический расчёт (см. М-02) даёт следующие решения:

$$\frac{7}{6} \cdot F \cdot l = 1,167 \cdot F \cdot l \qquad \frac{7}{6} \cdot F \cdot l \qquad 2 \cdot F \cdot l = 0,8333 \cdot F \cdot l$$

$$\frac{7}{6} \cdot F = 1,167 \cdot F \qquad 1,167 \cdot F \cdot l \qquad M_z^2$$

$$\frac{1}{6} \cdot F = 0,1667 \cdot F \qquad 1 \cdot F \cdot l$$

$$\frac{1}{6} \cdot F \cdot l = 0,1667 \cdot F \cdot l \qquad 1 \cdot F \cdot l$$


$$\mathcal{O}_L = \frac{3}{4} \cdot \frac{F \cdot l^2}{E \cdot I_z} = 0,75 \cdot \frac{F \cdot l^2}{E \cdot I_z} - i \, \delta \hat{i} \, \hat{o} \, \hat{e} \, \hat{a} \, \dot{a} \, \hat{a} \, \hat{e} \, \, \hat{n} \, \hat{o} \, \, \hat{o} \, \hat{a} \, \hat{e} \, \hat{e}$$

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же результаты методом конечных элементов.

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

В окно С_Р вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U_M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

B меню оставить только пункты, относящиеся к прочностным расчётам: M M > Preferences > Отметить "Structural" > OK

При построениях полезно видеть номера точек и линий твердотельной модели, узлов модели конечноэлементной:

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
Отметить KP, LINE, NODE ;
Установить Elem на "No numbering";
Установить [/NUM] на "Colors & numbers"> OK
```

Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22»> ОК
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22»> ОК
```

Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/


Решение задачи:

Приравняв E, I_z , F и l к единице, результаты получим в виде чисел, обозначенных на puc. l. синим цветом.

No	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта— базовые величины задачи: U_M > Parameters > Scalar Parameters > E=1	Scalar Parameters
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — плоский балочный тип BEAM3: M_M > Preprocessor C_P > ET,1,BEAM3 > Enter Посмотрим таблицу конечных элементов: M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	Close Close Coptions Delete Add Coptions Delete Close Help
3	Первая строчка в таблице параметров («реальных констант») выбранного типа конечного элемента: площадь поперечного сечения = A ; момент инерции = Iz ; высота = $l/100$. С_P> R,1,A,Iz,L/100 > Enter Посмотрим таблицу реальных констант: M_M > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	Add Edit Delete Close Help

№	Действие	Результат
4	Свойства материала стержня – модуль упругости и коэффициент Пуассона:M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models >Structural > Linear > Elastic > Isotropic >В окошке EX пишем "E", в окошке PRXY пишем "nu"> ОКЗакрываем окно «Deine Material Model Behavior».	A Codina Monard Manada Santanara Contract Monard Manada Santanara Contract Monard Santanara Mondella Avanitable Contract Monard
	Твердотельное моделирование	
5	Координаты узлов рамы: Определяемся с положением рамы относительно глобальнй декартовой системы координат.	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
6	Ключевые точки — границы участков: $A \to 1, B \to 2, C \to 3, K \to 4 \ u \ L \to 5$: М_M> Preprocessor> Modeling> Create> Keypoints> In Active CS> NPT пишем 1 X,Y,Z пишем 0,l,0 > Apply > NPT пишем 2 X,Y,Z пишем $2 \to 1, 1,0 \to 1$ NPT пишем 3 X,Y,Z пишем $3 \to 1,0,0 \to 1$ NPT пишем 4 X,Y,Z пишем $3 \to 1,0,0 \to 1$ NPT пишем 4 X,Y,Z пишем $3 \to 1,0,0 \to 1$ NPT пишем 5 X,Y,Z пишем $3 \to 1,0,0 \to 1$ NPT пишем 5 X,Y,Z пишем $3 \to 1,0,0 \to 1$ NPT пишем 5 X,Y,Z пишем $3 \to 1,0,0 \to 1$ NPT пишем 5 X,Y,Z пишем $3 \to 1,0,0 \to 1$ NPT пишем 5 X,Y,Z пишем $3 \to 1,0,0 \to 1$ NPT пишем 5 X,Y,Z пишем $3 \to 1,0,0 \to 1$ NPT пишем 5 X,Y,Z пишем $3 \to 1,0,0 \to 1$ NPT пишем 5 X,Y,Z пишем $3 \to 1,0,0 \to 1$ NPT пишем 5 X,Y,Z пишем $3 \to 1,0,0 \to 1$ NPT пишем 5 X,Y,Z пишем $3 \to 1,0,0 \to 1$ NPT пишем 5	POINTS PLOT NO. 1 1 2

№	Действие	Результат
7	Четыре участка — четыре линии:M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines >Straight Line >Левой кнопкой мыши последовательно нажать на ключевые точки:1 и 22 и 44 и 35 и 4> ОКПрорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	L-K PLOT NO. 1
8	Onopы: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 1 ключевую точку > OK > Lab2 установить "All DOF" > Apply > Левой кнопкой мыши нажать на 5 ключевую точку > OK > Lab2 установить "UY" > OK Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	L-K PLOT NO. 1



No	Действие	Результат
12	Cmepжень без распределённой нагрузки можно бить одним конечным элементом: M_M > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls > ManualSize > Lines > All Lines > NDIV пишем 1 > OK Обновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots	L-K PLOT NO. 1 L1 X X X X X X X X X X X X X
13	Vказываем, что именно нужно теперь прорисовывать по команде Multi-Plots: U_M > PlotCtrls > Multi-Plot Controls > Появляется первое окно Multi-Plotting > OK > Появляется второе окно Multi-Plotting > Оставляем в нём отметки только напротив Nodes и Elements > OK	Edit Window C Window 2 C Window 3 C Window 4 C Window 5 Display Type C Entity Plots C Graph Plots Multi-Plotting Key Points C Off Lines C Off Areas C Off Volumes C Off Volumes C Off Cancel C Help Display Type C Entity Plots C Graph Pl

№	Действие	Результат
14	Рабиваем линии на элементы:M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh > Lines > Pick AllОбновляем изображение:U_M > Plot > Multi-PlotsБирюзовым цветом изображены балочные элементы. Чёрные точки - это их узлы.	E-N PLOT NO. 1
15	Переносим на конечноэлементную модель нагрузки и закрепления с модели твердотельной: M_M > Loads > Define Loads > Operate > Transfer to FE > All Solid Lds > OK	E-N PLOT NO. 1
	Расчёт	
16	Запускаем расчёт: M_M > Solution > Solve > Current LS Синхронно появляются два окна: белое информационное и серое исполнительное. Белое закрываем, на сером нажимаем ОК. Расчёт пошёл. Ждём. Появится окно «Solution is done!». Закройте это окно. Расчёт окончен.	

№	Действие	Результат
	Просмотр результатов	
17	Cunoban cxema: U_M > PlotCtrls > Symbols > [/PBC] устанавливаем в положение "For Individual" Убираем галочку с "Miscellaneous" Surface Load Symbols устанавливаем Pressures Show pres and convect as устанавливаем Arrows > OK > B okne "Applied Boundary Conditions" U установить "Off" Rot установить "Symbol+Value" M установить "Symbol+Value" > OK > B okne "Reactions" NFOR установить "Off" NMOM установить "Off" RFOR установить "Symbol+Value" RMOM установить "Symbol+Value" > OK Oбновляем изображение: U_M > Plot > Elements При необходимости корректируйте масштаб кнопками	E-N -1.16667 PIOT NO. 1 PROR RNOM -1.16667 S166666

№	Действие	Результат
18	Возвращаемся к фронтальному виду: - вид спереди; - автоформат (размер изображения по размеру окна рабочего поля).	E-N PLOT NO. 1 F M ROOR RNOM \$1.16667 \$22 \$\frac{1}{4}\$ X \$5166666 3
19	<pre>Цветовая шкала будет состоять из десяти цветов: U_M > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours > NCONT пишем 10 > OK</pre>	
20	Cocmaвление эпюры внутреннего изгибающего момента: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "6" > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "12" > OK > > Close Смотрим таблицу результатов: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Close	A Define Additional Ensent Table Bress JAPPA (5 three Let Disc Ad

No	Действие	Результат
21	Прорисовка эпюры внутреннего изгибающего момента: М_М > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "SMIS6" LabJ установить "SMIS12" Fact пишем 1 > ОК На элементе с узлами 1-2 получаем тот же результат, что и на рис. 1., участок А-В (только числа, выделенные синим цветом). Значения показывает цветовая шкала. На остальных участках цвета хоть и попадают в нужные интервалы, однако конкретные значения высот на эпюре не очевидны. Давайте конечные элементы этих остальные участков выделим поочерёдно и просмотрим отдельно.	LINE STRESS STEP=2 SUB =1 TIME=2 SMIS12 MIN
22	Конечный элемент между узлами 2 и 3: Прорисовываем: U_M > Plot > Replot Выделяем нужный конечный элемент: U_M > Select > Entities > Устанавливаем "Elements" и "By Num/Pick" Селектор на "From Full" > ОК Кликаем левой кнопкой мыши на стойку > ОК Прорисовываем: U_M > Plot > Replot На участке с узлами 2-3 получаем тот же результат, что и на рис. 1. на участке В-К (только числа, выделенные синим цветом). Значение показывают МІN и МАХ. Выделяем всё, что есть: U_M > Select > Everything	LINE STRESS STEP=2 SUB =1 TIME=2 SMIS6 SMIS12 MIN = .833334 ELEM=2 MAX = .833334 ELEM=2

№	Действие	Результат
23	Действие Конечный элемент между узлами 3 и 4: Прорисовываем: U_M > Plot > Replot Выделяем нужный конечный элемент: U_M > Select > Entities > Устанавливаем "Elements", "By Num/Pick" и "From Full" > OK Кликаем мышкой на правый нижний ригель > OK Прорисовываем: U_M > Plot > Replot	PESYJISTAT LINE STRESS STEP=2 SUB =1 TIME=2 SMIS6 SMIS12 MIN =888E-15 ELEM=3 MAX =1 ELEM=3
	На участке с узлами 4-5 получаем тот же результат, что и на <i>рис. 1.</i> на участке K-C (только числа, выделенные синим цветом). Значения показывает цветовая шкала. Выделяем сё, что есть: U_M > Select > Everything	8885-15 .2 .4 .6 .8 1
24	Конечный элемент между узлами 6 и 4: Прорисовываем: U_M > Plot > Replot Выделяем нужный конечный элемент: U_M > Select > Entities > Устанавливаем "Elements", "Ву Num/Pick" и "From Full" > ОК Кликаем мышкой на правый нижний ригель > ОК Прорисовываем: U_M > Plot > Replot На участке с узлами 6-4 получаем тот же результат, что и на рис. 1. на участке L-К (только числа, выделенные синим цветом). Значения показывает цветовая шкала. Выделяем сё, что есть: U_M > Select > Everything	LINE STRESS STEP=2 SUB =1 TIME=2 SMIS12 MIN =0 ELEM=4 MAX = .166666 ELEM=4 0 .033333 .066666 .1 .133333 .166666


No	Действие	Результат
25	Y гол поворота точке L располагается узел S конечноэлементной модели. Посмотрим углы поворота всех узлов модели вокруг оси Z и среди них найдём узел S : $M_{-}M_{-} > General_{-} Postproc_{-} > List_{-} Results_{-} > Nodal_{-} Solution_{-} > Nodal_{-} Solution_{-} > DOF_{-} Solution_{-} > Z-Component_{-} of_{-} rotation_{-} > OK$ Получаем методом конечных элементов: $\Theta_{S} = \Theta_{L} = 0.75 \cdot \frac{F \cdot l^{2}}{E \cdot I_{X}}$ $\ddot{\imath}$ $\ddot{\imath}$ $\dot{\imath}$	PRINT ROT NODAL SOLUTION PER NODE ****** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING ****** LOAD STEP= 2 SUBSTEP= 1 TIHE= 2.0000 LOAD CASE= 0 THE FOLLOHING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORD INATE SYSTEM NODE ROTZ 1 0.0000 2 -0.58648E-10 3 0.83333 4 1.3333 5 0.75000 HAXIMUM ABSOLUTE VALUES NODE 4 VALUE 1.3333
26	Вертикальное перемещение точки K : В точке K располагается узел 3 . Посмотрим перемещения по вертикали всех узлов модели вокруг оси Z и среди них найдём узел 3 : М_M > General Postproc > List Results > Nodal Solution > Nodal Solution > DOF Solution > Y-Component of displacement > OK Получаем методом конечных элементов: $v_3 = v_K = 0,7778 \cdot \frac{F \cdot l^3}{E \cdot I_X}$ $\hat{a}\hat{a}\hat{a}\hat{a}\hat{o}\tilde{o}$ ($\ddot{i}\hat{i}$ $\ddot{e}\hat{i}$ α $\dot{e}\hat{o}$ $\hat{a}\ddot{e}\ddot{u}$ \hat{u} \acute{e}); что в точности совпадает с результатом аналитического расчёта ($puc.~1$.).	File PRINT U NODAL SOLUTION PER NODE ****** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING ****** LOAD STEP= 2 SUBSTEP= 1 TIME= 2.0000 LOAD CASE= 0 THE FOLLOHING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM NODE UY 1 0.0000 2 0.77778 3 0.77778 4 1.9444 5 0.0000 HAXIMUM ABSOLUTE VALUES NODE 4 VALUE 1.9444

Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

 $U_M > File > Exit > Quit - No Save! > OK$



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.