
O-02 (ANSYS)

Формулировка задачи:




Дано: E, a, q, l, v=0.25

Многосвязная плоскопространственная рама постоянного поперечного сечения, наруженная распределённой силой.

Найти:

- 1) Коэффициенты канонического уравнения;
- 2) Эпюру внутренних моментов;
- 2) Вертикальное перемещение точки \mathcal{B} : $\delta_{\mathcal{B}}$.

Аналитический расчёт (см. 0-02) даёт следующие решения:




Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же результаты методом конечных элементов.

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

В окно С_Р вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U_M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

B меню оставить только пункты, относящиеся к прочностным расчётам: M M > Preferences > Отметить "Structural" > OK

При построениях полезно видеть номера точек и линий твердотельной модели, узлов модели конечноэлементной:

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
Отметить KP, LINE, NODE ;
Установить Elem на "No numbering";
Установить [/NUM] на "Colors & numbers"> OK
```

Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22»> ОК
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22»> ОК
```

Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/

Решение задачи:

Параметрам задачи, входящим в формулы (E, q, l, E, I_z) присваиваем значение I. Тогда результатами расчёта будут коэффициенты перед формулами.

No	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта — базовые величины задачи: U_M > Parameters > Scalar Parameters > E=1	Scalar Parameters
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — балочный тип BEAM44: M_M > Preprocessor C_P > ET,1,BEAM44 > Enter Посмотрим таблицу конечных элементов: M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	Defined Element Types: I ype 1 BEAM#4 Add Options Delete Close Help


No	Действие	Результат
3	Реальные константы для элемента BEAM44: C_P> R,1,ASect,Iz,Iy,a,a,Ik > Enter Посмотрим таблицу реальных констант: M_M > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	Defined Real Constant Sets Set 1 Add Edit Delete Close Help
4	Cooйcmsa материала стержня— модуль упругости и коэффициент Пуассона: M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models > Structural > Linear > Elastic > Isotropic > B окошке EX пишем "E", в окошке PRXY пишем "nu" > ОК Закрываем окно «Deine Material Model Behavior».	Control Material Model Behavior Material Cold Foundate Help Material Models Available Material Mode
	Основная система. Твердотельное модели	прование:
5	Координаты узлов рамы: Создаём твердотельную модель основной системы (О.С.). Определяемся с положением рамы относительно глобальной декартовой системы координат.	$Z = A(l;0;0)$ $E(l;0;l)$ $R(2\cdot l;0;2\cdot l)$

No	Действие	Результат
6	Ключевые точки $A \rightarrow l, B \rightarrow 2, B \rightarrow 3, \Gamma \rightarrow 4, \square \rightarrow 5$: M_M> Preprocessor> Modeling> Create> Keypoints> In Active CS> NPT пишем 1 X,Y,Z пишем $l,0,0$ > Apply > NPT пишем 2 X,Y,Z пишем $l,0,l$ > Apply > NPT пишем 3 X,Y,Z пишем $2*l,0,l$ > Apply > NPT пишем 4 X,Y,Z пишем $2*l,0,0$ > Apply > NPT пишем 5 X,Y,Z пишем $2*l,0,0$ > Apply > NPT пишем 5 X,Y,Z пишем $2*l,0,2*l$ > OK Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots • изометрия; • автоформат.	POINTS 1 POIN NUM 2 4 3
7	Ocu стержней рамы: M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines > Straight Line > Левой кнопкой мыши последовательно нажать на ключевые точки: 1 и 2 2 и 3 3 и 5 4 и 3 > ОК Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	1 L-K 2 L2 L3 5

№	Действие	Результат
8	Заделка в точке A: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 1 ключевую точку > OK > Lab2 установить "All DOF" > OK Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	L-K U ROT L1 L2 L4
	Конечноэлементная модель основной си	истемы.
9	Указываем материал, тип элементов и номер поперечного сечения: M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh Attributes > All Lines > [TYPE] установить "1 ВЕАМ44" [MAT] установить "1" [REAL] установить "1" > OK	Meshing Attributes Default Attributes for Meshing

No	Действие	Результат
10	Размер элементов:Линия L2 нагружена распределённой поперечной силой, её нужно разбить несколькими конечными элементами; остальные линии без распределённых нагрузок можно бить одним конечным элементом:M_M > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls > ManualSize > Lines > Picked Lines >Левой кнопкой мыши кликаем на линию L2 > ОКNDIV пишем 10 > Apply >Левой кнопкой мыши кликаем на линии L1, L3 и L4 > ОК >NDIV пишем 1 > ОКNDIV пишем 1 > ОКОбновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots	1 L-K U ROT 2 .4 5
11	Рабиваем линии на элементы:M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh > Lines > Pick AllОбновляем изображение:U_M > Plot > Multi-PlotsВидим сразу две модели - твердотельную и конечноэлементную.	1 E-L-K-N U ROT 24567831913

No	Действие	Результат
12	Указываем, что именно нужно теперь прорисовывать по команде Multi-Plots: U_M > PlotCtrls > Multi-Plot Controls > Появляется первое окно Multi-Plotting > ОК > Появляется второе окно Multi-Plotting > Оставляем в нём отметки только напротив Nodes и Elements > ОК Обновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots Теперь видим только конечноэлементную модель.	1 E-N 1 1 14 14 13
13	Переносим на конечноэлементную модель нагрузки и закрепления с модели твердотельной: M_M > Loads > Define Loads > Operate > Transfer to FE > All Solid Lds > OK Обновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots	1 E-N 14
14	Проверяем ориентацию поперечного сечения: U_M > PlotCtrls > Style > Size and Shape > [/ESHAPE] установить отметку "on" > OK Корректируйте масштаб кнопками	1 E-N U ROT



No	Действие	Результат	
18	Перемещение узла 13 по направлению X_l от единичной силы, приложенной к основной системе по этому же направлению: М_М > General Postproc > List Results > Nodal Solution > Nodal Solution > DOF Solution > Y-Component of displacement > OK Пропечаталась величина вертикального перемещения: $UY = \delta_{ll} = 5,955 \cdot \frac{l^3}{E \cdot l_z} - \ddot{\imath} \hat{\imath} \hat{\imath} \hat{a} \ddot{a} \hat{a} \hat{a} \hat{a} \hat{a} \hat{a} \hat{a} \hat{a} \hat$	File PRINT U NOBAL SOLUTION PER NODE ****** POST1 NOBAL DEGREE OF FREEDOM LISTING ****** LORD STEP= 1 SUBSTEP= 1 TIME= 1.0000 LORD CRSE= 0 THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM NODE UY 1 0.0000 2 0.83333 3 2.6442 4 0.98592 5 1.1475 6 1.3171 7 1.4937 8 1.6763 9 1.6639 10 2.0554 11 2.2500 13 5.9551 HRXINUM ABSOLUTE VALUES NODE 13 URLUE 5.9551	
	Вычисление податливости δ_{IF} :		

ALL

Cancel

Lab Force/moment to be deleted

Очистка модели от сосредоточенных сил:

M M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Delete > Structural > Force/Moment > On Nodes > Pick All > Левой кнопкой мыши отмечаем узел 13 Lab установить "All" ↑ Delete F/M on Nodes [FDELE] Delete Force/Moment on Nodes

19

> OK

Обновляем изображение:


U M > Plot > Multi-Plots

Закрепления не пропали. Просто при расчёте меняются настройки видимости. Включаем изображение всех нагрузок и закреплений:

U M > PlotCtrls > Symbols >

Селектор [/PBC] устанавливаем на "All Applied BC"

> OK





No	Действие	Результат
20	Pacnpedenëнная нагрузка ·q:M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply >Structural > Pressure > On Beams >Левой кнопкой мыши отмечаем 10 элементов поперечины> Apply >LKEY пишем 2VALI пишем q> OKОбновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots	E-N U ROT PRES 1 14
21	Cocpedomoченная сила ·ql: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Force/Moment > On Nodes > Левой кнопкой мыши отмечаем узел 14 > ОК > Lab установить "FY" VALU пишем q*l > ОК Обновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots Cancel Help	E-N U ROT F PRES 1
22	Запускаем расчёт: M_M > Solution > Solve > Current LS > OK > OK	

№	Действие	Результат
23	Форма деформированной упругой оси рамы: M_M > General Postproc > Plot Results > Deformed Shape > KUND установить Def + undeformed > OK	1 DISPLACEMENT STEP=1 SUB =1 TIME=1 DMX =3.25798 14
24	Перемещение узла 13 по направлению X_I от внешней нагрузки, приложенной к основной системе: М_М > General Postproc > List Results > Nodal Solution > Nodal Solution > DOF Solution > Y-Component of displacement > OK Пропечаталась величина вертикального перемещения: $UY = \delta_{IF} = 2.03 \cdot \frac{q \cdot l^4}{E \cdot I_z} - \ddot{\imath} \delta \dot{\imath} \dot{\alpha} $	File PRINT U NOORL SOLUTION PER NODE ******* POST1 NOORL DEGREE OF FREEDOM LISTING ****** LORD STEP* 1 SUBSTEP* 1 TIHE* 1.00000 LORD CRSE* 0 THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLORAL COORDINATE SYSTEM NODE UV 1 0.00000 2 0.500000 3 0.447100 4 -0.42633 5 -0.34231 6 0.125621 7 -0.16555 8 0.7072656-01 10 0.12504-01 11 0.12504-01 11 0.12504-01 11 0.125051 12 0.500000 13 -2.0004 14 -5.00000 13 -2.0004 14 -5.00000 13 -2.0004 14 -5.000000 13 -2.0004 14 -5.000000000000000000000000000000000000
25	Обновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots U_M > PlotCtrls > Symbols > Селектор [/PBC] устанавливаем на "All Applied BC" [/PSF] Surface Load Symbols устанавливаем "Pressures" > OK	E-N U ROT F PRES-NORM 1

№	Действие	Результат	
	Расчётная схема рамы:		
26	Опора в точке Д: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Nodes > Левой кнопкой мыши нажать на узел №13 > ОК > Lab2 установить "UY" > ОК Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	E-N U ROT F PRES-NORM 1	
27	Запускаем расчёт: M_M > Solution > Solve > Current LS > OK > OK		

№	Действие	Результат
29	Вид сверху: вид сверху; автоформат (размер изображения по размеру окна рабочего поля).	E-N
30	<pre>Цветовая шкала будет состоять из десяти цветов: U_M > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours > NCONT пишем 10 > OK</pre>	
31	Cocmaвление эпюры внутреннего изгибающего момента Musz: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "6" > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "12" > OK > > Close Смотрим таблицу результатов: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Close	Currently Defined Data and Status: Label Item Comp Time Stamp Status SMISS SMIS 6 Time= 1,0000 (Current) SMIS12 SMIS 12 Time= 1,0000 (Current) Add Update Delete Close Help






Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

U M > File > Exit > Quit - No Save! > OK



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst", ".stat" и "SECT".

Интерес представляют ".db" (файлы модели), ".rst" (файл результатов расчёта) и файл ".SECT" (поперечное сечение), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.