
O-01 (ANSYS)

Формулировка задачи:



Дано: E, a, q, l, v=0,25
Односвязная
плоскопространственная рама
постоянного поперечного
сечения, наруженная
распределённой силой.

Найти: 1) Эпюру внутренних моментов;

2) Вертикальное перемещение точки В: $\delta_{\it B}$.

Аналитический расчёт (см. 0-01) даёт следующие решения:

$$I_z = 2,25 \cdot a^4$$
 - изгибный момент инерции поперечного сечения;
$$I_y = 0,25 \cdot a^4 = 0,1111 \cdot I_z$$
 - второй осевой момент инерции;
$$I_{\hat{e}} = 0,789 \cdot a^4 = 0,3507 \cdot I_z$$
 - геометрическая жёсткость поперечного сечения при кручении;

$$\delta_{\scriptscriptstyle B} = \frac{670}{1989} \cdot \frac{q \cdot l^4}{E \cdot I_z} = 0,3369 \cdot \frac{q \cdot l^4}{E \cdot I_z}$$
 — вниз.





Рис. 1.

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же результаты методом конечных элементов.

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:




С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

B окно C_P вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Чёрное рабочее поле не всегда приятно для глаза. Кроме того, оно неудобно для печати рисунков. Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U_M > PlotCtrls > Style > Colors
> Reverse Video




Убрать пункты меню, относящиеся к расплавам, магнитам и так далее, оставить только относящиеся к прочностным расчётам:

M_M > Preferences > Отметить "Structural" > ОК



При построениях полезно видеть номера точек и линий твердотельной модели:


```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
Отметить KP, LINE ;
Установить Elem на "No numbering";
Установить [/NUM] на "Colors & numbers"
> OK
```



Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22» > OK

U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22» > OK



Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

Решение задачи:


№	Действие	Результат	
1	Задаём параметры расчёта— базовые величины задачи: U_M > Parameters > Scalar Parameters > E=1	Items	
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — балочный тип BEAM44: M_M > Preprocessor C_P > ET,1,BEAM44 > Enter Посмотрим таблицу конечных элементов: M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	Defined Florend Types:	
3	Реальные константы для элемента BEAM44: C_P> R,1,ASect,Iz,Iy,a,3*a,Ik > Enter Посмотрим таблицу реальных констант: M_M > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	Defined Real Constant Sets Set 1 Add Edit Delete	

№	Действие	Результат
4	Coйства материала стержня — модуль упругости и коэффициент Пуассона: M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models > Structural > Linear > Elastic > Isotropic > B окошке EX пишем "E", в окошке PRXY пишем "nu" > ОК Закрываем окно «Deine Material Model Behavior».	Add Temperature Delete Temperature OK Caxoal Heb
	Твердотельное моделирование	
5	Координаты узлов рамы: Определяемся с положением рамы относительно глобальной декартовой системы координат.	$ \begin{array}{c cccc} & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & $
6	Ключевые точки $A \rightarrow 1$, $B \rightarrow 2$, $C \rightarrow 3$: M_M> Preprocessor> Modeling> Create> Keypoints> In Active CS> NPT пишем 1 X, Y, Z пишем 0, 0, l > Apply > NPT пишем 2 X, Y, Z пишем $2*l$, 0 , l > Apply > NPT пишем 3 X, Y, Z пишем $2*l$, 0 , 0 > OK Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	POINTS POIN NUM 1 2

№	Действие	Результат
7	Ocu стержней рамы: M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines > Straight Line > Левой кнопкой мыши последовательно нажать на ключевые точки: 1 и 2 2 и 3 > ОК Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	POINTS POIN NUM 1 L1 2
8	Закрепления: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 1 ключевую точку > ОК > Lab2 установить "UY" > Apply Левой кнопкой мыши нажать на 3 ключевую точку > ОК > Lab2 установить "All DOF" > ОК Lab2 установить "All DOF" > ОК Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	L1 L-K U ROT L1 L2 X

No	Действие	Результат		
	Конечноэлементная модель			
9	Указываем материал, тип элементов и номер поперечного сечения: M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh Attributes > All Lines > [TYPE] установить "1 ВЕАМ44" [MAT] установить "1" [REAL] установить "1" > OK	Meshing Attributes Default Attributes for Meshing IT/PEI Bernent type number I BEAM44 IMAT Meterial number IREA1, Real constant set number IESYS Gernent coordinate pys ISCANJM Section number None defined OK Cancel Help		
10	Размер элементов:Линия L1 нагружена распределённой поперечной силой, её нужно разбить несколькими конечным элементами; линия L2 без распределённых нагрузок можно бить одним конечным элементом:M_M > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls > ManualSize > Lines > Picked Lines >Левой кнопкой мыши кликаем на линию L1 > ОКNDIV пишем 20 > Apply >Левой кнопкой мыши кликаем на линию L2 > ОК >NDIV пишем 1 > ОКОбновляем изображение:U_M > Plot > Multi-Plots	L1 L1 L2 L2 L2		


11	Рабиваем линии на элементы:M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh > Lines > Pick AllОбновляем изображение:U_M > Plot > Multi-PlotsВидим сразу две модели - твердотельную и конечноэлементную.	1 E-L-K-N U ROT 1 1 2 1 2 2
12	Указываем, что именно нужно теперь прорисовывать по команде Multi-Plots: U_M > PlotCtrls > Multi-Plot Controls > Появляется первое окно Multi-Plotting > ОК > Появляется второе окно Multi-Plotting > Оставляем в нём отметки только напротив Nodes и Elements > ОК Обновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots Теперь видим только конечноэлементную модель.	1 E-N
13	Переносим на конечноэлементную модель нагрузки и закрепления с модели твердотельной: M_M > Loads > Define Loads > Operate > Transfer to FE > All Solid Lds > OK Обновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots	E-N X X




No	Действие	Результат
	Просмотр результатов:	
17	Cunobas cxema: U_M > PlotCtrls > Symbols > [/PBC] устанавливаем в положение "For Individual" Убираем галочку с "Miscellaneous" Surface Load Symbols устанавливаем Pressures Show pres and convect as устанавливаем Arrows > OK > B окне "Applied Boundary Conditions" U установить "Off" Rot установить "Off" F установить "Symbol+Value" M установить "Symbol+Value" > OK > B окне "Reactions" NFOR установить "Off" NMOM установить "Off" RFOR установить "Symbol+Value" RFOR установить "Symbol+Value" RMOM установить "Symbol+Value" > OK	ELEMENTS RFOR RMOM PRES-NORM 1 989423 1.01058 -1.01058 -1.021154
	Обновляем изображение: U_M > Plot > Elements Получаем тот же результат, что и на рис. 1. В рабочем поле видим следующее: - Красным цветом начерчена распределённая внешняя сила; - Малиновым цветом нарисованы реактивные силы; - Фиолетовым начерчены векторы реактивных моментов: изгибного (поперёк оси короткого стержня) и крутильного (вдоль его оси).	

№	Действие	Результ	ат
18	Вид сверху: вид сверху; автоформат (размер изображения по размеру окна рабочего поля).	E-N	PLOT NO. 1
19	<pre>U_ветовая шкала будет состоять из десяти цветов: U_M > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours > NCONT пишем 10 > OK</pre>		
20	Cocmaвление эпюры внутреннего изгибающего момента Musz: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "6" > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "12" > OK > > Close Смотрим таблицу результатов: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Close	Currently Defined Data and Status: Label Item Comp Time State SMIS 6 SMIS 6 Time= 1. SMIS12 SMIS 12 Time= 1.	

№	Действие	Результат
21	Прорисовка эпюры Мизг: М_М > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "SMIS6" LabJ установить "SMIS12" Fact пишем 1 > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 1. (только числа, выделенные синим цветом). Значения показывает цветовая шкала. А, вот, со знаками ("вверх" эпюра или "вниз") осторожно! Быть уверенным здесь можно только в форме. Можете рисунок эпюры сделать крупнее: коэффициент Fact установите 2 или 3.	LINE STRESS STEP=1 SUB =1 TIME=1 SMIS6 SMIS12 MIN =-1.01058 ELFM=21 MAX = .489423 ELFM=10
22	Cocmaвление эпюры внутреннего крутящего момента Мкр: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "4" > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "10" > OK > > Close Смотрим таблицу результатов: M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Close	-,710577






Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

U M > File > Exit > Quit - No Save! > OK



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst", ".stat" и "SECT".

Интерес представляют ".db" (файлы модели), ".rst" (файл результатов расчёта) и файл ".SECT" (поперечное сечение), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.