ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

р-п переход

р-п переход

$$E_{F}^{p} - E_{i} = \Phi_{p} \qquad p-Si \qquad E_{i} = \frac{E_{c} - E_{v}}{2} \qquad n-Si$$

$$E_{G}^{p} - E_{i} = \Phi_{p} \qquad p-Si \qquad E_{i} = \frac{E_{c} - E_{v}}{2} \qquad n-Si$$

$$E_{G}^{p} - E_{i} = \Phi_{n} \qquad E_{F}^{n} - E_{i} = \Phi_{n}$$

$$E_{G}^{p} - E_{i} = \Phi_{n} \qquad E_{F}^{n} - E_{i} = \Phi_{n}$$

р-п переход

$$E_{\rm F}^n - E_{\rm i} = \Phi_n$$

$$E_{\rm F}^p - E_{\rm i} = \Phi_p$$

$$E_{\rm i} = \frac{E_{\rm c} - E_{\rm v}}{2}$$

диффузионные токи = дрейфовые токи

$$\frac{d\varphi}{dx} = -F_{x}$$

$$p-Si$$

$$j_{\text{diff}}^{n}$$

$$j_{\text{drift}}^{n}$$

$$n-Si$$

$$-j_{n} = qn\mu_{n}F_{x} + qD_{n}\frac{dn}{dx} = 0$$

$$\Phi_{i}^{n} = \Phi_{i}^{p} = \Phi_{n} - \Phi_{p} = E_{F}^{n} - E_{i}^{n} - E_{F}^{p} + E_{i}^{p} = E_{i}^{p} - E_{i}^{n}$$

$$j_{\text{diff}}^{p}$$

$$j_{\text{diff}}$$

$$j_{\text{p}} = qp\mu_{p}F_{x} + qD_{p}\frac{dp}{dx} = 0$$

p-n переход

$$p + N_{d}^{+} = n + N_{a}^{-}$$

$$\Delta \varphi = -\frac{dF}{dx} = -\frac{\rho}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{q N_{\rm d(a)}}{\varepsilon \varepsilon_0}$$

$$F_p(x) = \frac{qN_a}{\varepsilon\varepsilon_0} (x - x_p)$$

$$F_p(o) = F_n(0) = F_{\text{max}} = \frac{qN_d}{\varepsilon\varepsilon_0}x_n$$

$$x_n + x_p = x_d$$

$$F_n(x) = \frac{qN_{\rm d}}{\varepsilon\varepsilon_0}(x_n - x)$$

 N_{d}

 $Q_{+}=qN_{a}x_{p}=Q_{-}=qN_{d}x_{n}$ $N_{a}x_{p}=N_{d}x_{n}$ Q_{+}

 $\Phi_{\rm i} = \frac{1}{2} q F_{\rm max} x_{\rm d}$

 $-N_a$

 Q_{\perp}

р-п переход

$$x_n + x_p = x_d$$

$$x_p = \frac{N_d}{N_a} x_n$$

$$x_n + \frac{N_d}{N_a} x_n = x_d$$

$$x_n = \frac{x_d}{1 + \frac{N_d}{N}}$$

$$x_n + \frac{N_d}{N_a} x_n = x_d \qquad \Phi_i = \frac{1}{2} \frac{q^2 N_d x_n}{\varepsilon \varepsilon_0} x_d = \frac{q^2 N_d x_n^2}{2\varepsilon \varepsilon_0} \left(1 + \frac{N_d}{N_a} \right) = \frac{q^2 N_d x_d^2}{2\varepsilon \varepsilon_0} \frac{1}{1 + \frac{N_d}{N_a}}$$

$$x_{\rm d} = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 \Phi_{\rm i}}{q^2} \left(\frac{1}{N_{\rm d}} + \frac{1}{N_{\rm a}}\right)}$$

p-n переход – полное обеднение

$$n_{\rm i}^2 = N_{\rm c} N_{\rm v} \exp\left(-\frac{E_{\rm g}}{kT}\right)$$

$$\Phi_{i} = kT \ln \left(\frac{N_{d} N_{a}}{n_{i}^{2}} \right) = kT \ln \left(\frac{N_{d} N_{a}}{N_{c} N_{v}} \exp \left(\frac{E_{g}}{kT} \right) \right) = kT \left(\ln \left(\frac{N_{d} N_{a}}{N_{c} N_{v}} \right) + \frac{E_{g}}{kT} \right) = E_{g} + kT \ln \left(\frac{N_{d} N_{a}}{N_{c} N_{v}} \right)$$

$$\Phi_{i} < E_{g}$$

$$\Phi_{i} = E_{g} + kT \ln \left(\frac{N_{d}N_{a}}{N_{c}N_{v}} \right) = E_{g} + kT \ln \left(\frac{N_{d}N_{a}}{\widetilde{N_{c}}\widetilde{N_{v}}T^{3}} \right) = E_{g} + kT \ln \left(\frac{N_{d}N_{a}}{\widetilde{N_{c}}\widetilde{N_{v}}} \right) + 3kT \ln T$$

p-n переход — полное обеднение $n = N_d^+ = N_d$

$$n = N_d^+ = N_d$$
$$p = N_a^- = N_a$$

$$n_{i} = N_{c} \exp\left(-\frac{E_{c} - E_{i}}{kT}\right)$$

$$p_{i} = N_{v} \exp\left(-\frac{E_{i} - E_{v}}{kT}\right)$$

$$n = N_{c} \exp\left(-\frac{E_{c} - E_{F}}{kT}\right)$$

$$p = N_{v} \exp\left(-\frac{E_{F} - E_{v}}{kT}\right)$$

$$\frac{n}{n_{\rm i}} = \exp\left(\frac{E_{\rm F} - E_{\rm i}}{kT}\right)$$

$$N_{\rm d} = n = n_{\rm i} \exp\left(\frac{E_{\rm F} - E_{\rm i}}{kT}\right) = n_{\rm i} \exp\left(\frac{\Phi_n}{kT}\right)$$

$$N_{\rm a} = p = p_{\rm i} \exp\left(\frac{E_{\rm i} - E_{\rm F}}{kT}\right) = p_{\rm i} \exp\left(\frac{\Phi_p}{kT}\right)$$

$$\Phi_n = kT \ln\left(\frac{N_{\rm d}}{n_i}\right)$$


$$\Phi_p = -kT \ln\left(\frac{N_{\rm a}}{n_i}\right)$$

$$\Phi_p = -kT \ln\left(\frac{N_{\rm a}}{n_i}\right)$$

$$x_{\rm d} = x_n + x_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0\Phi_n}{q^2N_{\rm d}}} + \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0|\Phi_p|}{q^2N_{\rm a}}} = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0\Phi_{\rm i}}{q^2}\left(\frac{1}{N_{\rm d}} + \frac{1}{N_{\rm a}}\right)} \qquad C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0}{x_{\rm d}}$$

$$C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0}{x_d}$$

$$n \sim \exp\left(\frac{\Phi_n}{kT}\right)$$



Токи в
$$p$$
- n переходе $n \sim \exp\left(\frac{\Phi_n}{kT}\right)$ au_n - время жизни электрона $\frac{\partial n_p}{\partial t} = \frac{n_p}{\tau_n} = n^*$ — частота рождения электронов n_p - концентрация неосновных носителей в p-Si

$$j_{\text{diff}}^n = \frac{1}{4} q L_n \frac{n_p}{\tau_n}$$


Если электрон родился в области L_n , то он однозначно даёт вклад в диффузию.

$$j_{
m diff}=qn_{
m i}^2\left(rac{D_n}{N_{
m a}L_n}+rac{D_p}{N_{
m d}L_p}
ight)-\;\;$$
 диффузионный ток

Равновесие:

$$j_{\Sigma} = (j_{\text{diff}}^n - j_{\text{diff}}^p) + (j_{\text{drift}}^n - j_{\text{drift}}^p) + j_{\text{gen}} + j_{\text{rec}} = 0$$

Смещение *p-n* перехода



$$\Phi_{i} \to \Phi_{i} - qV$$


$$j = j_{0} \left(\exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - 1 \right)$$

$$j_{0} = j_{\text{diff}} = qn_{i}^{2} \left(\frac{D_{n}}{N_{a}L_{n}} + \frac{D_{p}}{N_{d}L_{p}}\right)$$


С учётом сопротивления п/п

$$I = I_0 \left(\exp \left(\frac{q(V - IR_s)}{\alpha kT} \right) - 1 \right)$$


Фотогенерация



$$V_{\rm max} = \Phi_{\rm max} \simeq E_{\rm g}$$







Si

$$E_{\rm d}({\rm P}) = 0.044 \, {\rm sB}$$

$$E_{\rm a}({\rm B}) = 0.043 \, {\rm sB}$$

$$E_{\rm g}({\rm Si}) = 1.12 \,{\rm 3B}$$

Задачи: симметричный и ассиметричный р-п переход

$$N_{\rm a} = N_{\rm d} = 10^{17} \, \rm cm^{-3}$$


Задача!

$$\Phi_i = 0.8125 \ ext{эВ}$$
 $x_{
m d} = 145 \
m HM$ $F_{
m max} = 1.25 \cdot 10^5 \
m B/cm$

$$N_{\rm a} = 10^{17} \text{ cm}^{-3} >> N_{\rm d} = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

Задача!

p-n переход с непрерывным N(x)



p-n переход с непрерывным N(x)

Предположение (2): симметрия $(x_n = x_p = x_d/2) \rightarrow N_d(x_n) = N_a(-x_p) = N'(x_d/2)$

$$\Delta \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon \varepsilon_0}$$


$$\Phi_{\rm i} = \frac{q^2 N' x_{\rm d}^3}{12\varepsilon\varepsilon_0} \Longrightarrow x_{\rm d} = \sqrt[3]{\frac{12\varepsilon\varepsilon_0 \Phi_{\rm i}}{q^2 N'}}$$

$$\begin{cases} x_{\rm d} = \sqrt[3]{\frac{12\varepsilon\varepsilon_0 \Phi_{\rm i}}{q^2 N'}} \\ \Phi_{\rm i} = 2kT \ln \left(\frac{N' x_{\rm d}}{2n_i}\right) \end{cases}$$


Численный счёт

$$\begin{cases} \Phi_{\rm i} = \frac{q^2 N' x_{\rm d}^3}{12\varepsilon\varepsilon_0} - \text{ быстрая функция} \\ \Phi_{\rm i} = 2kT \ln\left(\frac{N' x_{\rm d}}{2n_i}\right) - \text{ медленная функция} \end{cases}$$


$$\begin{cases} \Phi_{\rm i}^{(0)} = \frac{2E_{\rm g}}{3} - \text{нулевое приближение} \\ \text{точность уже во 2м приближении} \end{cases}$$



Пробой p-n перехода (V>>0)



Туннельный пробой p^+ - n^+ перехода (V << 0)




$$\Phi_{\rm i} = 1,56$$
 эВ $> E_{\rm g} \Longrightarrow \Phi_{\rm i} = E_{\rm g}$


$$x_{\rm d} = 5.4 \; {\rm HM}$$

Туннельная толщина!


$$V_{\rm t} < 4E_{\rm g}/q$$



Лавинный пробой p-n перехода (V<<0)




$$V_{\rm B} = \frac{2F_{\rm max}x_d}{3} = \frac{4F_{\rm max}^{3/2}}{3} \left(\frac{2\varepsilon\varepsilon_0}{q}\right)^{1/2} (N')^{-1/2}$$




 $V_{\rm B}$ –vs– N' для плавных линейных переходов 3и С. Физика полупроводниковых приборов. Кн. 1.]


Пробой p-n перехода (V<<0)




Схемы. Схемные функции




Схемы. Схемные функции. Выпрямитель




Схемы. Схемные функции. Мост






Схемы. Схемные функции. Стабилизатор




- 1. K3: $R_{\rm H}$ =0, $I_{\rm K3}$ = $U_{\rm max}/R_{\rm BX}$
- 2. Обрыв нагрузки: $R_{\rm H}$ =∞, I=($U_{\rm max}$ - V_d)/ $R_{\rm gx}$
- 3. Срыв стабилизации: $U < V_d$, $V = ? => V > V_d$, $U > V_d$, $U_{\min} = V_d (1 + R_{\rm BX}/R_{\rm H})$

Схемы. Схемные функции. Компаратор




Схемы. Детектор/демодулятор






Схемы. Детектор/демодулятор





Технологии. Точечный диод






В точечном диоде с пластинкой кремния или германия (например, n-типа) соприкасается заострённая металлическая проволочка, образующая выпрямляющий переход в месте контакта. Для создания стабильного выпрямляющего контакта заострённая металлическая игла имеет на конце примесь индия или алюминия. В результате формовки – термодиффузии и подачи сильных импульсов тока — в кристалле π/π образуется слой p- типа.

Точечный диод был запатентован в 1906 г. Гринлифом Пиккардом как кристаллический детектор для радиосвязи.


Первые точечные диоды стали широко применять с 1920-х годов в Недостатки: детекторных радиоприёмниках в качестве амплитудного большой разброс параметров, невысокая механическая прочность, детектора, они имели открытую конструкцию и оператор невысокий максимальный ток и радиоприемника должен был при помощи специального чувствительность к перегрузкам, держателя найти иглой «активную точку» на поверхности конструктивная невозможность кристалла чтобы радиоприёмник заработал.

микроминиатюризации.

Технологии. Сплавные диоды



Диоды сплавные малой мощности. Аналогично - методом диффузии



Диоды сплавные средней мощности

$$N_{\rm a} \gg N_{\rm d}$$

Сплавной диод занимают промежуточное положение между плоскостными и точечными. Микросплавные диоды, имеющие также малую площадь перехода.

При изготовлении микросплавного диода *p-n* переход формируется, например, путём микровплавления в кристалл (например Ge) тонкой золотой проволочки с присадкой галлия на конце.

Диоды с микросплавными переходами выгодно отличаются от точечных лучшей стабильностью параметров, но ёмкость перехода у них больше и предельные частоты ниже, чем у точечных диодов.

Технологии

Диффузные диоды

Эпитаксиальные диоды

