
# **L-02** (ANSYS)

## Формулировка задачи:

Дано: Статически неопределимая балка




постоянной жёсткости с шарнирными опорами нагружена сосредоточенной силой силой F.

E – модуль упругости материала;

 $I_z$  – изгибный момент инерции.

*Требуется*: Построить эпюру внутреннего изгибающего момента  $M_{\mathbf{Z}}$ .

Аналитический расчёт (см. L-02) даёт следующие решения:




*Puc.* 1.

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же эпюры методом конечных элементов.

### Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:




С меню M\_M и U\_M работают мышью, выбирая нужные опции.

B окно  $C_P$  вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Чёрное рабочее поле не всегда приятно для глаза. Кроме того, оно неудобно для печати рисунков. Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U\_M > PlotCtrls > Style > Colors
> Reverse Video




Убрать пункты меню, относящиеся к расплавам, магнитам и так далее, оставить только относящиеся к прочностным расчётам:

 $M_M$  > Preferences > Отметить "Structural" > ОК



При построениях полезно видеть номера точек и линий твердотельной модели а также номера узлов модели конечноэлементной:


U\_M > PlotCtrls > Numbering >
Отметить KP, LINE, NODE ;
Установить Elem на "No numbering";
Установить [/NUM] на "Colors & numbers" > OK



#### Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

U\_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22» > OK

U\_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22» > OK



Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

# Решение задачи:

Приравняв E,  $I_z$ , F и l к единице, результаты получим в виде чисел, обозначенных на puc. l. синим цветом.


No	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта — базовые величины задачи:  U_M > Parameters > Scalar Parameters > A=1e6 > Accept > E=1 > Accept > F=1 > Accept > Iz=1 > Accept > l=1 > Accept > nu=0.3 > Accept > > Close	Scalar Parameters
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — плоский балочный тип BEAM3:  M_M > Preprocessor  C_P > ET,1,BEAM3 > Enter  Посмотрим таблицу конечных элементов:  M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	Cefined Element Types:    Company   Company
3	Первая строчка в таблице параметров («реальных констант») выбранного типа конечного элемента: площадь поперечного сечения = $A$ ; момент инерции = $Iz$ ; высота = $l/100$ .  С_P> R,1,A,Iz,L/100 > Enter  Посмотрим таблицу реальных констант:  M_M > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	Defined Real Constant Sets  Set 1  Add Edit Delete  Close Help

№	Действие		Резул	ьтат	
4	Coйства материала стержня — модуль упругости и коэффициент Пуассона:  M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models > Structural > Linear > Elastic > Isotropic > B окошке EX пишем "E", в окошке PRXY пишем "nu" > ОК Закрываем окно «Deine Material Model Behavior».		A Define Material Model Behavior  Material Edit Forcotte Help  Material Models Defined  Material Properties to Material  Linear Isotropic Material Properties  T1  Temperatures  EX  PRXY  Add Temperature Delete Tem	rrial Models Available  Number 1  rties for Material Number 1  rties for Material Number 1  Graph  Ox. Coxed Help	
	Твердотельное моделирование				
5	Ключевые точки — границы участков: $O \rightarrow I$ , $A \rightarrow 2$ , $B \rightarrow 3$ и $C \rightarrow 4$ М_M> Preprocessor> Modeling> Create> Keypoints> In Active CS> NPT пишем 1 X, Y, Z пишем 0, 0, 0 > Apply > NPT пишем 2 X, Y, Z пишем $I$ , 0, 0 > Apply > NPT пишем 3 X, Y, Z пишем $2*I$ , 0, 0 > Apply > NPT пишем 4 X, Y, Z пишем $3*I$ , 0, 0 > OK Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots Справа от рабочего поля нажимаем кнопку Fit	Y R_X	2	.3	.4


№	Действие	Результат
6	Tpu yчастка — mpu линии:  M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines > Straight Line >  Левой кнопкой мыши последовательно нажать на ключевые точки:  1 и 2  2 и 3  3 и 4  > OK	Y MR_X T <sub>1</sub> 1 2 T <sub>1</sub> 2 3 T <sub>1</sub> 3 4
7	Onopы:  M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на ключевую точку 1 > OK > Lab2 установить "UX" Lab2 установить "UY" > Apply > Левой кнопкой мыши нажать на ключевую точку 2 > OK > Lab2 установить "UY" > Apply > Левой кнопкой мыши нажать на ключевую точку 2 > OK > Lab2 установить "UY" > Apply > Левой кнопкой мыши нажать на ключевую точку 4 > OK > Lab2 установить "UY" > OK > Lab2 установить "UY" > OK > Lab2 установить "UY" > OK	Y T.1 2 T.2 3 T.3 4

N₂	Действие	Результат
8	Сосредоточенная сила:M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply >Structural > Force/Moment > On Keypoints >Левой кнопкой мыши нажать на ключевую точку 3> OK >Lab установить "FY"VALUE установить "-F"> OKПрорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	X T.1 2 T.2 3 T.3 4
	Конечноэлементная модель	
9	Указываем материал, реальные константы и тип элементов:  M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh Attributes > All Lines > MAT установить "1"  REAL установить "1"  ТҮРЕ установить "1 BEAM3"  > OK	
10	Указываем, что именно нужно теперь прорисовывать по команде Multi-Plots:  U_M > PlotCtrls > Multi-Plot Controls > Появляется первое окно Multi-Plotting > > ОК > Появляется второе окно Multi-Plotting > Оставляем в нём отметки только напротив Nodes и Elements > ОК	East Window  S Window 1  C Window 2  C Window 3  C Window 3  C Window 5  C Window 5  C Window 5  C Graph Plats  C Graph C Grace I Help
11	$Y$ частки без распределённых нагрузок можно бить одним конечным элементом: M_M > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls > ManualSize > Lines > All Lines > OK SIZE пишем $l$ > OK	Y T.1 2 T.2 3 T.3 4

№	Действие	Результат	
12	Рабиваем линии на элементы:M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh > Lines > Pick AllОбновляем изображение: U_M > Plot > Multi-PlotsБирюзовым цветом изображены балочные конечные элементы,чёрные точки - их узлы.	Y x_x 2 3 .4	
13	Переносим на конечноэлементную модель нагрузки и закрепления с модели твердотельной:  M_M > Loads > Define Loads > Operate > Transfer to FE > All Solid Lds > OK  Обновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots	X 2. 3 4	
Расчёт			
14	Запускаем расчёт:         M_M > Solution > Solve > Current LS         Когда он закончится, появится окно «Solution is done!». Закройте это окно.	A COSTO, Convend  TO LATERS \$172.00 A CONVENT AND A CONVEN	
Просмотр результатов			
15	Скрываем оси системы координат:U_M > PlotCtrls > Window Controls > Window Options >[/Triad] установить "Not Shown"> OK	<u>1</u>	



№	Действие	Результат
17	Цветовая шкала будет состоять из десяти цветов:  U_M > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours > NCONT пишем 10  > OK	Viniform Contours   Vindow number   Window 1   Viniform Contours   Viniform Contours   Viniform Contours   Viniform Contours   Viniform Contour I
18	Cocmaвление эпюры внутреннего изгибающего момента:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > В левом списке выбрать "By sequence num" потом в правом верхнем списке выбрать "SMISC," потом в правом нижнем списке к надписи "SMISC," приписать слева "6". > Apply > Choba: "By sequence num", "SMISC," "12" > OK > Close Эта операция называется «заполнение таблицы элементов». Создаётся база данных, по которым будут выводиться результаты.	Compared Date and Status:   Light   Status   Compared Date and Status:   Light   Status   Compared Date and Status:   Light   Status   Compared Date and S




#### Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

#### Закройте ANSYS:

 $U_M > File > Exit > Quit - No Save! > OK$ 



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.