# **N-03** (ANSYS)

## Формулировка задачи:


 $q \cdot l$   $Q \cdot$ 

Дано: E, q, l,  $I_{u32}$ ,  $I_{\kappa}$ , v=0.25.

Консольная многосвязная плоскопространственная рама из стержней постоянного поперечного сечения, наружена двумя сосредоточенными силами и одной распределённой.

 $\it Haйmu:$  Построить эпюры внутреннего изгибающего  $\it M_Z$  и внутреннего крутящего  $\it M_{\kappa p}$  моментов в поперечных сечениях стержней рамы.

Аналитический расчёт (см. N-03) даёт следующие решения:




*Puc.1*.

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить этот же результат методом конечных элементов.

## Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:



С меню M\_M и U\_M работают мышью, выбирая нужные опции.

В окно С\_Р вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U\_M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

B меню оставить только пункты, относящиеся к прочностным расчётам:

M\_M > Preferences > Отметить "Structural" > ОК

При построениях полезно видеть номера точек и линий твердотельной модели, узлов модели конечноэлементной:

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
Отметить KP, LINE, NODE ;
Установить Elem на "No numbering";
Установить [/NUM] на "Colors & numbers"> OK
```

# Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22»> ОК
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22»> ОК
```

Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/

## Решение задачи:

Параметрам задачи, входящим в формулы (q и l) присваиваем значение l. Тогда результатами расчёта будут коэффициенты перед формулами  $(puc.\ l.,$  синим цветом).


Параметры E, A,  $I_{usc}$  (относительно обеих поперечных осей элемента y и z)  $I_{\kappa p}$  и v на результат не влияют, но формально должны быть заданы положительными. Например, тоже единицами.

No	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта — базовые величины задачи:U_M > Parameters > Scalar Parameters >q=1	Scalar Parameters
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — балочный тип BEAM44:  M_M > Preprocessor  C_P > ET,1,BEAM44 > Enter  Посмотрим таблицу конечных элементов:  M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	Defined Element Types: Type 1 BEAM44  Add Options Delete  Close Help

№	Действие	Результат
3	Реальные константы для элемента BEAM44:         C_P> R,1,ASect,Iz,Iy,L/100,L/100,Ik > Enter         Посмотрим таблицу реальных констант:         M_M > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	Defined Real Constant Sets  Set 1  Add Edit Delete  Close Help
4	Coйства материала стержня — модуль упругости и коэффициент Пуассона:  M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models > Structural > Linear > Elastic > Isotropic > B окошке EX пишем "E", в окошке PRXY пишем "nu" > ОК Закрываем окно «Deine Material Model Behavior».	A Ordice Material Models Behavior  Material Towards Help  Material Models Defined  Material Models Available  Therefore I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
	Основная система. Твердотельное модели	ирование:
5	Координаты узлов рамы: Создаём твердотельную модель в плоскости х-z. Определяемся с положением узлов рамы относительно глобальной декартовой системы координат.	$C(l;0;0)$ $B(l;0;l)$ $D(2\cdot l;0;l)$


No	Действие	Результат
6	Изометрия:	NODE NUM
7	Ключевые точки $A \rightarrow l$ , $B \rightarrow 2$ , $C \rightarrow 3$ , $D \rightarrow 4$ и $G \rightarrow 5$ :  M_M> Preprocessor> Modeling> Create> Keypoints> In Active CS> NPT пишем 1  X,Y,Z пишем $l$ ,0,2* $l$ > Apply > NPT пишем 2  X,Y,Z пишем $l$ ,0, $l$ > Apply > NPT пишем 3  X,Y,Z пишем $l$ ,0,0 > Apply > NPT пишем 4  X,Y,Z пишем $2*l$ ,0, $l$ > Apply > NPT пишем 5  X,Y,Z пишем $2*l$ ,0,0 > OK  Прорисовываем всё, что есть:  U_M > Plot > Multi-Plots	POINTS TYPE NUM  3  2  5


№	Действие	Результат
8	Ocu стержней рамы:  M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines > Straight Line >  Левой кнопкой мыши последовательно нажать на ключевые точки:  3 и 2 2 и 1 2 и 4 5 и 4 > ОК  Прорисовываем всё, что есть:  U_M > Plot > Multi-Plots	LI L-K ZYX
9	Заделка в точке G:   M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 5 ключевую точку > ОК > Lab2 установить "All DOF" > OK   Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots    Apply USCI on 45  **Constant value than \$2500 to the conditation value \$2500 to the conditation valu	L-K U ROT  L3 L4




No	Действие	Результат
12	Размер элементов:  Линия L3 нагружена распределённой поперечной силой, её нужно разбить несколькими (например, десятью) конечными элементами; остальные линии без распределённых нагрузок можно бить одним конечным элементом:  М_M > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls > ManualSize > Lines > Picked Lines >  Левой кнопкой мыши кликаем на линию L3 > OK  NDIV пишем 10 > Apply >  Левой кнопкой мыши кликаем на линии L1, L2 и L4 > OK >	L-K ZX U ROT F  1 1 4
	NDIV пишем 1 > OK  Обновляем изображение:  U_M > Plot > Multi-Plots  Указываем, что именно нужно теперь прорисовывать по команде Multi-Plots:	
13	U_M > PlotCtrls > Multi-Plot Controls > Появляется первое окно Multi-Plotting > OK > Появляется второе окно Multi-Plotting > Оставляем в нём отметки только напротив Nodes и Elements > OK	Multi-Plotting  Est Window  O Window 2  O Window 3  O Window 3  O Window 5  Display Type  O Entity Plots  Graph Plots  O Entity Plots  O Say Description  O C Cancel Multip

E-N Рабиваем линии на элементы: M M > Preprocessor > Meshing > Mesh > Lines > Pick All 14 Обновляем изображение: U M > Plot > Multi-Plots Переносим на конечноэлементную модель нагрузки и закрепления с модели твердотельной: M M > Loads > Define Loads > Operate > Transfer to FE > All 15 Solid Lds > OK Обновляем изображение: U M > Plot > Multi-Plots






No	Действие	Результат
19	Вид сверху:  вид сверху;  автоформат (размер изображения по размеру окна рабочего поля).	1 E-N X Z
20	<pre>Цветовая шкала будет состоять из десяти цветов: U_M &gt; PlotCtrls &gt; Style &gt; Contours &gt; Uniform Contours &gt; NCONT пишем 10 &gt; OK</pre>	
21	Cocmaвление эпюры внутреннего изгибающего момента Musz:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "6"  > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "12"  > OK > Close  Cмотрим таблицу результатов:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Close	Currently Defined Data and Status:  Label Item Comp Time Stamp Status  SMIS6 SMIS 6 Time= 1,0000 (Current)  SMIS12 SMIS 12 Times= 1,0000 (Current)  Add Update Delete  Close Help



№	Действие	Результат
24	Этпора на центральных конечных элементах:  Прорисовываем: U_M > Plot > Replot  Выделяем нужные конечные элементы:  U_M > Select > Entities > Устанавливаем "Elements" и "By Num/Pick"  Селектор на "From Full"  > ОК  Кликаем левой кнопкой мыши на десять конечных элементов между узлами 2 и 4  > ОК  Прорисовываем: U_M > Plot > Replot  Выделяем всё, что есть: U_M > Select > Everything	LINE STRESS X X  STEP=1 SUB =1 TIME=1 SMIS6 SMIS12 MIN = .169E-12 ELEM=3 MAX =1 ELEM=12  2 5 6 7 8 9 101112114
25	Cocmaвление эпюры внутреннего крутящего момента Мкр:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "4"  > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "10"  > OK >  > Close  Смотрим таблицу результатов:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Close	Currently Defined Data and Status:  Label Item Comp Time Stamp Status  SMIS6 SMIS 6 Time= 1.0000 (Current)  SMIS12 SMIS 12 Time= 1.0000 (Current)  SMIS4 SMIS 4 Time= 1.0000 (Current)  SMIS4 SMIS 10 Time= 1.0000 (Current)  SMIS10 SMIS 10 Time= 1.0000 (Current)  EMIS10 SMIS 10 Time= 1.0000 (Current)




#### Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

### Закройте ANSYS:

U M > File > Exit > Quit - No Save! > OK



После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst", ".stat" и "SECT".

Интерес представляют ".db" (файлы модели), ".rst" (файл результатов расчёта) и файл ".SECT" (поперечное сечение), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.