

Сетевой уровень АСУТП





Характеристики параллельных шин

Шина	ISA (Industry Standard Architectu re)	SCSI (Small Computer System Interface)	VME (Versa Module Eurocard)	PCI и Compact- PCI (Peripheral Component Interconnect)
Разработчик	IBM	ANSI	Motorola, Philips, Thompson и др.	IBM, NEC
Пропускная способность (Burst mode) Мбайт/сек	2 (4)	10 (20)	40 (320)	50 (132)
Разрядность бит	16	8 (32 –Wide)	64	64
Макс. подключен- ных устройств	6	15	21	10

Полудуплексный многоточечный последовательный канал связи

- Двухпроводная линия связи (витая пара)
- Передача осуществляется с помощью дифференциальных сигналов:
 - 1 = разница потенциалов +U
 - 0 = разница потенциалов U
 - от -7B до +12B (+7B).

Стандарт RS-485 оговаривает только электрические характеристики, физический уровень (среду), но не программную платформу.

Стандарт RS-485 не оговаривает:

- возможность объединения несимметричных и симметричных цепей,
- параметры качества сигнала, уровень искажений (%),
- методы доступа к линии связи,
- протокол обмена,
- аппаратную конфигурацию (среда обмена, кабель),
- типы соединителей, разъёмов, колодок, нумерацию контактов,
- качество источника питания (стабилизация, пульсация, допуск),
- отражённость, уровень сигнала (reflect).

- возможно "горячее" подключение устройств к линии связи
- до 32 приёмопередатчиков при многоточечной конфигурации сети на одном сегменте
- максимальная длина линии в пределах одного сегмента сети: 1200 м
- только один передатчик активный
- максимальное количество узлов в сети 250 с учётом магистральных усилителей
- характеристика скорость обмена/длина линии связи (зависимость экспоненциальная):
 - 62,5 кбит/с
 375 кбит/с
 2400 кбит/с
 1200 м (одна витая пара)
 300 м (одна витая пара)
 100 м (две витых пары)

 - 10000 кбит/с 10 м


экранированные витые пары для скоростей обмена свыше 500 кбит/с

• выходной каскад

- источник напряжения с малым выходным сопротивлением, |Uвыx| = 1,5:5,0 B (не <1,5B и не >6,0B)
- максимальный выходной ток 250мА
- скорость нарастания выходного сигнала 1,2В/мкс
- должен выдерживать режим короткого замыкания
- должен иметь схему ограничения выходной мощности

• входной каскад

- дифференциальный вход с высоким входным сопротивлением и пороговой характеристикой от –200мВ до +200мВ
- допустимый диапазон входных напряжений Uag (Ubg) относительно земли (GND) от −7В до +12В
- входной сигнал представлен дифференциальным напряжением (Ui+0,2B) и более



Достоинства стандарта RS-485

- Хорошая помехоустойчивость.
- Большая дальность связи.
- Однополярное питание +5 В.
- Простая реализация драйверов.
- Возможность широковещательной передачи.
- Многоточечность соединения.

Недостатки RS-485


- Большое потребление энергии.
- Отсутствие сервисных сигналов.
- Возможность возникновения коллизий.

Протокол поверх RS-485 (ModBus)


Пакетная (кадровая или фреймовая) организация обмена


- Каждый пакет маркируется: обозначаются его начало и конец, специальными символами
- Каждый пакет содержит
 - адрес прибора,
 - команду,
 - данные,
 - контрольную сумму
- Чтобы избежать коллизий обычно применяют схему "ведущий" (master)-"ведомый" (slave).
 - Ведущий" имеет право самостоятельно переключать свой драйвер RS-485 в режим передачи, остальные драйверы RS-485 работают в режиме приема и называются "ведомыми". Чтобы "ведомый" начал предавать данные в линию связи "ведущий" посылает ему специальную команду (которая дает прибору с указанным адресом право переключить свой драйвер в режим передачи на определенное время).
 - После передачи команды, "ведущий" отключает свой передатчик и ждет ответа "ведомого" в течение промежутка времени, который называется "тайм-аут". Если в течении таймаута ответ от "ведомого" не получен, то "ведущий" снова занимает линию связи.
- Существует и более сложная организация пакетных протоколов, которая позволяет циклически предавать роль "ведущего" от прибора к прибору (обычно такие приборы называют "лидерами").

На стороне ЦППС необходимо получать полный срез информации о состоянии всех КП не реже 1 раза за 8 секунд



Скорость передачи по каналам связи может быть не более 600 бит/с





Специализация протокола ModBus

Смешанные вычисления

академик Андрей Петрович Ершов (ИСИ СО АН СССР)

Программа П1 обрабатывает Данные Д1

Если $\mathbf{Д1} = \mathbf{ДC}$ (константные данные) + $\mathbf{Д2}$ (переменные данные)

тогда можно создать (автоматически) **Программу П2** такую, что

Программа П2 обрабатывает Данные Д2 с тем же результатом, с каким Программа П1 обрабатывает Данные Д1

$$\Pi 1 + \Pi 1 = \Pi 2 + \Pi 2$$

Специализация протокола ModBus

Что постоянно (константа) в данных телемеханики о состоянии оборудования на подстанциях?

КП – контролируемый пункт

- 1. Состав КП и линий связи между ними
- 2. Состав точек контроля на каждом КП может пополняться

Запросы к каждому КП из ЦППС = const избыточны Реализуем одностороннюю передачу КП-КП-...-ЦППС

В пакетах протокола ModBus (с ответами) из каждого КП


Адрес получателя = const избыточен

Адрес отправителя = const избыточен

Команда = const избыточна

Текущие значения контролируемых параметров изменяются Но поскольку **Состав текущих значений = const**

Cmpyкmypa пакета ModBus c ответом = const



Итого: $(5 + 2 - N_{TUT} + \xi_1 N_{TC}/4 + 1) * 11$ бит

Специализация протокола ModBus

Универсальный протокол

асинхронные разнообразные

события

Покупка билета на поезд

если есть билеты)))

ФИО+ пассажира, станция и время отправления; номер поезда, вагона, места.

Специализированный протокол рутинные однообразные события

Каждое утро на завод, с разных станций, в одно и то же время отправляются одни и те же работники (Сидоров, Петров, Иванов, ..). Поезд, везущий работников на завод, забирает с каждой станции, последовательно, по одному вагону, прицепляя его в хвост состава. На каждой станции, заранее, на перрон подается вагон с купе, в которых двери открываются не в коридор, а сразу на перрон. На дверях купе снаружи и внутри, намертво, прикручены таблички с ФИО+ пассажиров (Сидоров С. С. 19XX г.р. ...). На перроне, напротив дверей каждого купе эта информация дублируется.

Сидоров монно знасм, адо он должон смолть на порроно при посадко