ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автоматизированная система проектирования гибких коммутационных структур "Flexible PCB Designer"

1. О программе

Результатом работы программы является: расчет электрических, конструктивных и механических параметров гибких печатных плат (ГПП) с дальнейшим сведением в удобочитаемую, импортируемую форму и возможностью анализа проведенных расчетов; возможность построения и визуализации структуры ГПП.

В программном продукте реализованы возможности вычисления таких параметров:

- минимально допустимого радиуса перегиба ГПП;
- значения нейтральной линии ГПП;
- допустимого падения напряжения в печатном проводнике;
- паразитной емкости двух параллельных проводников;
- собственной емкости и мощности потерь ГПП;
- паразитной индуктивности печатного проводника и металлизированного переходного отверстия;
 - межслойной емкости ГПП;
 - габаритных и конструктивных параметров пленочных индуктивностей;
- скорости распространения поверхностных и поперечных колебаний в проводящем слое;
 - сопротивления печатного проводника.

Помимо перечисленных функций программа содержит реализацию возможности заполнения конструкторской документации (технологические параметры изготовления, рекомендуемые методы контроля), а также позволяет построить и визуализировать структуру $\Gamma\Pi\Pi$.

2. Установка программы

Установка программы обеспечивается мастером установки, в котором пользователь выбирает место установки программного продукта.

Пользователь должен учесть, что минимальные требования к ПК: Intel Pentium II, Celeron / AMD Athlon, Duron 700 МГц, ОЗУ 128 Мб, Video Card ATI Radeon 16 Мб, HDD 40 Гб, монитор любой с разрешением 1024х768 ріх, принтер совместимый с ОС Windows. ПК должен содержать следующее программное обеспечение: Microsoft Windows 7 и выше, установленную платформу .Net Framework 4.5 и выше (свободную в распространении).

3. Запуск программы

Для запуска программного продукта пользователь должен вызвать запуск программы из меню "ПУСК" > "Программы" > "Flexible PCB Designer" или произвести двойной клик по иконке на Рабочем столе.

При запуске программы на экран выводится основное окно (рис. 1), для удобства пользователя вычисления, которые проводятся в программе, рассортированы в верхней части окна по соответствующим категориям, в зависимости от параметров и рода вычислений. Это позволяет получить быстрый доступ к необходимой пользователю вкладке.




Рисунок 1 – Основное окно программы

На рис. 1:

- 1 основные категории программы;
- 2 меню быстрого доступа;
- 3 поле расчета;
- 4 кнопка быстрого доступа к справочной информации.

Основными вкладками меню быстрого доступа являются:

- вкладка "Файл" предоставляет пользователю возможность заполнить (на основе рекомендованных значений) технологические параметры производства ГПП и методы их контроля, а также построить и визуализировать структуру ГПП.

Технологические параметры $\Gamma\Pi\Pi$ – окно, в котором указаны рекомендованные параметры для проектирования и изготовления $\Gamma\Pi\Pi$ (рис. 2). Пользователь может редактировать или удалять существующие элементы таблицы, а также добавлять новые.

После завершения работы над данным документом предусмотрена возможность экспортировать его в MS Excel, для чего необходимо кликнуть по одноименной кнопке.




Рисунок 2 – Технологические параметры ГПП

Методы контроля ГПП – окно, в котором указаны рекомендованные параметры для проведения мероприятий, направленных на нахождение и устранение возможных дефектов ГПП (рис. 3). Пользователь может редактировать или удалять существующие элементы таблицы, а также добавлять новые.

После завершения работы над данным документом предусмотрена возможность экспортировать его в MS Excel, для чего необходимо кликнуть по одноименной кнопке.




Рисунок 3 – Методы контроля ГПП

Параметры структуры $\Gamma\Pi\Pi$ – окно позволяет пользователю создать структуру $\Gamma\Pi\Pi$ путем выбора количества слоев, типа и толщины материала (рис. 4).



Рисунок 4 – Параметры структуры ГПП

Визуализация структуры $\Gamma\Pi\Pi$ – когда структура будет описана, необходимо нажать кнопку "Принять", после чего произойдет визуализация данной структуры, а также будет подсчитана суммарная толщина $\Gamma\Pi\Pi$ (рис. 5);




Рисунок 5 – Визуализация структуры ГПП

- вкладка "Электрические параметры" позволяет получить доступ к расчетам таких значимых электрических параметров как падение напряжения в проводнике (рис. 6), паразитная емкость между двумя соседними параллельными проводниками (рис. 7), собственная емкость ГПП (рис. 8), рассеиваемая мощность ГПП (рис. 9), паразитная индуктивность проводника и межслойного металлизированного отверстия (рис. 10), межслойная емкость и сопротивление печатного проводника (рис. 11);




Рисунок 6 – Падение напряжения в проводнике




Рисунок 7 — Паразитная емкость между двумя соседними параллельными проводниками




Рисунок 8 – Собственная емкость и мощность потерь ГПП




Рисунок 9 – Индуктивность




Рисунок 10 – Межслойная емкость ГПП




Рисунок 11 – Сопротивление печатного проводника

- вкладка "Механические параметры", позволяет получить доступ к расчетам минимально допустимого радиуса перегиба ГПП (рис. 12) и значения нейтральной линии ГПП (рис. 13);




Рисунок 12 – Расчет минимального радиуса изгиба ГПП




Рисунок 13 – Расчет значения нейтральной линии ГПП

- вкладка "Конструктивные параметры", позволяет получить доступ к расчетам конструкции пленочной индуктивности и акустическим свойствам материала печатного проводника.

Расчет конструктивных параметров пленочной индуктивности — позволяет рассчитать габаритные параметры пленочной индуктивности при исполнении в виде круглой спирали (рис. 14). Исходя из конструкторских рекомендаций данного элемента внутренний диаметр спирали в программе задан величиной 2 мм, а внешний — 8,1 мм;




Рисунок 14 – Расчет значения нейтральной линии ГПП

Расчет конструктивных параметров пленочной индуктивности — позволяет рассчитать габаритные параметры пленочной индуктивности при исполнении в виде прямоугольной спирали (рис. 15). Исходя из конструкторских рекомендаций данного элемента внутренний диаметр спирали в программе задан величиной 2 мм, а внешний указывается пользователем в соответствующих полях.




Рисунок 15 – Расчет значения нейтральной линии ГПП

Акустические свойства — позволяет рассчитать скорость распространения поверхностных и поперечных колебаний в зависимости от материала печатного проводника (рис. 16);




Рисунок 16- Расчет значения нейтральной линии ГПП

- вкладка "Таблица результатов", позволяет получить доступ к результирующей таблице, в которой собраны параметры и характеристики всех проведенных в ходе работы программы расчетов (рис. 17). Таблицу в любой момент работы программы можно вывести на печать или экспортировать в MS Excel после нажатия соответствующей кнопки.




Рисунок 17 – Вкладка "Таблица результатов"

4. О разработчиках

В группу разработчиков вошли: Степаненко Б.А., Жарикова И.В. Контактная информация: 61166, Украина, г. Харьков Харьковский национальный университет радиоэлектроники пр. Науки, 14 ауд. 159 тел. (057)702–14–86