

## LÖTEN IST EINFACH SO WIRD ES GEMACHT


VON: MITCH ALTMAN (LÖTWEISHEITEN)


> ANDIE NORDGREN (KOMIK-UMSETZUNG)

JEFF KEYZER (LAYOUT UND BEARBEITUNG)

ALEXANDER BODORA
(ÜBERSETZUNG UND BEARBEITUNG)

RICHARD MEINSEN (ÜBERARBEITUNG UND KORREKTUR)







IST EINE ZIEMLICH NÜTZLICHE FÄHIGKEIT. ES IST AUCH **DURCHWEG EINFACH!** 

WIRKLICH!

DU WIRST SCHON SEHEN.


LÖTEN BEREITET AUCH JEDE MENGE SPASS!


WENN DU WEISST WIE MAN LÖTET, DANN KANNST DU SO GUT WIE ALLES MIT DER ELEKTRONIK BAUEN, WAS EINFACH GENIAL IST!

ES GIBT VIELE WEGE UM GUTE LÖTVERBINDUNG ZU FERTIGÈN ICH WERDE ERKLÄREN WIE ICH ES ANSTELLE.


## LASS UNS ANFANGEN!
































WIDERSTÄNDE HABEN ZWEI AUSCHLUSSDRÄHTE UND (NICHT WIE EINIGE BAUTEILE, Z.B. DIODEN, DIE EINEN "PLUS" UND EINEN "MINUS" ANSCHLUSS HABEN) KÖNNEN IN BELIEBIGER RICHTUNG IN DIE LÖTAUGEN EINGELÖTET WERDEN.




DIE PCBS HABEN ÜBLICHERWEISE MARKIERUNGEN DIE ANZEIGEN WO JEDES BAUTEIL HINGEHÖRT (UND WENN DIE POLARITÄT EINE ROLLE SPIELT, HABEN DIE PCBS DAFÜR AUCH EINEN HINWEIS).



DA DAS ENGLISCHE WORT FÜR WIDERSTAND MIT R (RESISTOR) ANFÄNGT, SIND DEREN STELLEN AUF EINEM PCB MEISTENS MIT EINEM "R" GEKENNZEICHNET, GEFOLGT VON EINER NUMMER, Z.B.: "R3" ALSO, UM EIN WIDERSTAND EINZULÖTEN, FANGEN WIR DAMIT AN DEN RICHTEN WIDERSTANDSWERT AUS DER PROJEKTDOKUMENTATION HERAUSZUSUCHEN.

DANN VERBIEGE DIE BEIDEN ANSCHLUSSDRÄHTE DES WIDERSTANDES DER BREITE DES BAUTEILES ENTLANG, SO WIE HIER:



 $\bigcirc$ 

STECKE DANACH DIE BEIDEN ANSCHLUSSDRÄHTE DURCH DIE LÖTAUGEN FÜR DEN WIDERSTAND AUF DEM PCB.


DABEI STECKST DU DIE ANSCHLUSSDRÄHTE SOWEIT DURCH, BIS DAS BAUTEIL FLACH AUF DEM PCB LIEGT

> (MANCHMAL MUSST DU LEICHT AN DEN ANSCHLUSSDRÄHTEN VON DER RÜCKSEITE HER WACKELN UND ZIEHEN)

BEI DEN MEISTEN PCBS, WERDEN DIE BAUTEILE VON DER BEDRUCKTEN SEITE DES PCBS HER EINGESTECKT (WIR NENNEN DIESE DIE OBERSEITE DES PCBS), UND LÖTEN VON DER UNTERSEITE HER DIE BAUTEILE AN DIE LÖTAUGEN FEST.

JETZT DREHST DU DAS PCB UM, DAMIT WIR WIE BESCHRIEBEN VON UNTEN HER DIE LÖTAUGEN ZULÖTEN KÖNNEN.

WÄHREND DU DAS PCB UMDREHST WIRST DU DEN WIDERSTAND MIT DEINEM FINGER FESTHALTEN MÜSSEN DAMIT ES NICHT AUS DEM PCB FÄLLT.



DANACH VERBIEGST DU DIE ANSCHLUSSDRÄHTE NACH AUBEN HIN UM CIRCA 45 GRAD DAMIT DAS BAUTEIL VON SELBST IM PCB STECKEN BLEIBT UND NICHT RAUS FÄLLT.


HINBEKOMMEN? SUPER!

WIE ICH SCHON EINGANGS GESAGT HABE:
LÖTKOLBEN WERDEN SO HEIB, DASS SIE METAL
SCHMELZEN. DAS HEIBT, DASS DIE SPITZE
SCHNELL HEIB GENUG WIRD UM AUCH ZU
OXIDIEREN, WAS WIDER RUM BEDEUTET, DASS
SIE DRECKIG WIRD DURCH DAS RUM
SITZEN AN DER LUFT!


DIE OXIDSCHICHT AUF DER SPITZE FUNKTIONIERT WIE EIN ISOLATOR GEGEN HITZE. WIR SOLLTEN ALSO **DIE SPITZE** 

KÖNNEN.

VON DIESER SCHICHT BEFREIEN BEVOR WIR LÖTEN WOLLEN, DAMIT DIE HITZE BESSER FLIEßT UND WIR SOMIT EINE GUTE LÖTVERBINDUNG HERSTELLEN



GENAU DESWEGEN HABEN WIR EINEN NASSEN ABSTREIF-SCHWAMM: UM DIE OXIDSCHICHT VON DER SPITZE ZU REINIGEN. **WISCHE EINFACH DIE LÖTKOLBENSPITZE LEICHT GEGEN DEN SCHWAMM, DANN ROTIERE DIE** SPITZE EIN WENIG UND WISCHE NOCHMALS GEGEN DEN SCHWAMM.





JETZT MÜSSTE DIE SPITZE SILBRIG GLÄNZEN - WIR SIND JETZT BERÈIT ZUM LÖTEN. ERINNERE DICH DARAN JEDES MAL DIE LÖTKOLBENSPITZE SO ZU REINIGEN BEVOR DU EINE LÖTVERBINDUNG HERSTELLEN MÖCHTEST - DIE SPITZE OXIDIERT SEHR SCHNELL! WENN DIE SPITZE SCHÖN SILBRIG GLÄNZT, DANN KANNST DU GUTE LÖTVERBINDUNGEN HERSTELLEN.


## ES IST ZEIT ENDLICH ZU LÖTEN! HALTE DEN LÖTKOLBEN IN DEINER DOMINANTEN HAND, SO WIE DU AUCH EIN BLEISTIFT HALTEN WÜRDEST.

HALTE DAS LÖTMETALL (LÖTZINN) MIT DER ANDEREN











BEINHALTEN ÖFTERS BESTANDTEILE

DU KANNST LEICHT GEGEN DIE

LÖTEN UM DEN RAUCH VON

DEINEN LUNGEN FERN ZU

LÖTVERBINDUNG BLASEN BEIM


DIE NICHT GESUND SIND. ALSO


VERMEIDE DAS EINATMEN DES


GERINGEN RAUCHES.


HALTEN.


WENN DU BLEIFREIES
LÖTMETALL
BENUTET ("ROHS"
ENTSPRECHEND),
DANN IST DER RAUCH
BESONDERS
SCHEUBLICH (ABER
WENIGER GIFTIG).
DAHER BENUTZE ES
DEFINITIV NUR IN
GUT BELÜFTETEN
RÄUMEN UND
VERMEIDE EBENSO
DEN RAUCH.















MANCHE LEUTE VERLÖTEN ERST BAUTEILE UND LÖTAUGE MITEINANDER NACHDEM SIE EIN HAUFEN AN BAUTEILEN IN IHRE PLATINEN GESTECKT HABEN.

MUSST, OFTMALS GENÜGT DAZU DEIN FINGERNAGEL)

ICH BEVORZUGE ES IMMER N**UR EIN BAUTEIL ZU**PLATZIEREN UND FEST ZULÖTEN. ICH FINDE ES
EINFACHER, DA NICHT SO VIELE ANSCHLUSSDRÄHTE MEINEM LÖTKOLBEN IN DIE QUERE KOMMEN KÖNNEN.



ABGESEHEN DAVON, WENN ICH MEHR ALS EIN BAUTEIL IMMER HINZUFÜGE UND ANLÖTE, DANN VERGESSE ICH AB UND ZU EIN LÖTAUGE ZU ZULÖTEN, DA ES NICHT SO LEICHT IST (AUCH WENN DU DENKST ES WÄRE LEICHT) ZU ERKENNEN WELCHE VERBINDUNGEN SCHON GELÖTET SIND. NACH DEM VERLÖTEN ALLER ANSCHLUSSDRÄHTE EINES
BAUTEILS IST ES ZEIT, DIE ÜBERSTEHENDEN
DRÄHTE ABZUSCHNEIDEN. DAS IST NOTWENDIG UM
ZU VERHINDERN, DASS SIE SICH VERBIEGEN UND
EINEN KURZSCHLUSS VERURSACHEN.


FALLS DAS PASSIEREN WÜRDE GÄBE ES EINE VERBINDUNG WO KEINE SEIN SOLL. ZUM KÜRZEN DER DRÄHTE BENUTZEN
WIR EINEN SEITENSCHNEIDER
(DER ZU EINER SEITE HIN FLACHE
SCHNEIDKANTEN BESITZT).

SETZE DEN SEITENSCHNEIDER MIT DER FLACHEN
SEITE NACH UNTEN DIREKT ÜBER DER SPITZE DES
LÖTZINNHÜGELS AM DRAHT AN UND DRÜCK DIE GRIFFE
ZUSAMMEN UM DEN

DAS ABGETRENNTE
DRAHT ZU TRENNEN.

DAS ABGETRENNTE
DRAHTENDE WIRD SO ZUEINEM GESCHOSS, DAS
GENAU DEIN AUGE TRIFFT.

SICHERHEITSTIP #3 (VON 3): HALTE DEN DRAHT, DEN DU SCHNEIDEST, IMMER MIT EINER HAND FEST.




ANSCHLUSSDRÄHTE DIE SCHON SEHR KURZ SIND, Z.B.: IC-FASSUNGEN, BRAUCHEN NICHT BESCHNITTEN ZU WERDEN - SIE SIND ZU KURZ UM UMZUBIEGEN UND EINEN KURZSCHLUSS ZU VERURSACHEN.




WENN DU FEHLER MACHST, IST DAS AUCH OK. ALLE FEHLER KANN MAN BESEITIGEN (MANCHE LEICHTER ALS ANDERE).

UND **AUS FEHLERN LERNEN WIR**, IN ALLEM WAS WIR MACHEN BESSER ZU WERDEN.


WÄHREND LÖTEN NOCH EINFACH IST BRAUCHT ENTLÖTEN VIEL ÜBUNG. UND WENN DU DABEI FEHLER MACHST WIRST DU VIEL ÜBEN MÜSSEN.





FALLS DU RICHTIG DURCHSTARTEN MÖCHTEST ODER DENKST, DASS DU ÖFTERS LÖTEN WIRST, DANN SOLLTEST DU DIR EINE ORDENTLICHE LÖTSTATION, KOMPLETT MIT LÖTKOLBENSTÄNDER, SCHWAMM FÜR CA. 40€ KAUFEN.









BITTE WEITERGEBEN!

VIEL SPAB!

ANLEITUNG VON MITCH ALTMAN HTTP://CORNFIELDELECTRONICS.COM
COMIC-ADAPTATION DURCH ANDIE NORDGREN HTTP://LOG.ANDIE.SE
BEARBEITET VON JEFF KEYZER HTTP://MIGHTYOHM.COM
ÜBERSETZT & BEARBEITET VON ALEXANDER BODORA WWW.BODORA.NET
ÜBERARBEITET & KORREGIERT DURCH RICHARD MEINSEN WWW.MEINSEN.NET

ÜBERSETZE DIE ANLEITUNG, NUTZE SIE, VERBREITE SIE, MACH SIE FARBIG, ERKLÄRE SIE ANDEREN!

HTTP://MIGHTYOHM.COM/SOLDERCOMIC

