
Systemy komputerowe

dr Zbigniew Bonikowski Instytut Informatyki

Architektura von Neumanna



Pamięć komputera

- Pamięć odgrywa bardzo ważną rolę w komputerach opartych na modelu von Neumanna.
- Pamięć służy do przechowywania programów oraz danych wykorzystywanych przez te programy.

Cechy pamięci - położenie

- Z uwagi na lokalizację dzielimy pamięć na:
 - pamięć wewnętrzną pamięć umieszczona na płycie głównej i w procesorze (np. pamięć operacyjna),
 - pamięć zewnętrzną pamięć umieszczoną na osobnym urządzeniu i dostępną dla procesora poprzez sterowniki wejścia-wyjścia (np. twarde dyski).

Cechy pamięci - pojemność

- Pojemność pamięci określa ilość informacji, jaką można w niej przechować.
- Pojemność jest mierzona w jednostkach pamięci takich, jak:
 - bit (b) najmniejsza jednostka pamięci,
 - bajt (B) 8 bitów,
 - słowo 8, 16, 32, 64,... bitów.
- Pojemność pamięci wewnętrznej wyrażana jest w bajtach lub słowach, pamięci zewnętrznej w bajtach.

Adresowanie pamięci


- Pamięć składa się z komórek.
- Każda komórka przechowuje pewien element danych.
- Każda komórka posiada swój numer (adres), poprzez który programy odwołują się do niej.
- Każda komórka zawiera tyle samo bitów.
- Sąsiadujące komórki mają kolejne adresy.
- Komórka pamięci jest najmniejszą adresowalną jednostką pamięci.
- Słowo maszynowe składa się z kilku przylegających do siebie komórek, które mają często taki sam adres i które prawie zawsze traktujemy jako niepodzielną całość. Długość słowa odpowiada wielkości danych, jakie są najwydajniej przetwarzane w danej architekturze.

Organizacja pamięci

- Adres komórki jest liczbą binarną. Długość adresu (liczba bitów) decyduje o wielkości pamięci.
- Jeżeli adres ma n bitów, to największa liczba komórek w pamięci wynosi 2ⁿ.
- Jeżeli mamy m-bitową szynę danych i n-bitową szynę adresową, to możemy w pamięci przechować 2ⁿ słów m-bitowych. Zatem pojemność pamięci wynosi m * 2ⁿ bitów.
- Pamięci o tej samej wielkości mogą mieć zatem różną liczbę komórek (np. pamięć 32-bitowa może składać się z 32 komórek jednobitowych lub 4 komórek o długości 8 bitów).


Bitowa organizacja pamięci - przykład

- Komórki pamięci składają się z jednego bitu.
- Pamięć służy do przechowywania słów o długości 1 bita, zatem jest tylko jedno wejście (D0).
- Pamięć składa się z 32 komórek, zatem adresy komórek są 5bitowe (2⁵=32). Jest więc 5 linii adresowych (A0-A4).




Bajtowa organizacja pamięci - przykład

- Komórki pamięci składają się z 8 bitów.
- Pamięć służy do przechowywania słów o długości 8 bitów (1 bajta), zatem jest 8 linii wejściowych (D7-D0).
- Pamięć składa się z 4 komórek, zatem adresy komórek są dwubitowe (2²=4). Są więc 2 linie adresowe (A1-A0).



Adresowanie pamięci

W pamięciach
 masowych (np. w
 magnetycznych
 twardych dyskach,
 HDD) adresowanymi
 fragmentami nie są
 pojedyncze słowa,
 lecz większe obszary.
 Obszary te nazywane
 są sektorami.



1∩

Cechy pamięci – jednostka transferu

- Jednostka transferu jest liczbą bitów jednocześnie odczytywanych lub zapisywanych w pamięci.
- Jest ona równa liczbie linii danych doprowadzonych do pamięci i wychodzących z niej.
- Jest ona często równa długości słowa, ale to nie jest zasadą.

Cechy pamięci – wydajność

- Wydajność opisuje szybkość pracy pamięci, tzn. jak często procesor lub inne urządzenie może z niej korzystać.
- Na wydajność składają się:
 - czas dostępu,
 - czas cyklu,
 - szybkość transferu.

Czas dostępu

- Czas dostępu to czas niezbędny do zrealizowania operacji odczytu lub zapisu.
- Jest on mierzony od chwili dostarczenia adresu do momentu odczytania danych lub ich zapisania.

13

Czas cyklu

- Czas cyklu to najkrótszy możliwy czas, jaki musi upłynąć pomiędzy dwoma kolejnymi żądaniami dostępu do pamięci (kolejnymi dwoma odczytami lub zapisami).
- Jest większy od czasu dostępu z uwagi na opóźnienia wnoszone przez układy elektroniczne.

Szybkość transferu

- Szybkość transferu to szybkość, z jaką dane mogą być odczytywane z pamięci lub w niej zapisywane.
- Najczęściej szybkość podaje się w bitach lub bajtach na sekundę.
- Szybkość transferu ma szczególne znaczenie w przypadku pamięci, w których adresowane są fragmenty większe niż słowo (np. pamięci dyskowych).

Cechy pamięci – trwałość zawartości

- Pamięć
 - ulotna zawartość pamięci jest tracona po wyłączeniu zasilania pamięci,
 - nieulotna zawartość pamięci jest zachowywana po wyłączeniu zasilania pamięci.
- Pamięć
 - do zapisu i odczytu zawartość pamięci może być zmieniana,
 - tylko do odczytu zawartość pamięci nie może być zmieniana.
- Pamięć
 - statyczna zawartość pamięci jest trwała w czasie utrzymywania zasilania,
 - dynamiczna zawartość pamięci zanika w czasie utrzymywania zasilania.

Cechy pamięci – sposób dostępu do danych

Wyróżnia się cztery sposoby dostępu do danych:

- dostęp sekwencyjny,
- dostęp bezpośredni,
- dostęp swobodny,
- dostęp skojarzeniowy.

Dostęp sekwencyjny

- Dostęp do określonej jednostki danych (określonej pozycji) z pozycji bieżącej odbywa się poprzez przejście przez wszystkie pozycje pośrednie.
- Czas dostępu do poszczególnych jednostek jest różny i zależy od odległości danej jednostki od bieżącej.
- Przykładem pamięci o dostępie sekwencyjnym jest pamięć taśmowa.

Dostęp bezpośredni

- Bloki pamięci są adresowane.
- Dostęp do jednostki danych odbywa się poprzez odszukanie bloku pamięci (bezpośrednio przez adres bloku) a następnie wykonanie niezbędnego przesunięcia.
- Czas dostępu do poszczególnych jednostek jest zmienny.
- Przykładem pamięci o dostępie bezpośrednim jest pamięć dyskowa.

Dostęp swobodny

- Każda jednostka danych (adresowalna) ma fizycznie wbudowany mechanizm adresowania.
- Czas dostępu do poszczególnych jednostek jest stały i nie zależy od adresu.
- Przykładem pamięci o dostępie swobodnym jest pamięć operacyjna.


Dostęp skojarzeniowy

- Rodzaj dostępu swobodnego.
- Umożliwia dodatkowo porównywanie i specyficzne badanie zgodności części bitów wszystkich słów pamięci.
- Na podstawie zgodności zostaje wyprowadzona zawartość całego słowa.
- Czas dostępu do poszczególnych jednostek jest stały.
- Przykładem pamięci o dostępie skojarzeniowym jest asocjacyjna pamięć podręczna.

Hierarchia pamięci

- System komputerowy zawiera kilka rodzajów pamięci.
- Różnią się one parametrami funkcjonalnymi oraz związanym z nimi kosztem na bit.
- Zachodzą następujące zależności:
 - krótszy czas dostępu większy koszt na bit,
 - większa pojemność mniejszy koszt na bit,
 - większa pojemność większy czas dostępu.
- Ponieważ szybsze pamięci są droższe, stosuje się je w mniejszych ilościach tam, gdzie częstość odwoływania się przez system jest większa.

Hierarchia pamięci



Hierarchia pamięci a dostęp do danych

- W momencie pobierania dowolnych danych procesor wysyła odpowiednie żądania do najszybszej pamięci (z reguły rozpoczyna od pamięci podręcznej).
- Jeżeli dane znajdują się w pamięci podręcznej, zostają udostępnione procesorowi.
- Jeżeli danych nie ma w pamięci podręcznej, żądanie jest przesyłane na kolejny, niższy poziom.
- Jeżeli dane zostaną znalezione, do pamięci podręcznej zostają przekazane nie tylko żądane dane, ale cały blok je zawierający.
- Jeżeli dane nie zostaną znalezione, to żądanie zostaje przekazane na niższy poziom itd.

Trafienia i chybienia

- Trafienie żądane dane zostały znalezione w pamięci danego poziomu.
- Chybienie żądane dane nie zostały znalezione w pamięci danego poziomu.
- Współczynnik trafień procentowa wartość liczby trafień w stosunku do wszystkich operacji dostępu do pamięci na danym poziomie.
- Współczynnik chybień procentowa wartość liczby chybień w stosunku do wszystkich operacji dostępu do pamięci na danym poziomie.
- Czas trafienia czas potrzebny do pobrania żądanych danych z pamięci na określonym poziomie.
- Czas chybienia czas niezbędny na przetworzenie chybienia, czyli na zastąpienie bloku pamięci znajdującej się na wyższym poziomie i dostarczenie danych do procesora.

Rejestry


- Pamięć rejestrowa to zbiór wszystkich dostępnych rejestrów znajdujących się w procesorze i przechowujących argumenty operacji wykonywanych przez procesor.
- Dostęp do nich jest możliwy poprzez układ sterowania, którego zadaniem jest wybranie odpowiedniego rejestru na podstawie kodu maszynowego.
- Jest to pamięć statyczna, złożona z przerzutników.
- Jest to pamięć ulotna.

Pamięć podręczna

- Pamięć podręczna jest mało pojemną lecz szybką pamięcią, z której korzysta procesor do przechowywania danych, których prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie ponownie potrzebował.
- Zadaniem pamięci podręcznej jest skrócenie czasu dostępu do pamięci, co osiągane jest poprzez przechowywanie ostatnio pobranych danych, zamiast w pamięci głównej, w pamięci bliżej położonej procesora.
- Stosuje się do czterech poziomów pamięci podręcznej (L1, L2, L3, L4)

Lokalność odniesień


- W czasie wykonywania programu procesor często żąda danych i instrukcji znajdujących się w pamięci blisko siebie. Własność ta nosi nazwę lokalności odniesień.
- Aby móc ją wykorzystać, przetwarzanie chybienia polega na przesłaniu do pamięci znajdującej się na wyższym poziomie nie tylko żądanych danych, ale całego bloku zawierającego te dane. Z uwagi na lokalność odniesień jest bardzo prawdopodobne, że w najbliższym czasie pojawi się żądanie danych znajdujących się w przesłanym bloku.



Rodzaje lokalności odniesień

- Lokalność czasowa jest bardzo możliwe, że w najbliższym czasie pojawi się żądanie danych ostatnio pobranych, np. podczas wykonywania pętli.
- Lokalność przestrzenna programy z reguły zawierają pętle i wywołują podprogramy, zatem występują w nim odniesienia do tego samego zestawu rozkazów; podobnie operacje np. na tablicach polegają na dostępie do danych umieszczonych w zwartym obszarze.

Struktura pamięci podręcznej i pamięci głównej



Struktura pamięci podręcznej i pamięci głównej

Pamięć główna składa się z 2^n adresowalnych słów, przy czym każde słowo ma jednoznaczny adres n-bitowy. Aby było możliwe odwzorowywanie, pamięć ta składa się z pewnej liczby bloków o stałej długości, zawierających K słów każdy. Tak więc występuje $M = 2^n/K$ bloków.

Pamięć podręczna zawiera C wierszy zawierających K słów każdy, a liczba wierszy jest znacząco mniejsza od liczby bloków w pamięci głównej.

W każdej chwili pewien zespół bloków pamięci pozostaje w wierszach pamięci podręcznej. Jeśli słowo w bloku pamięci jest odczytywane, to odpowiedni blok jest przenoszony do jednego z wierszy pamięci podręcznej. Ponieważ bloków jest więcej niż wierszy, określony wiersz nie może być jednoznacznie i trwale przypisany określonemu blokowi.

Każdy wiersz zawiera w związku z tym **znacznik** określający, który blok jest właśnie zapisywany. Znacznik jest zwykle częścią adresu pamięci głównej.

Odwzorowywanie pamięci głównej do pamięci podręcznej

- Odwzorowywanie bezpośrednie każdy blok pamięci głównej jest odwzorowywany na dokładnie jeden wiersz pamięci podręcznej (gdy w pamięci podręcznej jest m wierszy, to na i-ty wiersz jest odwzorowywany co m-ty blok (blok i, m+i, 2m+i,...).
- Metoda prosta i tania we wdrażaniu
- Ponieważ dla każdego bloku istnieje stała lokalizacja w pamięci podręcznej (stały wiersz), to w przypadku, gdy program będzie się często odwoływał do słów znajdujących się w różnych blokach przypisanych do tego samego wiersza, to bloki te będą musiały być ciągle przenoszone do pamięci podręcznej, co obniża ogólna szybkość działania.

Odwzorowywanie pamięci głównej do pamięci podręcznej

- Odwzorowywanie skojarzeniowe blok pamięci głównej może być odwzorowany do dowolnego wiersza. Pole znacznika jednoznacznie określa blok pamięci głównej (bo jest częścią adresu).
- Konieczność stosowania algorytmów zastępowania umożliwiające maksymalizację współczynnika trafień.
- W celu stwierdzenia, czy blok znajduje się w pamięci podręcznej, sterujące układy logiczne pamięci podręcznej muszą jednocześnie zbadać zgodność znacznika każdego wiersza.
- Odwzorowywanie sekcyjno-skojarzeniowe pamięć podręczna dzielona jest na t sekcji, z których każda składa się z k wierszy (w pamięci podręcznej jest w sumie k*t wierszy). Wewnątrz sekcji blok może być odwzorowany na dowolny wiersz tej sekcji.

Algorytmy zastępowania

Gdy do pamięci podręcznej jest wprowadzany nowy blok, jeden z istniejących bloków musi być zastąpiony. W przypadku odwzorowania bezpośredniego istnieje tylko jeden możliwy wiersz dla każdego bloku i to zawartość tego wiersza zostanie wymieniona.

W pozostałych przypadkach (odwzorowanie skojarzeniowe, sekcyjnoskojarzeniowe) stosowane są algorytmy zastępowania:

- 1. Najbardziej efektywny to algorytm "najdalej używany" (least-recently used LRU) określa, że należy zastąpić ten blok, który pozostawał w pamięci podręcznej najdłużej bez odwoływania się do niego.
- 2. algorytm "pierwszy wchodzi pierwszy wychodzi" (first-in-first-out FIFO) należy zastąpić ten blok, który pozostawał najdłużej w pamięci podręcznej.
- 3. algorytm "najrzadziej używany" (least frequently used LFU) zastępowany jest blok, którego dotyczyło najmniej odniesień.

3/1

Pamięć RAM

Pamięć RAM (Random Access Memory) jest:

- pamięcią o dostępie swobodnym,
- pamięcią przeznaczoną do odczytu i zapisu,
- pamięcią ulotną.

Z uwagi na technologię wykonania dzieli się na:

- pamięć statyczną SRAM,
- pamięć dynamiczną DRAM.


Pamięć statyczna SRAM

- Jest zbudowana z przerzutników.
- Pojedyncza komórka (służąca do przechowania jednego bitu) składa się z 6 tranzystorów.
- Jej cechą charakterystyczną jest utrzymywanie zawartości tak długo, jak długo dostarczane jest zasilanie.
- Jest bardzo szybka czas dostępu jest rzędu kilku nanosekund.
- Charakteryzuje się dużym poborem mocy.
- Jest stosowana w pamięci podręcznej

Pamięć dynamiczna DRAM

- Nie jest zbudowana z przerzutników.
- Jest to macierz komórek, z których każda składa się z jednego tranzystora i jednego małego kondensatora.
- Kondensatory można ładować i rozładowywać, co odpowiada zapisywaniu jedynek i zer.
- Z uwagi na nieuchronny wypływ ładunku z kondensatora (naturalną tendencję do rozładowywania się) musi być regularnie odświeżana.
- Jest wolniejsza od pamięci SRAM jej czas dostępu jest rzędu dziesiątek nanosekund.
- Jest tańsza od pamięci SRAM i zużywa mniej energii.
- Umożliwia uzyskanie większej gęstości (liczby bitów w jednym układzie).
- Wykorzystywana w pamięci operacyjnej (głównej).

Pamięć dynamiczna DRAM



<u>37</u>

Pamięć ROM

Pamięć ROM (Read Only Memory) jest

- pamięcią o dostępie swobodnym,
- pamięcią przeznaczoną tylko do odczytu,
- pamięcią nieulotną.

Przechowuje ważne dane, od których zależy funkcjonowanie systemu, takie jak program wymagany do przeprowadzenia inicjalizacji komputera.

Określenie, że ROM jest pamięcią tylko do odczytu, nie jest równoznaczne z tym, że zawartości tej pamięci w określonych warunkach nie można zmieniać. Dla niektórych typów technologicznych pamięci ROM jest to możliwe.

Rodzaje pamięci ROM

- ROM (Read-Only Memory) zawartość pamięci ustalana raz w czasie produkcji.
- PROM (*Programmable ROM*) programowalna pamięć ROM, umożliwia jednorazowy zapis.
- EPROM (*Erasable PROM*) wymazywalna pamięć PROM, umożliwia wielokrotne wymazywanie poprzez długotrwałe naświetlanie promieniowaniem ultrafioletowym.
- EEPROM (Electrically Erasable PROM) pamięć PROM wymazywalna elektrycznie, umożliwia wielokrotne wymazywanie poprzez doprowadzenie impulsu elektrycznego, dużo wolniejsza, droższa i mniej pojemna od pamięci RAM.
- Flash odmiana pamięci EEPROM umożliwiająca wielokrotny zapis; używana np. w kartach SD, dyskach SSD; wadą jest mała dopuszczalna liczba skasowań (ok. 100 tysięcy).

Pamięć zewnętrzna

- Dyski magnetyczne
- Pamięć optyczna (CD, DVD)
- Pamięć półprzewodnikowa (dyski SSD, karty SD)
- Taśmy magnetyczne

41

Organizacja jednostki centralnej

Głównymi składnikami jednostki centralnej (CPU, procesora) są:

- Jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU), która realizuje funkcję przetwarzania danych przez komputer,
- Jednostka sterująca, która steruje działaniem procesora,
- Rejestry, które służą do wewnętrznego przechowywania danych w procesorze,
- Połączenia wewnętrzne, które zapewniają łączność między elementami CPU.

Zadania jednostki centralnej


- Pobieranie rozkazów. Procesor ma odczytywać rozkazy z pamięci.
- Interpretowanie rozkazów. Pobrane rozkazy należy zdekodować, aby określić, jakie działania będą wymagane.
- Pobieranie danych. W celu wykonania rozkazu może zachodzić potrzeba pobrania danych z pamięci lub modułu wejściawyjścia.
- Przetwarzanie danych. Wykonanie rozkazu może wymagać przeprowadzenia na danych operacji arytmetycznych lub logicznych.
- Zapisanie danych. Wyniki przeprowadzonych operacji mogą być przekazywane do pamięci lub urządzeń wejścia-wyjścia.

Rozkazy maszynowe

- Rozkazy wykonywane przez procesor nazywane są rozkazami maszynowymi.
- Zbiór rozkazów, które może wykonać dany procesor, nazywa się listą rozkazów tego procesora.


Cykl wykonania rozkazu

- 1. Obliczenie adresu rozkładu. Określenie adresu następnego rozkazu przeznaczonego do wykonania.
- 2. Pobieranie rozkazu. Wczytanie rozkazu do procesora z pamięci.
- 3. Dekodowanie operacji rozkazu. Interpretacja rozkazu w celu określenia operacji, która ma być przeprowadzona.




Cykl wykonania rozkazu

- 4. Obliczenie adresu argumentu. Określenie adresu argumentu, jeśli operacja wymaga argumentu i znajduje się on w pamięci lub jest dostępny przez urządzenia wejścia-wyjścia.
- 5. Pobieranie argumentu. Wczytanie argumentu z pamięci lub urządzenia wejścia-wyjścia.



Cykl wykonania rozkazu

- 6. Operacja na danych. Wykonanie operacji wskazanej w rozkazie.
- 7. Obliczenie adresu argumentu. Określenie adresu, gdzie zostanie skierowany wynik operacji.
- 8. Zapisanie argumentu. Zapisanie wyniku w pamięci lub skierowanie go do urządzenia wejścia-wyjścia.



Formaty rozkazów

- Format rozkazu określa sposób interpretacji poszczególnych bitów w rozkazie.
- Rozkaz zawiera kod operacji oraz ewentualne argumenty tej operacji.
- W większości list rozkazów występuje więcej niż jeden format rozkazu.
- Jednym z kluczowych parametrów rozkazu jest jego długość.
- Zaletą krótszych rozkazów jest to, że zajmują mniej miejsca w pamięci i mogą być szybciej wykonywane. Z kolei dłuższe rozkazy umożliwiają np. zwiększenie liczby operacji, dzięki czemu programy mogą być krótsze.

<u>+1</u>

Elementy rozkazów maszynowych

- Kod operacji. Określa operację, które ma być przeprowadzona (np. dodawanie).
- Odniesienie do argumentów źródłowych. Operacja może wymagać danych wejściowych.
- Odniesienie do wyniku. Operacja może zwracać wynik.
- Odniesienie do następnego rozkazu. Wskazuje położenie następnego rozkazu.

Tryby adresowania

Argumenty w rozkazie mogą być adresowane w różny sposób:

- Adresowanie natychmiastowe. Wartość, do której ma nastąpić odwołanie, znajduje się w rozkazie.
- Adresowanie bezpośrednie. Wartość, do której ma nastąpić odwołanie, jest wczytywana bezpośrednio z komórki pamięci, której adres znajduje się w kodzie rozkazu.
- Adresowanie rejestrowe. Wartość, do której ma nastąpić odwołanie, jest wczytywana nie z pamięci, lecz z rejestru, który wskazywany jest w kodzie rozkazu.

Tryby adresowania

Argumenty w rozkazie mogą być adresowane w różny sposób:

- Adresowanie pośrednie. W kodzie rozkazu znajduje się adres komórki w pamięci, w której znajduje się adres komórki przechowującej wartość argumentu.
- Adresowanie rejestrowe pośrednie. W kodzie rozkazu znajduje się wskazanie na rejestr, w którym znajduje się adres komórki przechowującej wartość argumentu.

Tryby adresowania

Argumenty w rozkazie mogą być adresowane w różny sposób:

• Adresowanie z przesunięciem. Adresowanie łączące możliwości adresowania bezpośredniego z pośrednim adresowaniem rejestrowym. Wymaga dwóch pól adresowych w rozkazie. W pierwszym polu bezpośrednio jest podany adres komórki w pamięci. W drugim polu znajduje się wskazanie do rejestru, którego zawartość po dodaniu do adresu z pierwszego pola daje adres komórki przechowującej wartość argumentu.

Źródła

 Część ilustracji pochodzi z książki:
Stallings W., Organizacja i architektura systemu komputerowego, WNT 2000.