"idealer"	realer Operationsverstärker	
Operationsverstärker	Bipolar	FET
$V_0 = \infty$	$V_0 = 10^3 - 10^6$	$V_0 = 10^3 - 10^6$
$r_a = \infty$	r, = einige 100kΩ	r. = bis 1000MΩ
$r_{a} = 0$	r, ≈ 10 bis 100Ω	$r_a \approx 10 \text{ bis } 100\Omega$
	I ₂ , I _N = nA-Bereich	I _N , I _N = pA-Bereich
$f_{e_0} = 0$	$f_{m} = 0$	$f_{e_1} = 0$
$f_T = \infty$	f _T ≈ 10 bis 100MHz	$f_T \approx 10 \text{ bis } 100 \text{MHz}$
SR = ∞	SR = einige V/μs	SR = bis 100V/µs
	Operationsverstärker $V_0 = \infty$ $r_a = \infty$ $r_b = 0$ $l_0, l_N = 0$ $f_{g_0} = 0$	