CCA2 L1. Sistemul de suspensie: mecanisme de ghidare a roților.


Suspensia este elementul de legatura între caraserie si punți. Principalele juncțiunii ale sistemului de suspensie sunt: atenuarea socurilor transmise de la sal la carp: reducerea amplitudinii ascilațiilor caraseriei; contralul și limitorea deplasarilar relative dintre rați si caraserie. Suspensia automobilelar este compusa din elemente elastice, dispositive de ghidare și elemente de amartitare.

Intimpul functionarii runt extrem de importante anumite marimi geometrice (unghiuri zi distante) care definesc comportamente directei zi al suspensiei. Avem unghiuri ale ratii zi unghiuri ale pivotului.

Unglimile de stabilitate ale noții runt: de cadere, si de convergență.

a) Unghiul de cadere (x) representà unghiul dintre planul median al notii si un plan perpendicular pe suprafata caii de rulare.

Unghiul de codere este important deconece atunci cand valunea acestura este O asigunà o aderenta maxima.




1-Unghi de cadere positiv

2- Ograde.

3 - Unghi de cadere negativ.

Assembly and the second of the


b) Unghiul de convergență este unghiul format de diferența distanței dintre partea anterioria și cea posterioară a dauă rați de pe aceasi osie privind vehicolul de sus.




Daca b > a = ) Convergență.

Unghimile de stabilitate de pivotului: de înclinare transversta, de înclinare longitudinală

C) Unghiul de inclinare transversalà a pivohului (B) este unghiul format de axul pivotului si un plan vertical perpendiula pe drum. Asigurà stabilitatea natiilar directaire la deplasarea




d) Unghiul de înclinare longitudinală a pivotului (1) (Unghiul de Jugă) este unghiul format de axul pivotului zi un plan vertical ce trece prin axul noții. Are nobul de a împiedica oscilatiile noților directore zi de a readuce rațiile la deplasarea în linie dreaptă.



Depontul transversal al noțiilar de directie x representă distanța dintre arma axului pivotului pe drum și and planul vertical de simetrie al noțilar

Deportul preumatic împreună cu cel longitudinal contribuie la autoriabilitarea noții. Acest efect îl obrensam când după viraj, luand mainile de pe volan, acesta revine singur la potiția de mers în linie dreapla



Deport preumatic

Deport longitudinal

Deport bransvoisel.

Principalek functioni ale sistemalui de suspensie al vehiculela terestre rent:

- Atenuarea socurilar transmise de la sal la carpul autoreticalalis
- Reducerea amplitudinilar oscilation caroseriei;
- Controlul si limitarea de plasarilar relative dintre roti si carasserie pentru a optimita interactiunea rotilar cu calea si pentru a prateja partile care leaga sistemul de rulare de carasserie si de transmisie.

Mecanismul de ghidare. Trebuie sa anulere fiecarei rali a comuni autorehicul un numar de grade de libertate artillincat rocata sa mu pouta face decât miscare de saltare ca miscare independenta.

Din punct de vedere al ghidanii natiile pat fii:

- Independente
- Dependente

La rolile independente saltonea unei roți a punții nu duce mecopirat la schimbarea poriției celellalte roți. Pentea în acest car se numerte punte articulată (mai multe piese formeară un mecanism care lează roale de sosiu sau caroserie). În carul punțilar rigide acestea trebuiesc ghidate

ha notile dependente miscarea în sus sau în jos a unei roți va duce la miscarea medorità și a celoilalte noți a unei punti. Legatura între cele doua noți dependente se face print-o punte rigida. Miscarea unei raji in raport cu au caroseria poate si independenti, dependenta sau semi dependenta

Suspensia dependenta este caracteri juta printro legatura rigida între roțile din starga și din dreapta. ian ridicarea sau coborarea unei noți, produsa de denivetarile că ii de rulare provoacă schimbarea potiției ; pentru cealedtă roată. Se utilizară un singur macania.

Se utilizaria un singui mecanismo de ghidare a rodilar case asiguia natiu un singui grad de libertate, miscarea de salture (ridiense si cobariare).


Utilitearà un mecanism de ghidare core arigura grinzii punti; douà grade de libertate: saltare zi oscilatie a grinzii dala de ara longitudinala a autorehicolului.

ha suspensia independenta lipseste legatura directa dintre nofiile autorehicolului, car schimbarea porifici unei rați su influențeară și porifia celeilalte rofi


Se utiliteara un ringun mecanism de ghidare a natila care origina notii un ringun grad de libertate, miscarea de saltare (ridicare zi cobo rare).

Suspensia semidependenta, O noala influenteara in moderi diferite cealallà roalà a puntii: alunci cand ambele radi au o miscare de saltare, puntea se comparta ca a punte rigida (Cu roti dependente). Cand rotile au miscare de saltare diferite sau cand caraseria are o miscare de ruliu puntea se comparta ca a punte orticulata (cu roti independente).


În functie de flanul în care se peplaseară noata la nidicarea ei se deosebesc suspensii îndependente cu deplasarea națiilar în planul transversal, planul longitudinal sau concomitent în ambele planuri. Pe longă acesta se deosebesc și sunspensii îndependente cu deplasarea vertică a roții. Mecanisme de ghi dare a noțilar independente (Punți articulate).



Schema mecanismulai de ghidore cu un singur brat longitudinal




Schema mecanismului de ghidare cu un ringun brat diagonal




Schema mecanismului de ghidare au un singun brat transversal.


Schema mecanismului de ghidare cu brat transversal si culisà oscilantà (MacPherson).




Schema mecanismului de ghidare cu brate transversale inegale cu axe de balansure paralete.




Mecanisme de ghidare a notilar dependente.



Schema de ghidare a unei punti rigide cu mecanism cu trei brate de contral al poziției i două brate longitudinale si un brat transversal. Chrat Panhord).




Schema de ghidare a unei punti rigide cu me conism cu trei brate de dontrol al positiei; douà brate longitudinalo inferio ane si un brat longitudinal bifurcat (triunghiular) superior.




Schema de ghidare a unei punt. rigide cu mecanism cu cinci brate de control al porifici: dona brate longitudinale inferioure, dana brate longitudinale inferioure, Punhard)







Schemek de basa ale mecanismelar de ghidare pentru rati semidependente (punti seminigide)




Axele instantance de rasacine ale unei punti se midependente 1-trece peste obstacol cu o singura noota (comprimare inegala a arcurilor; puntea lucreara ca o bora stabilizatoare anthuliu); 2-Trecerea peste obstacol cu ambele rați (comprimare egala a arcurilor; puntea lucreara ca o punte rigida).

Ponjuteta este responsabilà pentru potificamena correctar a notilar. In functie de tipul suspensiei, la este conectata la bratal superior san inferior. De porfuseta este montat capatul de bara la nofile din fatà.

Portfuseta mecesità a fii schimbata daca rugireste, daca se defarme ara în arma unui accident sau daca mu se poate rafii rultmontul sau butuant.

Anticulația sferică este representată din daua sfere cu acelezi centru. Dană corpuni legate printr-o ortfel de ciplă pat executa numui miscări de rotațe în jurul celar 3 axe, dar mu poate efectua nici o miscare de translație.



Butucul este ansamblul pe care se monteasà janta roții. El garduește rulmentul rații și presoanele, Este elementul prin care fiecare roata motoare este legata de lanțul cinematic de transmitere a fluxului de putere al motorului si de olemetele mecanismului de ghi dare.

Subcadrul este o componentà structuralà a unui vehical pe care se montearà componentele care vibrearà (motor, cutie de vibre), montat pe un cadru cu elemente elastice pentru a neduce vibratiile care se simt in caraserie.