
CCAL. L2 Caroserii.

1. Cadre, caroserii autoportante si platforme tehnologice.

Cadrul reprezintà suportal taturor organelor ai autovehi culului, destinat fixarii motorului transmisiei suspensiei) puntilor, caraseriai etc. La unele autotuirme si autobure, cadrul lipseste ca organ distinct, ian functile sale sunt preluate de caraserie.

Constructorii de automobile trebuie să aibă în vedere ca un cadru proiestat să fie bine ranforsat, reficient de rigid, să cibă o grentate minima, cer o construcțe rimplă, care să permită o montare ușocră a diferitelor organe auxiliare zi a carareriei.



Caraseria representa portea superioana a automobilului, (suprastructura) si este amenajata pentru transportul persaanelos, al bunuilar si pentru montarea diferitelar utiliaje si instalații pentru prestarea de servicii.

Caraserille autoportante presintà la basà o podea foarte robustà, pe care se construiente ulterior caraseria proprio-zisà, din tabla cu diverse resistante mecanice. Organele mecanice se assa atazeasà de caraseria art fel resultatà.

Aproape la toate tipurile de autotenisme actuale si la unele autobuso, cadrul nu poute più separat de caroseie, find Cimpreuna au podeaua) parte a platformei tehnologia.

Tendintele moderne manifestate pe piata solicità o diversificare farà precedent a automobilelon. Ca usmane, in industria de autovehicule 2-a recurs la realisarea ara munitela platfarme te hnologice sau, mai simplu platfarme care implica realisarea unei infrastruduri comune pentru o familie de autovehiule

Tipuri de caraseni:

- Berlina
- Cabriolet
- Spider
- Break combi
- Limurina
- Picu-up
- Coupe
- Sedan
- Roodster

L. O rganisarea spatiali la autotarisme

Într-un volum limitat au o farmà cât mai conventionalà (aerodinamica) brebuie sa ràspundà una reglementari ji standarde atat pentru dimensiumile exteriorne cât si pentru cele interiorne.

Amplasarea càt mai eficientà a sistemela de control (propulsie; franci, directie), dan si a sistemului de rulare si suspensie estfel încât sei se asigne un spatiu util cât mai more si mai usan de utilisat.

Trebuie originata o posifie de comanda : pasicion suficient pentru paraseri cu posibilitatea ca vehiculul sa posta si utilisat în bune condisti de tosi paraserii și a conducătorului

Amplasorea reservoului de combastibal si a roli: de reserva




Fig 2. Amplosarea reservorului de combostibil qu'a rolii de reserva.

3. Tehnologie de jabricare a pieselon conaseriei.

Procent de productie, în casul carozerils autoportate:

- Table de diferite grosimi, (d'in o lebri cu diferite calitati si resistente mecanice son uneoni din aluminiu)
 - Standare Cdecupare)
 - Ambutisare.
 - Scedera (de obicei în puncte/ în mici rubamambleri.

4

Prin imbinarea las nedemontabilà, prin rudura se obtine structura de resistență a caraseriei (de farma unei grin zi), cu zabrele spatiale). După cerrătorea prin electroforeare și grunduire, se asatubleară prin rurubori restul componentelor (uși, aripi, copot, etc.), trecute si ele prin procesul de ură curătore.

- 4. Tehnologii de asamblare.
 - · Asamblarea cu îmbinare prin înterepatremdere.

Imbinarile prin întrepatrendere se împort în procedee cu unelte cu pregatire prin toiere partială locală, care lucreară în una sau mai multe brepte 31 în procedeu cu unelte cu motriță care se poate deschide si închide, fară pregatire prin toiere partială locală.

· Imbinari prin întrepatunderea cu pregatire prin taiere partiala locala.

Prin acerte imbinari re realizearà in urma unai proces combinat de tàire cu farfecare, imbinarea si presarea la nece, o legatura care su se poute de monto.

Domeniul imbinioni este delimitat de mhepatrunderea taierea în material




Fig 3. Imbinare au pregatire printaire parlidà.

· Îmbinari prin întrepatrundere jaira pregatire prin taiere partiala.

La aceste îmbinări, elementul de îmbinare este realisat ca la îmbinarea precedentă, într-un proces do lucui meintroupt. Diferența dintre cele dauà tipuri de îmbinari este data de farma zeometrică a poarsonului și matritici

Elementele de imbinone sent noctande si pot transmite ejantarile de strangere in toute directible. D'un motive de geometrio, ele ou signionnata la notire proportionala ce fanta de strangere atimoà.




Fig 4. Ambinare fana pregative prin taiere partiala

5. Metode de protejore a suprafetelar.

Operatible de protejare a caraserici constau în verificarea aspectului exterior, spalarea interioria zi exterioria zi pretrelinerea stratului de vopsea.

Stratul de voprea este supus în permanentă actiunii mocive a naselar solare, umidității și precării cei particulle de prof din atmesferă, care provoacă pierdorea luciului si mantațirea calitățila mecanice ale voprelei.

Mentinerea indelingatà a lucialui suprafetella voprite impune o intretinere periodica a acestora.

Pentru a prelungi durata vopselei se recomanda ca, im mod periodic, aceasto sa die unsa in shat subtire cu o valutie conservanta pe bara de ceara, apoi lustruita cu o carpa Hamela.

6. Sisteme de riguranta pariva.

Siguranda pariva este data de ansamblul de risteme care au ca scop protectia ocupantila unui autoreticul în timpul producerii coleriunilar.

Dintre Jactorii care contribuie la se cunitate autorehiculului: se pat enumera: Structura rehiculelor; mijloace de retimere a pasagenilor, capitonoje etc. Constructorii de autorehicula trebuie sà dervalte structuri care:

- Faltriteatà defarmorea caroseriei pentru a avea o absorbie maximà de energie;
- Limitarea riscumilon de vatamone datorate decelerationale la care unit supusi pasagerii cu ajubral mijlooccelor de retinere a a certora.

De asemenea, automobilele sent previsete cu contrusi de siguranta care retin carpul pasaserilar pe scaune, precem ni cu perne de aer (airbag), care ofera o prodectie suplimentra.

7. Aerodinamica.

Aerodinamica are ca obied de studiu interactionea dinamica dintre aerul atmosferir si diverse categorii de corpori salide, denumite generic structuri aerodinamice.

Aerodinamica automobilela studiasa in principal congerea aembri in jurul conoseriilar, dan abordeasa zi probleme precen cenzerea aembri in compartimentel motambri zi in habitache




Fig 5. Fortele si momentele care actionessa esupra

Unde !

Fx-Forta de resistentà la incintare

Fy - Forla laterala-

Ft - Forla portanta

Mx - Momental aerodinamic de rulia

My-Momentul aerodinamic de tangaj

M2- Momentel aeroclinamic de ginale

Vo-Vitera relativa a cerentului de aen faja de automobil 4- Unghiul d'intre Vo ri ava Da Climatizarea din habitaclu ofera posazerilor confortul termic mecasar și darit. Sistemul de climatizare care este regăsit pe majoritatea autovehiculalar este sistemul care ofera posaserilor posibilitatea de selectore a temperaturii în interiorul autorehicolului.

A sigurarea confortalui.

Realitares conseriei trebuie sà aibe in vodere originarea confortului si rigurantei posaserilos. Modelul de concepere a conseriei constitue in present deia confortulai acustic al automobililai.

l'entre amelionnea 250 motela d'in interiore automobileles se utiliseasa tablà sandroi che la fabricarea panourila laterale ale carareirei si parilionalui

Totodata, dimensionile den autotorism sunt un factor care influentensa confortul posagentar.

Engonomia

In adualitate, ergonomia este considerata i fiinla care se ocupà cu relatia "om-edipament-mediu", cumainnel sa optimisere acate relati astfel incat montrea echipamentela sa tre pastrata avind totodata un rendement optim pe timp indelungat.