Адресные команды

Название команды	Мнемоника	Код	Описание	Execution
Логическое умножение	AND M	2XXX	M & AC -> AC	AC & DR ? AC N, Z, V
Логическое или	OR M	3XXX	⁽ M & ^AC) -> AC	~AC & ~DR ? BR ; ~BR ? AC N, Z, V
Addition	ADD M	4XXX	M + AC -> AC	AC + DR ? AC N, Z, V, C
Addition with carry	ADC M	5XXX	M + AC + C -> AC	AC + DR + 1? AC N, Z, V, C
Substitution	SUB M	6XXX	AC - M -> AC	AC + ~DR + 1? AC N, Z, V, C
Compare	СМР М	7XXX	Установить флаги по АС - М	AC + ~DR + 1? N, Z, V, C
Декремент и пропуск	LOOP W	ÔAAA	wi-1->wi, ii(wi <= 0). ii + 1-> ii	~U + DR : DR , ~U + DR : DR ; DR : MEM(AR) , II + I : II
Резерв		9XXX		
Load	LD M	AXXX	M -> AC	DR?ACN, Z, V
Swap M	SWAM M	BXXX	M <-> AC	DR?BR; AC?DR; BR?AC N, Z, V; DR?MEM(AR)
Jump	JUMI M	CXXX	M -> II	DR ? IT
Call	CALLM	DXXX	OP 1 - OP, IP - (OP), M - IP	DR? DR , IP? DR , BR? IP
Store	ST M	EXXX	AC -> M	DR?AR; AC?DR

Безадресные команды

Название команды	Мнемоника	Код	Описание	Execution
Нет операции	NOP	0000	Место точек отладки	

HaLT!	HLT	0100	Остановка	
CLeAr	CLA	0200	O -> AC	O?AC N, Z, V
AC Inversion	NOT	0280	^AC -> AC	~AC?AC N, Z, V
CLear Carry	CLC	0300	O -> C	
CoMplement Carry	CMC	0380	^C -> C	
ROtate Left	ROL	0400	AC15 -> C, C -> AC0	ROL(AC)?AC N, Z, V, C
ROtate Right	ROR	0480	ACo -> C, C -> AC15	ROR(AC)?AC N, Z, V, C
Arithmetic Shift Left	ASL	0500	AC15 -> C, O -> AC0	AC?DR; AC+DR?ACN, Z, V, C
Arithmetic Shift Right	ASR	0580	ACo -> C, AC15 -> AC15, AC14	ASR(AC)?AC N, Z, V, C
Signed eXTend Byte	SXTB	0600	Дописываем до 16 разрядов с сохранением знака и значения	extend sign AC(o7)? AC N, Z, V
Swap Bytes	SWAB	0680	Обмен старш. и млад. байтами	SWAB(AC)?AC N, Z, V
INCrement	INC	0700	AC + 1 -> AC	AC + 1? AC N, Z, V, C
DECrement	DEC	0740	AC - 1 -> AC	AC + ~o? AC N, Z, V, C
Reverse sign	NEG	0780	^AC + 1 -> AC	~AC + 1?AC N, Z, V, C

[©] Boris Dvorkin