CAN 通信驱动 M3508 电机

一、问题背景

M3508 电机和 C620 电调是目前在 RoboMaster 比赛中使用极为广泛的一种输出系统,其被广泛地运用在云台发射、底盘轮组驱动等场景。因此,参赛队伍必须保证能够稳定、有效且可控地驱动 M3508 电机,才能保证机器人在场上实现功能,才有可能取得比赛的胜利。

二、补充资料

1.驱动方式。

在机器人上,我们并不是直接对 3508 电机进行驱动,而是需要搭配电调使用。在了解如何驱动 3508 电机之前,需要了解 C620 电调。 C620 电调采用 32 位定制电机驱动芯片,使用磁场定向控制技术,实现对电机转矩地精确控制,与 M3508 直流无刷减速电机搭配,组成强大的动力套件。

一般而言, 我们控制电机的方式是通过 CAN 总线, 其流程如下:

- 1. C 板通过 CAN 总线向电调发送一个电流值
- 2. 电调执行其内置的 PID 算法控制电机转矩(电流和转矩成线性关系,乘上对应系数即可相互转换)
- 3. 电机动力使用三相电
- 4. 电机自带编码器,通过信号线向电调发送当前转子位置
- 5. 电调通过 CAN 总线向主控板反馈电流、转子位置、转子速度、电机温度等有用信息

2.电调 ID 及其设置方法

电调 ID 关系到电调的收发报文格式。若电调 ID 设置错误,将得不到预期的输出。 关于对应的电调 ID 及电调收发报文格式,以及电调 ID 的设置方法,见附件《附件 1-RoboMaster C620 无刷电机调速器使用说明(中英日)V1.01》 请务必仔细阅读上述附件,否则将无法正确传输信号!

3.如有必要,可以参考附件中的示例代码(注意,示例代码仅供参考,示例代码中并非所有语句都是有用的,盲目照抄可能会影响考核!)

三、任务描述

1.使用的器件:

C 板 x1, M3508 电机 x1, C620 电调 x1, 电池 x1, 电池架 x1, 中心板 x1, 2PIN CAN 线若干, 4PIN CAN 线若干, micro usb, ilink, xt30

2.任务要求:

本任务设置为几个不同难度梯度,不同难度的任务给分略有区别,最终会视完成情况给分。

梯度一: 通过 PWM 实现简单的电机驱动

梯度二:通过 CAN 实现电机驱动

梯度三: 实现电机驱动, 并且得到电调的反馈

梯度四:通过简单的算法得到较为稳定的输出(例如比例控制、比例积分控制等)

梯度五:通过较为完整的控制算法得到稳定的输出(例如串级 PID)

3.注意事项:

①请不要长时间通电

②请务必注意 C620 的电流范围

③注意操作安全, 出现问题请及时断电

④上电顺序: 先接通电池开关, 再接通电池架开关 断电顺序: 先关闭电池架开关, 再关闭电池开关