哈尔滨工业大学(深圳) RoboMaster 2022 机械基础培训


驱动类型介绍

胡咏杰 2021/10/27

常用驱动类型


- (1) 直流无刷伺服电机
- (2) 舵机
- (3) 气缸






直流无刷电机 (电子换向) 转子为永磁体 定子为线圈

直流有刷电机 (机械换向) 转子为线圈 定子为永磁体



- ◎ 运转平稳,摩擦小,寿命长,效率高
- ② 成本高,结构复杂



- ☺ 结构简单,成本低,控制简单
- ☺ 寿命短,效率低,发热量大,噪声大


2. 直流伺服电机

开环控制:

无反馈信息的系统控制方式

闭环控制:

被控制的输出量亦作为输入 来影响系统控制



3. 编码器 (encoder)

编码器是将信号或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。

根据检测数据类型分类:线性编码器、旋转编码器根据检测原理分类:光电编码器、霍尔编码器...

根据码盘刻度分类:增量式编码器、绝对式编码器


增量式编码器: 断电后数据丢失, 重启重新计数

绝对式编码器: 断电后保留位置数据, 重启可再次读取




绝对式编码器






增量式编码器


3. 编码器 (encoder)








3. 编码器 (encoder)




东华大学2021赛季工程车

3. 编码器 (encoder)



东华大学2021赛季工程车








高转速:15000RP M 配套电机高速工作不丢步

- 4. 关注的电机参数
- ▶ 尺寸:外形尺寸、安装尺寸
- > 额定转速
- > 额定转矩
- **>**

安装孔: 45M4507 = 40

电机参数

负载特性曲线(使用 RoboMaster C620 电调做速度闭环控制)



丝, **向则则形云**则却记得时则观还相冲凹倒外间切外记得。

5. RoboMaster比赛中常用的电机







M3508

GM6020

M2006


5. RoboMaster比赛中常用的电机

M3508:

持续转矩大(3N·m)

常用于驱动轮子,发射机构摩擦轮(除减速箱)......

搭配C620电调使用





5. RoboMaster比赛中常用的电机





5. RoboMaster比赛中常用的电机

GM6020:

控制精度高

常用于机器人云台Yaw轴, Pitch轴等......

内置驱动器, 无需搭配电调使用



5. RoboMaster比赛中常用的电机

M2006:

体积小

满足负载、功能需求的情况下使用M2006可以减少空间占用,减轻机器质量搭配C610电调使用







常用驱动类型 ---- 舵机

舵机----一种小型伺服电机

180°/270°舵机,通过PWM控制输出轴在180°/270°的范围内转到特定的角度


360° 舵机,输出轴可连续转动,通过PWM控制输出轴转速

优势: 体积小, 质量轻, 控制简单

劣势:控制精度低,负载能力较小。



20kg大扭力=20kg·cm=20kg*9.8N/kg*0.01m=1.96N·m









1. 气动系统简述

组成:

1. 气源装置

获得压缩空气的设备,空气净化设备。 如空压机,空气干燥机等

2. 执行元件

将气体的压力能转换成机械能的装置,也是系统能量输出的装置。如气缸,气马达等

3. 控制元件


用以控制压缩空气的压力,流量,流动方向以及系统执行元件工作程序的元件。如压力阀,流量阀,方向阀和逻辑元件等

4. 辅助元件

起辅助作用,如过滤器,油雾器,消声器,散热器,冷却器,放大器及管件等。

1. 气动系统简述

最简单的气路:



2. 重要器件介绍

(1) 气源:

气泵(空气压缩机):压缩空气,制造高压空气

气瓶:储存高压空气





2. 重要器件介绍

(2) 恒压阀、减压阀:

将气瓶内的高压气体减压,以恒压输出。 如气瓶内存储气体为20MPa,输出恒定为0.8MPa。





2. 重要器件介绍

(3) 控制阀:

控制气路节点的开与闭。

按控制方式分类: 电磁阀、机械阀、气控阀。











2. 重要器件介绍

(3) 控制阀:

电磁阀的"通"与"位":

"几通":几个气路接口

"几位": 阀芯有几个工作位置

直动式与先导式:

直动式: 电磁力推动阀芯实现气路通断


先导式: 电磁作用下先打开先导阀, 气体进入阀芯气室推到阀芯实现气路通断单电控与双电控:

单电控(复位型):单线圈控制阀芯,有复位弹簧,初始状态确定

双电控(保持型):双线圈控制阀芯,初始状态不确定




- 2. 重要器件介绍
 - (3) 控制阀:




2. 重要器件介绍

(3) 控制阀:



二位五通单电控电磁阀结构图

- 2. 重要器件介绍
 - (3) 控制阀:



二位五通双电控电磁阀结构图

2. 重要器件介绍

(4) 气缸:

按进气方式分类:单作用气缸、双作用气缸

按功能结构特征分类: 普通气缸、薄型气缸、回转气缸(摆动气缸)、无杆气缸、滑台气缸













2. 重要器件介绍

(4) 气缸:

单作用气缸与双作用气缸:




双作用气缸



单作用气缸

- 2. 重要器件介绍
 - (4) 气缸:





2. 重要器件介绍

(5) 气动附件:

气缸接头:











万向浮动接头

Y型接头

I型接头

鱼眼接头

2. 重要器件介绍

(5) 气动附件:

气管接头:

















2. 重要器件介绍

(5) 气动附件:

生料带:





2. 重要器件介绍


(5) 气动附件:

气管:





作业



谢谢大家~