舵机控制任务

在比赛中,我们需要操作各种外设,如电机、舵机、裁判系统等。同时,开发板还要能获取其它外设的信息,其中,很多外设通信都有特定的"协议"。 请完成以下任务(共 **20** 分):

借助上位机, 使用任一通信协议给 STM32 发送信息:

「任务 1

上位机向开发板发送一位数据, 当发送 0~180 时, 舵机将旋转至对应角度(对 90°舵机, 旋转至**发送值 / 2.0**). 发送 181~255 时角度归 0。

此任务共4分,实现上位机与开发板通信可得1分,实现舵机转动可得2分(以上两项可叠加),完整完成任务得到4分。

「任务2」

在任务 1 的基础上,添加以下功能: 当发送 **254** 时,控制舵机从 0°到 180°再到 0°,如此循环,**周期为 1s**。收到其它数据时与任务 1 相同。

此任务共6分,实现舵机来回转动可得3分,实现获取特定时间段可得2分,完整完成任务得到6分。

提示: 如何获取准确的 1s 时间间隔?

「任务3

上位机向开发板发送四位数据:

若格式为"deg"+(0~180), 舵机旋转至对应角度;

若为"ngxy", 执行任务 2 中的转动;

否则, 舵机旋转至 0°。

此任务共10分。

任务2、3会根据代码完成情况酌情给分。


「参考资料 |

我们使用的舵机可用 PWM 信号控制, 其周期为 20ms。当舵机旋转至最大角度时, 占空比为 12.5%; 最小角度时占空比为 2.5%。

舵机线序判断方法:

将舵机线头朝上,以露出金属面对你,从左往右依次为 PWM,5V,GND。

(其它颜色线可用同样方式判断)



串口发送程序使用方法:

当电脑通过 Jlink 上的串口连接开发板时,在"串口选择"中选择对应端口,在下方输入相应内容,然后点击"发送"。

「注意」

舵机有 **180°、270°**等之分。例如当给最小占空比与最大占空比时,180°舵机的角度之差为 180°, 270°舵机则为 270°。

程序编写前,务必确定拿到舵机的最大角度!