## 5 – Memoria secondaria ottimizzazione delle prestazioni nei dischi

Sommario

### Introduzione

Evoluzione dei dispositivi di memoria secondaria

Caratteristiche dei dischi a testina mobile

Arrays Ridondanti di dischi Indipendenti (RAID)

Strategie di scheduling del disco

First-Come-First-Served (FCFS)

Shortest-Seek-Time-First (SSTF)

SCAN e varianti: C-SCAN, FSCAN e N-Step SCAN

LOOK e C-LOOK

Ottimizzazione rotazionale

Scheduling SLTF

Scheduling SPTF e SATF

Considerazioni sul sistema

Cache e Buffering del disco

Gestione degli errori

Software per I/O

Altre tecniche di miglioramento delle prestazioni

S. Balsamo – Università Ca' Foscari Venezia – SO.5.0

### Introduzione

- · La memoria secondaria è spesso uno collo di bottiglia
  - Dispositivi di memoria permanente, economico, riscrivibile, di lunga durata
    - Nastri inadequati se è richiesto un accesso rapido alle locazioni
    - · Dischi ad accesso 'casuale' (diretto)
    - · Evoluzione di costo/prestazioni
    - Vincoli meccanici
  - Altri dispositivi I/O: tastiera, mouse, monitor
  - I miglioramenti delle prestazioni di memoria secondaria aumentano in modo significativo le prestazioni dell'intero sistema
  - Soluzioni possono essere basate sia su software e sia su hardware

S. Balsamo – Università Ca' Foscari Venezia – SO 5.2

### Obbiettivi

- Realizzazione delle operazioni di input/output su disco
- Come si completa input/output
- Importanza dell'ottimizzazione delle prestazioni
- Ottimizzare la ricerca (seek) e la rotazione
- Strategie di scheduling del disco
- caching e buffering
- Altre tecniche per migliorar le prestazioni del disco
- Principali schemi per realizzare Array Ridondanti di Dischi Indipendenti (RAID)

S. Balsamo – Università Ca' Foscari Venezia – SO.5.1


### Introduzione


- Dispositivi di I/O
  - a blocchi di dimensione fissa
    - es. dischi, penne USB
  - · a caratteri
    - es. stampanti, interfacce di rete, mouse
  - Alcune altre categorie
    - · es. clock, touch screen
  - Diverse velocità dei dispositivi
  - Controllore del dispositivo o adattatore (componente elettronica)
  - Dispositivo (componente meccanica)

| Dispositivo              | Velocità di trasferimento dei dati |
|--------------------------|------------------------------------|
| Tastiera                 | 10 byte/s                          |
| Mouse                    | 00 byte/s                          |
| Modem a 56 K             | 7 KB/s                             |
| Scanner a 300 dpi        | 1 MB/s                             |
| Videocamera digitale     | 3,5 MB/s                           |
| Disco Blu-ray 4x         | 18 MB/s                            |
| 802.11n Wireless         | 37,5 MB/s                          |
| USB 2.0                  | 60 MB/s                            |
| FireWire 800             | 100 MB/s                           |
| Gigabit Ethernet         | 125 MB/s                           |
| Disco fisso SATA 3       | 600 MB/s                           |
| USB 3.0                  | 625 MB/s                           |
| Bus SCSI Ultra 5         | 640 MB/s                           |
| Bus PCIe 3.0 single lane | 985 MB/s                           |
| Bus Thunderbolt 2        | 2,5 GB/s                           |
| Rete SONET OC-768        | 5 GB/s                             |



- · Comunicazione fra CPU e dispositivi di I/O
  - registri di controllo ai quali è assegnata una porta di I/O (8 o 16 bit)
    - spazio delle porte: insieme delle porte
    - Protezione
  - · I/O mappato in memoria
    - ad ogni registro è assegnato uno unico indirizzo di memoria, al quale non è assegnata memoria
  - ibrido
    - Due spazi separati, un buffer dai dati dei dispositivi IO mappati in memoria e porte IO separate per i registri di controllo





### I/O mappato in memoria

### Vantaggi

- Il driver può essere scritto in linguaggio ad alto livello (es. C) e non in assembly – i registri sono solo variabili in memoria facilmente modificabili
- Protezione semplice controllo degli indirizzi
- Le istruzioni possono riferirsi ai registri di controllo direttamente e semplificare la progettazione

### Svantaggi

- Uso della cache non è possibile, va disabilitata selettivamente, azione potenzialmente complessa
- Con bus separati i dispositivi di I/O potrebbero non poter vedere indirizzi di memoria spediti sul bus della memoria – alcune soluzioni

S. Balsamo – Università Ca' Foscari Venezia – SO.5.8

### DMA

### DMA - Direct Memory Access

Controllore DMA, accesso diretto alla memoria Accede al bus indipendentemente dalla CPU Ha molti registri

inclusi registri di memoria,

di conteggio di byte

di controllo


i registri di controllo contengono indicazioni delle porte I/O


direzione di trasferimento


dimensione dell'unità di trasferimento


numero di byte da trasferire alla volta

Possibili trasferimenti multipli, con più registri di controllo, uno per canale e ogni trasferimento regolato da un controller di dispositivo











## Livelli di software di I/O Software per l'I/O a livello utente Software del sistema operativo indipendente dai dispositivi (device independent) Driver dei dispositivi Gestori degli interrupt Hardware Gerarchia e livelli - I gestori di interrupt di regola non sono visibili all'utente - Driver del dispositivo: codice di controllo – solitamente nel nucleo dispositivi a blocchi / a caratteri - Software indipendente dai dispositivi fornisce l'interfaccia al - Software di livello utente A. Tanenbaum – Modern Operating Systems


# Software indipendente dai dispositivi di I/O Interfacciamento uniforme dei driver dei dispositivi Buffering Segnalazione degli errori Allocazione e rilascio dei dispositivi dedicati Dimensione dei blocchi indipendente dai dispositivi Alcune funzioni Interfaccia uniforme a livello utente A Tanenbaum – Modern Operating Systems S. Balsamo – Università Ca' Foscari Venezia – 80.5.15





S. Balsamo – Università Ca' Foscari Venezia – SO 5 18

A. Tanenbaum - Modern Operating Systems





### Obbiettivi del software di I/O

- Progettazione del software indipendente dal dispositivo definizione uniforme dei nomi (di file, di dispositivi,...)
- Affidabilità, correzione degli errori gestiti preferibilmente hardware
- Tipi di trasferimento comunicazione dati CPU-I/O con operazioni sincrone (bloccanti) o asincrone (con interrupt)
- Gestione dei buffer nel trasferimento dei dati prestazioni, (es. operazioni real-time)
- Condivisione

dispositivi condivisi da più utenti/processi dispositivi dedicati

A. Tanenbaum - Modern Operating Systems

S. Balsamo – Università Ca' Foscari Venezia – SO.5.20

### Tipi di software per I/O Esempio di I/O programmato Stringa Spazio da stampare utente Pagina stampata Pagina stampata ABCD EFGH AB Successivo Successivo ABCD EFGH ABCD Spazio (a) Buffer nello spazio utente - chiamata di sistema e copia nello spazio kernel (b) Controllo della stampa un carattere per volta - uso del registro dati della stampante (c) Avanzamento dopo il controllo che la stampante sia disponibile S. Balsamo – Università Ca' Foscari Venezia – SO 5 22 A. Tanenbaum - Modern Operating Systems

### Tipi di software per I/O

Metodi di gestione software dell'I/O

I/O programmato

delega alla CPU il controllo dell'operazione busy waiting della CPU semplice, ma potenzialmente inefficiente

• I/O quidato dal'interrput

la CPU può eseguire altri processi mentre un processo è bloccato uso di interrupt maggior utilizzazione della CPU, ma molti interrupt

• I/O su DMA

il controllore DMA, indipendente dalla CPU, interagisce con il dispositivo uso di hadware speciale, ma maggior concorrenza e utilizzo CPU riduce il numero di interrupt, ma può essere più lento

A. Tanenbaum - Modern Operating Systems

S. Balsamo – Università Ca' Foscari Venezia – SO.5.21

### Tipi di software per I/O

### Esempio di I/O programmato

Stampa di una stringa p buffer nel nucleo un carattere per volta tramite il buffer CPU controlla

A. Tanenbaum - Modern Operating Systems

### Tipi di software per I/O

Esempio di I/O guidato dal'interrput

Stampa di una stringa p buffer nel nucleo

un carattere per volta via via che arrivano

gestione dell'interrupt

copy\_from\_user(buffer, p, count);
enable interrupts();
while ("printer\_status\_reg != READY);
\*printer\_data\_register = p[0];
scheduler();

Codice eseguito al tempo di chiamata di sistema per la stampa

```
If count == 0) {
   unblock_user();
} else {
   *printer_data_register = p[0];
   count = count - 1;
   i = i + 1;
}
acknowledge-interrupt();
return_from_interrupt();
```

Procedura di gestione dell'interrupt per la stampa

A. Tanenbaum - Modern Operating Systems

S. Balsamo - Università Ca' Foscari Venezia - SO.5.24

### Elaborazione di un interrupt per I/O

Alcuni passi del S.O. per trattare un interrupt I/O

- Salvataggio dei registri non ancora salvati dall'hardware (es PSW)
- Caricamento contesto per la procedura di gestione dell'interrupt
- Impostazione stack
- Avviso al controllore degli interrupt (o riabilitazione interrupt)
- Copia dei registri salvati nella tabella dei processi
- Esecuzione della procedura di gestione dell'interrupt, che recupera le informazioni dai registri del controllore del dispositivo
- Scelta del prossimo processo da eseguire
- Impostazione del contesto della MMU per il prossimo processo, eventualmente anche della TLB
- Caricamento dei nuovi registri del processo, compreso PSW
- Avvio dell'esecuzione del nuovo processo

A. Tanenbaum - Modern Operating Systems

S. Balsamo – Università Ca' Foscari Venezia – SO.5.26

### Tipi di software per I/O

Esempio di I/O su DMA

Stampa di una stringa tramite DMA gestione tramite accesso diretto alla stampante

copy\_from\_user(buffer, p, count); setup\_DMA\_controller();

unblock\_user();

acknowledge-interrupt();

return\_from\_interrupt();

scheduler();

Codice eseguito al tempo di chiamata di sistema per la stampa

Procedura di gestione dell'interrupt per la stampa

A. Tanenbaum - Modern Operating Systems

S. Balsamo – Università Ca' Foscari Venezia – SO.5.25

### Evoluzione dei sistemi di memoria secondaria


- La maggior parte dei dispositivi di memorizzazione secondaria si basano su supporti magnetici
  - Accesso ai dati con una testina di lettura-scrittura
  - I primi tecnologie utilizzavano memoria sequenziale
    - · Informazioni accessibili in modo ordinato uno per volta
    - · Inefficiente per applicazioni ad accesso diretto
  - Memorizzazione ad accesso casuale
    - · Anche detto memoria ad accesso diretto
    - · Accesso ai record in qualsiasi ordine

### Caratteristiche dei dischi a tesina mobile

- Struttura fisica di unità disco
  - Insieme di dischi (piatti) magnetici
    - Che ruotano su un perno (rotore)
    - Alta velocità
    - Composto da tracce, che a loro volta contengono settori
    - · Cilindri: formati da gruppi verticali di tracce
    - Testina di lettura-scrittura molto vicina (micron)
    - Braccio mobile collegato ad un attuatore (boom)
    - · Movimento della testina fra i cilindri
    - Ricerca del cilindro (seek)


S. Balsamo – Università Ca' Foscari Venezia – SO.5.28


| Caratteristiche dei dischi a tesina mobile |           |                    |   |  |
|--|-----------|--------------------|---|--|
| Parametro                                  |           | Floppy disk IBM 36 | 0 KB Disco fisso WD 3000 HLFS                         |  |
| Numero dei cilindri                        |           | 40                 | 36.481  |  |
| Tracce per cilindro                        |           | 2                  | 255   |  |
| Settori per traccia                        |           | 9                  | 63 (media)  |  |
| Settori per disco                          |           | 720                | 586.072.368   |  |
| Byte per settore                           |           | 512                | 512   |  |
| Capacità del disco                         |           | 360 KB             | 300 GB  |  |
| Tempo di ricerca (cilindri adiacenti)      |           | 6 ms               | 0,7 ms  |  |
| Tempo di ricerca (situazione media)        |           | 77 ms              | 4,3 ms  |  |
| Tempo di rotazione                         |           | 200 ms             | 6 ms  |  |
| Tempo di stop/avvio del motore             |           | 250 ms             | 1 ms  |  |
| Tempo per trasferire 1 settore             |           | 22 ms              | 1 μs  |  |
| A. Tanenbaum – Modern Operating            | g Systems |                    | S. Balsamo – Università Ca' Foscari Venezia – SO.5.30 |  |




### Caratteristiche dei dischi a tesina mobile


- · Indici di prestazione
  - 1. Tempo di ricerca (seek)
    - Tempo per la testina di lettura-scrittura per spostarsi nuovo cilindro
  - 2. Latenza rotazionale
    - Tempo di ritardo dovuto alla rotazione, perché i dati ruotino dalla posizione attuale alla testina di lettura-scrittura
  - 3. Tempo di **trasmissione** 
    - Tempo di trasferimento perché tutti i dati cercati ruotino sotto la testina di lettura-scrittura






### RAID - Redundant array of inexpensive disks Uso di meccanismi di ridondanza per aumentare l'affidabilità parallelismo per migliorare le prestazioni dei dischi RAID è visto dal sistema come una sola grande unità disco La progettazione include la gestione di un insieme di dischi a cui si accede in parallelo la gestione di molte copie di parti di dati la distribuzione delle parti dei dati su più dischi Distribuzione Partizione Insiemi (pila) di dischi SCSI o SATA Compatibilità dei driver Diversi schemi di organizzazione dei RAID, detti livelli A. Tanenbaum - Modern Operating Systems S. Balsamo – Università Ca' Foscari Venezia – SO 5 34







### Formattazione dei dischi Formattazione a basso livello dei piatti del disco, via sw Tracce concentriche con i settori Dati ECC Preambolo Settore di un disco ECC informazioni ridondanti per recupero di errori, es. 16 byte Lo spazio nel disco formattato si riduce es. circa del 20% Cylinder Skew per ogni traccia il settore 0 è spostato rispetto alla traccia precedente per migliorare le prestazioni Partizionamento del disco: tabella delle partizioni e dimensione di ogni partizione Formattazione ad alto livello di ogni partizione Definisce: il blocco di avvio, gestione dello spazio libero, directory principale (root) e il file system (vuoto) A. Tanenbaum - Modern Operating Systems S. Balsamo – Università Ca' Foscari Venezia – SO.5.37

