насыщения от давления насыщения, представленные в графическом виде. Затем определяют максимальное относительное отклонение по температуре насыщения опытных данных от стандартных:

$$\varepsilon = \frac{\left| t_{\mathrm{H}} - t_{\mathrm{H}}^{\mathrm{T}} \right|}{t_{\mathrm{H}}^{\mathrm{T}}} \cdot 100\%. \tag{3.23}$$

После этого формулируют вывод о точности опытных данных. На основании опытного значения сухости пара объясняют, в каком состоянии он находится.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1. Что является термодинамической системой в данной работе?
- 2. Что такое температура и давление насыщения?
- 3. Какими параметрами характеризуется состояние термодинамической системы, состоящей из сухого насыщенного пара?
- 4. Какими параметрами характеризуется состояние термодинамической системы, состоящей из влажного насыщенного пара?
- 5. В чем заключается физический смысл степени сухости пара, как она определяется?
 - 6. Из каких основных элементов состоит лабораторная установка?
- 7. Какие приборы используются в работе для измерения параметров водяного пара?
 - 8. Какова последовательность проведения эксперимента?
- 9. Изобразить процесс парообразования воды в pv-, Ts-координатах.

Принадлежности: 1) парогенератор с теплоэлектронагревателем (ТЭНом); 2) лабораторный автотрансформатор (ЛАТР); 3) стеклянный проточный калориметр (теплообменник); 4) стеклянный лабораторный термометр; 5) ротаметр; 6) мерный сосуд (мензурка); 7) термопреобразователи; 8) измеритель температуры.

Цель работы: определение теплоты конденсации (парообразования) опытным путем.

Введение. Вещество может претерпевать изменение состояния. В термодинамике различные состояния вещества — твердое, жидкое, газообразное — принято называть фазами.

Одним из наиболее распространенных веществ, которое находит широкое применение в быту и промышленности, является вода. Процесс перехода воды из жидкого состояния в парообразное во всем объеме жидкости называется кипением. Кипение сопровождается подводом теплоты к системе. При этом подводимая к воде теплота не приводит к повышению температуры, а лишь переводит воду из жидкости в пар при температуре кипения $t_{\text{кип}}$. При заданном давлении воде присуща определенная температура кипения.

Теплота, которая присутствует в паре и поглощается им, не вызывая повышения температуры, называется теплотой кипения $r_{\text{кип}}$.

Обратный процесс преобразования пара в жидкость называется конденсацией. Когда пар сжижается, скрытая теплота, которая называется теплотой конденсации $r_{\text{конд}}$, выделяется в окружающую среду. Конденсация, так же как и процесс кипения, происходит при постоянной температуре конденсации $t_{\text{конд}}$. При заданном давлении для воды $t_{\text{конд}} = t_{\text{кип}}$ и $r_{\text{конд}} = r_{\text{кип}}$.

В данной работе будет определяться теплота конденсации при атмосферном давлении, что равносильно нахождению теплоты кипения.

Для определения теплоты конденсации используется частный случай закона сохранения энергии – уравнение теплового баланса:

$$Q = Q_{\text{cuc}} = Q_{\text{oc}}, \tag{3.24}$$

где Q – количество теплоты, участвующей в процессе; $Q_{\text{сис}}$ – теплота, отведенная от термодинамической системы; $Q_{\text{ос}}$ – теплота, переданная в окружающую среду.

Мы исследуем открытую термодинамическую систему в виде потока конденсирующегося пара в трубке тока, на вход которой поступает насыщенный сухой водяной пар с расходом $G_{\rm K}$ (рис. 3.3). Пар конденсируется, конденсат частично охлаждается и на выходе имеет температуру $t_{\rm Br}$ ниже температуры конденсации $t_{\rm Br} < t_{\rm KOHZ}$. Теплота, отводимая в процессе конденсации, передается окружающей среде в виде потока холодной воды с расходом $G_{\rm Bx}$, которая нагревается от начальной температуры $t_{\rm x1}$ до конечной температуры $t_{\rm x2}$.




Рис. 3.3. Схема процесса конденсации пара и охлаждения конденсата: 1 - вода; 2 - пар; 3 - конденсат

С учетом принятых обозначений уравнение теплового баланса (3.24) будет иметь следующий вид:

$$G_{K}r_{KOHJ} + G_{K}c_{pK}(t_{KOHJ} - t_{B\Gamma}) = G_{BX}c_{pBX}(t_{X2} - t_{X1}),$$
 (3.25)

где c_{pk} и c_{pbx} — удельные массовые теплоемкости конденсата и холодной воды при постоянном давлении.

В левой части уравнения, относящейся к термодинамической системе, два слагаемых. Первое учитывает отводимую теплоту конденсации, а второе – теплоту, отводимую от конденсата при его охлаждении. Общая теплота передается окружающей среде – холодной воде.

Преобразовав уравнение (3.25), найдем теплоту конденсации:

$$r_{\text{конд}} = \frac{G_{\text{вх}}}{G_{\text{к}}} c_{p \text{ вх}} \left(t_{\text{x}2} - t_{\text{x}1} \right) c_{p \text{ к}} \left(t_{\text{конд}} - t_{\text{вг}} \right). \tag{3.26}$$

Описание установки. Схема лабораторной установки дана на рис. 3.4. В парогенераторе *1* с ТЭНом *2* находится вода. Емкость снабжена уровнемером *4*, на котором красной линией отмечен минимально допустимый уровень воды. ТЭН включен в электрическую цепь, содержащую лабораторный автотрансформатор *3*, вольтметр и амперметр. При подводе к ТЭНу электрическая энергия преобразуется в теплоту, которая передается воде.




Рис. 3.4. Схема лабораторной установки: 1 — парогенератор; 2 — ТЭН; 3 — ЛАТР; 4 — уровнемер; 5 — внутренняя труба калориметра; 6 — корпус калориметра; 7 — мерный стакан; 8 — ротаметр; 9 — регулировочный кран; 10 — напорный бак; 11 — дренажная линия; 12, 13, 14 — термопреобразователи; 15 — измеритель температуры

Первоначально вода нагревается до температуры кипения, затем в процессе кипения переходит из жидкого состояния в пар. Пар из емкости направляется во внутреннюю трубу 5 проточного калориметра, который представляет собой рекуперативный теплообменный аппарат. С внешней стороны, в межтрубном пространстве, образованном поверхностями внутренней трубы 5 и корпуса калориметра 6,

внутренняя труба омывается холодной водой из напорного бака 10. Теплота, отводимая от пара и конденсата, передается холодной проточной водопроводной воде, и она нагревается. Установка для измерения параметров потоков снабжена лабораторным термометром для замера температуры $t_{\text{конд}}$, прибором для измерения температур $t_{\text{х1}}$, $t_{\text{х2}}$, $t_{\text{вг}}$ и ротаметром δ для замера расхода воды $G_{\text{вх}}$. Регулировка расхода воды в калориметре δ осуществляется с помощью крана δ на гибком шланге.

Подготовка установки к эксперименту. Вначале проверяют уровень воды в емкости. Если он ниже красной отметки на уровнемере, то в емкость доливают воду. После этого включают ТЭН. С помощью автотрансформатора устанавливают напряжение ~ 200 В. Под выходным патрубком калориметра устанавливают емкость для сбора конденсата. Далее ведут наблюдение за температурой воды $t_{\text{конд}}$ по термометру. При достижении 95–100°C открывают кран 9 с холодной водой.

Проведение эксперимента. Для проведения эксперимента преподавателем задаются рабочее напряжение на ТЭНе и расход воды через ротаметр. Путем регулировки устанавливают требуемое по заданию напряжение U и расход $G_{\rm Bx}$, которые в процессе эксперимента поддерживают постоянными. При достижении стационарного режима, когда капли конденсата начинают вытекать равномерно, вместо емкости для сбора конденсата ставят мерный стакан (мензурку). Одновременно начинают отсчет времени по часам. Заносят в табл. 3.4 измеряемые параметры $t_{\rm конд}$, $t_{\rm BT}$, $t_{\rm x1}$, $t_{\rm x2}$, $G_{\rm Bx}$. По истечении 10 мин измеряют количество воды в мерном стакане и полученное значение записывают в табл. 3.4.

После записи всех данных опыт повторяют. Если значения измеренных параметров 1-го и 2-го опытов отличаются на небольшую величину, то эксперимент считают выполненным. В противном случае проводят дополнительный опыт. Затем установку выключают и закрывают все краны.

Обработка результатов измерений. С помощью градуировочного графика переводят значение числа делений n шкалы ротаметра в массовый расход $G_{\text{вх}}$. Вычисляют массовый расход конденсата $G_{\text{к}}$, кг/с, за время его сбора τ , с, в мерный стакан:

$$G_{\kappa} = \frac{m}{\tau} \cdot 10^{-3},\tag{3.27}$$

где m — масса конденсата (масса 1 мл соответствует 1 г), г.

Термодинамическая система Окружающая среда Номер $r_{\text{конд}}$, G_{κ} G_{BX} t_{x1} $t_{\text{конд}}$, $t_{\rm B\Gamma}$, $t_{\rm X2}$ опыта кДж/кг °C °C °C кг/с кг/с °C τ, c m, Γ n 1 2 3 Средние значения $p_{\text{конд}} = \dots \text{ МПа}, U = \dots \text{ B}, c_{p\kappa} = \dots \text{ кДж/(кг·°C)}, c_{p\mathsf{BX}} = \dots \text{ кДж/(кг·°C)}.$

Таблица 3.4 **Результат обработки опытных данных**

Вычисляют среднее значение температур и расходов и заносят в таблицу рабочей тетради. Используя формулу (3.3), рассчитывают теплоту конденсации по средним значениям параметров.

Анализ результатов. В табл. П4 находят стандартное значение теплоты конденсации $r^{\text{т}}_{\text{конд}}$ при $t_{\text{конд}}$. Определяют отклонение опытного значения теплоты конденсации от стандартного:

$$\varepsilon = \frac{\left| r_{\text{конд}} - r_{\text{конд}}^{\text{T}} \right|}{r_{\text{конд}}^{\text{T}}} \cdot 100\%. \tag{3.28}$$

Работу заканчивают анализом полученных результатов и выводами о достоверности опытного значения теплоты конденсации.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1. Что является термодинамической системой и окружающей средой в данной работе?
 - 2. В каких состояниях может находиться вещество?
- 3. Что такое кипение и конденсация? Какими тепловыми процессами они сопровождаются?
 - 4. Что выражает уравнение теплового баланса?
 - 5. Что такое теплота конденсации (парообразования)?
 - 6. Из каких основных элементов состоит лабораторная установка?
- 7. Какие приборы для измерения температуры и расхода используются в установке?
 - 8. Какова последовательность проведения эксперимента?
 - 9. Представить процесс парообразования в *pv* и *Ts*-координатах.