

Mikroişlemciler

Dr. Meltem KURT PEHLİVANOĞLU W-7

MİKROİŞLEMCİLER

Digital Logic +

Digital Design +

Computer Architecture +

Microprocessors +

Microcontrollers +

Assembly Language Programming


- 16-bit mikrodenetleyici ailesidir
- Düşük güç tüketim modları
- RISC mimarisi
- Kullanımı kolay
- Düşük maliyetli
- Ultra düşük güç tüketimi
- Gömülü ve sensör uygulamaları
- Endüstriyel Uygulamalar
- Alternatif Enerji Uygulamaları
- Tıbbi Uygulamalar
- Güvenlik Uygulamaları
- Akıllı Sayaç Uygulamaları
- Taşınabilir Tıbbi Cihazlar
- Taşınabilir Akıllı Aygıtlar

- MSP430 bir mikrodenetleyici ailesidir ve çeşitli özelliklerdeki birçok mikrodenetleyiciye sahiptir.
- Texas Instruments ürün isimlendirme politikasına göre konuşursak MSP430F ve MSP430G (F serisinin biraz özellik yoksunu) şeklinde başlayan denetleyiciler flash memory yapıya sahip olmakla beraber MSP430FR ile başlayanlar FRAM'e yapıya sahiptirler
- FRAM: Non-volatile (yani geçici/uçucu olmayan) bir hafızadır, okuma/yazma hızı flash yapıya göre çok hızlıdır. Okuma/yazma ömrü (r/w cycle) çok fazladır (yaklaşık 100 trilyon kadar).

- 27 temel (core) instruction- hepsi unique opcode a sahipler,
- 16-bit veri yolu
- 16-bit registers
- 16-bit adres yolu
- 7 adresleme modu
- RISC CPU mimarisi olduğundan azaltılmış komut seti
- Hafıza organizasyonu açısından Von Neumann mimarisinde
- MAB-memory address bus ve MDB-memory data bus ile CPU diğer bellek ve birimlere erişir
- İçerisinde klasik haline gelmiş bir çok modülleri barındırmaktadır
 - I2C: 2 adet pin üzerinden iletişim kurmayı sağlayan bir yazılım protokolüdür. Sadece 2 pin ayrılarak aynı hat üzerine birçok RAM, EEPROM, RTC vb. parça bağlanıp kullanılabilir bu da fazladan pin ihtiyacını ortadan kaldırır.
 - SPI (Serial Peripheral Interface): Full-dublex olarak çalışır-veri alıp gönderme eş zamanlıdır.
 - USART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter): Haberleşme yapmak için belirli bir clock'a ihtiyaç duyulmaz. Veri herhangi bir anda iletilebilir. Belirli standartlar kullanılarak gerçekleştirilir ve Senkron haberleşmeye göre daha yavaş bir iletim olur
 - ADC gibi

	MSP430G2201	MSP430G22011	MSP430G2221	MSP430G2231
Program Memory(kB)	2	2	2	2
SRAM(Bytes)	128	128	128	128
I/O Pins	10	10	10	10
16-bit Timers	1	1	1	1
Capture/Compare Registers	2	2	2	2
USI:12C/SPI				1
ADC Channels				8
ADC Resolutions(Bits)				10

MSP430G2x21, MSP430G2x31 Ailesinin Genel Özellikleri




MSP430 Temel Blok Diyagramı

- MSP430 birçok osilatör ve clock seçeneğine sahiptir. Kendi içerisinde CPU ve diğer çevresel birimlerine ACLK, MCLK ve SMCLK clock sinyallerini sağlar
- ACLK (Auxiliary CLock): Düşük frekans ile çalışmayı talep eden çevresel birimleri beslemek için kullanılır.
- MCLK (Master CLock): CPU ve sistemin genel clock ihtiyacını karşılar.
- SMCLK (Sub-system Master CLocK): Çevresel birimlerin (örneğin SPI, UART vb.) clock ihtiyacını karşılar.
- Bu clock sinyalleri, düşük güç modları (LPM-Low Power Mode) ile kapatılarak sistemin çektiği akım dolayısıyla güç azaltılabilir.

- ACLK (Auxiliary CLock): 10 KHz VLO veya 32.768 KHz düşük frekanslı harici bir kristal (LFXT) osilatöründen sentezlenebilir.
- MCLK (Master CLock): VLO/LFXT, DCO veya destekliyor ise yüksek frekanslı kristal XT (ya da HFXT) ile sentezlenebilir.
- SMCLK (Sub-system Master CLock):DCO veya XT ile sentezlenebilir.

Sistem clock sinyalerini sentezlemek için MSP430 aşağıdaki osilatör seçeneklerini sunar

- VLO (Very Low-frequency Oscillator): MCU bünyesinde bulunan tipik 10 KHz frekanslı düşük güç tüketen internal (dahili) osilatördür.
- LFXT (Low-Frequency XTAL): Adından da anlaşılacağı üzere düşük frekanslı harici bir kristal ve (eğer gerekli ise) yük kapasitörleri ile ilgili pinlere bağlanması ile gerçekleştirilir. VLO ile karşılaştırıldığında oldukça stabildir ve zamanlama hassasiyetinin gerektiği devrelerde kullanılır. Düşük güç tüketir. Genel olarak 32.768 KHz kristal kullanılır.
- DCO (Digitally Controlled Oscillator): Yazılımsal olarak frekansı ayarlanabilen dahili osilatördür. MCU'in yüksek frekanslar ile çalışmasını istiyorsak MCLK ve SMCLK clock sinyallerini DCO'den sentezleyebiliriz. Frekansı 16 Mhz'e kadar çıkabilmektedir.
- XT (ya da HFXT (High-Frequency XTAL)): İlgili pinlere yüksek frekanslı kristal ve yük kapasitörlerinin bağlanmasıyla oluşturulur.




MSP430 Micro-Mimarisi

- 27 temel (core) instruction
- 16-bit veri yolu
- 16 tane 16-bit registers
- 16-bit adres yolu
- 7 adresleme modu
- 2¹6 =64KB bellek adresleme alanı
- MSP430 CPU su modern programlama tekniklerinin kullanımına izin verir:
 - jump adreslerinin hesaplanması,
 - tablolarda veri işleme,
 - yüksek seviyeli dillerin kullanımı (C gibi)
- Her instruction her adresleme modlarıyla kullanılır,
- Word ve byte adresleme

- 16 tane 16-bit registers
- R0- (PC Program Counter): fetch edilecek bir sonraki instruction ı daima gösterir
 - Her komut çift sayıda byte kaplar.
 - Fetch işlemiden sonra, PC register 2, 4, veya 6 arttırılır.
- R1- (SP-Stack Pointer): Kesme-yığındaki dönüş adreslerini saklar
 - Her zaman çift adresi işaret eder,
 - RAM aracılığıyla yığın boyutu büyür bu nedenle SP geçerli bir RAM adresiyle başlatılmalıdır

- R2- (SR/CG1(constant-generator 1)-Status Register):
 - Saat seçimleri, kesme enable/disable edilmesi,




V	Overflow bit – set when arithmetic operation overflows the signed-variable range.
SCG1	System clock generator 1 – turns off the SMCLK.
SCG0	System clock generator 0 – turns off the DCO dc generator.
OSCOFF	Oscillator off – turns off the LFXT1 crystal oscillator.
CPUOFF	CPU off – turns off the CPU.
GIE	General interrupt enable – enables maskable interrupts.
N	Negative bit – set when the result of a byte or word operation is negative.
Z	Zero bit – set when the result of a byte or word operation is 0.
С	Carry bit – set when the result of a byte or word operation produces a carry.

- R3- (CG2(constant-generator 2)
 - R2 ve R3 kullanılarak 6 farklı sabit üretilebilir

Register	As	Constant	Remarks
R2	00	-	Register mode
R2	01	(0)	Absolute mode
R2	10	00004h	+4, bit processing
R2	11	00008h	+8, bit processing
R3	00	00000h	0, word processing
R3	01	00001h	+1
R3	10	00002h	+2, bit processing
R3	11	0FFFFh	-1, word processing

- R4-R15 Genel Amaçlı Registerlar
 - Instruction formatları byte veya word olarak erişilebilirler
 - Bu registerlara da byte veya word olarak erişilebilir

- 16-bit ALU
 - Aritmetik ve lojik işlemleri yapar
- Instruction execution durumu aşağıdaki bayrakların durumunu etkiler
 - Zero (Z)
 - Carry (C)
 - Overflow(V)
 - Negative (N)
- MCLK sinyali CPUnun genel clock ihtiyacını karşılar



0FFFFh

0200h

Interrupt Vectors FLASH Main Memory RAM **Peripherals**

SFR's

64 KB bellek haritası

 Data ve çevre birimler için aynı instructionlar

Program ve veri Flash veya RAM içindedir

 Modern programlama teknikleri için tasarlanmıştır; pointer ve hızlı look-up tablellar gibi

- Opcode: instruction ne iş yapar
- Source Operand (SO): kaynak operand
- Destination Operand (DO): hedef operand, sonuçlar burada depolanır
- Instructionları encode etmek için 3 format vardır
 - Double operand (.W): word data erişimi sağlar,
 defaultta instructionlar word data olarak işlenirler
 - Single operand (.B): byte data erişimi sağlar
 - jumps

- src: As ve S-reg'de tanımlandığı gibi kaynak operand adresi
- dst: Ad ve D-reg'de tanımlandığı gibi hedef operand adresi
- As: kaynak operand tarafından kullanılan adresleme modunu tanımlamak için kullanılan adresleme bitleri
- S-reg: kaynak operandi tarafından kullanılan register
- Ad: hedef operande tarafından kullanılan adresleme modunu tanımlamak için kullanılan adresleme bitleri
- D-reg: hedef operand tarafından kullanılan register
- b / w: kelime veya byte erişim tanım biti.

• Format I: Instructions with two operands:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Op-o	code			S-r	eg		Ad	b/w	A	s		D-r	eg	

• Format II: Instruction with one operand:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
			O	p-cod	le				b/w	Δ	۸d		D/S	-reg	

• Format II: Jump instructions:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Op-code		Co	onditi	on		10	-bit,	2's c	omp	leme	nt PC	offs	et	

; Format I Source and Destination

	Op-Code	Source-Re	gister	Ad	B/W	As	Desti	nation-Register	
ŗ	5405	add.w	R4,F	25			;	R4+R5=R5	xxxx
Ę	5445	add.b	R4,F	25			;	R4+R5=R5	00xx

; Format II Destination Only

	Op-Code		B/W	Ad	D/S- Register
6404	rlc.w	R4			;
6444	rlc.b	R4			;

; Format III There are 8(Un)conditional Jumps

Op-Code	Condition		10-bit PC offset				
3c28	qmj	Loop 1		;	Goto	Loop	

Double operand instructions

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Ор	-code			S-F	Reg		Ad	B/W		As		D-R	leg	

Mnemonic	S-Reg,	Operation		State	us Bit	s
	D-Reg		V	N	Z	С
MOV(.B)	src,dst	src o dst	_	_	_	_
ADD(.B)	src,dst	$\text{src} + \text{dst} \rightarrow \text{dst}$	*	*	*	*
ADDC(.B)	src,dst	src + dst + C \to dst	*	*	*	*
SUB(.B)	src,dst	$dst + .not.src + 1 \rightarrow dst$	*	*	*	*
SUBC(.B)	src,dst	$dst + .not.src + C \rightarrow dst$	*	*	*	*
CMP(.B)	src,dst	dst - src	*	*	*	*
DADD(.B)	src,dst	$\text{src + dst + C} \rightarrow \text{dst (decimally)}$	*	*	*	*
BIT(.B)	src,dst	src .and. dst	0	*	*	*
BIC(.B)	src,dst	.not.src .and. dst \rightarrow dst	_	_	_	_
BIS(.B)	src,dst	$\text{src .or. dst} \rightarrow \text{dst}$	_	_	_	_
XOR(.B)	src,dst	$\text{src .xor. dst} \to \text{dst}$	*	*	*	*
AND(.B)	src,dst	src .and. dst \rightarrow dst	0	*	*	*

source:kaynak destination: hedef

MSP430

Double operand instructions

Mnemonic	Operation	Description
Arithmetic instructions		
ADD(.B or .W) src,dst	src+dst→dst	Add source to destination
ADDC(.B or .W) src,dst	src+dst+C→dst	Add source and carry to destination
DADD(.B or .W) src,dst	src+dst+C→dst (dec)	Decimal add source and carry to destination
SUB(.B or .W) src,dst	dst+.not.src+1→dst	Subtract source from destination
SUBC(.B or .W) src,dst	dst+.not.src+C→dst	Subtract source and not carry from destination
Logical and register control instru	uctions	
AND(.B or .W) src,dst	src.and.dst→dst	AND source with destination
BIC(.B or .W) src,dst	.not.src.and.dst→dst	Clear bits in destination
BIS(.B or .W) src,dst	src.or.dst→dst	Set bits in destination
BIT(.B or .W) src,dst	src.and.dst	Test bits in destination
XOR(.B or .W) src,dst	src.xor.dst→dst	XOR source with destination
Data instructions		
CMP(.B or .W) src,dst	dst-src	Compare source to destination
MOV(.B or .W) src,dst	src→dst	Move source to destination

Örnek: Double operand instructions

Registerın içeriğini registera kopyala

– Assembly: mov.w r5,r4

Instruction code: 0x4504

Op-code	<u>S-reg</u>	<u>Ad</u>	<u>b/w</u>	<u>As</u>	<u>D-reg</u>
mov	r5	Register	16-bits	Register	r4
0100	0101	0	0	0 0	0100

 r5 registerının içindeki 16-bit 2'nin complementi word r4 registerina kopyalar

Örnek: Double operand instructions

 Registerın içeriğini PC-relative memory adres gözüne kopyala

– Assembly: mov.w r5,TONI

Instruction code: 0x4580

Op-code mov	<u>S-reg</u> r5	<u>Ad</u> Symbolic	<u>b/w</u> 16-bits	<u>As</u> Register	<u>D-reg</u> PC			
0100	0101	1	0	0 0	0000			
2's complement PC-relative destination index								

 Komut bir belleği talimat verir; r5 registerinin içindeki 16-bit 2'nin complementi word, (PC+destination index) bellek adresine kopyalanır

Örnek: Double operand instructions

 PC-relative memory içeriğini başka bir PC-relative memory adres gözüne kopyala

Assembly: mov.b EDEN,TONI

Instruction code: 0x40d0

Op-code mov	<u>S-reg</u> PC	<u>Ad</u> Symbolic	<u>b/w</u> 8-bits	<u>As</u> Symbolic	<u>D-reg</u> PC			
0100	0000	1	1	0 1	0000			
	2's con	plement PC-	relative sourc	e index				
2's complement PC-relative destination index								

EDEN (source index+PC) bellek gözündeki 8-bit içeriği,
 TONI (destination index+PC) bellek gözüne kopyalar

Single operand instructions

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
			0	p-code	Э				B/W		Ad		D/S-I	Reg	

Mnemonic	S-Reg,	Operation	Stat	Status Bits				
	D-Reg		V	N	z	С		
RRC(.B)	dst	$C \to MSB \to \dots LSB \to C$	*	*	*	*		
RRA(.B)	dst	$MSB \to MSB \to LSB \to C$	0	*	*	*		
PUSH(.B)	src	$SP-2 \rightarrow SP,src \rightarrow @SP$	_	_	_	_		
SWPB	dst	Swap bytes	_	_	_	_		
CALL	dst	$SP-2 \rightarrow SP, PC\text{+}2 \rightarrow @SP$	_	-	_	-		
		$dst \to PC$						
RETI		$TOS \rightarrow SR, SP + 2 \rightarrow SP$	*	*	*	*		
		$TOS \rightarrow PC, SP + 2 \rightarrow SP$						
SXT	dst	Bit $7 \rightarrow$ Bit 8 Bit 15	0	*	*	*		

Single operand instructions

Mnemonic	Operation	Description
Logical and register contr	ol instructions	
RRA(.B or .W) dst	MSB→MSB→ LSB→C	Roll destination right
RRC(.B or .W) dst	C→MSB→LSB→C	Roll destination right through carry
SWPB(or .W) dst	Swap bytes	Swap bytes in destination
SXT dst	bit 7→bit 8bit 15	Sign extend destination
PUSH(.B or .W) src	SP-2→SP, src→@SP	Push source on stack
Program flow control instr	ructions	
CALL(.B or .W) dst	SP-2→SP, PC+2→@SP dst→PC	Subroutine call to destination
RETI	@SP+→SR, @SP+→SP	Return from interrupt

Örnek: Single operand instructions

 r5 registerının içeriğini mantıksal olarak sağa kaydır (durum elde (C) registeri aracılığıyla)

– Assembly: rrc.w r5

Instruction code: 0x1005

<u>Op-code</u>	<u>b/w</u>	<u>Ad</u>	D-reg
rrc	16-bits	Register	<i>r5</i>
000100000	0	0 0	0101

 16-bit r5 registerının içindeki wordu 1 bit sağa kaydır (2'ye bölme) MSB içeriği C, C nin içeriği LSB olur

Zero (Z) Carry (C) Overflow(V) Negative (N)

Jump instructions

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Эр-сос	le		С						10-Bi	t PC C	Offset			

Mnemonic	S-Reg, D-Reg	Operation	
JEQ/JZ	Label	Jump to label if zero bit is set	Jump if equal
JNE/JNZ	Label	Jump to label if zero bit is reset	Jump if not equal
JC	Label	Jump to label if carry bit is set	Jump if carry=1
JNC	Label	Jump to label if carry bit is reset	Jump if carry=0
JN	Label	Jump to label if negative bit is set	Jump if nagative=1
JGE	Label	Jump to label if (N .XOR. V) = 0	Jump if greater than or equal
JL	Label	Jump to label if (N .XOR. V) = 1	Jump if lower
JMP	Label	Jump to label unconditionally	Unconditional jump (koşulsuz)

Jump Instructions

15 14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Op-code	,		С						10-Bi	t PC (Offset			

 Dallanma komutları programı, programın başka bir parçasına yönlendirmek için kullanılır.

C:Condition 3-bittir

- 000: jump if not equal
- 001: jump if equal
- 010: jump if carry flag equal to zero
- 011: jump if carry flag equal to one
- 100: jump if negative (N = 1)
- 101: jump if greater than or equal (N = V)
- 110: jump if lower (N ≠ V)
- 111: unconditional jump

Emulated Instructions

- 27 ana komutun yanı sıra 24 emulated komut içerir,
- Bu komutlar kodu okuyup yazmayı kolaylaştırır, ancak kendi opecode ları yoktur
- CPU tarafından otomatik olarak core instructionlarla değiştirir

MSP430 Emulated Instructions

Mnemonic	Operation	Emulation	Description
Arithmetic instructions			
ADC(.B or .W) dst	dst+C→dst	ADDC(.B or .W) #0,dst	Add carry to destination
DADC(.B or .W) dst	$d s t + C \rightarrow d s t$ (decimally)	DADD(.B or .W) #0,dst	Decimal add carry to destination
DEC(.B or .W) dst	dst-1→dst	SUB(.B or .W) #1,dst	Decrement destination
DECD(.B or .W) dst	dst-2→dst	SUB(.B or .W) #2,dst	Decrement destination twice
INC(.B or .W) dst	dst+1→dst	ADD(.B or .W) #1,dst	Increment destination
INCD(.B or .W) dst	dst+2→dst	ADD(.B or .W) #2,dst	Increment destination twice
SBC(.B or .W) dst	dst+0FFFFh+C→dst dst+0FFh→dst	SUBC(.B or .W) #0,dst	Subtract source and borrow /.NOT. carry from dest.

MSP430 **Emulated Instructions**

Mnemonic	Operation	Emulation	Description
Logical and register of	control instructions		
INV(.B or .W) dst	.NOT.dst→dst	XOR(.B or .W) #0(FF)FFh,dst	Invert bits in destination
RLA(.B or .W) dst	C←MSB←MSB-1 LSB+1←LSB←0	ADD(.B or .W) dst,dst	Rotate left arithmetically
RLC(.B or .W) dst	C←MSB←MSB-1 LSB+1←LSB←C	ADDC(.B or .W) dst,dst	Rotate left through carry
Program flow control			
BR dst	dst→PC	MOV dst,PC	Branch to destination
DINT	0→GIE	BIC #8,SR	Disable (general) interrupts
EINT	1→GIE	BIS #8,SR	Enable (general) interrupts
NOP	None	MOV #0,R3	No operation
RET	@SP→PC SP+2→SP	MOV @SP+,PC	Return from subroutine

Emulated Instructions

Mnemonic	Operation	Emulation	Description
Data instructions			
CLR(.B or .W) dst	0→dst	MOV(.B or .W) #0,dst	Clear destination
CLRC	0→C	BIC #1,SR	Clear carry flag
CLRN	0→N	BIC #4,SR	Clear negative flag
CLRZ	0 → Z	BIC #2,SR	Clear zero flag
POP(.B or .W) dst	@SP→temp SP+2→SP temp→dst	MOV(.B or .W) @SP +,dst	Pop byte/word from stack to destination
SETC	1→C	BIS #1,SR	Set carry flag
SETN	1→N	BIS #4,SR	Set negative flag
SETZ	1 → Z	BIS #2,SR	Set zero flag
TST(.B or .W) dst	dst + 0FFFFh + 1 dst + 0FFh + 1	CMP(.B or .W) #0,dst	Test destination

Emulated Instructions

Örnek: Emulated Instructions

-CLR R5

Instruction code: 0x4305

Op-code	<u>S-reg</u>	<u>Ad</u>	<u>b/w</u>	<u>As</u>	<u>D-reg</u>		
mov	r3	Register	16-bits	Register	r5		
0100	0011	0	0	0 0	0101		

Bu instruction R3 = #0 atanarak, MOV R3,R5, komutuna eşittir.

• 27 core instruction

Single-operand arithmetic	5	1 4	3	do	1	1	- 9	8	7	6	5 4	3	2 1	1 (
	-		1.70	2	1.35	0						1 1	201	40	
100 0 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	0	0	0	1	0	0	O	0000	le	B/ W	As	9	ounc	e	
RRC Rotate right through carry	0	0	0	1	0	0	0	0	0	B/	As source				
SWPB Swap bytes	0	0	0	1	0	0	0 0 1 0 As			5	ourc	e .			
RRA Rotate right arithmetic	0	.0	0	1	0	0	0 1 0			B/ W	As	5	source		
SXT Sign extend byte to word	0	0	0	1	0	0	- The second sec			5	ourc	æ			
PUSH Push value onto stack	0	0	0	1	0	0	1 0 0			B/ W	As	source			
CALL Subroutine call; push PC and move source to	0	0	0	1	0	0					As	source			
RETI Return from interrupt, pop SR then pop PC	0	0	0	1	0	0	1		0	0	0 0	0	0 0	0	
Conditional jump; PC = PC + 2×offset	5	4	3	2	1	0	9	8.	7	6	5 4	3	4		
	0	0	1		onditi		10-bit signed offset					Oliv			
NE/JNZ Jump if not equal/zero	0	0	1	0	0	0	10-bit signed offset								
EQ/JZ Jump if equal/zero	0	0	1	0	0	1	10-bit signed offset								
NC/JLO Jump if no carry/lower	0	0	1	0	1	0	10-bit signed offset								
C/JHS Jump if carry/higher or same	0	0	1	0	1	3	10-bit signed offset								
N Jump if negative	0	0	1	1	0	0	10-bit signed offset								
GE Jump if greater or equal (N == V)	0	0	1	1	0	1	10-bit signed offset								
L Jump if less (N != V)	0	0	1	1	1	0	10-bit signed offset								
MP Jump (unconditionally)	0	0	1	1	1 1				10-bit signed offset					Ξ	
Two-operand arithmetic	1	1	1	1	1		3	8	7	6	5 4	3	2 1	T	
	5	4 opc	3 code	2	1	sour	DB		Α	B/	As	des	itina	tion	
OV Move source to destination	0	1	0	0				-	d	B/	As	des	tina	tion	
ADD Add source to destination	0	1	0					d	W B/	As	777	itina			
					source			_	d	W					
ADDC Add w/carry: dst += (src+C)	0	1	1	0	source				A d	B/ W	As		itina		
SUBC Subtract w/ carry: dst -= (src+C)	0	1		4		source			Ad	B/ W	As	des	tina	tio	
SUB Subtract; dst -= src	1	0	0	0	source				A	B/ W	As	des	itina	tio	
CMP Compare; (dst-src); discard result	1	0	0	1	source			A	B/ W	As	des	itina	tio		
DADD Decimal (BCD) addition: dst += src	1	0	1	0	source			A	B/ W	As	des	tina	tio		
BIT Test bits; (dst & src); discard result	1	0	1	1	source			A	B/	As	des	itina	tio		
BIC Bit clear, dest &= ~src	1	1	0	0	source				A	B/	As	des	itina	tior	
BIS "Bit set" - logical OR; dst = src	1	1	0	1	source				A	B/	As	des	tina	tion	
YOR DAVIS YOU AND SOME	1	1	-1	0	source A			-	B/	As	des	itina	tio		
XOR Bitwise XOR; dst *= src					source			d	W						

- Kaynak (source) adresleme modları:
- Kaynak adres için 4 temel adresleme modu
 - Rs Register
 - x(Rs) Indexed Register
 - @Rs Register Indirect
 - @Rs+ Indirect Auto-increment
- R0-R3 registerlarıyla, 3 ek adresleme modu elde edilir:
 - label PC Relative, x(PC)
 - &label Absolute, x(SR)
 - #n Immediate, @PC+

- Hedef adres için 2 temel adresleme modu
 - Rd Register
 - x(Rd) Indexed Register
- R0-R2 registerlarıyla, 2 ek adresleme modu elde edilir:
 - label PC Relative, x(PC)
 - &label Absolute, x(SR)

MSP430 Adresleme Modları

- Register Mode (Rn)
 - mov.w r5,r6; move word from r5 to r6
- Indexed Mode x(Rn)
 - mov.b 3(r5),r6; move byte from; $M(3_10+r5)$ to r6
- Symbolic Mode (PC Relative)
 - mov.w Cnt,r6; move word; M(Cnt+PC) to r6
- Absolute Mode (&label)
 - mov.w &Cnt,r6; move word; M(Cnt) to r6

MSP430 Adresleme Modları

- Indirect Register Mode (@Rn)
 - mov.w @r5,r6; move word; M(r5) to r6
- Indirect Autoincrement Mode (@Rn+)
 - mov.w @r5+,r6; move word; M(r5) to r6; increment r5 by 2 (.w +2, .b +1)
- Immediate Mode (#n)
 - mov.w #100,r6; 100 -> r6

Adresleme Modları Özet

As/Ad	Addressing Mode	Syntax	Description
00/0	Register mode	Rn	Register contents are operand
01/1	Indexed mode	X(Rn)	(Rn + X) points to the operand. X is stored in the next word.
01/1	Symbolic mode	ADDR	(PC + X) points to the operand. X is stored in the next word. Indexed mode X(PC) is used.
01/1	Absolute mode	&ADDR	The word following the instruction contains the absolute address. X is stored in the next word. Indexed mode X(SR) is used.
10/–	Indirect register mode	@Rn	Rn is used as a pointer to the operand.
11/–	Indirect autoincrement	@Rn+	Rn is used as a pointer to the operand. Rn is incremented afterwards by 1 for .B instructions and by 2 for .W instructions.
11/—	Immediate mode	#N	The word following the instruction contains the immediate constant N. Indirect autoincrement mode

@PC+ is used.

ADDRESS MODE S		D	SYNTAX	EXAMPLE	OPERATION			
Register	•	•	MOV Rs,Rd	MOV R10,R11	R10> R11			
Indexed	•	•	MOV X(Rn),Y(Rm)	MOV 2(R5),6(R6)	M(2+R5)> M(6+R6)			
Symbolic (PC relative)	•	•	MOV EDE, TONI		M(EDE)> M(TONI)			
Absolute	•	•	MOV &MEM,&TCDAT		M(MEM)> M(TCDAT)			
Indirect	•		MOV @Rn,Y(Rm)	MOV @R10,Tab(R6)	M(R10)> M(Tab+R6)			
Indirect autoincrement			MOV @Rn+,Rm	MOV @R10+,R11	M(R10)> R11 R10 + 2> R10			
Immediate ■ MOV #X,TONI		MOV #45,TONI	#45> M(TONI)					

NOTE: S = source D = destination

CCS v10 Download

 https://softwaredl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.
 html

Kaynaklar

- https://maker.robotistan.com/mikrodenetleyici-mikroislemci/
- https://www.ozgurakin.com.tr/download/5-Mikroislemciler ve Mikrodenetleyiciler.pdf
- https://slideplayer.biz.tr/slide/8852192/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count
- https://www.xtrlarge.com/2018/12/17/transistor-uretim-boyut-rekor/
- https://anakart.wordpress.com/seri-ve-paralel-portlar/
- https://www.youtube.com/watch?v=qTpLYq-TPnA
- https://www.slideserve.com/meghan-malone/the-msp430-instruction-set
- http://cnrgzgz.com/msp430-hakkinda/
- https://www.mcu-turkey.com/msp430-egitim-2/
- https://medium.com/@mesuttopuzlu/g%C3%B6m%C3%BCl%C3%BCyaz%C4%B1l%C4%B1ma-msp430-ile-ba%C5%9Flamak-778ae1f24688