Exception Handler 实验报告

● 容逸朗 2020010869

1. 实验目的

• 了解 MIPS 异常处理流程和相关机制。

2. 实验原理

运行如下代码:

```
.globl main
main:

lw $v0, 1($0)  # AdEL
sw $v0, 1($0)  # AdES
lui $7, 32767  # R7 = 0x7fff0000
ori $7, 65535  # R7 = 0x7ffffff
addi $7, 1  # Ov
nop
```

2.1 AdEL

当程序运行至带有 # Adel 标记的一行时,EPC、cause、status 寄存器的值如下:

```
EPC = 400024
Cause = 10
Status = 3000ff12
```

EPC 表示当前出现错误的代码地址。

- Branch delay = 0 ,表示程序不是在 delay slot 中出现异常。
- Pending interrupts 中没有 1 ,表示没有中断需要处理。
- Exception code = 00100 (十进制中为 4) ,表示 AdEL 错误。

对于 Status = 0x3000ff12 = 0011 0000 0000 0000 1111 1111 0001 0010 :

- Interrupt mask = 11111111 ,表示所有中断都被允许。
- User mode = 1 ,表示程序运行于用户态。
- Exception level = 1 ,表示异常发生,没有完成处理。
- Interrupt enable = 0 ,即禁止中断处理。

2.2 AdES

当程序运行至带有 # Ades 标记的一行时,EPC、cause、status 寄存器的值如下:

```
EPC = 400028

Cause = 14

Status = 3000ff13
```

2.3 Ov

```
lui $7, 32767  # R7 = 0x7fff0000
ori $7, 65535  # R7 = 0x7fffffff
addi $7, 1  # Ov
```

32 位带符号整数的最大值为 0x7fffffffff ,由此可以先在 R7 寄存器的高 16 位中放入 0x7fff ,然后在 R7 寄存器的低 16 位中存入 0xffff ,最后把 R7 寄存器的值加 1 便会导致溢出。

当程序运行至最后一行时,EPC、cause、status 寄存器的值如下:

EPC = 400034 Cause = 30 Status = 3000ff13

3. 实验截图

