# 计算机组成原理



# 外存储器

2022年秋

# 内容提要

- □硬盘存储
- ■RAID技术
- □SSD存储

# 非易失性存储

### □易失性存储:

- 静态存储器: SRAM, Cache
- 动态存储器: DRAM
- 特点:快速,掉电后信息丢失,访问粒度小(字节,缓存 块)

### □非易失性存储器:

- 磁盘,磁带:磁表面存储器
- 光盘
- SSD,固态存储器
- 特点:慢速,掉电后信息不丢失,访问粒度大(以数据块 为访问单位)


# 磁芯存储器


- 圆柱型陶瓷上涂磁粉
- 手工穿线, 水手结
- 消磁后重写

- 存储原理简单
- 工艺复杂
- 可靠性低

- 大存储容量
- 成本低廉
- 断电后保存数据







# 磁表面存储设备

- □磁颗粒的不同偏转方向来区分不同的状态
- □主存中存放CPU要立即访问的程序和数据
- □辅助存储器中存放CPU不立即使用的信息, 在需要时再调入主存中
  - 一般为磁盘、光盘等
  - 容量大、成本低、断电后还可以保存信息,能脱 机保存信息,弥补了主存的不足
  - 串行访问、数据交换频率低、数据交换量大

# 随机访问和串行访问

- □随机访问
  - 随机访问任何单元,访问时间与信息存放 位置无关
  - 每一位都有各自的读写设备
- □串行访问
  - 顺序地一位一位地进行,访问时间与存储 位的物理位置有关
  - 共用一个读写设备
  - 顺序访问和直接访问


# 主要技术指标

- □存储密度
  - 单位长度(磁带)或单位面积(磁盘)磁层表面所存储的 二进制信息量
- □存储容量
  - 磁表面存储器所能存储的二进制信息的总量,以字节为单位
- □寻址时间
- □数据传输率
- 口误码率
- 口价格

# 磁表面存储设备

- □如何保存?
  - 磁颗粒的不同磁化偏转方向
- □如何表示?
  - 磁记录方式
- □如何组织?
  - 扇区、磁道、柱面、硬盘
- □如何管理?
  - 操作系统的文件系统

# 磁记录原理



磁头,软磁材料 导磁率高,饱和磁感应强度大 矫顽力小,剩余磁感应强度小

磁记录材料, 硬磁材料 记录密度高,记录信息时间长 输出信号幅度大,噪声低 表面组织紧密、光滑、无麻点 薄厚均匀,温度、湿度影响小

### 磁头结构和电磁转换示意图

# 磁记录方式

- □磁记录方式
  - 指一种编码方法,即如何将一串二进制信息,通 过读写电路变换成磁层介质中的磁化翻转序列。
- 口评价标准
  - 编码效率
    - ■表示一个二进制位数据需要使用多少个磁颗粒?
  - 自同步能力
    - ■读写时准确定位二进制数据位的能力
  - 读写可靠性

# 磁记录方式


- □归零制(RZ)
  - 线圈中正脉冲为"1",负脉冲表示"0", 两位信息位之间线圈中电流为零。
- □不归零制(NRZ)
  - 线圈中一直有正或负脉冲(包括两位信息 位之间)。
- □见1翻转的不归零制(NRZ1)
  - 只有见到"1"才改变电流的方向

# 磁记录方式

- □调相制(PM)
  - 用脉冲的边沿来表示"0"和"1"
- □调频制(FM)
  - "1":位周期中心和位与位之间都翻转
  - "0":位周期中心不翻转,位与位之间翻转
- □改进的调频制(MFM)
  - 只有连续两个或以上的"0"时,才在位周期的起始位置翻转

# 常用磁记录方式波形图


位周期



# 磁盘

- □目的
  - 长期存储、断电后存储
  - 容量大、价格低廉,但速度慢
  - 可用在层次存储器的最底层
- □特点
  - 使用旋转托盘上的表面磁颗粒来存储数据
  - 可移动的读/写头来访问磁盘
- □硬盘、软盘比较
  - 硬质托盘(金属铝),面积可以比较大;
  - 由于可被精确控制,密度可以更高
  - 旋转速度快,传输率高
  - 可以多个盘片组合

# 硬磁盘设备



# 硬磁盘内部结构

# Platter Tracks Sectors Sto 20 ms ) Track


磁盘访问过程:

寻道:将读写磁头移动到正确的磁道上(平均需要8 to 20 ms)

寻找扇区:等待磁盘旋转到需要 访问的扇区 (.5 / RPM)

数据传输:读写数据(1个或多个 扇区)(2 to 15 MB/sec)


# 硬磁盘内部结构



- ▶ 500 至 2,000 磁道 (每面)
- ▶ 32 至 128个扇区 (每个磁道)
  - 扇区是磁盘访问的最小单位
- 早期硬盘上每个磁道上的扇区数是一样的
- 增加容量
  - ▶ 位密度不变:外磁道比内磁道扇区数多一些

# 硬磁盘参数

- ▶ 柱面: 位于同一半径的磁道 集合
- 读/写数据的三个步骤:
  - 寻道时间:将磁头移动到正确的 磁道上
  - 旋转延迟:等待磁盘上扇区旋转 到磁头下
  - ▶ 传输时间:真正的数据读/写时间
- ▶ 当前平均寻道时间:
  - ▶ 一般为8至12 ms




# 硬磁盘参数

### ▶ 旋转延迟:

- ▶ 旋转速度: 3,600至7200 RPM
- ▶ 旋转时间: 16 ms至8 ms每转
- ▶ 平均寻址时间8ms至4ms

### ▶ 访问速度:

- ▶ 数据量 (通常为1个扇区): 1 KB / sector
- ▶ 旋转速度: 3600 RPM至7200 RPM
- 存储密度: 磁道上单位长度存储的位数
- ▶ 磁盘直径: 2.5至 5.25 in
- ▶ 一般为: 2至12 MB每秒



# 硬磁盘访问时间


- 磁盘访问时间=寻道时间+旋转延迟+传前+旋转延迟+传输时间+磁盘控制器延迟
- 举例:
  - ▶ 平均寻道时间 = 12ms;
  - ▶ 旋转速度 = 5400rpm
  - ▶ 磁盘控制器延迟: 2ms
  - ▶ 传输速度 = 5MB
  - ▶ 扇区大小 = 512 bytes
  - ▶ 读取一页 (8KB) 需要多 少时间?

- ▶ 旋转延迟: 平均旋转延迟应为 磁盘旋转半周的时间。
- ▶ 旋转1 周 = 1/5400 minutes = 11.1ms => ½ 周: 5.6 ms
- ▶ 读1个扇区时间 = 12ms + 5.6ms + .5K/5MB + 2ms
  - = 12 + 5.6 + .1ms + 2ms
  - = 19.7 ms
- ▶读1页的时间=
  - = 12 ms + 5.6ms + 8K/5MBpersec + 2ms
  - = 12ms + 5.6ms + 1.6ms + 2ms
  - = 21.2 ms

# 对磁盘访问的思考

- 页容量大,为什么扇区却如此小呢?
- 理由#1: 可用性。 可以 在扇区物理损坏时不再使 用该扇区。
- 理由#2: 还是可用性。 检错纠错码分布在每个扇 区,扇区容量小,检错速 度快,效率高。
- 理由#3: 灵活性。 使用不同的操作系统,不同的页面大小。

- 采用并行方式和大容量传输 方式克服磁盘控制器延迟
- 大容量传输:每次读取多个扇区,可以节约时间。
- ▶ 也可以分担部分总线延迟...
- 并行#1:并行读多个层面
- 并行#2:并行读多个磁盘



# 结论

- □应该记住以下两点:
  - 额外开销在总开销中比例较大 =>一次 传输大量数据比较有效
  - 将页面存放在相邻扇区中可以避免额 外的寻道开销

# 访问磁盘过程

- 对磁盘的访问总是由缺 页引起的:
  - ▶ CPU给出地址,需要访问某存储单元;
  - ▶ 并行进行TLB查找和 cache查找;
  - TLB查找后申明没有找到;
  - 停止并行查找,并通知 操作系统处理;
  - 操作系统检查页表,发现该页不在内存中,需要从硬盘调入。应该如何进行呢?

- ▶ 操作系统从主存中选择一页准备换 出,为调入的页安排存放空间;
- 若被换出的页是"脏"页,需要将其写回磁盘存储;
- 操作系统申请I/O总线;
- 获得批准后,发送写命令给I/O设备 (磁盘)。紧跟着传送需要写回的 页的全部数据。
- I/O控制器发现发给自己的写命令, 加入到握手协议,并接受数据。
- 根据数据要写入的地址,读/写头移动到正确的柱面,同时,将数据接收到缓冲区。
- 寻道结束后,等待相应的扇区旋转 到磁头下面,将数据写入扇区中。
- 在写入数据间隙, 计算校验码并写 入扇区中。

# 磁盘访问过程

- □ 下一步,操作系统继续申请总线(如果还保持总线控制权,则不必申请)。
- □ 得到授权后,向磁盘发出读命令。
- □ 然后, 磁盘识别地址, 并转换为相应的地址段。
- □寻道,将读/写头移动到指定位置。
- □从指定扇区中读去数据,并进行校验。
- □磁盘申请I/O总线。
- □ 得到授权后,将数据通过总线送到内存。

# 可靠性和可用性

- □两个经常混淆的词汇:
  - 可靠性:设备出现故障的几率来衡量。
  - 可用性:系统能正常运行的几率来衡量。
- □可用性可以增加硬件冗余来提高:
  - 例如:在存储器中增加校验码。
- □可靠性只能通过下面途径提高:
  - 改善使用环境
  - 提高各部件的可靠性
  - 减少组成部件
    - 可用性的提高可能带来可靠性的降低

### RAID的提出

□CPU性能在过去的十年中有了极大地提高, 几乎是每18个月翻一番。但磁盘的性能却没能 跟上。在70年代,小型机磁盘的平均查找时间 为50到100毫秒,现在是10毫秒。在许多行业 (如汽车或航空业),如果性能的提高能达到 这个速度、即20年内提高5到10倍,那就会是 头条新闻,但对计算机行业,这却成了一个障 碍。因为CPU性能和磁盘性能间的差距这些年 来越来越大。

# RAID的提出

□在提高CPU性能方面,并行处理技术已得到广泛使 用。这些年来,许多人意识到,并行I/O也是一个提 高磁盘性能的好办法。1988年,Patterson et al.在他 的一篇文章中建议用6个特定的磁盘组织来提高磁盘 的性能或可用性,或两方面都同时提高。这个建议很 快就被采用,并导致了一种新的I/O设备的诞生,这 就是RAID盘。Patterson et al.把RAID定义为廉价磁 盘的冗余阵列(Redundant Array of Inexpensive Disks),但工业界把"I"由"廉价的 (Inexpensive)"替换成"独立的 (Independent) " .

### ■RAID定义

- 廉价磁盘的冗余阵列(Redundant Arrays of Inexpensive Disks)
- 用N 个低价磁盘构成一个统一管理的阵列,以取 代特贵单一磁盘

### ■RAID目标

- N个磁盘的容量
- 1/N的访问时间
- 更高的性价比

RAID0: DataStriping

**RAID1: DriveMirroring** 


**RAID4: Data Guarding** 

**RAID5: Distributed Data** 


Guarding

■ 采用冗余技术提高存储信息的可用性


□ RAID0将由RAID模拟的单个虚拟磁盘划分成带(strip),每 带k个扇区。第0带为第0到第k – 1扇区,第1带为第k扇区到第 2k – 1扇区,等等。对k=1,每个带为1个扇区;对k=2,每带有2个扇区;等等。RAID 0以交叉循环的方式将数据写到连续的带中,下图描述的就是有4个磁盘驱动器的RAID盘。这种在多个驱动器上分布数据的方式叫作**分带**。如果软件发出从带的边界开始读四个连续带的数据块的命令,RAID控制器将把这个命令分解成四个单独的读命令,四个驱动器每个一个,让它们并行执行。这样,就实现了对软件透明的并行I/O操作。




- 1. 适合数据请求量比较大的情况
- 2. 没有冗余,可靠性差,不算真正的RAID




□它复制了所有的磁盘,所以有四块主磁盘和四块辅 助磁盘。每个对磁盘的写操作都进行两次,而每次读 操作则可以读任意一个备份、把负载均衡分布到不同 的驱动器上。这样, 写操作的性能并不比单个磁盘好, 但读磁盘的性能却比单个磁盘高了两倍。容错性能就 更好了,如果一个驱动器崩溃的话,只要简单的用备 份驱动器代替就行了。恢复整个磁盘的操作包括两个 步骤: 装上一个新的驱动器, 然后将整个备份驱动器 的内容拷贝到新的驱动器上。




- 1. 冗余备份,可靠性高
- 2. 写性能不高,但读性能却提高了两倍
- 3. 成本较高



□RAID 2的工作单位为字,可能的话甚至可以是字节。 首先我们可以想象将单个虚拟磁盘上的字节分解成一 对4位的半字节,对每个半字节加上3位海明码形成7 位字,即其中1、2、4位做校验位。然后,用下图所 示的七个驱动器的磁头和旋转同步,就可能将整个海 明码字写在七个驱动器上,每个驱动器一位。





- 1. 驱动器必须同步旋转
- 2. 驱动器个数要足够多
- 3. 需要多个控制器



□RAID 3是RAID 2的一个简化版本,它只需对每个字计算一个校验位,写到一个校验驱动器上。和RAID 2相同,驱动器之间必须严格同步,因为一个字被分布到多个驱动器中。

- 1. 驱动器之间要严格同步
- 2. 对整个磁盘崩溃的错误,能够进行恢复







RAID 3 - Bytes Striped. ( and Dedicated Parity Disk)

□RAID 4和RAID 0类似,将对带的校验写在额外的驱动器上。例如,若带的长度是*k*个字节,将所有的带异或到一起,产生一个*k*字节长的校验带。如果其中一块磁盘崩溃的话,它的内容可以从校验磁盘上重新计算出来。


- 1. 不对字进行校验,也不需要驱动器同步
- 2. 可以防止整块盘崩溃,但对盘上部分字节数据出错的 纠错性能相当差
- 3. 校验盘负载沉重






RAID 4 - Blocks Striped. (and Dedicated Parity Disk)

□RAID 5为减少校验盘的负载,将校验位循环均匀分布到所有的驱动器上。





1.如果RAID 5的磁盘崩溃的话,修复磁盘内容的将是一个复杂的过程。



#### □如果两个磁盘出错呢?

- Independent Data disks with two independent distributed parity schemes
- 二维校验






## 磁存储小结

- □磁表面存储设备
  - 用磁颗粒的不同磁化方向表示0和1
  - 弥补了主存的不足
  - 磁盘存储原理及磁记录方式
- □磁盘的访问过程
  - 寻道、寻找扇区、访问
- ■RAID技术
  - 提高磁盘的可用性和性能

#### 固态硬盘

- □固态硬盘没有机械结构,没有移动的部分
- □安静, 低功耗, 高性能, 不怕摔, 低发热
- □价格比硬盘高(将来会下降),有限的擦除次数






#### 固态硬盘存储

□固态硬盘(Solid State Drives),用固态电子存储 芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元 (FLASH芯片、DRAM芯片)组成。




## 固态硬盘的存储单元

- □闪存的内部存储结构是金属-氧化层-半导体-场效应 管(MOSFET):源极,漏极和栅极,增加了浮置栅极
- □对于闪存的写入,即控制栅极去充电,对栅极加压, 使得浮置栅极存储的电荷越多,超过阈值,就表示0
- □对于闪存的擦除,即对浮置栅极进行放电,低于阈值,就表示1



#### SLC, MLC, TLC, QLC



- □按照每个存储单元能够存储的位数分为SLC, MLC, TLC, QLC
- □多比特单元采用格雷码编码

#### 固态硬盘存储单元的擦除次数

- □有限次擦除
  - 随着擦除次数的增加,存储单元不能可靠地保持状态(存储数据)
    - ■耐久性 Endurance
    - ■保持力 Retention


□ SLC: 100,000次

□MLC: 10,000次

□TLC: 1,000次


#### 从存储器件到固态硬盘

- □SSD主要由SSD控制器,FLASH存储阵列,板上DRAM(可选),以及跟HOST接口(诸如SATA,SAS,PCIe等)组成。
- □三个重要组成部分: 主存芯片, 闪存芯片, 固件算法




#### 固态硬盘存储介质的组织

- □ 一个 package, 即一个存储 芯片,包含多个Die (典型1, 2,4个)
- □ 一个Die包含1个或者2个 plane,可并行操作
- □ 每一个plane包含多个block,block是最小的擦除单位
- □ 每一个block里面有多个页, 页是最小的读写单位



- 闪存页 读写粒度
  - ▶ E.g., 4KB, 8KB, 16KB
  - us延迟
- 內存块-擦除粒度
  - E.g., 2MB, 4MB, 8MB
  - **▶** ms延迟


## SSD的写入




- □与磁盘不一样,不会写入到原来的page,写入之前需要进行擦除操作
- □写入的时候不会在原来的page中写入,会在一个新的页面(可以在同一个块,也可以在不同的块,可能不同的plane,甚至不同的die上面)
- □ 这样,需要维护上层管理软件的逻辑地址和底层 的物理地址之间的映射关系
- □这个工作交给FTL层来完成

#### SSD的地址转换FTL


- □ FTL: Flash Translation Layer, 做逻辑地址到物理 地址的翻译
- □除了做地址转换,FTL还 帮助完成磨损均衡
- □写入之前必须要进行擦除, 但是每一个块的擦除的次 数有限
- □写入的时候需要挑选位于 擦除次数最少的块中的页 面,完成磨损均衡



# SSD上的垃圾搜集(1)




# SSD上的垃圾搜集(2)



Copy Live Data somewhere else

## SSD上的垃圾搜集(3)



## 典型的SSD性能数据

- □依据不同SSD的型号具有不同的性能数据
- □读数据的性能:
  - 20-100微秒的延迟
  - 100-500MB/s的带宽
- □擦除的性能:
  - 2ms,即毫秒级
- □写数据的性能:
  - 200微秒的延迟
  - 100-200MB/s的带宽

## 最新的性能数据

- □ DELTA MAX SSD硬盘为SATA 6Gbps接口
- □有250GB、500B、1TB及2TB容量
- ■其中250GB的读取、写入速度分别是560MB/s、500MB/s
- □其他容量的读取、写入分别是560MB/s、510MB/s
- □4K随机读写最高90K、80K IOPS

#### SSD总结

- □机械式存储设备转化为电子式存储设备
- □不同的操作粒度
  - 以页的方式读写
  - 以块的方式擦除
- □擦除次数有限:需要磨损均衡
- FTL:
  - 逻辑地址到物理地址的转换
  - 磨损均衡
  - 垃圾回收

## 阅读与思考

- □阅读
  - 教材相关章节
  - SSD存储原理
- □思考
  - 磁表面存储设备的原理和特点,它在层次存储器系统中的 地位和作用
  - 如何将文件分布在扇区使访问速度加快?
- □实践
  - 本单元作业

# 谢谢