计算机组成原理



指令格式与数据通路设计

2022年秋

RISC-V 的指令格式

□每一条指令是32位,4个字节(1个字)

```
31
```

- □指令格式将32位分为不同的"域",就是不同的部分
- 口定义了六种指令的格式
- □R-格式 I-格式 S-格式 B格式 U格式 J-格式

RISC-V 的指令格式(I)

□R-格式:寄存器指令,指定指令中的3个寄存器

□I-格式: 指令中包含立即数,用于带一个常数的算术 指令以及加载指令

□S-格式: store指令

31	30	25	24	21	20	19	15 14	12	11 8	7	6	0	
	funct7			rs2		rs1	fun	ct3	rd		opc	ode	R-type
	im	ım[11	:0]			rs1	fun	ct3	rd		opc	ode	I-type
i	mm[11:5]			rs2		rs1	fun	ct3	imm[4	:0]	opc	ode	S-type
imm[15	2] imm[10):5]		rs2		rs1	fun	ct3	imm[4:1] i	mm[11]	opc	ode	B-type
			im	m[31:	12]				rd		opc	ode	U-type
imm[20	0] im	ım[1():1]	i	mm[11]	im	m[19:12]		rd		opc	ode	J-type

RISC-V 的指令格式 (II)

□B-格式: 分支指令

□U-格式: 大立即数


■ 两个指令lui (load upper imm), auipc (add upper imm to PC)

□J-格式:唯一指令jal


31	30	25	24	21	20	19	15 14	12	11 8	7	6	0	
	funct7			rs2		rs1	func	t3	r	d	opc	ode	R-type
7		[4.4	01			· ·			1000	1		•	TRY DROSE FOR
2	11	nm[1]	.:0]			rs1	func	t3	re	a	opc	ode	I-type
ir	nm[11:5]			rs2		ma1	func	+2	imm	[4.0]	one	odo	S tuna
11	աս[11.0]			152		rs1	Tune	l o	1111111	[4.0]	opc	ode	S-type
imm[12] imm[1	0:5]		rs2		rs1	func	t3	imm[4:1]	imm[11] opc	ode	B-type
			im	m[31:	12]				re	d	opc	ode	U-type
			1111	[011.					1,	-	оро	040	о зре
imm[20] ir	nm[1():1]	iı	nm[11]	imn	n[19:12]		re	d	opc	ode	J-type

R类型指令

• R型指令每个指令字分成6个域:



• 每个域有自己的名字:




• 每个域有不同含义

R类型指令

funct7 rs2 rs1 funct3 rd opcode

- opcode (7): 操作码,但未指明确切操作
 - R类型指令操作码都为 0110011
- funct3(3), funct7(7): 与操作码 opcode
 - 一起指定了指令的具体功能
- 计算一下能够编码多少R类型指令功能?
 - opcode 是固定的, 依据 funct: 210 = 1024

R类型指令



- rs1 (5): 第一个操作数 , ("source register")
- rs2 (5): 第二个操作数 , (" second source register")
- rd (5): 目标寄存器 , (" destination register")
- 每一个寄存器5位进行编码,可以指定32个寄存器, 编码的是寄存器编号

R类型指令举例

	add	x18	x19	x10		
funct7			funct3		opcode	
0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	ADD
0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011	SUB
0000000	rs2	rs1	001	rd	0110011	SLL
0000000	rs2	rs1	010	rd	0110011	SLT
0000000	rs2	rs1	011	rd	0110011	SLTU
0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011	XOR
0000000	rs2	rs1	101	rd	0110011	SRL
0100000	rs2	rs1	101	rd	0110011	SRA
0000000	rs2	rs1	110	rd	0110011	OR
0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011	AND

0	10	19	0	18	R-OP
funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode


R类型机器码

• Instruction: add x8, x9, x10

Field representation (decimal):

0 10 9 0 8 0x33

Field representation (binary):




hex representation: $0 \times 00A48433$

decimal representation: 10,781,747

机器码

- □对于含有立即数的指令来说,5位的域能够表达的范围太小
- □理想来说,RISC-V 指令最好只有一种格式。但是实际情况下需要折衷
- □在实际中可以依据类似于R指令格式的方式定义新的 指令格式
 - 如果一条指令使用了立即数,这条指令最多使用两个寄存 器

· 下面是I类型指令的格式:



• 各个域的名字:

31				0
imm[11:0]	rs1	func3	rd	opcode

- · 四个域与R类型指令是一样的
 - opcode 仍然放置在原来的位置

```
imm[11:0] rs1 func3 rd opcode
```

- opcode (7): 指定操作类型
- rs1 (5): 指定一个寄存器操作数
- rd (5): 指定目标寄存器 ("destination register")

imm[11:0] rs1 func3 rd opcode

- immediate (12): 12位立即数
 - 所有的计算是用字进行计算,即32位,必须要 对立即数进行扩展
 - 采用符号扩展方式
- 12位表示范围 [-2048, +2047]
 - 如果立即数超过12位,怎么办?

I类型举例

addi x15, x1, -50

imm[11:0	0]	rs1	000	rd	0010011	ADDI
imm[11:0]		rs1	010	rd	0010011	SLTI
$\operatorname{imm}[11:0]$		rs1	011	rd	0010011	SLTIU
imm[11:0]	0]	rs1	100	rd	0010011	XORI
imm[11:0	imm[11:0]		110	rd	0010011	ORI
imm[11:0]	imm[11:0]		111	rd	0010011	ANDI
0000000	shamt	rs1	001	rd	0010011	SLLI
0000000	shamt	rs1	101	rd	0010011	SRLI
0100000	shamt	rs1	101	rd	0010011	SRAI


3	1				0
	- 50	1	0	15	0x13
	imm[11:0]	rs1	func3	rd	opcode

I类型举例

• 指令: addi x15,x1,-50 **各个域的十进制表示**:

3 <u>1</u>					0
	-50	1	0	15	0x13

各个域的二进制表示:



十六进制表示: 0x FCE 08793

十进制表示: 4,242,573,203

I 类型举例 - load

□指令: lw x14, 8(x2)

31	20 19	15 14 12	11	7 6	0
imm[11:0]	rs1	funct3	rd	opcode	
12	5	3	5	7	
offset[11:0]	base	width	dest	LOAD	

- □rd (5): 结果放置的寄存器
- □rs1 (5): 基地址寄存器
- □ immediate (12)
 - 基地址寄存器的值 + 立即数 → load内存地址

I 类型举例 - load

□指令: lw x14, 8(x2)

31	20 19 1	5 14 12	11 7	7 6	0
imm[11:0]	rs1	funct3	rd	opcod	е
12	5	3	5	7	
offset[11:0]	base	width	dest	LOAD	
imm[11:0]	rs1	000	rd	0000011	LB
imm[11:0]	rs1	001	rd	0000011	LH
imm[11:0]	rs1	010	rd	0000011	LW
imm[11:0]	rs1	100	rd	0000011	LBU
imm[11:0]	rs1	101	rd	0000011	LHU
	<u> </u>	1			~~

00000001000	00010	010	01110	0000011
imm=+8	rs1=2	LW	rd=14	LOAD

S类型指令

31 imm[11:5] rs2 rs1 funct3 imm[4:0] opcode

- ■Store指令
 - rs1 (5): 基地址寄存器
 - rs2 (5): 数据寄存器
 - immediate (11:5) + immediate (4:0): 地址偏移
- □ 为什么不把rs2用作imm的低位?
 - RISC-V设计让rs1和rs2的位置保持固定

RISC-V 设计策略:让寄存器位置保持不变

- □对于**所有的操作**来说,关键路径包括获得寄存器的 值
- □把读的寄存器都放到相同的位置,那么每次都可以 立即去读寄存器文件,不需要做判断
 - 如果读出来的数据其实是不必要的(例如I类型),后续 丢弃即可
- □其它的RISC体系结构的设计有些许的不同
 - 在译码阶段需要通过指令来判断需要读哪些寄存器
- □寄存器位置保持不变是RISC-V的体系结构上一系列 微小的调整之一,可以让整个处理器工作流程更好

S类型举例

□指令: sw x14, 8(x2)

3	<u> </u>					0
	0	14	2	2	8	SW
	imm[11:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:0]	opcode

						10
imm[11:5]	rs2	rs1	000	imm[4:0]	0100011	SB
imm[11:5]	rs2	rs1	001	imm[4:0]	0100011	SH
imm[11:5]	rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	SW


0000000	01110	00010	010	01000	0100011

B 类型指令

口分支指令

分支指令

- beq and bne
 - 需要指定目标地址
 - 也需要两个寄存器间比较



- opcode 指定 是beq (4) 还是 bne (5)
 - rs1 , rs2 **用来指定两个寄存器**
 - 使用 immediate指定地址? (PC相对跳转,循环的跳转一般在一个比较小的范围)

PC相对跳转寻址

- PC-Relative Addressing: 使用立即数作为补码,用作在PC上的偏移
- 类似于 lw/sw 的基址偏移寻址,源寄存器 rs1 为PC
- 这样可以指定从PC开始的 ± 211的地址范围

实际地址范围的计算

- □实际上 RISC-V 使用的是固定长度的指令字长,内存是按字节地址寻址的
- □指令是按照字对齐的,指令的地址总是2的倍数(末 1位为0)(与Compact的指令格式兼容,需要最后一 位为0即可,但是在RV32I中实际是4字节对齐的)
- □PC总是指向一个指令地址,就可以做类型指针的操作
- □在指令地址范围计算的时候,可以指定± 2¹²范围的 地址

分支的计算

• 不需要分支

- -PC = PC + 4
- 需要进行分支
 - -PC = PC + immediate

Observations:

- immediate 是跳转字节数 (注意imm[12:1]需要加上最末尾隐含的0位)
- 为向前(+),或者向后(-)的偏移地址(范围为±4KB)

B 类型指令

- □与S类型指令非常相似
 - 两个寄存器(rs1, rs2), 一个立即数(12位)
- □ Imm 表示了 [-4096, +4094] 范围的 2字节对齐 的 偏移
- □Immediate 用 12比特 表示了 13比特的范围
 - 因为2字节对齐,所以最低位总是为0,因而省略了
 - B类型中imm[12:1] 与 S类型中imm[11:0] 不同

分支举例

RISC-V Code:

```
Loop: beq x9,x0,End
add x8,x8,x10
addi x9,x9,-1
j Loop
End: <some instr>

1 Count instructions from branch
```

• B-Format fields:

分支举例

RISC-V Code:

```
Loop: beq x9,x0,End
add x8,x8,x10
addi x9,x9,-1
j Loop
End: <some instr>
```

imm = 16 0 0000 0001 0000

31

0 9 beq BRANCH

imm[12|10:5] rs2 rs1 funct3 imm[4:1|11] opcode


所有B型指令

1	SN ™ 3		1	1		D.
imm[12 10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	BEQ
imm[12 10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	BNE
imm[12 10:5]	rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011	BLT
imm[12 10:5]	rs2	rs1	101	imm[4:1 11]	1100011	BGE
imm[12 10:5]	rs2	rs1	110	imm[4:1 11]	1100011	BLTU
imm[12 10:5]	rs2	rs1	111	imm[4:1 11]	1100011	BGEU
	-1	12				1

PC相对寻址的特性

- □PC相对寻址的情况下,如果整块代码进行移动,则 代码中的相对寻址值无需更改,如果只移动其中的几 行代码,则相对寻址值可能需要更改
- □如果需要移动的范围超过表达的指令范围> 210
 - 可以使用其它的指令

U 类型指令



- □如何处理一个字长的立即数?指令字长总共32位
- □ Iui: Load Upper Immediate
 - Iui reg, imm
 - 将20位的立即数装入到寄存器reg的高20位
 - 将低12位清零
- □ auipc: Add Upper Immediate to PC

使用lui的例子

- □ lui设置了高20位,通过addi设置低12位
- □例1:设置0x87654321

```
lui x10,0x87654
```

$$\# x10=0x87654000$$

addi x10,x10,0x321

□ 例2: 设置 0x DEADBEEF

lui x10,0xDEADB

x10=0xDEADB000

addi x10,x10,0xEEF

x10=0xDEADAEEF

解决办法: lui 高20位 加1

伪指令li x10,0xDEADBEEF: 自动生成两条指令

J类型指令

```
31
imm[20, 10:1, 11, 19:12] rd opcode
```

- □Jal 指令
 - Rd: 返回地址(PC+4)
 - Imm: 偏移offset, 设置跳转 PC = PC + offset
- □跳转范围: [-219, +219]个位置, 2字节为单位
 - 实际跳转范围 [-2¹⁸, +2¹⁸]个32-bit指令
- □J伪指令
 - # j pseudo-instruction
 j Label = jal x0, Label # Discard return address
 - # Call function within 2¹⁸ instructions of PC jal ra, FuncName

Jalr 指令(属于 I类型,不是 J类型)

- □ Jalr rd, rs, immediate
 - Rd: 返回地址(PC+4)
 - Imm: 偏移offset, 设置跳转 PC = rs1 + offset
 - Immediate与 I类型指令中的算术和加载指令 一样
 - ■注意,不需要*2

Jalr 用法例子

```
# ret and jr psuedo-instructions
ret = jr ra = jalr ra, x0, 0
# Call function at any 32-bit absolute address
lui x1, <hi20bits>
jalr ra, x1, <lo12bits>
# Jump PC-relative with 32-bit offset
auipc x1, <hi20bits> # Adds upper immediate value to
                      # and places result in x1
jalr x0, x1, <lo12bits> # Same sign extension trick needed
                             # as LUI
```


RISC-V 指令格式总结

- 代码与数据一样保存在程序地址空间非常 重要,硬件和软件在一定程度上同等处理
- RISC-V 机器语言指令:

31 30 25	24 21	20	19	15 14	12	11 8	7	6 0		
funct7	rs2		rs1	funct	3	rc	l	opcode	R-type	
imm[1]	1:0]		rs1	funct	3	rc	l	opcode	I-type	
imm[11:5]	rs2		rs1	funct	3	$_{ m imm}$	[4:0]	opcode	S-type	
$[imm[12] \mid imm[10:5]$	rs2		rs1	funct	3	imm[4:1]	imm[11]	opcode	B-type	
imm[31:12] rd opcode U-type										
				rc	l	opcode	U-type			
[imm[20]] $[imm[10]$):1] in	mm[11]	imn	n[19:12]		rc	l	opcode	J-type	

控制器数据通路设计

RISC-V RV32I 单周期数据通路





R型指令—— add, sub, etc.

add \ sub add rd rs1 rs2 sub rd rs1 rs2

指令功能 R[rd]=R[rs1] + R[rs2] R[rd]=R[rs1] - R[rs2] 执行过程 取指令 分析指令 执行指令

- 取操作数
- 运算
- 结果写回 计算下一条指令的地址







算术I型指令—— addi, etc.

- □ addi rd,rs1,imm
- □指令功能
 - \blacksquare R[rd] = R[rs1] + SignExt(imm)

31	1 20	19 1	5 14 12	2 11 7	6 0
	$\mathrm{imm}[11:0]$	rs1	funct3	rd	opcode
	12	5	3	5	7







访存I型指令——Load系列

- □ Load: lw rd rs1 imm
- □指令功能
 - \blacksquare Addr = R[rs1] + SignExt(imm)
 - \blacksquare R[rd] = MEM[Addr]

31	20	19 15	5 14 12		6 0
	$\mathrm{imm}[11:0]$	rs1	funct3	rd	opcode
	12	5	3	5	7







S型指令——Store

- ☐ Store: sw rs2 rs1 imm
- □指令功能
 - Addr = R[rs1] + SignExt(imm)
 - MEM[Addr] = R[rs2]

3	1					0
_	0	14	2	2	8	SW
	imm[11:5]	rs2	rs1	funct.3	imm[4:0]	opcode







B型指令——BEQ, etc.

- □ BEQ: beq rs1 rs2 label
- □指令功能
 - $\blacksquare \quad \text{if } R[rs1] = R[rs2]$
 - then PC ←PC+ SignExt(imm)
 - Else PC ← PC+4

3	1					0
	imm[12 10:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:1 11]	opcode






U型指令——lui, etc.


- □ lui reg, imm
- □指令功能
 - 将20位的立即数装入到寄存器reg的高20位
 - 将低12位清零
- □对数据通路没有提出新的需求

3 <u>1</u>		0
imm[31:12]	rd	opcode

J型指令——jal, etc.

- □ Jump: jal rd, imm
- 口指令功能:
 - 置rd值为返回地址(PC+4)
 - 设置跳转 PC = PC + offset
- □思考:是否缺少PC+4到RF的数据通路?
 - 修改ALU?
 - 新增数据通路?





跳转I型指令——jalr, etc.

- □ Jalr rd, rs, immediate
 - Rd: 返回地址(PC+4)
 - Imm: 偏移offset, 设置跳转 PC = rs1 + offset
 - Immediate与 I类型指令中的算术和加载指令 一样
- □思考: 现有数据通路是否可以满足该指令功能?

31				0
imm[11:0]	rs1	funct3	rd	opcode

指令执行过程

- □取指令
- 口分析指令
- □读取源操作数
 - 寄存器组
 - 立即数
- □计算
- □访存
- □写回寄存器组

指令功能如何实现?

- □硬件组成
 - ALU
 - MEM
 - Register File
 - ADDer
 - PC
 - Mux
- □数据通路
 - 如何实现指令的功能?

指令的执行过程与控制


- □ 冯. 诺依曼结构的计算机,即存储程序计算机,设置内存,存放程序和数据,在程序运行之前存入。
- □执行程序:
 - 正确从程序首地址开始;
 - 正确分步地执行每一条指令,
 - 还要形成下条待执行指令的地址;
 - 并保证自动地连续执行指令,
 - 直到结束程序的最后一条指令。
- □从主存储器读来一条指令,分析指令,按指令的功能要求完成执行过程,本条指令完成后自动开始下一条指令的执行过程,由硬件本身完成。

指令的执行步骤


- □当前的计算机系统中,流行的做法是把一条指令的 执行过程划分为如下的5 个阶段,是由指令的功能和 计算机硬件结构共同决定的,有内在的逻辑关系。
 - 读取指令(IF), 从存储器读来指令并形成下条指令地址
 - 指令译码(ID), 指令译码, 读寄存器堆为ALU准备数据
 - 执行运算(EXE),ALU 执行数据运算或计算存储器地址
 - 存储器读写(MEM),完成存储器的读操作或者写操作
 - 写回(WB), 写ALU的结果或存储器读出数据到寄存器堆
- □从如何为不同指令安排这几个阶段,几个阶段如何 衔接考虑,大体有3种可行方案,各自都对计算机的 内部结构、部件设置及其控制方式有着不同要求。

单周期CPU

- □ 计算机一条指令的执行时间被称为指令周期,一个CPU时钟时间被称为CPU周期(在某些计算机中,还可再把一个CPU周期区分为几个更小的步骤,称其为节拍)。执行每条指令平均使用的CPU周期个数被称为CPI
- □ 全部指令都选用一个CPU周期完成的系统被称为单周期CPU,指令串行执行,前一条指令结束后才启动下条指令。每条指令都用5个步骤的时间完成,控制各部件运行的信号在整个指令周期不变化。单周期CPU 用于早期计算机,系统性能和资源利用率很低,相对当前技术变得不再实用。




单周期CPU




多周期CPU

- □ 计算机一条指令的执行时间被称为指令周期,一个 CPU时钟时间被称为CPU周期。
- □ 依据不同指令各自的功能需求为其选择不等的执行步骤的系统被称为多周期CPU,控制各部件运行的控制信号随着指令执行步骤改变,系统性能和资源利用率更高。相邻指令可以完全串行执行,也可能部分时间重叠,多周期CPU(相比单周期CPU)更实用。




多周期CPU



指令流水线CPU

□ 全部指令都是选用5个步骤完成,执行时间相同,但相邻指令的执行并不是完全串行的,执行时间有所重叠,例如每结束指令的一个执行步骤就启动下条指令,这被称为指令流水线技术,所有部件都高速运行,尖峰速度每个CPU时钟执行一条指令,系统性能和资源利用率更高,显著地提高系统的性能价格比,但计算机结构和控制器的设计、实现略显复杂。当前计算机中普遍使用这种方案。



小结

- □指令系统受到技术条件的制约
- □兼容性是指令系统的重要要求
- □RISC,以简洁换取性能提高
- □CISC,以丰富换取编程方便
- 口指令执行
 - 单步骤串行
 - 多步骤串行
 - 流水

阅读和思考

- □阅读
- □思考
- □实践
 - 分析ThinPAD RV指令系统的特点,并对其指令格式进行 分类
 - 设计能实现ThinPAD RV指令系统的数据通路,尤其要注 意专用寄存器的实现方法

谢谢