# Initiation au hardware et au langage propriétaire Arduino


THOMAS BOYER


PROGRAMMEUR BIOINFORMATICIEN

#### Plan de séance

- •Qu'est ce qu'arduino ? Comment ça fonctionne ?
- •Installation du logiciel et de l'esp32
- Deux premiers projets
- Présentation des composants
- Développons vos projets


# Arduino: but et principe





- Arduino : prototypage électronique basée sur du matériel et des logiciels flexibles et faciles à utiliser.
  - C'est donc un outil idéal pour créer un projets électroniques sans être un pro
- •Le cœur d'un projet arduino, c'est un circuit imprimé qui utilise un microcontrôleur qui peut être programmé pour faire ce que l'on souhaite faire via un langage de programmation Arduino.
  - Pourquoi c'est le cœur ? Parce que ces cartes ont des broches d'entrée/sortie (E/S) qui permettent de connecter différents composants électroniques (capteurs de températures, caméras, etc.)
  - A partir donc d'un simple circuit imprimé, vous pouvez donner vie au projet que vous souhaitez.
- Notre microcontrôleur :
  - Arduino UNO ESP32





Alimentation/Programmation par USB

La carte est alimentée avec un câble USB relié au PC.


- Alimentation Jack DC

  Autre type d'alimentation. Pas de transfert de programme.
- Régulateur de tension

  Contrôle la tension d'alimentation de l'
  - Contrôle la tension d'alimentation de l'Arduino (5V de tension de stabilisation).
- Oscillateur à quartz

  Elément aidant Arduino à calculer les données de temps.
- Arduino Reset

Bouton de redémarrage du programme : bouton « Reset » (17) ou bouton externe sur la broche de la carte « RESET » (5)





#### Broches (3.3, 5, GND, Vin)

- (6): Broche d'alimentation 3.3V
- (7): Broche d'alimentation 5V
- (8): Terre/Masse
- (9) : Vin (source de tension extèrieure)



#### Broches analogiques

Broches permettant de lire un signal analogique d'un capteur (capteur d'humidité, de température, etc.)




#### Microcontrôleur principal

« Cerveau » de la puce



#### Connecteur ICSP

Connecteurs de programmation



Indicateur LED d'alimentation

Voyant indiquant si l'Arduino est alimentée.

- LEDs TX et RX

  LEDs émission (TX) et réception (RX) de signal.
- Entrées/Sorties numériques
- Broche AREF

Broche utilisée pour définir une tension de référence externe




#### <u>L'important pour nous :</u>

- L'alimentation
- Arduino Reset
- Broches et entrées/sorties numériques



OK, et maintenant?

•Ajout des composants nécessaires au projet et programmation




```
Edit Sketch Tools Help
           Select Board
  sketch nov26a.ino
      1 int red = 9;
         int yellow = 8;
         int green = 7;
           pinMode(red, OUTPUT);
           pinMode(yellow, OUTPUT);
           pinMode(green, OUTPUT);
         digitalWrite(red, HIGH);
         digitalWrite(red, LOW);
           digitalWrite(yellow, HIGH);
           digitalWrite(yellow, LOW);
          digitalWrite(yellow, HIGH);
          digitalWrite(yellow, LOW);
  Output
   Installing Firmata@2.5.9
   Installed Firmata@2.5.9
   Téléchargement LiquidCrystal@1.0.7
   LiquidCrystal@1.0.7
   Installing LiquidCrystal@1.0.7
   Installed LiquidCrystal@1.0.7
   Téléchargement SD@1.2.4
```

## Installation de l'IDE et du microcontrôleur

•Avant de bidouiller, il faut installer l'environnement de développement intégré (IDE) pour

interagir avec le microcontrôleur :


https://www.arduino.cc/download



•Avant de bidouiller, il faut installer l'environnement de développement intégré (IDE) pour

interagir avec le microcontrôleur :

https://www.arduino.cc/download




•Avant de bidouiller, il faut installer l'environnement de développement intégré (IDE) pour

**⊝**⊙

interagir avec le microcontrôleur :

https://www.arduino.cc/download




•Avant de bidouiller, il faut installer l'environnement de développement intégré (IDE) pour

€

interagir avec le microcontrôleur :


• <a href="https://www.arduino.cc/download">https://www.arduino.cc/download</a>



```
Blink | Arduino IDE 2.2.1
File Edit Sketch Tools Help
                                                                                                                                                            V .Ō.
             by Colby Newman
               pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
         32 void loop() {
              digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
              digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
                                                                                                                                       Ln 1, Col 1 × No board selected ♀
```


```
Blink | Arduino IDE 2.2.1
File Edit Sketch Tools Help
  New Sketch
  Examples
  Save
  Save As...
  Preferences...
  Advanced
                pinMode(LED BUILTIN, OUTPUT);
               digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
               digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
                                                                                                                                                Ln 1, Col 1 × No board selected ♀
```

```
Blink | Arduino IDE 2.2.1
File Edit Sketch Tools Help
  New Sketch
                                                                                                                                                                            √ ·Ø·
  Open...
                                01.Basics
  Close
                                02.Digital
  Save As...
                                03.Analog
                                04.Communication ▶
  Preferences...
                                 05.Control
  Advanced
                                06.Sensors
                                 07.Display
                                 08.Strings
                  modified 8
                                 10.StarterKit BasicKit ▶
                                 11.ArduinoISP
                 by Colby Newman
                 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
                digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
                digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
                                                                                                                                                      Ln 1, Col 1 × No board selected ♀
```




```
Blink | Arduino IDE 2.2.1
File Edit Sketch Tools Help
       Blink.ino
                ..pinMode(LED_BUILTIN, .OUTPUT);
               ··digitalWrite(LED BUILTIN, ·HIGH); ··//·turn·the·LED·on·(HIGH·is·the·voltage·level)
               ··digitalWrite(LED_BUILTIN, ·LOW); ···// ·turn ·the · LED · off · by · making ·the · voltage · LOW
                                                                                                                                                         Ln 1, Col 1 × No board selected ♀
```


```
Blink | Arduino IDE 2.2.1
File Edit Sketch Tools Help
                                                                                                                                                                           V .Ō.
                  Archive Sketch
                 Manage Libraries...
                  Serial Monitor
                  Serial Plotter
                  Firmware Updater
                  Upload SSL Root Certificates
                  Port
                  Get Board Info
                  Burn Bootloader
                 pinMode(LED BUILTIN, OUTPUT);
         33 digitalWrite(LED BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
         35 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
                                                                                                                                                   Ln 16, Col 22 X No board selected ♀
```



```
Blink | Arduino IDE 2.2.1
File Edit Sketch Tools Help
               √ .o.
     Blink.ino
              modified 8 May 2014
              pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
        digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
        35 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
                                                                                                                             Ln 18, Col 18 Arduino Uno on COM3 Q
```




# Premier projet




## Premier projet

- •L'électricité est une forme d'énergie, comme l'est la chaleur, la lumière ou la gravité. On peut transformer cette énergie en une autre forme d'énergie (lumière d'une ampoule, son dans une enceinte, etc.).
  - Pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle des transducteurs : un élément qui transforme un signal physique en un autre (électricité en chaleur, électricité en lumière, etc.).
  - Pour faire marcher tout ces éléments, on doit les relier à un générateur d'éléctricité : on crée alors ce qu'on appelle un circuit, normalement via des fil électriques et des soudures.
    - On va s'affranchir des soudures avec une breadboard




# Premier projet : breadboard




# Premier projet : vues du circuit

A travers cette initiation, vous aurez deux visualisations du circuit électrique à construire :




Une vue du dessus de la breadboard




Une vue schématique du circuit


(voir diapo suivante)

# Premier projet : Symboles





## Premier projet : composants














• Un interrupteur bouton qui permet au courant de passé quand fermé/enfoncé.




## Premier projet: montage



Si l'arduino est connecté à une batterie ou à un PC, déconnecter avant de faire le montage


Connecter un fil rouge au pin 5V du circuit imprimé Arduino, puis le relier à la rangée du pole + sur le breadboard. Connecter un fil noir au pin GND (terre) du circuit imprimé Arduino, puis le relier à la rangée du pole - sur le breadboard. Le courant circule dans les deux colonnes de gauche.


Connecter l'interrupteur a cheval entre les deux parties du breadboard, deux pieds dans la partie de gauche et deux pieds dans la partie de droite.







#### Lire une résistance






# Premier projet : montage en série vs montage en parallèle







Quelle différence entre les deux ?

# Premier projet : série vs parallèle







# Deuxième projet




# Deuxième projet : circuit

- •lci, je vous propose de faire un deuxième circuit simple mais avec du code :
  - Quand je n'appuie pas sur le bouton, la LED verte reste allumée. Sinon, les deux autres LEDs clignotent.
    - Le circuit :





# Deuxième projet : montage



Connecter un fil rouge au pin 5V du circuit imprimé Arduino, puis le relier à la rangée du pole + sur le breadboard.

Connecter un fil noir au pin GND (terre) du circuit imprimé Arduino, puis le relier à la rangée du pole - sur le breadboard.

Placer deux LEDs rouges et une LED verte sur le breadboard.

Attacher chaque cathode (tige courte) à une résistance de 220 Ohms et au pole -. Attacher l'anode (tige longue) de la LED verte au pin 3, et l'anode des LEDs rouge aux pin 4 et 5.

Remettre l'interrupteur à cheval sur les deux parties de la breadboard. Attacher une partie de l'interrupteur au pole +, l'autre à une résistance de 10 000 ohms puis au pole – ainsi qu'au pin 2.

Et maintenant, on code.

# Deuxième projet : code

- •Chaque programme Arduino a deux fonctions principales appelées setup() et loop().
  - setup() : fonction lancée une fois, au lancement du Arduino, pour configurer l'appareil (configuration des pin, des appareils, etc.).
  - loop() : fonction qui fonctionne continuellement après la configuration faite par la fonction setup(). C'est ici que les signaux sont lues et interprétés, et les actions a faire en fonction de ce signal sont aussi codées ici.

```
void setup(){
}

void loop(){
}
```

- •Une fonction est un bout de code que l'on peut écrire et exécuter pour effectuer certaines tâches.
- •Nous allons aussi déclarer des variables : se sont des noms auxquels on associe des valeurs.
  - Example : int switchState = 0; 

    Je stocke la valeur 0 dans la variable switchState de type « integer » (un nombre)

#### Deuxième projet : code

- •Je déclare (crée) la variable switchState en indiquant son type de données au début (int pour « integer ») puis je lui assigne sa valeur avec le signe « = ».
- •lci, je définie si mes pin reçoivent un signal (INPUT) ou émettent un signal (OUTPUT) avec la fonction pinMode. Les pin des LEDs (3, 4 et 5) sont des sorties tandis que le pin de l'interrupteur est une entrée.
- •lci, je vérifie le signal que m'envoie le pin 2 (l'interrupteur). J'utilise alors la fonction digitalRead() pour voir si le signal est HIGH (1) ou LOW (0), et je stock le signal dans la variable switchState.

```
1 int switchState = 0;
```

```
2 void setup(){
3    pinMode(3,OUTPUT);
4    pinMode(4,OUTPUT);
5    pinMode(5,OUTPUT);
6    pinMode(2,INPUT);
7 }
```

```
8 void loop(){
9  switchState = digitalRead(2);
10  // this is a comment
```

### Deuxième projet : code

- •J'utilise ensuite la structure conditionnelle if() pour définir quelles actions exécuter en fonction de la valeur de switchState.
  - Ce premier bloc m'indique que si switchState est égale à LOW (c'est-à-dire que l'interrupteur n'est pas appuyé), j'envoie un signal au pin 3 (LED verte) mais pas aux pin 4 et 5 (LEDs rouges).
- •J'utilise ensuite le mot clef else{} qui me permet de définir quelles actions exécuter si la condition définie dans if() n'est pas réspéctée :
  - C'est-à-dire qu'ici, si switchState est égale à HIGH, j'éteins ma LED verte est j'allumes mes LEDs rouges.
  - La fonction delay(250) demande à la fonction d'attendre 250 millisecondes (1/4 seconde) avant de continuer

```
if (switchState == LOW) {
    // the button is not pressed

digitalWrite(3, HIGH); // green LED
    digitalWrite(4, LOW); // red LED
    digitalWrite(5, LOW); // red LED
}
```

```
17  else {  // the button is pressed
18    digitalWrite(3, LOW);
19    digitalWrite(4, LOW);
20    digitalWrite(5, HIGH);

21    delay(250);  // wait for a quarter second
22    // toggle the LEDs
23    digitalWrite(4, HIGH);
24    digitalWrite(5, LOW);
25    delay(250);  // wait for a quarter second
26  }
27 } // go back to the beginning of the loop
```

## Deuxième projet : code

```
1 int switchState = 0;
 2 void setup(){
 3 pinMode(3,OUTPUT);
 4 pinMode(4,OUTPUT);
 5 pinMode(5,OUTPUT);
 6 pinMode(2,INPUT);
 7 }
 8 void loop(){
 9 switchState = digitalRead(2);
 10 // this is a comment
     if (switchState == LOW) {
     // the button is not pressed
      digitalWrite(3, HIGH); // green LED
       digitalWrite(4, LOW); // red LED
14
       digitalWrite(5, LOW); // red LED
16
     else { // the button is pressed
18
       digitalWrite(3, LOW);
19
       digitalWrite(4, LOW);
       digitalWrite(5, HIGH);
       delay(250); // wait for a quarter second
      // toggle the LEDs
       digitalWrite(4, HIGH);
24
       digitalWrite(5, LOW);
       delay(250); // wait for a quarter second
26
27 } // go back to the beginning of the loop
```

#### Ca clignote?

#### Pour aller plus loin:


- Comment feriez vous pour faire en sorte que les LEDs rouges clignotent dés le lancement du programme ?
- Envisagez vous d'autres configurations ? Plus d'interrupteurs, de LEDs, etc. ?


# Troisième projet




## Troisième projet : circuit

- •lci, je vous propose de faire un troisième et dernier circuit :
  - Cette fois ci, utilisons un capteur de temperature.
    - Le circuit :





# Troisième projet: montage



Comme pour avant, connecter les poles + et - à la breadbord.

Attacher la cathode (petite tige) de chaque LED à une résistance de 220 ohms puis au pole — puis attacher chaque anode (grande tige) aux pin 2 à 4.

Placer le capteur de température avec la partie ronde faisant dos à la breadboard.

En ayant la face plate du capteur en face de soi :

- Attacher le pin de gauche au pole + et le pin de droite au pole -.
- Attacher le pin du milieu au pin A0 du Arduino.

- •Je déclare les constantes sensorPin et baselineTemp. Des constantes sont comme des variables, mais leur valeur ne peut changer.
- •J'execute la commande serial.begin(9600) au lancement du programme pour observer les valeurs relevées par le capteur directement sur l'ordinateur, 9600 étant le nombre de bit transmis par seconde.
- •lci, au lieu d'écrire trois fois pinMode et digitalWrite, j'utilise la déclaration for qui me permet de parcourir tout les pin du nombre 2 à 4 pour ensuite les parametrer en pinMode « OUTPUT » et digitalWrite « LOW »

```
1 const int sensorPin = A0;
2 const float baselineTemp = 20.0;

3 void setup(){
4  Serial.begin(9600); // open a serial port
```

```
for(int pinNumber = 2; pinNumber<5; pinNumber++){
    pinMode(pinNumber,OUTPUT);
    digitalWrite(pinNumber, LOW);
}
</pre>
```

- •Je déclare la variable sensorVal qui prend la valeur mesurée par le capteur de temperature via la fonction analogRead(). C'est une valeur en 0 et 1023 qui represente le voltage sur le pin.
- •J'utilise la fonction Serial.print() pour afficher dans la console la valeur mesurée par le capteur
- •Je convertie la valeur mesurée en volts.

•Et j'affiche le voltage calculé.

```
10 void loop(){
11   int sensorVal = analogRead(sensorPin);

12   Serial.print("Sensor Value: ");
13   Serial.print(sensorVal);

14   // convert the ADC reading to voltage
15   float voltage = (sensorVal/1024.0) * 5.0;

16   Serial.print(", Volts: ");
```

Serial.print(voltage);

- •On va pas aller dans le détail, mais un changement de 10 mV dans le capteur correspond a un changement de 1 °C. Donc on calcule la température réelle à partir de ça et on l'affiche avec Serial.println().
- •Maintenant que la réelle température est calculée, on peut programmer l'appareil. Si la température mesurée est inférieur à la température ambiante, rien ne s'allume.
- •Si la température est supérieur de 2 à 4 °C au dessus de la temperature ambiante, une LED s'allume.

```
Serial.print(", degrees C: ");
// convert the voltage to temperature in degrees
float temperature = (voltage - .5) * 100;
Serial.println(temperature);
```

```
if(temperature < baselineTemp){
    digitalWrite(2, LOW);
    digitalWrite(3, LOW);
    digitalWrite(4, LOW);</pre>
```

•Si la température est supérieur de 4 à 6 °C au dessus de la temperature ambiante, deux LEDs s'allument.

- •Si la température est supérieur de 6°C au dessus de la temperature ambiante, trois LEDs s'allument.
- •On ajoute un delay() de 1 milliseconde pour ne pas obtenir de valeurs aberrantes.

```
34   }else if(temperature >= baselineTemp+6){
35     digitalWrite(2, HIGH);
36     digitalWrite(3, HIGH);
37     digitalWrite(4, HIGH);
```

```
38 }
39 delay(1);
40}
```

```
1 const int sensorPin = AO:
2 const float baselineTemp = 20.0;
3 void setup(){
4 Serial.begin(9600); // open a serial port
5 for(int pinNumber = 2; pinNumber<5; pinNumber++){</pre>
       pinMode(pinNumber,OUTPUT);
       digitalWrite(pinNumber, LOW);
8 }
9 }
10 void loop(){
int sensorVal = analogRead(sensorPin);
12 Serial.print("Sensor Value: ");
13 Serial.print(sensorVal);
14 // convert the ADC reading to voltage
     float voltage = (sensorVal/1024.0) * 5.0;
     Serial.print(", Volts: ");
     Serial.print(voltage);
     Serial.print(", degrees C: ");
     // convert the voltage to temperature in degrees
     float temperature = (voltage - .5) * 100;
21 Serial.println(temperature);
```

```
if(temperature < baselineTemp){</pre>
       digitalWrite(2, LOW);
       digitalWrite(3, LOW);
       digitalWrite(4, LOW);
26 }else if(temperature >= baselineTemp+2 &&
       temperature < baselineTemp+4){</pre>
       digitalWrite(2, HIGH);
       digitalWrite(3, LOW);
       digitalWrite(4, LOW);
 30 }else if(temperature >= baselineTemp+4 &&
       temperature < baselineTemp+6){
       digitalWrite(2, HIGH);
       digitalWrite(3, HIGH);
       digitalWrite(4, LOW);
      }else if(temperature >= baselineTemp+6){
       digitalWrite(2, HIGH);
       digitalWrite(3, HIGH);
       digitalWrite(4, HIGH);
 39 delay(1);
 40}
```

Que voyez vous?

#### Pour aller plus loin:

• Afficher certains messages en fonction de chaque élévation de température ?

### Arduino: présentation des composants


#### **Projets:**

Scanneur de produits à code barre

Détecteur d'incendie en forêt

Pot de fleur connecté

Détecteur de niveau d'eau dans un réservoir



#### Lecteur de code barre


https://wiki.dfrobot.com/Barcode\_Reader\_Scanner\_Module-CCD\_Camera\_SKU\_DFR0314#target\_6



## Capteur MQ-2

https://wiki.dfrobot.com/Analog\_Gas\_Sensor\_SKU\_SEN0127

```
int pinMQ2 = A0; // Broche analogique sur laquelle le capteur MQ-2 est connecté
int seuilFumee = 300; // Ajustez ce seuil en fonction de votre environnement
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
int valeurCapteur = analogRead(pinMQ2);
// Affiche la valeur du capteur sur le moniteur série
Serial.println("Valeur du capteur : " + String(valeurCapteur));
// Vérifie si la valeur dépasse le seuil de fumée
if (valeurCapteur > seuilFumee) {
 Serial.println("Détection de fumée! Alerte incendie!");
  // Vous pouvez ajouter ici la logique pour déclencher une alerte ou prendre d'autres mesures nécessaires
delay(1000); // Attend une seconde entre chaque lecture du capteur
```



#### Capteur à humidité

https://www.dfrobot.com/product-174.html

```
// Broche analogique sur laquelle le capteur d'humidité est connecté
int pinCapteurHumidite = A0;


void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    // Lit la valeur analogique du capteur d'humidité
    int valeurHumidite = analogRead(pinCapteurHumidite);

// Convertit la valeur analogique en pourcentage d'humidité
    int pourcentageHumidite = map(valeurHumidite, 0, 1023, 0, 100);

// Affiche la valeur sur le moniteur série
    Serial.print("Humidité du sol : ");
    Serial.print(pourcentageHumidite);
    Serial.println("%");

delay(1000); // Attend une seconde entre chaque lecture
}
```



#### Module à ultrason

https://www.dfrobot.com/product-1935.html

```
// Broche analogique sur laquelle le capteur d'humidité est connecté
int pinCapteurHumidite = A0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
// Lit la valeur analogique du capteur d'humidité
int valeurHumidite = analogRead(pinCapteurHumidite);
// Convertit la valeur analogique en pourcentage d'humidité
int pourcentageHumidite = map(valeurHumidite, 0, 1023, 0, 100);
// Affiche la valeur sur le moniteur série
Serial.print("Humidité du sol:");
Serial.print(pourcentageHumidite);
Serial.println("%");
delay(1000); // Attend une seconde entre chaque lecture
```

