# Chapter #4

- Q-1 Unipolar, Polar, Bipolar, Multilevel, Multi-transition coding
- Q-2 Self-synchronizing signal에는 전송되는 데이터의 시간 정보가 포함됩니다.
- Q-3 Scrambling은 다른 level의 조합으로 long zero-level pulses를 대체합니다.
- Q-4 PCM과 DM은 Analog Signal을 Digital Signal로 Convert하기 위해
- Sampling하는 공통점이 있습니다. 하지만 PCM은 각 Sample에 대한 Signal Amplitude 값을 찾으며,
- DM은 이전 Sample로부터의 변경 값을 찾습니다.
- Q-5 Data Rate는 1초 단위로 전송되는 비트 수를 위하며 단위는 (bps) 입니다.
- Signal Rate는 1초 단위로 전송되는 Signal Element 수를 웨하며 단위는 (baud) 입니다.
- Q-6 Data Element는 Bit 정보를 나타낼 수 있는 가장 작은 entity이며,
- Signal Element는 Digital Signal의 가장 짧은 단웨니다.
- Q-7 Parallel Transmission에서는 한번에 여러 비트를 전송하며,
- Serial Transmission에서는 데이터를 한번에 한 비트씩 전송합니다.
- Q-8 Block Coding은 m Bits Block을 n Bits Block으로 변경합니다. (n ) m)
- Block Coding은 동기화를 보장하고 Error 감지 기능을 제공합니다.
- Q-9 Line Coding, Block Coding, Scrambling
- Q-10 Synchronous, Asynchronous, Isochronous
- \* Synchronous : Bit를 공백 없이 직렬로 전송하며 Clock Signal에 의해 동기화됩니다.
- \* Asynchronous : 각 Bytes에 대해서 Start Bit와 Stop Bit를 함께 전송하며 Gap이 존재합니다.
- \* Isochronous: Data Block을 비동기식으로 전송합니다.

Q-11 Digital Signal의 Voltage Level이 한동안 일정할 때 Spectrum은

Low Frequencies를 생성하는데, 이를 DC Components라고 부릅니다.

이는 Low Frequencies를 통과시키지 못하는 시스템에 문제를 일으킬 수도 있습니다.

Q-12 Incoming Signal이 긴 시간동안 변하지 않는다면 Baseline이 Drift되는데,

이를 Baseline Wandering이라고 부릅니다.

이는 Incoming Data Elements Detection에 오류를 발생깁니다.

P-1

 $*5B/6B: 2^6 - 2^5 = 64 - 32 = 32$ 

 $*3B/4B: 2^4 - 2^3 = 16 - 8 = 8$ 

P-2 1 Mbps \* (0.3 / 100) = 1000000 bps \* 3 \* (1/1000) = 3000 bits

P-3 N(max) = 2 \* B \* log\_L = 2 \* 200 KHz \* log\_4 = 800 kbps

P-4

\* a: 01010 11110 11110 11110 11110 01001

\*b:21

\* c:2

P-5

\* a : Highest Frequency = 0 + 300 = 300 KHz, Fs = 2 \* 300000 = 600000 samples/s

\* b : Highest Frequency = 100 + 300 = 400 KHz, Fs = 2 \* 400000 = 800000 samples/s

P-6

\* a: 1200 \* 8 = 9600 bits

\* b: 1200 \* (8 + 1(start bit) + 1(stop bit)) = 1200 \* 10 = 12000 bits

\* c : Redundancy (a) = (9600 - 9600) / 9600 = 0 %

Redundancy (b) = (12000 - 9600) / 9600 = 1 / 4 = 25 %

```
P-7
```

- \*NRZ-L:(B=N/2), N=2\*2MHz=4Mbps
- \* Manchester: (B = N), N = 1 \* 2 MHz = 2 Mbps
- \*MLT-3:(B=N/3), N=3\*2MHz=6Mbps
- \*2B1Q:(B=N/4), N=4\*2MHz=8Mbps


#### P-B

- \* a : Highest Frequency = 0 + 300 KHz = 300 KHz, Fs = 2 \* 300000 = 600000 sample/s
- $n_b = \log_2 1024 = 10 \text{ bits/sample}$ , Bit Rate = 600000 \* 10 = 6 Mbps
- \* b :  $SNR(dB) = (6.02 * n_b) + 1.76 = (6.02 * 10) + 1.76 = 61.96$
- $*c:B(PCM) = n_b*B(analog) = 10*300 \text{ KHz} = 3 \text{ MHz}$

#### P-9

\* a: 10011001.b: 11000100.c: 01110001

#### P-10



- \* Average Number of Changes = (0 + 9 + 4 + 4) / 4 = 17 / 4 = 4.25
- \* Bandwidth = N \* (4.25 / 8)

$$P-115 = c * (N/r), c = 1/2, N = 1 Mbps$$


- \* a (r = 1): S = (1/2) \* 1 Mbps \* 1 = 500 Kbaud
- \*b(r = 1/2): S = (1/2) \* 1 Mbps \* 2 = 1 Mbaud
- \*c(r = 2): S = (1/2) \* 1 Mbps \* 1/2 = 250 Kbaud
- \* d(r = 4/3): S = (1/2) \* 1 Mbps \* 3/4 = 375 Kbaud

P-12 Fs = 2 \* 20 KHz = 40000 sample/s ,  $n_b$ (bits per sample) = 30000 bps / 40000 = 3 / 4 SNR(dB) = (6.02 \* 0.75) + 1.72 = 6.235


#### P-13

- \* 0 Hz : f / N = 0 / 100 Kbps = 0 . P = 0
- \* 50 KHz: f/N = 50 KHz / 100 Kbps = 1/2, P = 0.3
- \* 100 KHz: f/N = 100 KHz / 100 Kbps = 1 , P = 0.4

### P-14




# P-15




- \* Average Number of Changes = (0 + 0 + 8 + 4) / 4 = 12 / 4 = 3
- \* Bandwidth = N \* (3/8)

### P-16




- \* Average Number of Changes = (0 + 7 + 4 + 2) / 4 = 13 / 4 = 3.25
- \* Bandwidth = N \* (3.25 / 8)




- \* Average Number of Changes = (0 + 0 + 0 + 7) / 4 = 7 / 4 = 1.75
- \* Bandwidth = N \* (1.75 / 16)

# P-18



- \* Average Number of Changes = (16 + 8 + 12 + 12) / 4 = 48 / 4 = 12
- \* Bandwidth = N \* (12 / B)

### P-19



- \* Average Number of Changes = (15 + 15 + 8 + 12) / 4 = 50 / 4 = 12.5
- \* Bandwidth = N \* (12.5 / 8)

# P-20

- \* 0 Hz: f/N = 0/120 Kbps = 0, P = 1
- \* 50 KHz: f/N = 50 KHz / 120 Kbps = 5 / 12, P = 0.5
- \* 100 KHz: f/N = 100 KHz/120 Kbps = 5/6.P = 0