
Добавяне на шотки диод към схема на транзисторен ключ


1. Добавете диод в схемата




Използвайте CTRL-R за да го завъртите по подходящ начин.


Поставете го в схемата с щракане на мишката.

Свържете изводте на диода.





За да изберете моделът на диода, щракнете с десният клавиш на мишката върху него и в диалоговия прозорец изберете Pick New Diode.





Изберете желаният диод (например ВАТ54)





Готово!