LTSpice Симулация на схема

Сваляне на схемите от GitHub

Симулация

Променяне на модел или стойност на елемент


Промяна на температура

plot settings

Добавяне на ток или напрежение към графиките

Сваляне на схемите от GitHub

- 1. Клонирайте репозиторията https://github.com/vpt-tus/ppe (за подробности вижте упътването "Клониране на Github репозитория")
- 2. В под-директориите на Circuits, намерете файла със схемата, указан в проекта



Във файлът REAME.md са дадени по-подробни описания на съдържанието на всяка директория.

Схеми за симулация с LTSpice ₽

Проект "Диоди - Динамичен режим и Приложения" ∂

- <u>Diodes/Diode-Rectifier</u> Схеми на изправители
- Diodes/Diode-Clipper Схеми на ограничители
- <u>Diodes/Diode-trr</u> Измерване на времето за възстановяване на обратното съпротивление (reverse recovery time)

Проект "Диоди - Статичен Режим" ∂


• <u>Diodes/Diode-VI</u> - Волт-амперни характеристики

Проект "Ценерови Диоди" ∂

- ZenerDiodes/Zener-VI Волт-амперни характеристики
- ZenerDiodes/Zener-Limiter Схеми на ограничители

Проект "Светодиоди" ∂

- <u>LED/LED-VI</u> Волт-амперни характеристики
- LED/LED-Circuits Схеми на свързване
- 3. Щракнете два пъти върху файла със схемата, указан в проекта. Схемата ще се отвори в LTSpice





.dc V1 0 20

.step temp list -25 25 75

Симулация


Стартирайте симулацията с Run






Променяне на модел или стойност на елемент


За да смените модела на диода, щракнете с десният клавиш на мишката върху него.




Изберете желаният модел. За по-лесно търсене подредете моделите по азбучен ред като щракнете върху надписа на колоната Part No.




Промяна на температура




Щракнете с десният клавиш на мишката върху командата .step temp list и редактирайте стойностите на температурата



Ако се появи съобщение за грешка от следния тип:




изберете "Yes".



plot settings

Болшинството схеми, които използваме в проектите, имат предварително зададени настройки за графиките (plot settings). Предварителните настройките включват както величините избрани за изчертаване, така и диапазона и стъпките на осите. За да приложите тези предварителни настройки зипозвайте следното меню:



Добавяне на ток или напрежение към графиките

Можете да наблюдавате напреженията във възлите на схемата или токовете през елементите като щракате с мишката върху тях.