



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE

EFETIVIDADE:TODOS

INSTRUMENTOS E PAINÉIS DE CONTROLE



EFETIVIDADE: TODOS

Introdução

Os instrumentos e painéis de controle correspondem aos instrumentos utilizados pela tripulação e aos painéis que possibilitam o controle, configuração, descarregamento de dados e/ou atualização de programas internos dos sistemas da aeronave.

Descrição Geral

Esta seção inclui os seguintes subsistemas:

- PAINEL PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS (AMM SDS 31-11-00/1)
- PAINEL DATA LOAD (AMM SDS 31-12-00/1)
- PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO (AMM SDS 31-13-00/1)

Componentes

PAINEL PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS (AMM SDS 31-11-00/1)

O painel principal de instrumentos inclui os instrumentos primários da aeronave e alguns painéis de controle.

PAINEL DATA LOAD (AMM SDS 31-12-00/1)

O painel DATA LOAD fica localizado no bagageiro e possui, basicamente, conectores de diversos sistemas da aeronave. As interfaces disponibilizadas através desses conectores possibilitam o acesso a dados para manutenção e/ou configuração dos respectivos sistemas.

PAINÉIS DE CONTROLE MULTIFUNÇÃO (AMM SDS 31-13-00/1)

Os painéis de controle multifunção são unidades que possuem controles de dois ou mais sistemas distintos. Eles encontram-se instalados na cabine, no compartimento de bagagem e na região externa da aeronave.

EFETIVIDADE: MONOPOSTO

A figura [INSTRUMENTOS E PAINÉIS DE CONTROLE - LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES](#) fornece informações adicionais sobre o texto anterior.



EFETIVIDADE: BIPOSTO

A figura [INSTRUMENTOS E PAINÉIS DE CONTROLE - LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES](#) fornece informações adicionais sobre o texto anterior.



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE

EFETIVIDADE: MONOPOSTO



INSTRUMENTOS E PAINÉIS DE CONTROLE - LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES, Folha 1

EMB-314 - SDS 1651

31-10-00

Página 3 de 6
Rev 12 - Dez 10/16

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

EM314SDS310072.DGN



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE



EFETIVIDADE:TODOS

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE

EFETIVIDADE:BIPOSTO



INSTRUMENTOS E PAINÉIS DE CONTROLE - LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES, Folha 1

EMB-314 - SDS 1651

31-10-00

Página 5 de 6
Rev 12 - Dez 10/16

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

EM314SDS310073.DGN



MANUAL DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE

EFETIVIDADE:TODOS

PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE