## Nokken - berekenen ogenblikkelijk vermogen

## Wilm Decré

Dit document geeft een korte toelichting bij het berekenen van het ogenblikkelijk vermogen doorgegeven door een nok-volger contact voor een nok met excentriciteit nul, zoals gesteld in (25) op slide 51 van les 9. Alle notaties/symbolen zijn overgenomen van de slides.

Vermogen is, algemeen, gelijk aan het scalair product van kracht en snelheid:  $P = \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{v}$ .

Voor het nok-volger contact geeft dit:

$$P(\theta) = \overrightarrow{N}(\theta) \cdot \overrightarrow{v}(\theta) \tag{1}$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} N(\theta)\sin(\alpha) \\ N(\theta)\cos(\alpha) \end{array} \right\} \cdot \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ \frac{df(\theta)}{dt} \end{array} \right\}$$
 (2)

$$= N(\theta)\cos(\alpha)f'(\theta)\omega \tag{3}$$

Toepassen van (12) uit les 9 geeft:

$$P(\theta) = N(\theta)\cos(\alpha)R(\theta)\tan(\alpha)\omega \tag{4}$$

$$= N(\theta)\sin(\alpha)R(\theta)\omega \tag{5}$$