# ESP8266说明文档

#### • 1.目的

- 本例程包的目的是演示单片机主机通过 SPI 接口对 ALK8266WIFI 高速模组进行查询、配置、以及通过该模组进行高速通信。
- 写得比较详细,主要是有两点原因: (1) 网络通信系统天然具备复杂性 (2) 本例程面向的 用户的技术背景各有不同。
- 所以,阅读时,可根据需要酌情选阅,每段前都有大标题。

### • 2. 只需要 SPI 口

- 使用本高速WIFI模组,所有需要的操作,主机都可以通过 SPI 接口来完成,而不需要 UART 串口。
- 这些操作包含设置模块的工作模式为STA或AP、对模块配网去链接热点或路由器、建立套接字链接、以及进行数据的高速收发, 以及更多的查询设置,包括IP地址的查询和设置、STA或AP参数的查询和设置、TCP套接字的查询和设置,等等,都可以通过 SPI接口API函数完成。
- 完整的 SPI 接口 API 函数说明,可以查阅《ALK8266WIFI模组SPI接口高速通信使用与集成\_ 主机驱动API函数说明》,可以通过文档左侧的书签快速定位相关章节或API函数。

#### • 3. 如何接线

• ALK8266WIFI 高速模组和单片机的连接非常简单,主要是 SPI 的3根线,以及2个 GPIO 分别做 nCS 和 nRESET 。

## • 3.1 **SPI** 接线示意图

- 可以参看本例程包的M8266WIFI目录下的"**M8266WIFI模组主机接线示意图.JPG**",按照模式2进行简单接线。
- 这个接线图示,在文档《*ALK8266WIFI模组SPI接口高速通信使用与集成\_主机集成说明》* 中"硬件集成"章节有详细的说明解释,可以通过文档左侧的书签快速定位相关章节。
- 3.2 具体的主机 SPI# 和 IO管脚 的用法 brd\_cfg.h 文件
  - 具体单片机主机使用哪个 SPI# 来连接模组,以及哪2个 GPIO 做片选,可以在例程包中的 brd\_cfg.h 文件找到宏定义
    - (1) 打开 brd\_cfg.h 文件,在里面搜索具体的单片机型号,比如,如果主机是 STM32F1 ,就搜索" STM32F1 ",可以看到 nCS 和 nRST 的宏定义,揭示了例程里 缺省使用的是哪两个 GPIO 。
    - (2) 打开 brd\_cfg.h 文件,搜索关键字" M8266WIFI\_SPI\_INTERFACE\_NO ",可以找 到例程包里缺省使用的 SPI#
    - (3)需要保持这些宏定义和实际主板的接线一致,可以简单地按照这个头文件里的 定义保持缺省不变,和主机板进行接线;也可以直接将头文件里的宏定义改成你所希

望的主板上的 10 使用情形。总之、保证代码和实际的接线一致就成。

- 3.3 SPI 具体使用哪个 GPIO 来服用为 SPI 的信号线, M8266HostIf\_[主机型号].c 文件(例如 M8266HostIf\_STM32xx.c)
  - 许多单片机对于一个 SPI 信号,会有很多种IO管脚来复用,需要对选定的IO管脚做 GPIO初始化 。
  - 具体使用哪个管脚,在 M8266HostIf\_[主机型号].c 文件中,搜索对应的单片机类型,例如 STM32F1 ,找到对应的" M8266WIFI\_SPI\_INTERFACE\_NO "下的IO管脚初始化,通过 #if1 选择你所希望的IO管脚,或者#if 0注销你不希望使用的IO管脚
  - 当然, 你也可以修改成你所希望的管脚组合。

#### • 4. 初步快速熟悉例程包 -- 单步执行

- 按照3中接好线后,首先可以简单的对例程进行编译,然后下载到单片机里,开始单步执行,以便尽快熟悉。
- 单步执行的好处是:
  - (1) 有助于快速理解例程流程和功能
    - 通过单步执行,有助于快速理解代码(单片机带着我们来熟悉代码,而不需要自己看代码琢磨)
    - 比如,单步执行到某个地方,发现将 WIFI模块的模式 设置为了 2 (AP Only模式),但是自己希望是将 WIFI模块 设置为 STA 模式去链接第三方路由器,而旁边的注释写着 2 是 AP-Only,1 是 STA Only ,于是就可以将2改成1很快完成了自己的需求。
  - (2) 有助于厘清具体的**IO管脚使用的宏定义** 
    - 单步执行的过程中,可以看到代码中的各个宏定义或宏开关的具体情形,然后根据自己的需要进行该调整。
    - 比如,单步执行到 nCs 和 nRST 的 GPIO初始化 的地方时,看到对应的宏,右键单 击该宏跳到其定义核对和实际使用的是否一致
  - (3) 有助于对故障定位和分析优化
    - 我们尊从可测试性和可维护性的设计理念,目标是产品化最优。所以,在例程里,存在大量的测试性和诊断提示的状态码。
    - 单步执行的时候,可以看到哪一步出错,以及其状态提示,有助于快速定位问题或优化设计。

## • 5、例程文件包的组成说明

- 5.1 例程是一个完整的单片机平台工程
  - 其中包括有单片机对应的底层文件(如启动、时钟等等),这些和普通的单片机平台没有两样。
  - 你可以直接使用例程包的,也可以替换成你自己从其他地方验证过的。
- 5.2 核心包 M8266WIFI

- (1) <mark>单片机主机接口文件</mark> M8266HostIf\_[主机型号].c 文件
  - 例如 M8266HostIf\_STM32xx.c ,核心函数 M8266HostIf\_Init() 主要是单片机和 WIFI模组的主机接口的初始化,是主机上的 SPI 、 GPIO(nCS/nRST) 的初始化和延迟函数等等的实现,这个文件里的一些函数,会被 main() 初始化阶段的 M8266HostIf\_Init() 所调用,所以主要是服务于主机端接口的初始化
- (2)<mark>主机驱动库文件</mark> M8266WIFIDrv\_[主机小型号].lib (或.a文件)
  - 例如 M8266WIFIDrv\_STM32F1xx.a , 这个驱动库基于 SPI底层 的读写,实现了和模块的基础通信API函数,包括了上述2中提到的SPI操作的全部原子功能,例如配网、建立套接字等等。这些操作,都对应着一个个的API函数,保存在驱动库里。驱动库的具体实现代码不可见:-),但是每个API函数的功能和使用说明,都在

《ALK8266WIFI模组SPI接口高速通信,使用与集成\_主机驱动API函数说明》文档里有详细说明,对应的头文件 M8266WIFIDrv.h 里也有详细注释。

- (3) 操作WIFI模块--配置/操作ALK8266WIFI模块 M8266wifi\_ops.c 文件
  - 核心函数 M8266WIFI\_Module\_Init\_Via\_SPI()
  - 这个文件,可以理解成是使用(2)主机驱动API函数的程序部分样例,里面有一个核心函数 M8266WIFI\_Module\_Init\_Via\_SPI() 会被 main() 初始化阶段所调用,从名字上看也是对WIFI模块的初始化操作了,包括:
    - 1) 模块的硬复位
    - 2) 主机 SPI频率 的设置、 SPI号 和频率传递给模组 M8266HostIf\_SPI\_Select 函数、以及 SPI 性能压力测试
      - 这个主要是辅助评估接线的正确和优劣。正式产品中,除了 M8266HostIf\_SPI\_Select() 不可省略外,其他的都可以根据具体应用取 舍。
    - 3) 工作模式 ( STA / AP / STA+AP )设置,以及配网等等
    - 4) 其他一些可有可无的操作,纯粹是为了演示一些API函数的使用,这些API函数,都用<u>#if</u> 0 或 <u>#if</u> 1包括,旁边都有注释,可以随意调整是否需要。
  - 所以, 所谓的 M8266WIFI\_Module\_Init\_Via\_SPI() 对模块初始化的功能, 实际是
    - 1) 一个必须的模块的硬复位和 M8266HostIf\_SPI\_Select(), 以及
    - 2)必要时对模组的工作模式的设置和配网--模组上之前保存的配置和需要一致,这一部分模组可以上电时完成,甚至也可以不要
    - 3) 其他的都是功能扩展,根据实际情形取舍或增减
- (4) <mark>建立套接字,开始高速收发通信</mark> test\_m8266wifi.c 文件,
  - 核心函数 M8266WIFI Test()
  - 在初始化完毕后, main() 会调用 M8266WIFI Test() 对模组进行测试。
  - M8266WIFI\_Test() 主要有2个功能: **(1) 建立套接字链接 (2) 开始数据的高速收** 发测试
  - 在这个文件的开始,有一大段宏定义,控制测试的模式和方式

- (1) 我们的测试方式,包括模组单纯高速发送、模组单纯高速接收、模组一边接收一边发送、以及多客户端通信演示,4个测试,所以,在开始有个宏 TEST\_M8266WIFI\_TYPE ,1表示只发,2表示只收,3表示一边发一边收,4表示 多客户端演示。
- (2) 我们测试模式,包括 UDP 、 TCP客户端 、 TCP服务器 。所以这里有个宏 TEST\_CONNECTION\_TYPE , 0表示UDP, 1表示模组做TCP客户端, 2表示模组做 TCP服务器。
- 用户可随意控制调节这里的宏、完成不同的测试组合。

#### • 5.3 例程缺省配置下的测试类型

- (1) 在 M8266wifi\_ops.c 文件的核心函数 M8266WIFI\_Module\_Init\_Via\_SPI() 里,模组缺省设置为AP模式
- (2) 在 test\_m8266wifi.c 文件的核心函数 M8266WIFI\_Test() 里,模组缺省设置为 TCP服务器超时时间为120秒,单纯发
- 所以,如果拿到例程后,调整好了步骤"3.接线"后,没有修改这里的配置的话,那么模组就建立起了一个AP和TCP服务器,等着别人来连接入网和链接TCP服务器。一旦被连接和链接上了,模组就会开始高速给这个接入的STA和TCP客户端高速发数据了。
- 例如,直接找一套电脑,扫描模组建立的 热点ALK\_xxx 这样的,首先连上这个热点,获取到IP地址。然后打开TCP测试工具,去连接一个地址为192.168.4.1端口为4321的TCP服务器,一旦连上,就会看到被高速发送数据了。
- **缺省测试**的好处是,不需要配网而依赖路由器、不需要去指定TCP服务器而依赖服务器等等,所以适合第一步快速简化测试。

#### 6、性能测试

- 性能测试包括速度测试和丢包测试。使用我们的例程,辅助其他TCP/UDP测试工具,或者两个模组之间对传,来测试模组的通信性能。
- 我们的测试结果是:
  - 1、30天持续运行不掉线不卡死持续正常运行
  - 2、TCP高速通信速度维持在兆字节(取决于单片机)每秒左右,持续运行5小时,不丢包不多包,不丢字节不多字节
- 直接使用我们的例程就可以测试得到这个结果。如果你的测试结果没有达到这个效果,且你需要这个效果,可以联系我们,一起来梳理通信系统(ALK8266WIFI模组只是通信系统中的一个环节)中的短板。

### • 7、测试时的常见问题

- (1)全速跑缺省配置的例程,然后用互联网共享免费软件 USR-TCP-232 ,却发现<mark>连不上</mark>, 如何诊断?
  - 1) 单步执行例程,查看程序能否成功地执行到了 M8266WIFI\_Test() 函数里的 M8266WIFI\_SPI\_Setup\_Connection() 代码处,且这个函数执行成功。这个检查,是为 了确保模组必要的初始化和套接字的建立都是成功的。只有成功了,才会创建起TCP服务 器供其他客户端来连接。

- 如果卡在了之前的代码里,请检查接线或单片机硬件系统的稳定性,可根据所出错的函数里返回的status进行诊断。也可以将出错时所在的API函数截图和status数值发给我们协助分析。
- 判断"模组必要的初始化和套接字的建立"是否成功,也可以打开访问模组上的WEB服务器,点击TCPUDP标签,查看是否存在一个TCP服务器。如果不存在,则表明并未成功建立,需要按照上面的单步调试方法,排查前面代码关联的(接线等)问题。
- 2) 如果在(a)已经确证TCP服务器已经成功建立起来了,接下来进一步检查:
  - (i) 确保测试用的电脑和WIFI模组在网络上是联通的。
    - 简单的方法是,查看电脑当前的IP地址是否为192.168.4.\*(这是缺省的网段),并在电脑控制台cmd里ping一下模组AP缺省所对用的IP地址(ping 192.168.4.1)
  - (ii) 确保测试用的电脑上的防火墙没有限制测试用的缺省端口4321
    - 有些时候,也可以临时再找一台电脑或手机对照测试。
  - (iii) 对互联网免费测试软件USR-TCP-232的特别处理
    - 互联网共享免费软件USR-TCP-232可能存在一个BUG,就是当电脑上存在多网卡(含虚拟机网卡)时,这个软件可能会不知改选择哪个网卡去连出的意外。此时,如果临时停止其他网卡只留下当前去连接WIFI模组的那个网卡,就不会有问题了。
    - 互联网共享免费软件**周立功的UDP&TCPDebug**不存在这个多网卡的问题。
- (2) 跑缺省配置的例程,开始为何无法达到各个平台的极限速度
  - 通信系统的速度,由通信系统中的短板所决定,模组只是其中一个环节。尽管缺省的例程配置,采用了模组做AP消除了路由器等潜在影响,但是测试软件的如下配置,可能会造成对系统性能的短板:
    - 1) 互联网共享免费软件USR-TCP-232和**周立功UDP&**TCPDebug都有一个"**暂停显** 示"/"**暂停接收显示**"/"Receive Pause"的选项,可以按下该按钮或选中该标签,对比查 看对速度的影响,体会"接收方的处理"对通信系统整体性能的影响这一个特征。
    - 2)对照测试发现,使用UDP&TCPDebug测试的速度很难超过500K字节每秒,但是使用USR-TCP-232到1兆字节每秒,体会接收软件处理的好坏,对通信系统整体性能的影响这一个特征。
    - 3) 其他原因,比如接线不可靠、供电不可靠等等。但是一般只要(a)和(b)厘清了,速度很容易就上去了。
    - 要求使用例程缺省配置测试的速度,达到该平台下极限速度的至少80%以上,否则, 请略花时间仔细梳理,熟悉通信系统的规则和经验,为后期做产品打好基础。

## • 8、移植到自己的工程包中

- 1、将驱动库 M8266WIFIDrv\_[主机小型号].lib (或.a文件) 加入到你的工程包
- 2、参考 M8266HostIf\_[主机型号].c 文件写 M8266HostIf\_Init(), 包括主机端的SPI初始化、 nCS/nRESET 对应 GPIO 的初始化,以及us延迟函数的实现
- 3、参考 M8266wifi\_ops.c 文件的核心函数 M8266WIFI\_Module\_Init\_Via\_SPI() ,实现对模组的初始化和配置

- 主要是硬件复位、调用 M8266HostIf\_SPI\_Select() 向模组传递SPI号和频率参数、必要时的模组工作模式设置和配网操作,以及其他一些具体应用所需要的配置查询操作等等
- 4、参考 test\_m8266wifi.c 文件的核心函数 M8266WIFI\_Test() 建立套接字服务和数据的 高速收发。
- 【小提示】一些客户在移植后,会遇到程序跑飞出现 hardware fault 的单片机异常,这个错误往往是因为系统堆栈设置小了所致。通常,变量编译后,会放置在堆栈里。通信时如果使用了较大的数组变量做缓存,就可能需要调整系统堆栈避免溢出。

## • 9、非公开声明

- 本参考例程及其相关资料(包括相关文档和参考例程等),仅授权购买我司高速WIFI模组 ALK8266WIFI的客户(公司)使用参考,其他人员不得使用或参考。凡是经过我司正常渠道 接收本文档及其相关资料的用户,即获得使用本文档及其相关资料的授权。未经我司同意, 授权客户不得对外公开、分享,或转让本文档及其相关资料的部分或全部。谢谢理解和配合!
- 如有其他问题,可查阅集成说明文档或随时联系我们。也欢迎大家支持我们、积极和我们沟通,对我们提出宝贵意见或建议。谢谢!
- AnyLinkin!
- Link anytime, anywhere, and anyhow!
- <IoT@anylinkin.com>
- <a href="http://www.anylinkin.com">http://www.anylinkin.com</a>
- <a href="https://anylinkin.taobao.com">https://anylinkin.taobao.com</a>