

Función: Mover el byte de código al acumulador

Sintaxis: MOVC A, registro @ A +

Instrucciones	OpCode	Bytes	Banderas
MOVC A, @ A + DPTR	0x93	1	Ninguna
MOVC A, @ A + PC	0x83	1	Ninguna

Descripción: MOVC mueve un byte de la Memoria de código al Acumulador. La dirección de la memoria de código desde la que se moverá el byte se calcula sumando el valor del acumulador con DPTR o el contador de programa (PC). En el caso del Contador de programas, la PC primero se incrementa en 1 antes de sumarse con el acumulador.

Ver también: MOV, MOVX

@RO: Memoria apuntada por RO.

#30H: valor de memoria

EJM:

org 0000h

Mov RO,#30h

Mov A,#1

Mov @RO,A

;es lo mismo que decir mov 30h,A

Add A,#30h

Lcall sndchr

end

TABLA

Resultado:

Posiciones de memorias llenas del 30h al 3Eh com los valores de la subrutina obtengo_valor:

```
org 0000h
          mov R0,#30h
          mov R4,#16
          mov R5,#0
lazo:
          mov A,R5
          lcall obtengo_valor
          mov @R0,A
          inc R5
          inc RO
          djnz R4,lazo
          sjmp $
obtengo_valor:
          inc A
          movc A,@A+PC
          ret
db 2Bh,7Fh,19h,88h,08h,1Dh,77h,55h,33h,9Fh,0CCh,0DEh,44h,0B0h,33h
```

END

Brando Miguel Palacios Mogollon

CÁLCULOS

- Modo 0: 2^13 =8192
- Modo 1: 2^16 = 65536
- Modo 2: $2^8 = 256$

Caso 1:

 $Kx2^nx(12/11.0592x10^6)s=1/f s$ donde f: frecuencia

Cuando el K es menor a 1 siendo un valor poco acotado

Caso 2:

 $(2^n)x(12/11.0592x10^6)s=0.033s$

Nota: el resultado de K y j se almacenan en la posición THO como prioridad, se sobrar se lo coloca en TLO como un numero mas.

K VS J

El valor de K es un valor multiplicativo, es decir son las veces que el TFO debe detectar un overflow por lo q no es necesario iterar con bastante información. Es decir con el THO esto mas se utiliza cuando el timer se encuentra en modo 0.

El valor J es una cota es decir el programa va a empezar desde J hasta que sucesa el overflow.

POR EJM: TIMER O EN MODO 1 FREC 15HZ

periodo : T=1/15=0.066

Medio periodo : T/2 = 0.033

Caso 1:

 $Kx2^16x(12/11.0592x10^6)s=0.033 \rightarrow k: 0.46 \text{ no se puede}$

Caso 2:

 $(65536-j)x(12/11.0592x10^6)s=0.033s$ 35123.2>>35124>>89

>> TH0: 89h

>> TLO: 33h

33h



DUN SEGUNDO REAL EN TIMER O MODO O Y MODO 1

```
periodo=1/1hz=1s semiperiodo=0.5s
k*2^13*(12/11.0592*10^6)=0.5s; k=56
     org 0000h
     mov TMOD,#20h
     setb TRO
                                                        setb TRO
segundo:
                                                   segundo:
    mov R6,#56
                                                   loop:
loop:
     jnb TFO,$
     clr TF0
                                                        clr TF0
     cpl P1.0
                                                        cpl P1.0
     djnz R6,loop
     end
                                                        end
```

```
periodo=1/1hz=1s semiperiodo=0.5s
k*2^16*(12/11.0592*10^6)=0.5s; k=7
     org 0000h
     mov TMOD,#21h
    mov R6,#7
    jnb TFO,$
    djnz R6,loop
            Brando Miguel Palacios Mogollon
```



```
Hacer un programa que genere una frecuencia de 15hertz en el pin P1.0 del Puerto 1. Seleccionar en que modo quiero trabajar
modo 1 del timer0
periodo = 1/15hz=0.066s semiperiodo=0.033s (65536-j)*(12/11.059*10^6)s=0.033s
tenemos que j=34816
                       necesitamos q el microcontrolador cuente desde 34816 hasta 65536
         org 8000h
         mov TMOD,#21h;
otra_vez:
         mov TH0,#88h;regitro interno
         mov TLO,#0h
         setb TRO; inicio el temp
         jnb TFO,$
         clr TF0
         cpl P1.0
         clr TRO
         simp otra_vez
```


end

EJM 1

Brando Miguel Palacios Mogollon

>INTERRUPCIONES:

Interrupción	Bandera		
Externo 0	IE0		
Externo 1	IE1		
Timer 0	TF0		
Timer 1	TF1		



SUBRUTINA SETINTVEC (SETINVEC EQU 145H)

Permite el salto de la memoria a la interrupción necesaria se clasifica de la siguiente manera:

- Mov A,#0 ;interrupción externa 0
- Mov A,#2 ; interrupción externa 1
- Mov A,#1 ;interrupción interna 0 (timer 0)
- Mov A,#3; interrupción interna 1 (timer 1)

```
org 8000h
          mov A,#0; Selecciono interrupción externa 0
          mov dptr,#rutina_interrup_ext0
           Icall setinvec
          setb EXO; Habilita la interrupción externa 0
          setb EA; Habilita interrupciones globales
          setb P3.2 ;Instalo la interrupción para el botón P3.2
          ;Código siguiente a la instalación
          simp $
                                 ;ljmp 2f0h
rutina_interrup_ext0:
          clr EXO
          ¿La interrupción que deseas colocar
          setb EXO
          reti
          end
```

INSTALACIÓN DE INTERRUPCIONES

org 8000h setb ITO; Configuro para considerar el flanco de bajada mov A,#0 mov dptr,#rutina_interrup_ext0 Icall setinvec setb EXO setb EA setb P3.2 setb P1.0 simp \$ rutina_interrup_ext0: clr EXO mov A,#100 Icall delay cpl P1.0 mov A,#200 Icall delay setb EXO reti end

EJM: BOTÓN DE LED

PARA OPERACIONES CON BOTONES EN UNA INTERRUPCIÓN SE UTILIZA ITO PARA QUE EL MICROCONTROLADOR PUEDA DETECTAR LAS PULSACIONES CUANDO EL BIT SEA 1.

CABE RECALCAR QUE DADO QUE EL BOTÓN REALIZA REBOTE ES BUENO PONER UN RETARDO.