
Práctica de laboratorio: Configuración de VLAN y enlaces troncales

Topología



Instrucciones

Parte 1: Armar la red y configurar los ajustes básicos de los dispositivos

En la parte 1, establecerá la topología de la red y configurará los parámetros básicos en los equipos host y los switches.

Paso 1: Realizar el cableado de red como se muestra en la topología

Conecte los dispositivos como se muestra en la topología y realizar el cableado necesario.

Paso 2: Configurar los parámetros básicos para cada switch

- a. Acceda al switch mediante el puerto de consola y habilite al modo EXEC con privilegios.
 switch> enable
- b. Ingrese al modo de configuración.

```
switch# configure terminal
```

c. Asigne un nombre de dispositivo al switch.

```
switch(config) # hostname S1
switch(config) # hostname S2
```

d. Inhabilite la búsqueda DNS para evitar que el router intente traducir los comandos mal introducidos como si fueran nombres de host.

```
S1(config)# no ip domain-lookup
S2(config)# no ip domain-lookup
```

e. Asigne cisco como la contraseña cifrada del modo EXEC privilegiado.

```
S1(config)# enable secret cisco
S2(config)# enable secret cisco
```

f. Asigne **cisco** como la contraseña de la consola y habilite el inicio de sesión.

```
S1(config) # line console 0
S1(config-line) # logging synchronous
S1(config-line) # password cisco
S1(config-line) # login

S2(config) # line console 0
S2(config-line) # logging synchronous
S2(config-line) # password cisco
S2(config-line) # login
```

g. Asigne cisco como la contraseña de vty y habilite el inicio de sesión.

```
S1 (config) # line vty 0 4
S1(config-line) # password cisco
S1(config-line) # login
S2 (config) # line vty 0 4
S2(config-line) # password cisco
S2(config-line) # login
```

h. Cifre las contraseñas de texto sin formato.

```
S1(config) # service password-encryption
S2(config) # service password-encryption
```

i. Cree un aviso que advierta a todo el que acceda al dispositivo que el acceso no autorizado está prohibido.


```
S1(config) # banner motd #SOLO USUARIOS AUTORIZADOS#
S2(config) # banner motd #SOLO USUARIOS AUTORIZADOS#
```

j. Guardar la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio

```
S1# copy running-config startup-config
S2# copy running-config startup-config
```

Parte 2: Configurar los números IP en la PCs.

a. Ingrese a la Configuración IP de PC0 y escriba el numero IP y mascara de subred respectiva.



b. Ingrese a la Configuración IP de PC1, PC2 y PC3 y realice la configuración respectiva.

Parte 3: Crear redes VLAN y asignar puertos de switch

Paso 1: Crear las VLAN en los switches

a. Cree las VLAN en S1.

```
S1(config) # vlan 10
S1 (config-vlan) # name Contabilidad
S1(config-vlan) # vlan 20
S1(config-vlan) # name Sistemas
S1(config-vlan) # vlan 99
S1(config-vlan) # name Nativa
S1(config-vlan) # end
```

- b. Cree las mismas VLAN en el S2.
- c. Ejecute el comando **show vlan brief** para ver la lista de VLAN en S1 y S2.

```
S1# show vlan brief
```

Paso 2: Asignar las VLAN a las interfaces del switch correctas

- a. Asigne las VLAN a las interfaces en el S1.
 - 1) Asigne la f0/1 a la VLAN 10 (Contabilidad).

```
S1(config) # interface f0/1
S1(config-if) # switchport mode access
S1(config-if) # switchport access vlan 10
```

2) Asigne la f0/2 a la VLAN 20 (Sistemas).

```
S1(config) # interface f0/2
S1(config-if) # switchport mode access
S1(config-if) # switchport access vlan 20
```

b. Emita el comando **show vlan brief** y verifique que las VLAN se hayan asignado a las interfaces correctas.

```
S1# show vlan brief
```

c. Asigne las VLAN a las interfaces en el S2.

Parte 4: Configurar un enlace troncal entre los switches

a. Configure la interface f0/3 como enlace troncal en S1.

```
S1(config)# interface f0/3
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

```
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
S1(config-if)# end
```

- b. Configure la interface f0/3 como enlace troncal en S2.
- c. Ejecute el comando **show running-config** en S1 y S2 para ver la configuración final.
- d. Guardar la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio en S1 y S2.

```
S1# copy running-config startup-config
```

ANEXO

Eliminar una asignación de VLAN de una interfaz

a. Use el comando no switchport access vlan X.

```
S1(config) # interface f0/24
S1(config-if) # no switchport access vlan 100
S1(config-if) # end
```

b. Verifique que se haya realizado el cambio de VLAN.

Eliminar una VLAN de la base de datos.

a. Use el comando no vlan X para eliminar la VLAN 30 de la base de datos de VLAN.

```
S1(config) # no vlan 300
S1(config) # end
```

Nota: Antes de eliminar una VLAN de la base de datos, se recomienda reasignar todos los puertos asignados a esa VLAN.

b. Verifique que se haya realizado el cambio de VLAN.