REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS II



Protocolos y Tecnologías WAN (s1)




Logro específico de aprendizaje:

Al culminar la unidad el estudiante, describe las tecnologías y los propósitos de WAN, así como compara las tecnologías, los servicios y los dispositivos WAN apropiados para satisfacer los requisitos comerciales cambiantes de una empresa en crecimiento.

Temario:


Conceptos de WAN: Operaciones y Servicios

Red de casa u oficina pequeña



Universidad Tecnológica del Perú

Wide Area Network - WAN







Recursos

Data and Computer

Communications

Libro:

- Data and Computer Communications –
 10th Ed. William Stallings
- Chapter 9 Wan Technologyand Protocols
- Pág: 270 297

Videos:

Understanding Circuit Switched
 Networks vs Packet Switched Networks

https://www.youtube.com/watch?v=T7s7oIOYSV Q

Campus Lima Centro



Funciones clave de la red central




Enrutamiento

Determina la ruta de origen a destino a seguir por los paquetes mediante un algoritmo de ruteo

Conmutación (Re-envío)

Mueve paquetes desde la entrada del router a la salida apropiada






Conmutación




- Acción de establecer una vía, un camino, de extremo a extremo entre dos puntos, un emisor (Tx) y un receptor (Rx) a través de nodos o equipos de transmisión.
- Permite la entrega de la señal desde el origen hasta el destino requerido.




Ejemplo de red sencilla de conmutación





Ejemplo: Servicio telefónico






Conmutación por división en el espacio



En un conmutador por división en el espacio las rutas que se establecen son físicamente independientes.

Cada conexión requiere el establecimiento de un camino físico a través del conmutador.




Conmutación por división en el tiempo



Implica la partición de la cadena de bits de menor velocidad en fragmentos que compartirán una cadena de mayor velocidad con otras líneas de entrada.

Los fragmentos se manipulan por lógica de control para encaminar los datos desde la entrada hasta la salida.



Time Slot Interchange - TSI




Un conmutador de intercambio de intervalos de tiempo (TSI) es un conmutador de red que almacena los datos en la RAM en una secuencia y los lee en una secuencia diferente.

Utiliza RAM, una pequeña memoria de enrutamiento y un contador.


Como cualquier conmutador, tiene puertos de entrada y salida.

La RAM almacena los paquetes u otros datos que llegan a través de su terminal de entrada.



Time Space Time - TST






Multiplexado

En telecomunicación, la multiplexación es la combinación de dos o más canales de información en un solo medio de transmisión (permite varias comunicaciones de forma simultánea) usando un dispositivo llamado multiplexor.

El proceso inverso se conoce como demultiplexación. Un concepto muy similar es el de control de acceso al medio.




Tipos de multiplexado


- Multiplexación por división de tiempo o TDM síncrona (Time division multiplexing);
- Multiplexación estadística o TDM asíncrona o TDM estadística
- (técnica más avanzada que la anterior);
- Multiplexación por división de frecuencia o FDM
- (Frequency-division multiplexing)
- y su equivalente para medios ópticos, por división de longitud de onda o WDM (de Wavelength);
- Multiplexación por división en código o CDM
- (Code division multiplexing);



Tipos de multiplexado








Multiplexación FDM y TDM



FDM (WDM)


Frequency (Wave) Division Multiplexing

Ancho de banda se divide en sub-bandas de frecuencia que no se superponen Cada una transportar una señal



TDM

Time Division Multiplexing
Multiplexación más utilizado en
la actualidad
Ancho de banda total es
asignado a cada canal durante
una fracción del tiempo total
(intervalo de tiempo).



Multiplexado de acceso múltiple

Cuando existe un esquema o protocolo de multiplexación pensado para que múltiples usuarios compartan un medio común, como por ejemplo en telefonía móvil o WiFi, suele denominarse control de acceso al medio o método de acceso múltiple.

Como métodos de acceso múltiple destacan:

Acceso múltiple por división de frecuencia o FDMA;

Acceso múltiple por división de tiempo o TDMA;

Acceso múltiple por división de código o CDMA.




Multiplexado de acceso múltiple




Upwardly mobile

Why CDMA won out



FDMA: Each handset talks to the base-station on its own narrow frequency band.



TDMA: The handsets share a wider frequency band and take turns to talk to the base-station.



CDMA: Many handsets transmit simultaneously on the same frequency band, but each handset's signal is scrambled using a pseudo-random sequence, or "code", so that it resembles random background noise to other handsets. The base-station uses the same codes to unscramble the different handsets' signals. This approach allows more handsets to share the same frequency band.

Source: The Economist





Universidad Tecnológica del Perú