实验报告

学号: 姓名:

专业: 人工智能 班级:

实验名称: 4 控制器实验

实验目的

1. 掌握微程序控制器的组成原理。

- 2. 掌握微程序的编制、写入,观察微程序的运行过程。
- 3. 基于数据通路图,掌握微程序控制器的工作原理。
- 4. 基于微程序流程图,掌握微程序控制器的工作原理。
- 5. 基于信号时序图,掌握微程序控制器的工作原理。
- 6. 掌握一个简单CPU的组成原理。
- 7. 在掌握部件单元电路的基础上,进一步将其构造一台基本模型计算机。

实验设备

PC机一台, TDX-CMX实验系统一套。

注意:编辑报告时,文字和图片不能在同一行。保存报告时请检查格式。

实验预习

- 一、4.1预习题
- 1、阅读实验指导书,然后回答问题。
- (1) 微指令字长共 24 位,控制位顺序如表 4-1-1:

表 4-1-1 微指令格式

23	22	21	20	19	18-15	14-12	11-9	8-6	5-0
M23	M22	WR	RD	IOM	S3-S0	A字段	B字段	C字段	MA5-MA0

其中 MA5···MAO 为 6 位的(后续微地址), A、B、C 为三个(译码字段

-),分别由三个控制位译码出多位。C 字段中的 P<1>为(测试字位)。其功能是根据机器指令及相应微代码进行译码,使微程序转入相应的(微地址入口),从而实现完成对指令的识别,并实现微程序的分支。
- (2) 本实验安排了四条机器指令,分别为 ADD(0000 0000)、IN(00
- 10 0000)、 OUT (0011 0000) 和 HLT (0101 0000)
- 。括号中为各指令的二进制代码,指令格式如下,请补充说明部分。

助记符 机器指令码 说明

IN 0010 0000 (IN->R0)

ADD 0000 0000 (R0+R0->R0)

OUT 0011 0000 (RO->OUT)

HLT 0101 0000 (停机)

实验中机器指令由(CON 单元的二进制开关)手动给出,其余单元的控制信号均由(微程序控制器)自动产生。

(4)将全部微程序按微指令格式变成二进制微代码,请对照表4-1-2,结合四条机器指令,回答问题。

表 4-1-2 二进制微代码表

地址	十六进制	高五位	S3-S0	A 字段	B 字段	C字段	MA5-MA0
00	00 00 01	00000	0000	000	000	000	000001
01	00 70 70	00000	0000	111	000	001	110000
04	00 24 05	00000	0000	010	010	000	000101
05	04 B2 01	00000	1001	011	001	000	000001
30	00 14 04	00000	0000	001	010	000	000100
32	18 30 01	00011	0000	011	000	000	000001
33	28 04 01	00101	0000	000	010	000	000001
35	00 00 35	00000	0000	000	000	000	110101

写出连续执行四条机器指令(IN-ADD-OUT-HLT)程序的每条微指令的下地址 执行顺序

$$000000 \rightarrow 000001 \rightarrow (110010) \rightarrow 000001 \rightarrow (110000) \rightarrow ($$
 $000001) \rightarrow (000101) \rightarrow 000001 \rightarrow (110011) \rightarrow 000001 \rightarrow$
 (110101)

二、4.2预习题

(1)实验4-2在4-1微程序控制器实验的基础上增加了三个部件,一是(PC), 另一个是(AR),还有就是(MEM),因而在微指令中应增加相应的控制位,其微指令格式如表4-2-1所示:

表 4-2-1 微指令格式

23	22	21	20	19	18-15	14-12	11-9	8-6	5-0
M23	M22	WR	RD	IOM	S3-S0	A字段	B字段	C字段	MA5-MA0

	A	字	段		В	字	段			C :	字	段
14	13	12	选择	11	10	9	选择		8	7	6	选择
0	0	0	NOP	0	0	0	NOP		0	0	0	NOP
0	0	1	LDA	0	0	1	ALU_B		0	0	1	P<1>
0	1	0	LDB	0	1	0	RO_B		0	1	0	保留
0	1	1	LDR0	0	1	1	保留	8	0	1	1	保留
1	0	0	保留	1	0	0	保留	3	1	0	0	保留
1	0	1	LOAD	1	0	1	保留		1	0	1	LDPC
1	1	0	LDAR	1	1	0	PC_B		1	1	0	保留
1	1	1	LDIR	1	1	1	保留		1	1	1	保留

简述微指令与4-1中微指令控制位有哪些不同?

答: A字段增加101 控制LOAD信号,用来控制主存 和110 控制LDAR信号 控制地址寄存器AR

B字段增加110 控制 PC B信号 控制PC输出

C字段增加101 控制LDPC信号 控制PC输入

(2)设计一段机器程序,要求从 IN 单元读入一个数据,存于 RO,将 RO 和自身相加,结果存于RO,再将 RO 的值送 OUT 单元显示。

根据要求可以得到如下程序,地址和内容均为二进制数,补充程序说明

地址 内容 助记符 说 明 000000000 00100000 START: IN RO (IN-> RO) 00000001 00000000 ADD RO, RO (RO+RO->RO) 000000010 00110000 OUT RO (RO->OUT

>PC)

00000100 00000000 ()

00000101 01010000 HLT (停机

)

(3) 对照实验指导书二进制微代码表,结合上述机器程序(IN→ADD→OUT→JM P→HLT),写出执行机器程序时微指令下地址的变化情况(自行填写)(00->01

->03->32->01->03->30->04->05->01->03->33

->01->03->3C->1D->01->03->35->35

实验步骤

(一) 本机运行

1、按照实验指导书的步骤完成操作,并在实验结果与分析中填写4.1程序运行过程表和4.2程序运行过程表。

- 4.1表:通过IN单元输入的值为(00100011),运行结束后,通过0UT单元输出的值为(01000110)
- 4. 2表:通过IN单元输入的值为(00100011),运行结束后,通过0UT单元输出的值为(01000110)

 (\Box)

(1) 观测数据通路图

打开 TDX-CMX 软件,在菜单上选择【实验】-【微控器实验】,打开本实验的数据通路图,也可以通过工具栏上的下拉框打开数据通路图。

操作方法同本机运行,仔细观察每条机器指令的执行过程,体会后续微地址被强置转换的过程,这是计算机识别和执行指令的根基。

按本机运行的顺序给出数据和指令,观察最后的运算结果是否正确。

(2) 观测微程序流图

打开数据通路图后,点击"【调试】—【微程序流图】",打开微程序流程图,操作方法同本机运行,跟踪显示每条机器指令的执行过程。

(三) 观测信号时序图

点击打开选择观察信号窗口,或者选择联机软件的"【调试】—【时序观测窗】",选择想要观察的信号,点击确定。




实验结果及分析

4.1程序运行过程

4. 1程序区	- 14 (-2-12											
机器指令	机器指令码	微指令										
Armaile 4	Armeth 4 ha	地址	下地址	高五位	S3-S0	A字段	B字段	C字段	MA5-MAO			
	0010 0000	00	000001	00000	0000	000	000	000	000001			
IN		01	通过P<1>测试获得	00000	0000	111	000	001	110000			
		30	(32) 000001	00011	0000	011	000	000	000001			
	0000 0000	01	110000	00000	0000	111	000	001	110000			
4 DD		30	000100	00000	0000	001	010	000	000100			
ADD		04	000101	00000	0000	010	010	000	000101			
		05	000001	00000	1001	011	001	000	000001			
OUT	0011 0000	01	110011	00000	0000	111	000	001	110000			
OUT	0011 0000	33	000001	00101	0000	000	010	000	000001			
шт	0101 0000	01	110101	00000	0000	111	000	001	110000			
HLT	0101 0000	35	110101	00000	0000	000	000	000	110101			

4.2程序运行过程

tn 取化人	MENTH HL	机器指令码			微	指令				
17 Lab 18 7	A MEWARNE	小石矿百令吗	地址	下地址	高五位	S3-S0	A字段	B字段	C字段	MA5-MA0
			00	000001	00000	0000	000	000	000	000001
IN	00	20	01	通过P<1>测试获得	00000	0000	110	110	101	110010
			30	000001	00011	0000	011	000	000	000001
			01	110000	00000	0000	110	110	101	110000
ADD	01	00	30	000100	00000	0000	001	010	000	000100
MUD	O1	00	04	000101	00000	0000	010	010	000	000101
			05	000001	00000	1001	011	001	000	000001
OUT	02	30	01	110011	00000	0000	110	110	101	110011
001	02		33	000001	00101	0000	011	000	000	000001
		E000	01	111100	00000	0000	110	110	101	111100
JMPaddr	0304		3 <i>C</i>	011101	00000	0000	110	110	101	011101
			1D	000001	00010	0000	101	000	101	000001
HLT	05	50	01	110101	00000	0000	110	110	101	110101
IILI	US	50	35	110101	00000	0000	000	000	000	110101



实验思考题

- 4.1 机器指令30H(即0UT指令)执行时,观察寄存器R0中的数据何时送入0UT单元? 受哪些信号影响?
- 4.2 指导书给出的程序中,跳转到了START,即地址00,程序将循环执行前四条 指令,那么能否实现停机操作?试通过改写程序代码完成停机(将机器指令列出即可,不需要实现)。
- 4.1 在T4节拍时送入, 受到T4, IOY1, IOW#, RO B#的影响。
- 4.2 将地址00改成停机指令即可

OH IN 000100000; IN->R0

1H ADD 00000000; R0+R0->R0

2H OUT 00110000; RO->OUT

3H JMP HLT 11100101; addr0101->PC

4H 00000000; 无

5H HLT 01010000; 停机

实验总结

学习了机器指令与微指令的联系,微指令、机器指令的执行过程。

教师评语