Universidad Autónoma de Baja California Ingeniero en computación



Organización y Arquitectura De Computadoras

Practica 10

Nombre Del Alumno: López Mercado Brayan

Matrícula: 1280838

Grupo: 551

Docente: José Isabel García Rocha

Fecha de entrega: 9 de noviembre del 2023

Objetivo

Seleccionar las instrucciones correctas en aplicaciones de sistemas basados en microprocesador mediante la distinción de su funcionamiento, de forma lógica y responsable.

Desarrollo

1- Cree un programa llamado p10.asm que realice lo siguiente:

Crear un programa en cual el usuario ingrese una cadena de caracteres numéricos terminados con el símbolo *, se llame a puts para mostrar la cadena en pantalla, se llame a Atoi para convertir la cadena a un número decimal, se llame a printHex para mostrar el valor de EAX y posteriormente se muestre en pantalla con printDec.

Ejemplo:

Ingresa La Cadena: 12345*

Salida en pantalla de puts: 12345

Salida en pantalla de printHex: 00003039 Salida en pantalla de printDec: 12345

El programa debe de tener las siguientes subrutinas:

a) **Gets:** Subrutina que captura en memoria direccionada por ESI una cadena de caracteres y esta termina de almacenarlos hasta que se ingrese un símbolo '*', al final de la cadena almacenada se debe de colocar un 0.

```
push ebx
push ecx
push edx
push edi
lea esi,tmp
mov eax,3
mov ebx,0
mov ecx,esi
mov edx,12
int 0x80
call len
pop edi
pop edx
pop ecx
pop ebx
ret
```

Figura 1: Subrutina gets para captura de cadenas desde terminal.

Descripción: se realiza una copia de los registros EBX, ECX, EDX, EDI en pila para no alterar los registros al momento de salir de la subrutina, posteriormente se carga en ESI la dirección de tmp y se procede a realizar la captura de la cadena desde terminal por medio de la directiva 3 de NASM, la cual se guardará en la dirección contenida por ESI y esta tendrá una longitud máxima de 12 caracteres, esto se decio de esta forma tomando en cuenta de que número máximo a convertir es de 10 dígitos y los caracteres 11 y 12

representan al asterisco y al carácter que se agrega al presionar la tecla ENTER respectivamente; y se realiza la lectura de terminal al usar la interrupción 0x80 y se llama a la función len para obtener la longitud de la cadena, la cual es necesaria para que la subrutina Atoi funcione y finalmente se restauran los registros que se habían enviado a la pila y se sale de la subrutina.

```
len:
   pushad
   xor ecx,ecx
   lea edi,tmp
    lea esi,stLen
    .check:
        cmp byte[edi],'*'
        jz .stlen
        inc ecx
        inc edi
        jmp .check
    .stlen:
       mov byte[edi],0
        mov [esi],ecx
    popad
    ret
```

Figura 2: Subrutina auxiliar *len* para cálculo de longitud de la cadena capturada desde terminal.

Descripción: se realiza la operación XOR en ECX para tener únicamente ceros, ya que ECX se estará usando como acumulador, EDI y ESI contienen las direcciones de tmp y stLen respectivamente, dentro de la etiqueta check se realiza una comparación de un byte de la cadena contenida en la dirección de EDI con el carácter '*', en caso de que sean iguales se realizara un salto a la etiqueta stLen y se moverá a ese byte en específico un cero, y se moverá el valor de ECX a la dirección contenida en ESI y se saldrá de la subrutina, en caso de que la comparación no sea cero, se incrementara ECX y EDI, y se realizara un salto incondicional a la etiqueta check para realizar la comparación con el siguiente Byte, así hasta encontrar el carácter '*';

b) **Atoi:** Subrutina que convierte una cadena de caracteres que representan un número decimal en un numero decimal, recibe en ESI la dirección de la cadena y lo retorna en EAX, el máximo valor decimal a convertir es 4,294,967,295.

```
push ebx
push ecx
push edx
push edi
push esi
xor ebx,ebx
lea esi, tmp
.next:
    movzx eax,byte[esi]
   inc esi
   sub al, '0'
   imul ebx,10
   add ebx,eax
    loop .next
mov eax, ebx
lea edx, num
mov [edx],eax
pop esi
pop edi
pop edx
pop ecx
pop ebx
ret
```

Figura 3: Subrutina Atoi para la conversión de cadena a números.

Descripción: Esta subrutina funciona de una manera similar a la subrutina st2num de la practica anterior con la diferencia principal de que esta permite convertir cadenas de tamaño variable donde ECX es la longitud de la cadena. La forma en la que funciona la subrutina es realizando una copia de los registros que no se desean alterar en este caso son EBX, ECX, EDX, EDI y ESI; se realiza una limpieza del registro EBX para eliminar cualquier bit que pueda afectar a la conversión, ESI contiene la dirección de tmp, que es donde se quardó la cadena capturada, dentro de la etiqueta next se copia a EAX un byte de la cadena contenida por ESI por medio de la instrucción MOVZX y se incrementa ESI para la siguiente iteración, en este caso al tratarse de un byte este contiene en AL y se le realiza una resta del carácter '0', lo que esto hace es pasarlo de carácter a número, luego se multiplicara el contenido de EBX por 10 y este mismo se guardara en EBX, y ese resultado se le sumara el contenido EAX, y este se guardara en EBX, una vez que hayan completado todas la iteraciones se moverá el contenido de EBX a EAX este contenido será la cadena convertida en número decimal, debido a que se solicitó utilizar registros en lugar de memoria directa, se carga en EDX la dirección de num, y posteriormente se copia el contenido de EAX a la dirección contenida en EDX y se restauran todos los registros que habían sido enviados a la pila y se sale de la función.

c) **PrintDec:** Esta subrutina debe ser modificada de manera que sea capaz de mostrar en terminal un número máximo de 4,294,967,295.

```
pushad
mov ebx,0xA
xor edx,edx
mov ecx, 10
mov esi,cadDec
call limpiarCadena
.convert:
    xor edx,edx
    div ebx
    add dl.'0'
    mov [esi+ecx],dl
    loop .convert
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx, cadDec
mov edx,12
int 0x80
popad
ret
```

Figura 4: Subrutina printDec modificada para convertir números de hasta 32 bits.

Descripción: La manera de realizar la conversión a decimal es por medio de divisiones entre 10, cuyo residuo es un carácter de numero en decimal, la forma en la que maneja en el código de la figura 2 es moviendo a EBX el numero 10 (0xA en hexadecimal) y se realiza la operación XOR de EDX con EDX para eliminar cualquier bit que pueda afectar en la conversión, ECX contiene la cantidad de divisiones a realizar y ESI contiene la dirección de inicio de cadDec (localidad de memoria donde se guarda la conversión) y se realiza un llamado a la subrutina LimpiarCadena para eliminar los posibles caracteres basura que existan en la cadena, en la etiqueta .convert se realiza una limpieza de EDX, esto se debe principalmente a que al realizar una división con un divisor de 32 bits el residuo se almacena en EDX aunque al ser un residuo relativamente pequeño este se contiene en DL, luego se realiza una suma de '0' a DL, lo que al final lo terminara convirtiéndolo en un carácter que es posible de mostrar en terminal y este se guardará en la dirección contenida de ESI; una vez completadas las 10 iteraciones se imprimirán en terminal por medio de la directiva 4 de NASM, la cadena a mostrar en terminal se almacena en cadDec, el motivo de que la longitud de la cadena sea 12 se obtuvo por medio de una heurística, en pocas palabras, no se mostraba toda la cadena en terminal y se muestra en terminal por medio de la interrupción 0x80.

Nota: Las únicas modificaciones que se realizaron respecto a la versión anterior fue incrementar ECX a 10, realizar la operación XOR EDX, EDX en lugar de XOR DX, DX; y el divisor ahora es de 32 bits en lugar de 16 bits.

Pruebas

Prueba 1:

```
• brayan@Cake-Roll:~/OacAgain/pl0$ ./run_all.sh
Ingresa Una Cadena: 445*
Salida En Terminal De Puts: 445
Salida En Terminal De PrintHex: 0000001BD
Salida En Terminal De PrintDec: 0000000445
```

Figura 5: Prueba del programa con la cadena 445*.

Prueba 2:

```
    brayan@Cake-Roll:~/OacAgain/p10$ ./run_all.sh
Ingresa Una Cadena: 4294967295*
Salida En Terminal De Puts: 4294967295
Salida En Terminal De PrintHex: FFFFFFF
Salida En Terminal De PrintDec: 4294967295
```

Figura 6: Prueba del programa con la cadena máxima que es posible capturar.

Prueba 3:

```
• brayan@Cake-Roll:~/OacAgain/p10$ ./run_all.sh
Ingresa Una Cadena: 78964*
Salida En Terminal De Puts: 78964
Salida En Terminal De PrintHex: 00013474
Salida En Terminal De PrintDec: 0000078964
```

Figura 7: Prueba del programa con la cadena 78964*.

Prueba 4:

```
• brayan@Cake-Roll:~/OacAgain/p10$ ./run_all.sh
Ingresa Una Cadena: 77766695*
Salida En Terminal De Puts: 77766695
Salida En Terminal De PrintHex: 04A2A027
Salida En Terminal De PrintDec: 0077766695
```

Figura 8: Prueba del programa con la cadena 77766695*.

Script De Bash Utilizado

```
$ run_all.sh
1    nasm -f elf p10.asm
2    ld -m elf_i386 -s -o p10 p10.o libpc_io.a
3    ./p10
```

Figura 9: Script de Bash para la ejecución del programa.

Link De GitHub Con Código Completo

https://github.com/BrayanLMercado/OAC_Practica10_v2.git

Código Completo

%include "pc_io.inc" section .data NL: db 13,10 NL L: equ \$-NL

captureTag: db "Ingresa Una Cadena: ",0

```
outputPuts: db "Salida En Terminal De Puts: ",0
  outputHex: db "Salida En Terminal De PrintHex: ",0
  outputDec: db "Salida En Terminal De PrintDec: ",0
section .bss
  tmp resb 12
  stLen resb 4
  num resb 4
  cad resb 256
  cadDec resb 256
section .text
global _start:
  _start:
  ;Captura De La Cadena
  mov edx,captureTag
  call puts
  call gets
  ; Salida Con Puts
  mov edx,outputPuts
  call puts
  mov edx,esi
  call puts
  call new_line
  ;Llamada a Atoi (st2Num con otro nombre)
  mov ecx,[stLen]
  call atoi
  :Salida Con PrintHex
  mov edx,outputHex
  call puts
  call printHex
  call new line
  ;Salida Con PrintDec
  mov edx,outputDec
  call puts
  call printDec
  call new_line
  :Exit Call
  mov eax,1
  mov ebx,0
  int 0x80
```

```
gets:
  push ebx
  push ecx
  push edx
  push edi
  lea esi,tmp
  mov eax,3
  mov ebx,0
  mov ecx,esi
  mov edx,12
  int 0x80
  call len
  pop edi
  pop edx
  pop ecx
  pop ebx
  ret
len:
  pushad
  xor ecx,ecx
  lea edi,tmp
  lea esi,stLen
  .check:
    cmp byte[edi],'*'
     jz .stlen
     inc ecx
     inc edi
     jmp .check
  .stlen:
    mov byte[edi],0
     mov [esi],ecx
  popad
  ret
atoi:
  push ebx
  push ecx
  push edx
  push edi
  push esi
  xor ebx,ebx
  lea esi,tmp
  .next:
     movzx eax,byte[esi]
     inc esi
```

```
sub al,'0'
    imul ebx,10
    add ebx,eax
    loop .next
  mov eax,ebx
  lea edx,num
  mov [edx],eax
  pop esi
  pop edi
  pop edx
  pop ecx
  pop ebx
  ret
limpiarCadena:
  push esi
  push edi
  mov esi,[cadDec]
  xor esi,esi
  lea edi,cadDec
  mov [edi],esi
  pop edi
  pop esi
  ret
printDec:
  pushad
  mov ebx,0xA
  xor edx,edx
  mov ecx,10
  mov esi,cadDec
  call limpiarCadena
  .convert:
    xor edx,edx
    div ebx
    add dl,'0'
    mov [esi+ecx],dl
    loop .convert
  mov eax,4
  mov ebx,1
  mov ecx,cadDec
  mov edx,12
  int 0x80
  popad
  ret
```

```
;Subrutinas Auxiliares
printBin:
  pushad
  mov edi,eax
  mov ecx,32
  .cycle:
     xor al,al
     shl edi,1
     adc al,'0'
     call putchar
     loop .cycle
  popad
  ret
new_line:
  pushad
  mov eax, 4
  mov ebx, 1
  mov ecx, NL
  mov edx, NL_L
  int 0x80
  popad
  ret
printHex:
  pushad
  lea esi,cad
  mov edx, eax
  mov ebx, 0fh
  mov cl, 28
  .nxt: shr eax,cl
  .msk: and eax,ebx
  cmp al, 9
  jbe .menor
  add al,7
  .menor:add al,'0'
  mov byte [esi],al
  inc esi
  mov eax, edx
  cmp cl, 0
  je .print
  sub cl, 4
  cmp cl, 0
  ja .nxt
  je .msk
  .print: mov eax, 4
```

```
mov ebx, 1
sub esi, 8
mov ecx, esi
mov edx, 8
int 80h
popad
ret

clearReg:
xor eax,eax; Limpieza De Registros
xor ebx,ebx
xor ecx,ecx
xor edx,edx
ret
```

Conclusiones y Comentarios

- Durante el transcurso de la práctica se aprendió mas acerca sobre el cómo se puede crear código que sea capaz de convertir cadenas de texto a números con una longitud variable, aunque el detalle del asterisco es un tanto innecesario en Linux, ya que se podría utilizar en carácter que se introduce al presionar el ENTER.
- Aunque la práctica aparentaba ser larga, dos de las subrutinas requeridas se tuvieron que realizar de manera indirecta en la practica 9, por ejemplo, Atoi es la misma subrutina que st2num, solo que se tuvo que cambiar el nombre para que cumpliera con el requisito del nombre.
- En caso de que desee visualizar el código con colores, le recomiendo que use el link de GitHub que se anexo a la práctica, así se puede evitar daños en los ojos a causa del fondo blanco del documento.
- En el caso de la subrutina printDec estaba tan bien diseña que solo se le tuvieron que modificar pocas líneas para que fuese capaz de trabajar con 32 bits, que da la casualidad que el número 0xFFFFFFF es el 4,294,967,295 decimal.

Dificultades En El Desarrollo

- La mayor dificultad que existió durante la práctica fue el hecho de saber la longitud de la cadena que se capturaba, para ello se creó la subrutina len para realizar ese cálculo, una vez que se pensó el cómo realizar ese cálculo se realizaron varias pruebas hasta que se obtuvo el cálculo de manera correcta, una vez resuelto ese problema la subrutina Atoi ya funcionaba de manera correcta, ya que esta es dependiente del tamaño de la cadena a convertir.

Referencias

Guide to x86 Assembly. (s/f). Recuperado el 2 de noviembre de 2023, de https://www.cs.virginia.edu/~evans/cs216/guides/x86.html