Reconocimiento de tramas I²C con Analizador Lógico

jose.rugeles@unimilitar.edu.co

Propósito

Identificar visualmente la estructura de una transacción I^2C (Start, dirección 7 bits + R/W, bit de ACK/NACK y Stop) usando una Raspberry Pi Pico (RP2040) con MicroPython y un analizador lógico (Logic 2).

1. ¿Cómo identificar los bits de la trama I²C?

1. Conexiones y preparación

- Plataforma: Raspberry Pi Pico / Pico W (RP2040) con MicroPython.
- Dispositivo I²C bajo prueba: Pantalla OLED SSD1306 (ADDR=0x3C).
- Pines usados en el script: $I^2C1 \rightarrow SCL=GP15$, SDA=GP14.
- Analizador lógico: Conecte CHO a SCL y CH1 a SDA. Une GND del analizador con GND de la placa.
- Frecuencia de muestreo: configure el analizador $a \ge 10 \times la$ frecuencia del bus (p.ej., si el bus está a $100 \, kHz$, muestrear a $1 \, MS/s$ o más).
- Active el **decodificador I**²C en Logic 2 para ver etiquetas como *Start, Write to 0x3C, ACK, Stop.*

2. Elementos de la trama y cómo verlos en la señal

- 1. Bus en reposo (IDLE): SCL y SDA en alto (pull-ups).
- 2. Bit de Start: transición SDA: alto→bajo mientras SCL se mantiene alto. Marca el inicio de la transacción.
- 3. Dirección (7 bits) + R/W: se transmiten 8 pulsos de SCL. El maestro establece cada bit en SDA antes del flanco de subida de SCL. ADDR = $0x3C = 0b\,011\,1100$ (MSB primero) y R/W = 0 indica escritura. El octeto completo enviado es $0x78 = (0x3C \ll 1) \mid 0$.
- 4. ACK/NACK (9. bit): en el noveno pulso, el maestro libera SDA.
 - $\mathbf{ACK} \rightarrow \mathbf{el}$ esclavo fuerza SDA a 0.
 - NACK \rightarrow SDA queda en 1 (alto).

5. Bit de Stop: transición SDA: bajo→alto mientras SCL está alto. Finaliza la transacción.

2. Pruebas ACK - NACK

A. Código de prueba (ACK esperado)

Cargue y ejecute el siguiente script en la Pico (MicroPython). El código está disponible en la URL: https://github.com/jrugeles/I2C

Listing 1: i2c ping 0x3c min.py

```
(MicroPython RP2040)
  # i2c_ping_0x3c_min.py
  import machine, time
      = machine.I2C(1, scl=machine.Pin(15), sda=machine.Pin(14), freq
     =100000)
  ADDR = 0x3C
  time.sleep_ms(1000) # tiempo para armar el analizador
  print("Probing 0x3c ...")
9
10
      # (addr, buffer, stop) -> sin keywords
11
                                      # START, Ox3C(W), ACK, STOP
      i2c.writeto(ADDR, b"", True)
12
      print("ACK de 0x3c")
13
  except OSError as e:
14
      print("NACK / no responde:", e)
15
      # Si tu firmware no permite buffer vac o, descomenta la
16
         siguiente l nea:
      # i2c.writeto(ADDR, b"\x00", True)
                                           # ver s 0x3C(W), ACK, 0x00,
17
         ACK, STOP
```

- 1. Configure la adquisición en Logic 2 (decodificador I²C habilitado).
- 2. Inicie captura y, dentro del segundo de espera del script, presione Run.
- 3. Identifique visualmente: $Start \rightarrow \text{octeto } (0x78) \rightarrow ACK \rightarrow Stop.$
- 4. Con cursores, mida f_{SCL} y anote el valor.
- 5. **Guarde** una captura con anotaciones (flechas o notas sobre Start, bits de dirección, R/W, ACK y Stop).

B. Provocar un NACK (dirección incorrecta)

Modifique el valor de ADDR a una dirección no presente, por ejemplo 0x3D:

```
ADDR = 0x3D # direction inexistente para provocar NACK
```

Tarea 2 (captura con NACK):

1. Repita el procedimiento de captura.

- 2. En el 9. bit verifique que SDA permanece alto (NACK).
- 3. Guarde la captura con una nota que diga "NACK en bit 9".

C. Comparación y análisis

- 1. Compare las dos cronogramas (ACK vs. NACK). ¿Qué cambia y qué se mantiene?
- 2. Complete la tabla:

3. Explique por qué con dirección incorrecta el esclavo no responde con ACK.

3. Prueba: descubrir la ADDR correcta

Objetivo

Usar el método i2c.scan() de MicroPython para detectar automáticamente la(s) dirección(es) I²C presentes en el bus y verificar, con el analizador lógico, el momento en que un dispositivo responde con **ACK** (por ejemplo, la OLED en 0x3C).

Código de escaneo

Listing 2: scan_i2c_addr.py

```
# Digital Communication UMNG
   jose.rugeles@unimilitar.edu.co
   SCAN I2C ADDR - Raspberry Pi Pico
  import machine
  # Create I2C object
  i2c = machine.I2C(1, scl=machine.Pin(15), sda=machine.Pin(14))
  # Print out any addresses found
10
  devices = i2c.scan()
11
12
  if devices:
13
      for d in devices:
14
          print(hex(d))
15
```

Qué hace el escaneo

- i2c.scan() recorre el rango de direcciones de 7 bits (0x08-0x77; 0x00-0x07 y 0x78-0x7F están reservadas) y, para cada una, envía $START + (ADDR \ll 1 \mid W) + ACK? + STOP$.
- Devuelve una lista con las direcciones que respondieron con ACK. Si tu OLED está conectada, deberías ver 0x3c.

Procedimiento

- 1. Conecte el analizador lógico: CH0 a SCL (GP15), CH1 a SDA (GP14) y GND común. Activa el decodificador I^2C en Logic 2.
- 2. Configure la tasa de muestreo del analizador a $\geq 10 \times f_{SCL}$ (p. ej., 1 MS/s para 100 kHz).
- 3. Inicie la captura en Logic 2 y ejecuta el script scan_i2c_addr.py en la Pico.
- 4. Observe en la consola las direcciones detectadas (en hexadecimal). Analice la(s) dirección(es).
- 5. En la traza del analizador, identifique:
 - a) el **Start**,
 - b) los intentos de "Write to 0xXX" (uno por dirección sondeada),
 - c) el **ACK** para la dirección real (p. ej., "Write to 0x3C ack"),
 - d) el Stop.

¿ Qué debería ver ?

- En consola: al menos 0x3c. Si hay más dispositivos, aparecerán más direcciones.
- En Logic 2: muchos sondeos con NACK y, en la(s) dirección(es) válidas, ACK en el 9. bit.

4. Analisis de códigos hex para la pantalla OLED SSD1306

Objetivo

Analizar el proceso de comunicación entre el microcontrolador y la pantalla Oled mediante el protocolo I²C, comprobando con el analizador lógico los bytes transmitidos (*control byte*, comando/datos y ACK).

Procedimiento

Ejecute el programa *OLED_demo._menu.py*. Utilice el analizador lógico para analizar los comandos enviados a la pantalla OLED para cada una de las opciones. En la tabla puede ver un resumen de algunos de los comandos empleados.

Opción del menú	Código(s) enviado(s)	Función técnica (según hoja de datos)
Apagar	AE	Set Display OFF
Encender	AF	Set Display ON
Contraste	81 $+$ $valor$	Set Contrast Control (doble byte)
Invertir 1/0	A7/A6	$Inverse/Normal\ Display$
Texto/Animación	0x40 + datos	Escritura de datos en GDDRAM

$4.1.\;\;$ Referencia rápida: comandos del menú y páginas en la hoja de datos

Opción del menú	$C\'{o}digo(s)$	Página(s) PDF
Apagar display	AEh	28 (Tabla 9-1), 38 (Sec. 10.1.12)
Encender display	AFh	28 (Tabla 9-1), 38 (Sec. 10.1.12)
Contraste (0–255)	81h + dato	28 (Tabla 9-1)
Normal / Inverso	${\tt A6h/A7h}$	28–29 (Tabla 9-1), 37 (Sec. 10.1.10)
Enviar COMANDO RAW	0x80 (Co=1, D/C#=0)	20-22 (I ² C, Fig. 8-8/8-9)
Enviar DATO RAW	0x40 (Co=0, D/C#=1)	20-22 (I ² C, Fig. 8-8/8-9)
Dirección I ² C	0x3C/0x3D (SA0)	20 (Sec. 8.1.5.2)