NAME PAGES SPEAKER/CLASS DATE - TIME Beyon Ganton 1/2 Coula Pichardo 01-02-2024 Comando Assembler: ARM y Itensa. Topic: Augustecturar e instruccioner. Keyword Arquitectura En términor general, el comando arrembler en un linguegie, utilizado Instrucción un programar que interaction con Instrucción directiva el hardware del sistema Hardware. ARN: comiste un una arquitectura de 32 bits, barado un instruccioner que supresentan las operaciones que il procesado pude realizar Itansa: conquite un una arquitectura que Questions utiliza combineciones directivas para dA que se acceder y controlar la recursa refrese del procesados. lenquage Mou: para morez data. de bajo Add y Sub: para sumar y andon. nivels Cmp: poea comparar LDR y STR (ARM): cargon y almaceman dator L321 y S32I (stenso): corgos y almoremon dator. B. BEQ, BNE: salton conditionaler o incondicional El lenguege unamblada o Assembler Summary: en crueial para, programan que interaction een hardware Este drabajo con arquitecturar baradar un intrucciener como ARM y Itense

Bryan Santor 2/2 Coulon Pichardo 01-02-2024 NAME

PAGES SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title: Modo de direccionamiento de memoria

Keyword	Topic: Modon de direcciemamiento y tipor.
Instrucción	Un mode de direccionamiente de
Hamoia	memoria en fundamental poura acceder a dator en las memorias ya
Acuro a mimoria.	que, defiene como u colcula la dirección de mimoria de los datos que se van a aveceder.
	Las mos commes son:
Questions	In mediato: la direcejon de mem re especifica directamente en la instrucción
	Directo: le unpecision directamente un la indrueción, mediante etiqueta o vala directo.
	Individo: la dirección de la memoria de almacena un obro lugar de la memoria, y la instrucción accide a la dirección almacenada

Summary: La moda de direccionamiento son enenciales porces accider a data en la memoria y vienen dada pa una serie de tipa barada en procesa (i) i instruccioner específicar

STRUCTURED NOTES 2022