
Precision 7520

Quick Start Guide

1 Connect the power adapter and press the power button Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Csatlakoztassa a tápadaptert, és nyomja meg a bekapcsológombot Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje





2 Finish operating system setup

Završetak postavljanja operacijskog sustava Feiezze be az operációs rendszer beállítását

Завершите настройку операционной системы

Završite sa podešavanjem operativnog sistema

Windows 10

Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu Kapcsolódjon a hálózatához

Подключитесь к сети

Povežite sa svojom mrežom



- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
- MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.
- ПРИМЕЧАНИЕ. В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.
- MAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoi mreži kada se to od vas zatraži.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun Jelentkezzen be a Microsoft-fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Locate Dell apps in Windows

Lociraite Dell aplikacije u Windows Keresse meg a Dell-alkalmazásokat a Windows alatt Найдите приложения Dell в Windows

Pronađite Dell aplikacije u sistemu Windows



Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo Számítógép ellenőrzése és frissítése

Проверка и обновление компьютера

Proverite i ažuriraite računar



Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod Terméktámogatás és kézikönyvek

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Contact Dell

Kontaktiranie tyrtke Dell | Kapcsolatfelyétel a Dell-lel Обратитесь в компанию Dell | Kontaktiraite Dell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost

Соответствие стандартам и технике безопасности Regulatorne i bezbednosne informacije

Regulatory model

Regulatorni model

Модель согласно нормативной документации

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Szabályozó típus Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip

Computer model

Model računala | Számítógépmodell Модель компьютера | Model računara Dell.com/support Dell.com/support/manuals Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P53F

P53F002

Precision 7520

© 2016 Dell Inc.


© 2016 Microsoft Corporation.


© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China. 2016-11

Features

Značaike I Jellemzők I Характеристики I Funkcije





- 2. Microphone
- 4. Camera status light
- 5. Microphone
- Power connector port
- 7. Security cable slot
- 8. Power button
- 9. USB 3.0 ports with PowerShare
- 10. Headset port
- 11. SD Card reader
- **12.** Fingerprint reader (optional)
- 13. Battery status light
- 14. Hard drive activity light
- 15. Power status light



- (optional)
- **19.** Smartcard reader (optional)
- 20. USB 3.0 port with PowerShare
- 21. Mini DisplayPort
- 22. HDMI port
- 23. Thunderbolt[™] 3 over Type-C port
- 24. Pointing stick
- 25. F-Dock connector
- 26. Service tag label

- 16. 7vučnici
- 2. Mikrofon Kamera
- 4. Svietlo statusa kamere

1. Ulaz za priključak mreže

- Mikrofon
- 6. Ulaz prikliučka napajanja
- 7. Utor za sigurnosni kabel
- 8. Gumb za uključivanje/isključivanje
- 9. USB 3.0 priključak s PowerShare
- 10. Ulaz za slušalice
- 11 Čitač SD kartice
- 12. Čitač otiska prsta (dodatna oprema)
- 13. Svietlo statusa baterije
- 14. Indikator aktivnosti tvrdog diska
- 15. Svietlo statusa napaiania

- - 17. Podloga osietlijva na dodir
 - 18. Beskontaktni čitač pametne kartice
 - 19. Čitač otiska prsta (opcionalno)

23. Thunderbolt™ 3 preko ulaza Tipa-C

- 20. USB 3.0 priključak s PowerShare 21. Prikliučak Mini-DisplayPort
 - 8. Кнопка питания

 - 10. Порт для наушников
 - 11. Устройство чтения SD-карт
 - 12. Сканер отпечатков пальцев (опция)
 - 13. Индикатор состояния аккумулятора
 - диска

- 1. Сетевой порт
- 2. Микрофон
- 3. Камера
- 4. Инликатор состояния камеры
- 5. Микрофон
- 6. Порт разъема питания
- 7. Гнезло для защитного троса
- 9. Порты USB 3.0 с функцией PowerShare

- 14. Индикатор активности жесткого
- Mrežni port Mikrofon
- Kamera
- Svetlo za status kamere
- 5. Mikrofon
- 6. Port konektora za napajanje
 - Slot za zaštitni kahl
 - 8. Dugme za napajanje
 - 9. USB 3.0 portovi sa PowerShare funkciiom
 - 10. Port za slušalice
 - 11. Čitač SD kartica
 - 12. Čitač otiska prsta (opcija)
 - 13. Svetlo za status baterije
 - 14. Svetlo aktivnosti jedinice čvrstog diska

- 16. Динамики
- 17. Сенсорная панель

15. Инликатор питания

- 18. Устройство чтения бесконтактных смарт-карт (заказывается лополнительно)
- 19. Устройство чтения смарт-карт (опция)
- 20. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare 21. Мини-DisplayPort
- Порт HDMI
- 23. Порт Thunderbolt™ 3 через Type-C
- 24. Тензометрический джойстик
 - 25. Разъем E-Dock
 - 26. Метка обслуживания
 - 27. Фиксатор аккумулятора
 - 15. Svetlo za status napajanja
 - 17. Tabla osetljiva na dodir
 - kartica (opcija)
 - 19. Čitač smart kartica (opcija)
 - funkcijom
 - 22. HDMI port

 - 25. F-Dock konektor
 - 26. Nalennica sa servisnom oznakom
 - **27.** Brava za otpuštanje baterije



- 16. Speakers 17. Touchpad
- 18. Contactless smart card reader

- 27. Battery release latch

- - - 6. Tápcsatlakozó port 7. Biztonsági kábel foglalata

Hálózati port

Mikrofon

Kamera

Mikrofon

8. Bekapcsológomb

4. Kamera állapotielző fénve

- 9. USB 3.0-portok PowerShare-rel
- 10. Headsetport
- SD-kártvaolvasó 12. Ujilenyomat-leolvasó (opcionális)
- 13. Akkumulátor állapotielző fénve
- 14. Merevlemezmeghajtó-aktivitás ielzőfénve

- **15.** Üzemielző fénv 16. Hangszórók
- 17. Érintőpad

22. HDMI ulaz

24. Pokazivač

25. E-dock priključak

26. Naljepnica servisne oznake

27. Jezičak za oslobađanje baterije

- 18. Érintésmentes SmartCard olvasó
- 19. SmartCard-olvasó (opcionális)
- 20. USB 3.0-port PowerShare-rel
- 21. Mini-DisplayPort 22. HDMI-port
- 23. Thunderbolt[™] 3 C-típusú porton keresztül
- 24. Mutatópálca
- 25. F-Dock csatlakozó
- 26. Szervizcímke 27. Akkumulátor kioldó gombja

- - - 16. Zvučnici
 - 18. Čitač beskontaktnih smart

 - 20. USB 3.0 port sa PowerShare
 - 21. Mini DisplayPort
 - 23. Thunderbolt[™] 3 preko Type-C porta
 - 24. Pokazivački štapić