DCC006 – Organização de Computadores I

Aula 3 – Instruções A linguagem do Computador

Prof. Omar Paranaiba Vilela Neto



Relembrando

Linguagem de alto nível

- Nível de abstração próximo do domínio do problema
- Focado em produtividade e portabilidade

Linguagem Assembly

 Representação textual de instruções

Linguagem de Hardware

- Dígitos binários (bits)
- Codifica instruções e dados

High-level language program (in C)

swap(int v[], int k)
{int temp;
 temp = v[k];
 v[k] = v[k+1];
 v[k+1] = temp;

Compiler

Assembly language program (for RISC-V)

swap:

slli x6, x11, 3
add x6, x10, x6
ld x5, 0(x6)
ld x7, 8(x6)
sd x7, 0(x6)
sd x5, 8(x6)
jalr x0, 0(x1)



Binary machine language program (for RISC-V)

Conjunto de Instruções - ISA

- O repertório de instruções de um computador
- Computadores diferentes possuem conjuntos de instruções diferentes
 - Mas comum em muitos aspectos
- Computadores recentes tinham conjuntos de instruções muito simples
 - Implementações simplificadas
- Muitos computadores modernos também tem conjuntos de instruções muito simples

Conjunto de Instruções do RISC-V

- Usado como exemplo neste curso
- Desenvolvido na UC Berkeley como ISA aberto
 2010
- Agora gerenciado pela RISC-V Foundation (<u>riscv.org</u>)
- Típico de muitos ISAs modernos
 - Veja o cartão de referência do RISC-V (Moodle)
- ISAs similares possuem um vasto mercado em sistemas embarcados
 - Aplicações em eletrônicos, equipamento de rede/ armazenamento, câmeras, impressoras, ...

- Todas instruções tem 3 operandos
- A ordem dos operandos é fixa (destino primeiro)

Exemplo:

```
Código C: A = B + C
```

Código RISC-V: add A, B, C

- Operandos devem ser registradores, só existem 32 registradores
 - Tamanho dos registradores: 64 bits. (Double world)
- Principio de Projeto 1: Simplicidade favorece regularidade
 - Razão para poucos registradores

RISC-V - Registradores

- Operandos de instruções Aritméticas devem ser registradores,
 - só 32 registradores existem
- Compilador associa variáveis com registradores

Registradores

- x0: the constant value 0
- x1: return address
- x2: stack pointer
- x3: global pointer
- x4: thread pointer
- x5 − x7, x28 − x31: temporaries
- x8: frame pointer
- x9, x18 x27: saved registers
- x10 x11: function arguments/results
- x12 x17: function arguments

- Todas instruções tem 3 operandos
- A ordem dos operandos é fixa (destino primeiro)

Exemplo:

```
Código C: A = B + C
```

Código RISC-V: add x5, x6, x7

(associação com variáveis pelo compilador)

- Operandos devem ser registradores, só existem 32 registradores
 - Tamanho dos registradores: 32 bit. (MIPS-32)
- Principio de Projeto 2: Menor é mais rápido.
 - Razão para poucos registradores

• Principio de projeto: simplicidade favorece a regularidade.

• Código C:
$$F = (G + H) - (I - J)$$

•F,..., J em x19,..., x23

• Código Intermediário: add t0, G, H

add t1, I, J

sub F, t0, t1

• Código RISC-V: add x5, x20, x21


add x6, x22, x23

sub x19, x5, x6

Como fazer quando um programa tem muitas variáveis?

Registradores x Memória

Por quê não usamos a Memória?



Organização da Memória

- Visto como uma matriz unidimensional, com um endereço.
- Um endereço de memória é um índice em uma matriz
- endereçamento de Byte aponta para um byte da memória.

0	8 bits de dados
1	8 bits de dados
2	8 bits de dados
3	8 bits de dados
4	8 bits de dados
5	8 bits de dados
6	8 bits de dados

. . .

Organização da Memória

- Bytes são pequenos, mas vários dados usam "double words"
- Para o RISC-V, uma palavra dupla tem 64 bits ou 8 bytes.

0	64 bits de dados
8	64 bits de dados
16	64 bits de dados
24	64 bits de dados


Registradores retém 64 bits de dados

• • •

- 2³² bytes com endereço de byte de 0 to 2³²-1
- 2²⁹ palavras duplas com endereço de byte 0, 8, 16, ... 2³²-8

- Instruções load e store
- Load Carrega conteúdo da memória para o registrador
 - Id x5, 8(x6)
- Store Copia conteúdo do registrador na memória
 - sd x5, 8(x6)

Copiar dados de → para	Instrução
Memória → Registrador	load word (ld)
Registrador → Memória	store word (sd)



- Instruções load e store
- Exemplo:

```
Código C: A[12] = h + A[8];
Código MIPS: 1d \times 9, 64(x22)
add \times 9, x21, x9
sd \times 9, 96(x22)
```

- Store tem destino por último
- Relembre operandos aritméticos são registradores, não memória!

- RISC-V byte/halfword/word load/store
 - Load byte/halfword/word: Sign extend to 64 bits in rd
 - lb rd, offset(rs1)
 - 1h rd, offset(rs1)
 - lw rd, offset(rs1)
 - Load byte/halfword/word unsigned: Zero extend to 64 bits in rd
 - lbu rd, offset(rs1)
 - Thu rd, offset(rs1)
 - lwu rd, offset(rs1)
 - Store byte/halfword/word: Store rightmost 8/16/32 bits
 - sb rs2, offset(rs1)
 - sh rs2, offset(rs1)
 - sw rs2, offset(rs1)

RISC-V – Aritmética com imediatos

- Todas instruções tem 3 operandos
- Um operando pode ser um número imediato
- Exemplo:

```
Código C: A = B + 21
```

Código RISC-V: add x5, x6, 21

(associação com variáveis pelo compilador)

- Faça o caso comum rápido
 - Pequenas constantes são comuns
 - Operando imediato evita um load

Revisão: Números Inteiros

- · Bits são bits
 - convenções define relação entre bits e números
- Números Binários (base 2)

0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001...

decimal: 0...2ⁿ-1

mais complicado:

números são finitos (overflow)
frações e números reais
números negativos
i.e., RISC-Vnão tem instrução sul

i.e., RISC-Vnão tem instrução subi; (addi pode somar um número negativo)

Como nós representamos um número negativo?

i.e., qual padrão representará os números?

Revisão: Números Inteiros

- Saídas: balanço, números de zeros, facilidade das operações
- Qual é a melhor? Porque?

```
Sinal Magnitude:
                             Complemento de 1:
                                                          Complemento de 2:
       000 = +0
                                  000 = +0
                                                                000 = +0
       001 = +1
                                  001 = +1
                                                                001 = +1
       010 = +2
                                  010 = +2
                                                                010 = +2
       011 = +3
                                  011 = +3
                                                                011 = +3
       100 = -0
                                  100 = -3
                                                                100 = -4
       101 = -1
                                  101 = -2
                                                                101 = -3
       110 = -2
                                                                110 = -2
                                  110 = -1
                          111 = -0
111 = -3
                                                        111 = -1
```

Revisão: Números Inteiros

•32 bit complemento de dois:

- No conjunto de instruções do RISC-V
 - lb: load byte com sinal
 - Ibu: load byte sem sinal (positivo)

- Instruções são codificadas em binário
 - Chamado de Código de Máquina
- Instruções RISC-V
 - Codificado como palavras de 32-bit
 - Pequeno número de formatos codificando: código da operação, número dos registradores, ...
 - Regularidade!

Instruções Tipo-R

funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits

Instruction fields

- opcode: código da operação
- rd: número do registrador de destino
- funct3: 3-bit código de função (adicional ao opcode)
- <u>rs1</u>: número do primeiro registrador de origem
- <u>rs2</u>: número do segundoregistrador de origem
- <u>funct7</u>: 7-bit código de função (adicional ao opcode)

Instruções Tipo-I

immediate	rs1	funct3	rd	opcode
12 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits

- Aritmética imediata e load
 - <u>rs1</u>: número do registrador de origem ou base
 - immediate: operando constante ou offset adicionado à base
 - Complemento de 2, valor será estendido
- Principio de Projeto 3: Bons projetos demandam bons compromissos.
 - Diferentes formatos complica a decodificação, mas permite instruções uniformes de 32 bits
 - Manter os formatos o mais similar possível.

Instruções Tipo-S

imm[11:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:0]	opcode
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits

- Different immediate format for store instructions
 - rs1: número do registrador de base
 - rs2: número do registrador de origem
 - immediate: offset adicionado à base
 - Separado para que rs1 e rs2 estejam sempre no mesmo local

Instruções Tipo-R

funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits

Instruções Tipo-I

immediate	rs1	funct3	rd	opcode
12 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits

Instruções Tipo-S

imm[11:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:0]	opcode
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits

Instruction	Format	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
add (Add)	R	0000000	reg	reg	000	reg	0110011
sub (Sub)	R	0100000	reg	reg		reg	0110011
Instruction	Format	immed	liate	rs1	funct3	rd	opcode
addi (Add Immediate)	I	const	ant	reg	000	reg	0010011
ld (Load doubleword)	I	address		reg	011	reg	0000011
Instruction	Format	immed -iate	rs2	rs1	funct3	immed -iate	opcode
sd (Store doubleword)	S	address	reg	reg	011	address	0100011

Exemplo Tipo-R

funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits

add x9, x20, x21

0	21	20	0	9	51
0000000	10101	10100	000	01001	0110011

0000 0001 0101 1010 0000 0100 1011 0011_{two} = 015A04B3₁₆

R-type Instructions	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode	Example
add (Add)	0000000	00011	00010	000	00001	0110011	add x1,x2,x3
sub (Sub)	010000	00011	00010	000	00001	0110011	sub x1,x2,x3
I-type Instructions	imme	diate	rs1	funct3	rd	opcode	Example
addi (Add Immediate)	001111	101000	00010	000	00001	0010011	addi x1,x2, 1000
ld (Load doubleword)	001111	101000	00010	011	00001	0000011	ld x1,1000 (x2)
S-type Instructions	immed -iate	rs2	rs1	funct3	immed -iate	opcode	Example
sd (Store doubleword)	0011111	00001	00010	011	01000	0100011	sd x1,1000(x2)

High-level language program (in C)

Assembly language program (for RISC-V)

swap(int v[], int k)
{int temp;
 temp = v[k];
 v[k] = v[k+1];
 v[k+1] = temp;
}

Compiler

swap:

slli x6, x11, 3
 add x6, x10, x6
 ld x5, 0(x6)
 ld x7, 8(x6)
 sd x7, 0(x6)
 sd x5, 8(x6)
 jalr x0, 0(x1)

Agora vocês entendem!

Binary machine language program


(for RISC-V)

Assembler

Armazenamento de Programas

The BIG Picture

Memory



 Instruções representadas em binários, como dados.

- Instruções e dados armazenados na memória
- Programas podem operar em programas
 - ex., Compiladores, linkadores, ...
- Compatibilidade binária permite programas compilados funcionarem em computadores diferentes
 - ISAs Padronizados

RISC-V – Operações Lógicas

Instruções para manipulação de bits

Operation	С	Java	RISC-V
Shift left	<<	<<	slli
Shift right	>>	>>>	srli
Bit-by-bit AND	&	&	and, andi
Bit-by-bit OR			or, ori
Bit-by-bit XOR	^	۸	xor, xori
Bit-by-bit NOT	~	~	

RISC-V – Operações Lógicas

Exemplo OR

or x9, x10, x11

RISC-V – Operações Condicionais

- Desvia para a instrução marcada se a condição for verdadeira
 - Caso contrário, continua sequencialmente
- beq rs1, rs2, L1
 - se (rs1 == rs2) desvia para a instrução marcada L1
- bne rs1, rs2, L1
 - se (rs1 != rs2) desvia para a instrução marcada L1
- blt rs1, rs2, L1
 - Se (rs1 < rs2) desvia para a instrução marcada L1
- bge rs1, rs2, L1
 - se (rs1 >= rs2) desvia para a instrução marcada L1


RISC-V – Operações Condicionais

Exemplo IF

C:

```
if (i==j) f = g+h;
else f = g-h;
```

• f, g, ... em x19, x20, ...



RISC-V:

```
bne x22, x23, Else
add x19, x20, x21
beq x0,x0,Exit // incondicional
Else: sub x19, x20, x21
Exit: ...
```

RISC-V – Operações Condicionais

Exemplo Loop

C:

```
while (save[i] == k) i += 1;
```

i em x22, k em x24, endereço de save em x25

RISC-V:

```
Loop: slli x10, x22, 3
add x10, x10, x25
ld x9, 0(x10)
bne x9, x24, Exit
addi x22, x22, 1
beq x0, x0, Loop
Exit: ...
```

- Procedimentos: Conjunto de instruções com função definida
- Realizam uma série de operações como base em valores de parâmetros
- Podem retornar valores computados
- Motivos para o uso de procedimentos:
 - Tornar o programa mais fácil de ser entendido
 - Permitir a reutilização do código do procedimento
 - Permitir que o programador se concentre em uma parte do código (os parâmetros funcionam como barreira)

Etapas para execução de um procedimento

- 1 Colocar parâmetros em um lugar onde o procedimento pode acessar;
- 2 Transferir o controle para o procedimento
- 3 Adquirir os recursos de armazenamento necessários para o procedimento
- 4 Realizar a tarefa desejada
- 5 Colocar o valor de retorno em um local onde o programa que chamou o procedimento possa acessá-lo
- 6 Retornar o controle para o ponto de origem. Um procedimento pode ser chamado por vários pontos em um programa.

Registradores de procedimento

■ x12-x17: registradores de argumento – passa os parâmetros;

■ x10-x11: registradores de valor – valores de retorno;

■ x1: registrador de endereço de retorno – retorna ao ponto de origem;

▶ PC: contador de programa – guarda o endereço da instrução executada.

Instruções de procedimento

- jal x1
 - Pula para o procedimento e coloca o endereço de retorno em x1
 - x1 = PC + 4
- jalr x0, 0(x1)
 - Volta para endereço armazenado em x1

O que fazer se um procedimento precisar de mais registradores?

Algumas opções:

- x5-x7, x28-x31: registradores temporários não preservados;
- x9, x18-x27: registradores salvos que precisam ser preservados.

Onde preservar os registradores salvos?

Em uma pilha na memória


■ sp: stack pointer – apontador de pilha.

Exemplo

```
int folha (int g, int h, int i, int j)
{
    int f;

    f = (g+h) - (i+j);
    return f
}
```

```
RISC-V code:
folha:
      addi sp, sp, -24
      sd
           x5,16(sp)
           x6,8(sp)
      sd
           x20,0(sp)
      sd
           x5, x10, x11
      add
      add
           x6, x12, x1
      sub
           x20, x5, x6
      addi x10,x20,0
           x20,0(sp)
      ld
      1d
           x6,8(sp)
           x5,16(sp)
      ld
      addi sp, sp, 24
      jalr x0,0(x1)
```




Exemplo – Chama de procedimento – Recursivo

```
int fact (int n)
{
      if (n < 1) return (1);
      else return (n * fact(n-1));
}</pre>
```

```
RISC-V code:
fact:
        addi sp,sp,-16
        x1,8(sp)
        x10,0(sp)
        addi x5,x10,-1
        bge x5, x0, L1
        addi x10,x0,1
        addi sp, sp, 16
        jalr x0,0(x1)
L1: addi x10,x10,-1
        jal x1, fact
        addi x6,x10,0
             x10,0(sp)
        1d
            x1,8(sp)
        ld
        addi sp, sp, 16
        mul x10,x10,x6
        ialr x0.0(x1)
```

RISC-V – Endereçamento



RISC-V – Array x Ponteiro

```
clear1(int array[], int size) {
  int i;
  for (i = 0; i < size; i += 1)
    array[i] = 0;
}

clear2(int *array, int size) {
  int *p;
  for (p = &array[0]; p < &array[size];
    p = p + 1)
    *p = 0;
}</pre>
```