Sistemas Operacionais Embarcados

Dicas

Conteúdo

- Execução automática de programas e scripts
- Agendamento de tarefas
- Desligamento de serviços
- Economia de energia via *hardware*
- Webcams
- *Player* de audio e video
- Conversão de áudio, video e imagens
- Informações do sistema
- Referências

- Existem diversas maneiras de executar automaticamente programas e scripts no Linux:
 - Arquivo /etc/rc.local : acrescente o comando ou *script* ao final deste arquivo, antes do comando exit 0. Se o arquivo não existir ou estiver vazio, acrescente o comando de sua escolha e o comando exit 0 na linha final do arquivo. Os comandos neste arquivo são executados no *boot* do sistema.

- Existem diversas maneiras de executar automaticamente programas e scripts no Linux:
 - Arquivo ~/.bashrc : acrescente o comando ou *script* ao final deste arquivo. A execução ocorrerá assim que for feito *login* do usuário nesta conta (Lembre-se de que a pasta ~ corresponde a ~/home/NOME DO USUARIO

- Existem diversas maneiras de executar automaticamente programas e scripts no Linux:
 - Diretório /etc/init.d : crie um script neste diretório com todos os comandos que você deseja executar. Acrescente o seguinte texto ao começo do script, depois do comando #!/bin/bash :

Este texto documenta todas as dependências do seu script para ele ser executado durante o processo de boot.

Os números 0 a 6 indicam os níveis de execução (*runlevels*):

- 0 Sistema desligado.
- 1, S, s Modo Monousuário (usado para manutenção do sistema)
- 2 Multiusuário; Padrão no Debian.
- 3 Multiusuário; Padrão no Red Hat, sem GUI.
- 4 Não usado.
- 5 Multiusuário completo com login gráfico.
- 6 Reinicialização do sistema.

- Existem diversas maneiras de executar automaticamente programas e scripts no Linux:
 - Comando crontab -e : execute-o para adicionar tarefas a serem executadas pelo programa cron . Escolha um dos editores de texto indicados pelo comando crontab , e um arquivo será aberto neste editor. Adicione <u>Greboot sudo NOME DO COMANDO OU SCRIPT</u> ao final do arquivo aberto para o comando ou script ser executado no boot do sistema.

• A última maneira de executar tarefas automaticamente utilizou o crontab para agendar esta tarefa no boot do sistema, mas é possível agendar tarefas de acordo com a hora e/ou data do sistema. Execute crontab -e e acrescente ao final do arquivo aberto as tarefas que deseja executar usando a seguinte terminologia:

MINUTO HORA DIA MES DIA DA SEMANA COMANDO

Os valores possíveis são:

- MINUTO: 0 a 59;
- HORA: 0 a 23;
- DIA: 1 a 31;
- MES: 1 a 12;
- DIA_DA_SEMANA: 0 a 7, sendo que 0 e 7 indicam o domingo.

- Estes campos também podem utilizar caracteres especiais:

 - *: todos valores possíveis;
 : indicador de intervalo (por exemplo, 1-3 indica os números 1, 2 e 3);

 - ,: sequência de valores (por exemplo, 1, 3 indica os números 1 e 3);
 /: tamanho do salto (por exemplo, 0-10/5 indica os números 0, 5 e 10);
 - #: delimitador de comentário.

- Alguns exemplos de uso:
 - 0 20 * * 1-5 comando: executa o comando de segunda a sexta (1-5), exatamente às 20h.
 - 10 10 1 * * comando: executa o commando às 10h10 do dia 1º de todos os meses.
 - 0,10,20,30,40,50 * 31 12 * comando: executa o comando no dia 31 de dezembro, a cada dez minutos, durante todo o dia.
 - */10 * 31 12 * comando: mesmo que o exemplo anterior.
 - * * * * comando: executa o comando de minuto em minuto.

 Também possível usar alguns parâmetros no lugar destes campos numéricos:

```
- @yearly: equivale a 0 0 1 1 *
- @annually: equivale a 0 0 1 1 *
- @monthly: equivale a 0 0 1 * *
- @weekly: equivale a 0 0 * * 0
- @daily: equivale a 0 0 * * *
- @midnight: equivale a 0 0 * * *
- @hourly: equivale a 0 * * * *
```

Desligamento de serviços

- Execute 1s /etc/rc*.d para ver todos os serviços automaticamente iniciados pelo sistema operacional. Serão listadas várias pastas, tais como /etc/rc0.d, /etc/rc1.d e /etc/rcs.d. Os números 0-6 e a letra s indicam diferentes runlevels, que controlam quais processos e serviços são automaticamente iniciados. O corresponde ao shutdown, 1 corresponde ao modo de usuário único/modo minimalista, 2-5 correspondem a modos multi-usuário, 6 corresponde ao reboot, e s corresponde ao modo de usuário único.
- Execute who -r para descobrir em qual *runlevel* seu sistema está operando, e desabilite serviços desnecessários executando:

update-rc.d NOME DO SERVICO disable.

- Dependendo do sistema a ser desenvolvido, é possível desligar alguns recursos do Raspberry Pi para economizar energia. Obviamente, desligue somente o que você não precisar:
 - Chip USB: se você não precisar da porta USB, é possível desabilitar o acesso à porta USB executando

```
echo '1-1' | sudo tee /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind
```

Para reabilitar o acesso, execute

```
echo '1-1' | sudo tee /sys/bus/usb/drivers/usb/bind
```

- Dependendo do sistema a ser desenvolvido, é possível desligar alguns recursos do Raspberry Pi para economizar energia. Obviamente, desligue somente o que você não precisar:
 - Saída HDMI: desabilite a saída de video executando

sudo /opt/vc/bin/tvservice -o

Para reabilita-la, execute

sudo /opt/vc/bin/tvservice -p

- Dependendo do sistema a ser desenvolvido, é possível desligar alguns recursos do Raspberry Pi para economizar energia. Obviamente, desligue somente o que você não precisar:
 - WiFi e Bluetooth: desabilite estes serviços acrescentando as linhas

```
dtoverlay=pi3-disable-wifi
dtoverlay=pi3-disable-bt
```

ao arquivo /boot/config.txt. As mudanças ocorrerão após o boot do sistema. Remova estas linhas do arquivo /boot/config.txt para reabilitar estes serviços.

- Dependendo do sistema a ser desenvolvido, é possível desligar alguns recursos do Raspberry Pi para economizar energia. Obviamente, desligue somente o que você não precisar:
 - LEDs da placa: assim como a WiFi e o Bluetooth, desabilite os LEDs acrescentando as linhas

```
dtparam=act led trigger=none
dtparam=act led activelow=on
```

ao arquivo /boot/config.txt.

Webcams

- O pacote fswebcam permite utilizar webcams com o Raspberry Pi:
 - Execute sudo apt-get install fswebcam para instalar este pacote.
 - Se você não estiver usando a conta padrão pi no Rasbian, execute sudo usermod -a -G video NOME_DO_USUARIO para ter acesso à webcam nesta conta.
 - Execute <u>fswebcam image.jpg</u> para tirar uma foto com a webcam, e salva-la em formato JPEG com o nome <u>image.jpg</u>.
 - Execute fswebcam -r 1280x720 image.jpg para tirar a foto na resolução de 1280x720 pixels.
 - Execute fswebcam -r 1280x720 --no-banner image.jpg para retirar o banner horizontal da foto.

Player de audio e video

- Utilize o comando omxplayer NOME_DO_ARQUIVO, onde o arquivo pode ser de áudio (MP3 etc.) ou video (MP4 etc.). Este comando possui diversas opções:
 - Saída de audio: -o hdmi para HDMI, -o local para o conector de fone de ouvido e -o both para ambos
 - Saída de video: --display 5 para HDMI, --display 4 para o touchscreen da Raspberry Pi Foundation
 - Tamanho da tela: --win 0,0,640,480 para mostrar o video dentro de uma janela de 640x480 pixels
 - Recorte do video: --crop 100,100,300,300 para mostrar somente os pixels das posições (100,100) até (300,300) do video escolhido

Conversão de áudio, video e imagens

- Conversão de audio e video: <u>FFMPEG</u>
- Conversão de imagens: ImageMagick, instalado usando sudo apt-get install imagemagick. Exemplos:
 - convert file.png file.jpeg converte uma imagem PNG para JPEG
 - convert file.png -resize 150 150-file.png muda a largura da imagem PNG para 150 pixels.

Informações do sistema

- O comando <u>vegene</u> disponibiliza diversas informações relevantes do hardware do Raspberry Pi:
 - vcgencmd measure_clock core apresenta a frequência de clock daCPU
 - for src in arm core h264 isp v3d uart pwm emmc pixel vec hdmi dpi; do echo -e "\$src:\t\$(vcgencmd measure clock \$src)"; done apresenta diversas frequências de clock
 - vcgencmd measure volts core apresenta a tensão da CPU
 - for id in core sdram_c sdram_i sdram_p; do echo -e
 "\$id:\t\$(vcgencmd measure_volts \$id)"; done apresenta
 diversas tensões

Informações do sistema

- O comando vegenemo disponibiliza diversas informações relevantes do hardware do Raspberry Pi:
 - vcgencmd measure_temp apresenta a temperatura do SoC BCM2835
 - vcgencmd codec_enabled H264 indica se o codec H.264/AVC está habilitado
 - for codec in H264 MPG2 WVC1 MPG4 MJPG WMV9; do echo -e "\$codec:\t\$(vcgencmd codec_enabled \$codec)"; done indica se diversos codecs estão habilitados
 - vcgencmd get_config int apresenta as configurações atualmente definidas
 - vcgencmd get_mem arm e vcgencmd get_mem gpu indicam quanta
 memória está separada para a CPU e a GPU, especificamente
 - vcgencmd commands lista todos os comandos possíveis.

Referências

Execução automática de programas e scripts

- https://www.dexterindustries.com/howto/run-a-program-on-your-raspberry-pi-at-startup/
- https://wiki.debian.org/LSBInitScripts
- https://www.dexterindustries.com/howto/auto-run-python-programs-on-the-raspb
 erry-pi/

Agendamento de tarefas

- https://e-tinet.com/linux/crontab/
- https://www.dicas-l.com.br/arquivo/automatizacao de tarefas com crontab e c ron.php
- https://wiki.debian.org/RunLevel
- https://linuxconfig.org/how-to-check-a-current-runlevel-of-your-linux-system

Referências

Desligamento de serviços

• https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=28502

Economia de energia via hardware

• https://learn.pi-supply.com/make/how-to-save-power-on-your-raspberry-pi/

Webcams

• https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/webcams/README.md

Player de audio e video

• https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/applications/omxplayer.md

Referências

Conversão de áudio, video e imagens

- https://blogs.warwick.ac.uk/mikewillis/entry/quick_and_easy/
- https://www.theurbanpenguin.com/image-manipulation-on-the-raspberry-pi-using
 -imagemagick/

Informações do sistema

- https://elinux.org/RPI vcgencmd usage
- https://github.com/nezticle/RaspberryPi-BuildRoot/wiki/VideoCore-Tools