

Embedded Systems Einführung

Eingebettetes System



- o integrierte, elektronische Schaltung mit spezifischer Aufgabe, mit der ein Benutzer nur indirekt in Verbindung kommt
- Teil eines Gesamtsystems mit stark beschränkten Ressourcen, bestehend aus Hard- und Software (teilweise ohne Betriebssystem)
- HW/SW-Codedesign z.B. mit VHDL, allgemein tool- bzw. modellbasierter Entwurf
- o 75 % verwenden ein Betriebssystem (Tendenz steigend)
 - 25 % mit Main-Loop
- o Ist eine Kombination aus Hard- und Softwarekomponenten, die in einen technischen Kontext zur Steuerung, Regelung und Überwachung eines Systems eingebunden sind
- o Es verrichtet vordefinierte Aufgaben, oftmals mit Echtzeitberechnungs-Anforderungen
- Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS): Verwendet zur Fabrikautomatisierung, Verkehrsleitung
- Standardarchitektur auf einem PC: Preiswerte Hardware (allerdings oft nicht *industrietauglich*) preiswerte Software, häufig ohne *Echtzeitfaehigkeit*
- o Industrie-PC: Unterstützt Echtzeitbetriebssysteme



Definition: Technischer Prozess

- o Prozess, in dem Zustandsgrößen durch technische Hilfsmittel festgestellt und beeinflusst werden
 - Prozess definiert als Gesamtheit von aufeinander einwirkenden Vorgängen in einem System, durch die Information verändert wird
- o Sensoren (z.B. Thermometer, Kamera, Mikrofon) erfassen Zustandsgrößen, Aktoren (z.B. Motoren, Relais, Ventile) beeinflussen sie


Klassifikation: Technischer Prozess

- Fließprozess (Regler): physikalische Größe mit stückweise kontinuierlichem Wertebereich,
 ablaufende Vorgänge sind zeit- und ortsabhängig, z.B. chemische Reaktoren, Energieerzeugung in Kraftwerken
- o Folgeprozess (State Machine): Binäre, diskrete Informationselemente werden gemeldet oder ausgelöst,
 - z.B. Ampel- oder Aufzugsteuerung
- Stückprozess (Datenbank): Informationselemente werden einzeln identifizierbaren Objekten (Stücken) zugeordnet z.B. Transport- oder Ladevorgänge, Fertigung

Definition: Rechenprozess

o *Task* als Instanz zur dynamischen Abarbeitung eines Programms zur Berechnung von Ausgabewerten aus Eingabewerten über Umformen, Transportieren oder Speichern von Information

Definition: Kognitiver Prozess



- o Umformen, transportieren oder verarbeiten von Information im menschlichen Bediener
- o Einflussnahme des Bedieners auf den Rechenprozess über Man Machine Interface (MMI)

Definition: Steuerungssystem

- o Umfasst zur Steuerung erforderliche Rechenprozesse sowie deren Hard- bzw. Software
- Aufgaben:
 - Erfassen von Zustandsgrößen
 - Koordinaten & Überwachung der Prozessabläufe

Definition: Steuerung und Regelung

- o Steuerung: Kein geschlossener Regelkreis, Rechenprozess reagiert nicht auf sich ändernde Sensorwerte im technischen Prozess
- o Regelung: Geschlossener Regelkreis, Sensor- bzw. Messwerte werden verwendet, um Stellgrößen daraus zu berechnen

Self-Hosted-Entwicklung

o Entwicklungsumgebung und Zielsystem sind identisch (so wie wir es alle kennen)


Host-Target-Entwicklung

o Self-Hosted-Entwicklung oft nicht möglich da Hardware proprietär oder zu leistungsschwach für Entwicklungsumgebung

- $\circ \ \textbf{Host:} \ Entwicklungsrechner, \ enthält \ \textit{Cross-Compiler, Remote-Debugger, Target-Libraries } \ und \ -Betriebssystem$
 - Cross-Compiler: Erzeugt Image, dass eigentliche Applikation sowie Betriebssystem- und Laufzeitkomponenten + Startupcode enthält
 - Remote-Debugger: Auf dem Host läuft GUI mit Debug-Info, über JTAG etc. sieht man den Systemzustand des Targets (Stack, Variablenbelegung) an gewählten Breakpoints
 - Ohne Remote-Debugger: Konsolenausgaben per printf, LEDs blinken lassen
- Schnittstelle: Zum Downloaden der Applikation auf das Target oder fürs Debugging, verschiedenste Variationen möglich (z.B. Ethernet, USB, JTAG, Flash, ...)
- o Target: System, für das entwickelt wird
 - Boot-Monitor: Programm auf dem Target, über das Software geladen und gestartet werden kann, erfolgt über ähnliche Schnittstellen wie die Host-Target-Entwicklung an sich

Softwareentwicklung in einem Host-Target System

Target system



- o Object File: Symboltabelle
- o Linker: Symbol-Auflösung und Relocation
- o Executable File: Code & Daten zur Ausführung, Umsetzung auf virtuellen Speicher
- o Shared object file: Code und Daten zum (dynamischen) linken mit anderen object files
- o **Relocatable file:** Code und Daten zum linken mit anderen *object files* um Executable
 - zu erstellen
- o Dynamic Linker: Laden von shared Libraries

Tools: Kernel-Tracer

o Zeigt Signale, Task-Zustaende, Semaphoren, Interrupts

Tools: Stack-Monitor


o Zeigt maximal verfügbarer Stack pro Task, aktuelle Auslastung und maximale je gemessene Auslastung (Hochwassermarke) des Stacks

Weitere Tools

o Anzeige der Speicherbelegung und Auslastung der CPU, Memory-Leak-Detection, Code-Coverage

Echtzeitbetrieb

Kriterien für Echtzeitsysteme




- Schnelligkeit bzw. Geschwindigkeit ist nicht wichtig im Kontext einer harten Echtzeitschranke ein schnellerer PC ist zwar häufiger vor der Schranke fertig, aber eben auch nicht zu 100%
- o Wichtig dagegen sind:
 - Pünktlichkeit (Ober- und Untergrenze) bzw. Rechtzeitigkeit (Nur Obergrenze) (timeliness)
 - Verfügbarkeit
 - Determinismus (bei gleicher Eingabe im gleichen Zustand liefert das System immer die gleiche Ausgabe)
- Verletzungen von Zeitbedingungen ggf. katastrophal (fristgerechte Bearbeitung von Anforderungen aus einem technischen Prozess)

Vorbedingungen für Echtzeitbetrieb

- o Verarbeitungszeit von Aufgaben berücksichtigen, bei mehreren Aufgaben Reihenfolge der Abarbeitung planen
- o Reihenfolge entscheidend für fristgerechte Ergebnisse
- o Priorität von Aufgaben gemäß ihrer Wichtigkeit als Planungsgrundlage
- o Unterbrechung einer Aufgabe muss durch einen Prozess zur Bearbeitung höher-priorer Aufgaben möglich sein
 - ⇒ Formaler Rahmen zum Nachweis schritthaltender Verarbeitung

Echtzeitbedingung: Auslastung



- $\circ t_V := Verarbeitungszeit$
- $\circ t_P :=$ Prozesszeit, Abstand zwischen zwei Anforderungen (*Jobs*) desselben Typs, wenn t_P konstant handelt es sich um einen zyklischen bzw. periodischen Prozess

$$\rho = \frac{t_{V}}{t_{P}} := \text{Auslastung}$$

$$-\rho_{A} = \frac{t_{VA}}{t_{PA}}$$

$$-\rho_{B} = \frac{t_{VB}}{t_{PB}}$$

$$-\rho_{A+B} = \frac{t_{VA}}{t_{PA}} + \frac{t_{VB}}{t_{PB}}$$

$$\rho = \sum_{i=0}^{n} \frac{t_{Vi}}{t_{Pi}} := \text{Gesamtauslastung bei } n \text{ Prozessen}$$

. .

Art von Rechenprozessen

- o zyklisch: konstanter Abstand zwischen zwei Anforderungen
- o azyklisch: Keine Untergrenze zwischen zwei Nachrichten, kommen beliebig (gefaehrlich)
- o sporadisch; ähnlich wie azyklisch aber mit Untergrenze zwischen zwei Nachrichten (z.B. Netzwerktreiber)


Echtzeitbedingung: Pünktlichkeit



- \circ Aufgabe darf nicht vor spezifizierten Zeitpunkt t_{Zmin} erledigt sein(meist unwichtig oder trivial)
- o Aufgabe muss spätestens bis Zeitpunkt t_{Zmax} erledigt sein (Rechtzeitigkeit)
- \circ Verbleibende Reaktionszeit: $t_R = t_V + t_W$ (Verarbeitungszeit + Wartezeit) *Wartezeit* := Zeit, bis Rechenkern frei ist

• **2.** *Echtzeitbedingung:* Um Aufgaben rechtzeitig zu erledigen, muss die Reaktionszeit zwischen der minimal und maximal zulässigen Reaktionszeit liegen: $t_{Zmin} \le t_{Rmin} \le t_{R} \le t_{Rmax} \le t_{Zmax}$

Harte und weiche Echtzeit



- Harte Echtzeit: Verletzung der Rechtzeitigkeit hat katastrophale Folgen (z.B. Airbag, Herzschrittmacher)
- \circ Weiche Echtzeit: Schlechteres Ergebnis (z.B. ruckelnde Videowiedergabe, GPS-Latenz) \Rightarrow Häufig Graubereich
- o Kostenfunktion: Kosten explodieren bei Überschreitung der Echtzeitschranke (Deadline) im Falle von Harter Echtzeit, bei Weicher Echtzeit steigen Kosten nur linear an

 \circ *Nutzenfunktion:* Ergebnisse außerhalb des Intervalls [t_{Zmin} , t_{Zmax}] haben bei Harter Echtzeit nahezu *keinen* Nutzen mehr, bei Weicher Echtzeit ungefähr *lineare* Ab- bzw. Zunahme

