Análise de Sistemas Lineares: Resposta em Frequência

Professores: Luís Silva & Valter Leite

- Anteriormente, a resposta e o desempenho de um sistema foram descritos em termos da variável de frequência complexa s e da posição dos polos e zeros no plano s.
- Uma abordagem alternativa muito prática e importante para a análise e o projeto de um sistema é o método da resposta em frequência.

- Anteriormente, a resposta e o desempenho de um sistema foram descritos em termos da variável de frequência complexa s e da posição dos polos e zeros no plano s.
- Uma abordagem alternativa muito prática e importante para a análise e o projeto de um sistema é o método da resposta em frequência.

A resposta em frequência de um sistema estável: resposta em regime permanente do sistema a um sinal de entrada senoidal. Sinal de entrada senoidal \Rightarrow saída será um sinal senoidal com amplitude e fase diferentes do sinal de entrada (possivelmente).

Vantagens:

- sinais de teste senoidais s\u00e3o facilmente obtidos para v\u00e1rias faixas de frequ\u00e9ncia e amplitude;
- a determinação experimental da resposta em frequência de um sistema é facilmente realizada;
- a função de transferência pode ser deduzida a partir da resposta em frequência.

Vantagens:

- sinais de teste senoidais s\u00e3o facilmente obtidos para v\u00e1rias faixas de frequ\u00e9ncia e amplitude;
- a determinação experimental da resposta em frequência de um sistema é facilmente realizada;
- a função de transferência pode ser deduzida a partir da resposta em frequência.

Desvantagem: conexão indireta entre os domínios frequência e tempo.

Diagrama de Bode

- Diagrama de Bode é o gráfico da resposta de amplitude e da fase como funções de ω em uma escala logarítmica.
- Usando o comportamento assintótico das respostas de amplitude e fase, pode-se rascunhar esses gráficos com uma certa facilidade.
- A escala logarítmica facilita os cálculos do ganho.

Diagrama de Bode: Constante Ka_1a_2/b_1b_3

- A amplitude do termo constante Ka_1a_2/b_1b_3 também é uma constante, $20 \log(Ka_1a_2/b_1b_3)$.
- A contribuição de fase desse termo é zero para valores positivos e π para valores negativos da constante.

Diagrama de Bode: Pólo (ou zero) na origem

$$G(s) = s$$
 ou $G(s) = \frac{1}{s}$




Diagrama de Bode: Pólo (ou zero) de primeira ordem

$$G(s) = \frac{1}{a}s + 1$$
 ou $G(s) = \frac{a}{s+a}$




Diagrama de Bode: Pólo (ou zero) de segunda ordem




Diagrama de Bode: Pólo (ou zero) de segunda ordem

- O valor máximo $M_{p\omega}$ da resposta em frequência ocorre na frequência de ressonância.
- ullet Quando o fator de amortecimento tende a zero ω_r tende a ω_n

Diagrama de Bode: Pólo (ou zero) de segunda ordem


- O valor máximo $M_{p\omega}$ da resposta em frequência ocorre na frequência de ressonância.
- Quando o fator de amortecimento tende a zero ω_r tende a ω_n

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}, \quad \xi < 0.707$$

$$M_{p\omega} = |G(j\omega_r)| = \left(2\xi\sqrt{1-\xi^2}\right)^{-1}, \ \xi < 0.707$$


Diagrama de Bode: Polo (ou zero) de segunda ordem

Supondo a dominância de um par de pólos de malha fechada complexos $_{M_{p_{\omega}}}$ conjugados, é possível estimar o fator de amortecimento a partir das curvas.



Exemplo


$$G(s) = \frac{5(1+s/10)}{s(1+s/2)(1+0.6s/50+(s/50)^2)}$$




Outra forma de obter a resposta em frequência de um sistema

As curvas de resposta em frequência podem ser calculadas no plano s determinando-se os comprimentos e os ângulos dos vetores em várias frequências ω ao longo do eixo $(s=+j\omega)$.

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \Rightarrow G(j\omega) = \frac{\omega^2}{(j\omega - s_1)(j\omega - s_1^*)}$$





Função de transferência de fase mínima e de fase não-mínima


Uma função de transferência é chamada de função de transferência de fase mínima se todos os seus zeros estiverem no semiplano esquerdo do plano s. Ela é chamada de função de transferência de fase não-mínima se ela tiver zeros no semiplano direito do plano s


Função de transferência de fase mínima e de fase não-mínima

Uma função de transferência é chamada de função de transferência de fase mínima se todos os seus zeros estiverem no semiplano esquerdo do plano s. Ela é chamada de função de transferência de fase não-mínima se ela tiver zeros no semiplano direito do plano s

$$G_1(s) = \frac{s+1}{s+10}$$

$$G_1(s) = \frac{s-1}{s+10}$$






Medidas da resposta em frequência

- Uma onda senoidal pode ser usada para medir a resposta em frequência em malha aberta ou fechada de um sistema de controle.
- A função de transferência de um sistema de controle pode ser obtida a partir da resposta em frequência desse sistema.

Medidas da resposta em frequência


- Uma onda senoidal pode ser usada para medir a resposta em frequência em malha aberta ou fechada de um sistema de controle.
- A função de transferência de um sistema de controle pode ser obtida a partir da resposta em frequência desse sistema.



Especificações de desempenho no domínio da frequência

- Como a resposta em frequência de um sistema se relaciona com a resposta transitória esperada do sistema?
- Máxima ultrapassagem (*overshoot*), tempo de acomodação e outros critérios de desempenho, como integral do erro absoluto.





Especificações de desempenho no domínio da frequência

- Na frequência de ressonância ω_r um valor máximo de $M_{p\omega}$ da resposta em frequência é obtido.
- A faixa de passagem é a frequência ω_B na qual a resposta em frequência decai 3dB a partir do seu valor em baixa frequência.
- Frequência de ressonância e a faixa de passagem estão relacionadas com a velocidade da resposta transitória:
 - faixa de passagem grande → tempo de subida da resposta ao degrau pequena;
 - 2 overshoot está relacionado com $M_{p\omega}$ pelo fator de amortecimento.

Exercícios

Os exercícios numerados se encontram no Dorf décima primeira edição: P8.6, P8.8, P8.22, P8.23.